

بسمه تعالیٰ

ساینا (S,G)
راهنمای تعمیرات و سرویس

مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فهرست

۵	پیشگفتار
۸	فصل اول - فرمان
۹	مشخصات و گشتاور اتصالات
۱۳	مشخصات سیستم فرمان
۱۴	ابزارها
۱۶	راهنمای عیب یابی سیستم فرمان
۱۷	تشریح سیستم
۱۸	نمای کلی سیستم فرمان هیدرولیک
۱۹	نمای شماتیک مدار سیستم فرمان هیدرولیک
۲۲	سیستم فرمان هیدرولیک
۲۴	هوآگیری سیستم فرمان هیدرولیک
۲۵	سیستم فرمان هیدرولیک همراه با مجموعه کولر
۲۶	تنظیم تسمه
۲۸	مراحل تنظیم مدار هیدرولیک و کنترل جعبه فرمان
۲۹	کنترل بست های اتصال شینلگ و لوله های روغن
۳۱	میزان فرمان
۳۲	بازدید کمتر و کستر
۳۳	مجموعه میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان
۳۶	بیاده کردن
۳۷	بازدید
۳۹	سوار کردن
۴۰	باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک
۴۴	باز کردن
۴۶	نمای قطعات منفصله جعبه فرمان هیدرولیک
۴۸	ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک
۵۴	باز کردن قطعات منفصله
۵۹	جمع کردن قطعات
۶۱	سوار کردن
۶۳	باز کردن لوله های روغن
۶۴	باز کردن پمپ هیدرولیک و مخزن
۶۵	باز کردن پمپ هیدرولیک
۶۶	نمای قرار گیری تسمه در ارتباط با پمپ هیدرولیک
۶۸	پمپ هیدرولیک
۷۰	سوار کردن پمپ هیدرولیک
۷۱	فصل دوم - رینگ و لاستیک
۷۲	لاستیک
۷۳	سائیدگی لاستیک
۷۴	بازدید (رینگ و لاستیک)
۷۵	توییض محل لاستیک ها

راهنمای عیب یابی رینگ و لاستیک
ساختمانی عیب یابی رینگ و لاستیک

فصل سوم - اکسل جلو و عقب

۷۸	ابزار مخصوص
۸۰	جدول عیب یابی اکسل
۸۲	اکسل جلو
۸۴	بازدید (حداکثر لقی بلبرینگ چرخ)
۸۵	باز کردن اکسل جلو
۸۷	سوار کردن اکسل جلو
۸۹	مجموعه توپی چرخ و سگدست
۹۰	باز کردن
۹۱	بازدید
۹۲	سوار کردن
۹۵	جدول عیب یابی اکسل عقب
۹۷	اکسل عقب
۹۸	لقی انتهایی چرخ عقب
۹۹	پیاده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب
۱۰۳	پیاده و سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب

فصل چهارم - تعلیق جلو عقب

۱۰۸	مشخصات فنی سیستم تعلیق
۱۱۰	ابزار مخصوص
۱۱۱	راهنمای عیب یابی سیستم تعلیق
۱۱۴	سیستم تعلیق جلو
۱۱۵	بازدید سیستم تعلیق جلو (بررسی و تنظیم)
۱۱۶	تنظیم چرخهای جلو
۱۱۸	بازدید زاویه توانی (TOE. IN)
۱۱۹	بازدید کمتر و کستر
۱۲۰	مجموعه کمک فنر
۱۲۱	پیاده کردن مجموعه کمک فنر
۱۲۳	اجزاء و قطعات
۱۲۸	طبق پایین
۱۲۹	پیاده کردن طبق پایین
۱۳۰	نصب طبق پایین
۱۳۱	میل موجگیر جلو
۱۳۲	پیاده کردن میل موجگیر
۱۳۳	نصب میل موجگیر
۱۳۵	سیستم تعلیق عقب
۱۳۶	اجزاء اکسل پیچشی
۱۳۷	ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب
۱۴۰	باز و بستن بوش اکسل پیچشی
۱۴۱	ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشی
۱۴۵	پیاده و سوار کردن اکسل پیچشی

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل اول

مشخصات فنی مجموعه فرمان، سیستم تعلیق و اکسلها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ردیف	عنوان	مقدار/نوع
۱	سیستم فرمان	هیدرولیک
۲	نوع میل فرمان	تلسکوپی
۳	اتصالات میل فرمان	چهار شاخه ای
۴	نوع جعبه فرمان	دنده شانه ای
۵	قطر غربیلک	380 mm
۶	میزان گردش غربیلک (Lock to Lock) (1080 دور 3/0 درجه)	8/1 درجه بر میلیمتر
۷	نسبت جعبه فرمان	133 mm
۸	کورس دنده شانه ای	DEXRON-II یا PSF-III
۹	روغن هیدرولیک فرمان	4 kg
۱۰	نیروی مقاوم غربیلک فرمان	



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ردیف	مشخصات	واحد	فرمان هیدرولیک (P,S)
غribilek فرمان	میزان خلاصی	میلیمتر (اینج)	0-30(0-1.18)
	نیروی لازم عملکرد در صورت تماس چرخها به زمین	نیوتون (کیلوگرم)	15-35(1.5-3.5)
ستون فرمان	کورس تنظیم	میلیمتر	30
جعبه فرمان	لقی دندنه شانه ای	میلیمتر	0
حداکثر زاویه چرخ	داخلی	درجه	33° ± 2°
	خارجی	درجه	30° ± 2°

ردیف	مشخصات	واحد	فرمان هیدرولیک (P,S)
پمپ هیدرولیک	نوع	-	تیغه ای
	جابجایی روغن	Cm³/rev	9.6
	جابجایی تسممه روی پمپ با نیروی ۱۰ کیلوگرم	میلیمتر (اینج)	7~10(0.27~0.39)
	فشار قطع (حداکثر)	مگاپاسکال	6.8~7.3
	لنگی پولی پمپ نسبت به دیگر پولی ها	میلیمتر	0~10
	سوئیچ فشار	مگاپاسکال	1.9~2.6
	بر روی سیبک فرمان	گرم	4 (روغن MB-2 یا معادل)
روانکارها	بر روی ناحیه اتصال رینگ و میل رابط	به میزان مورد نیاز	گریس سیلیکون یا گریس لیتیوم
روغن هیدرولیک	مقدار	سی سی	875

ردیف	مشخصات	فرمان هیدرولیک گشتاور اتصال (~)
	مهره قفلی سیبک (میل رابط) جعبه فرمان	3.1~5.1 kg.m 31~51 N.m
	بست فری لوله برگشت روغنی جعبه فرمان به مخزن	بیرون آوردن ضامن بست
جعبه فرمان	نصب بست پلاستیکی	
	انتهای دنده شانه ای به میل رابط فرمان	6~8 kg.m 60~80 N.m
	تنظیم مهره یوک	5~6 kg.m 50~60 N.m
	پیچ فلنجی نصب پمپ هیدرولیک به برآکت پمپ	3.7~5.5 kg.m 37 ~55 N.m
	پیچ تنظیم تسمه	3.2~4.7 kg.m 32 ~ 47N.m
پمپ هیدرولیک	مهره لوله فشار قوی پمپ هیدرولیک به لوله فشار قوی به جعبه فرمان	4~5 kg.m 40 ~50 N.m
	پیچ بست سیمی لوله مکش ما بین پمپ و مخزن	0.5~1 kg.m 5 ~ 10 N.m
	پیچ اتصال برآکت اصلی مخزن بدنه	0.8 ~1.1 kg.m 8 ~11 N.m
	پیچ اتصال مخزن به برآکت نصب	0.7 ~1 kg.m 7 ~10 N.m
مخزن	بست فری لوله برگشت روغن از جعبه فرمان	بیرون آوردن ضامن بست
	پیچ بست سیمی لوله مکش مابین مخزن و پمپ	0.5~1 kg.m 5 ~ 10 N.m

ردیف	عنوان	مقدار/نوع
۱	گشتاور پیچ شافت واسطه به جعبه فرمان	1.8~2.7 kg.m 18-27 N.m
۲	گشتاور پیچ چهار شاخه به ستون فرمان	1.8~2.7 kg.m 18-27 N.m
۳	گشتاور پیچ‌ها و مهره‌های نصب جعبه فرمان به بدنه	3.8~5.3 kg.m 38-53 N.m
۴	گشتاور پیچ بست لوله‌ها به بدنه	0.7~1 kg.m 7-10 N.m
۵	گشتاور پیچهای اتصال لوله‌های فشار قوی روغن هیدرولیک	4~5 kg.m 40-50 N.m
۶	گشتاور مهره‌های نصب گردگیر	0.6~0.9 kg.m 6-9 N.m
۷	گشتاور پیچ‌ها و مهره‌های نصب برآکت ستون فرمان به بدنه	1.6 ~2.3 kg.m 16-23 N.m
۸	گشتاور اتصال مهره‌های برآکت پایین ستون فرمان به مجموعه پدال	1.6 ~2.3 kg.m 16-23 N.m
۹	گشتاور اتصال پیچ شافت واسطه به چهار شاخ	1.8 ~2.7 kg.m 18-27 N.m
۱۰	گشتاور مهره اتصال Tie Rod (سیبک فرمان) به Knuckle (سگدست)	3~4.5 kg.m 30-45 N.m
۱۱	گشتاور مهره نصب غربیلک به ستون فرمان	4~5 kg.m 40-50 N.m
۱۲	گشتاور نصب گیج فشار و رابط‌های آن	4.5~5.5 kg.m 45-55 N.m
۱۳	دمای عملکرد روغن فرمان هیدرولیک	۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
۱۴	گشتاور سفت کردن پیچ چرخها	90-120 N.m(9~12 kg.m)
۱۵	کلیه گشتاورهای سفت کردن پیچ‌های اتصال مربوط به پمپ هیدرولیک فرمان	Pump to Bracket (Long Bolt): 38-53N.m (3.8~5.3 kg.m) Pump to Bracket(Short Bolt): 32-47N.m (3.2~4.7 kg.m)
۱۶	زوایای کمبر و کسترو کینگ پین و توان	جدول ۱

جدول ۱- مقادیر زوایای چرخهای جلو و عقب در حالت بدون بار


مقدار توانایی		کمبر		Kingpin Inclination	کستر	اختلاف Camber چپ و راست	اختلاف Caster چپ و راست
جلو	عقب	جلو	عقب				
6° + 42'	-6° + 30' (Toe in)						
4 ± 3 mm محاسبه اندازه براساس قطر خارجی تایر	2 ± 3 mm محاسبه اندازه براساس قطر خارجی تایر	30° ± 45'	35° ± 30'	-1°	13° 10° + 45'	1° ± 45'	< = 45'

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






نام ابزار : اندازه گیری گشتاور
 شماره فنی ابزار : 0K130-322-020
 شماره سریال : 502189
 موارد استفاده: برای اندازه گیری گشتاور



نام ابزار : سیبک کش
 شماره فنی ابزار : 49011850C
 شماره سریال : 800028
 موارد استفاده: ابزار برای بیرون کشیدن سیبک فرمان



نام ابزار: گیج اندازه گیری فشار مدار فرمان هیدرولیک
 شماره فنی ابزار : 030T3001
 شماره سریال : 100008
 موارد استفاده: ابزار جهت اندازه گیری فشار مدار فرمان هیدرولیک

نوع عیب	علت احتمالی	روش رفع عیب
سفتی فرمان	شل بودن یا آسیب دیدن تسمه پمپ هیدرولیک	تسمه را تنظیم و یا تعویض کنید
	مقدار ناکافی روغن هیدرولیک و یا وجود هوا داخل هیدرولیک	روغن سیستم را پر کرده و هوایگیری کنید
	خم شدگی و یا پیچیدگی شیلنگ	شیلنگ را تعویض کنید
	آسیب دیدگی لوله ها	لوله ها را تعویض کنید
	نشتی روغن هیدرولیک	قطعات دارای نشتی را تعویض و یا تعمیر کنید.
	کم بودن فشار روغن	پمپ هیدرولیک را تعمیر یا تعویض کنید
	کم بودن فشار باد لاستیک ها	تنظیم کنید
	نامناسب بودن زوایای فرمان	تنظیم فرمان انجام دهید
	سفتی اتصالات جعبه فرمان	تعویض و یا تعمیر کنید
	درگیر بودن اجزاء و قطعات ستون فرمان	تعویض و یا تعمیر کنید
عملکرد نامناسب فرمان به سختی	عملکرد نامناسب تلسکوپی فرمان و یا شل بودن پیچهای نصب آن	تلسکوپی را تعمیر و یا تعویض و یا پیچهای آنرا سفت کنید
	عملکرد نامناسب جعبه فرمان	تعویض کنید
	نامناسب بودن باد لاستیک ها	تنظیم کنید
	نامناسب بودن زوایای فرمان	تعویض و یا تنظیم کنید
	سفت بودن اتصالات جعبه فرمان	جعبه فرمان را تعویض کنید
عملکرد نامنظم (بی تغایر) فرمان هیدرولیک	عملکرد نامناسب ستون فرمان	تسمه را تنظیم کنید
	سفت بودن اتصالات جعبه فرمان	تعویض کنید
	عملکرد نامناسب جعبه فرمان	تعمیر یا تعویض کنید
	عملکرد نامناسب جعبه فرمان	تعمیر یا تعویض کنید
	یکسان نبودن باد لاستیک ها	تنظیم کنید
نمایلیک فرمان به یک سمت می کشد	تنظیم نادرست نیروی پیش بار جعبه فرمان و یا فرسودگی بلبرینگ چرخ	تنظیم یا تعویض کنید
	نامناسب بودن زوایای فرمان	تنظیم کنید
	معیوب بودن جعبه فرمان	جعبه فرمان را تعویض و یا تعمیر کنید

نوع عیب	علت احتمالی	روش رفع عیب
مشتری رونمایی هیدرولیک	عدم نصب صحیح شیلنگی اتصال	تعمیر و یا تعویض کنید
	آسیب دیدگی و یا مسدود بودن شیلنگ	تعویض کنید
	آسیب دیدگی مخزن روغن هیدرولیک	مخزن را تعویض کنید
	حجم بیش از حد روغن	هوایگیری کنید و یا میزان روغن را تنظیم کنید
	عملکرد نامناسب پمپ هیدرولیک	پمپ را تعویض کنید
	عملکرد نامناسب جعبه فرمان	تعویض کنید
	آب بند نبودن در پوش عقب پوسته پمپ هیدرولیک	پیچ های درپوش عقب را سفت کنید
	شل بودن برآکت ها و پیچ های پمپ هیدرولیک	پیچها و برآکت های پایه نصب پمپ را سفت کنید
	شل بودن پایه نصب جعبه فرمان	پایه های نصب جعبه فرمان را سفت کنید
	شل بودن مهره پولی پمپ هیدرولیک	soft کنید
مشتری خارجی	شل بودن یا خرابی تسمه	تعویض یا تنظیم کنید
	نفوذ هوا	هوایگیری کنید
	معیوب بودن جعبه فرمان	معیوب کنید
	معیوب بودن پمپ هیدرولیک	تعویض کنید
	خرابی تلسکوپی فرمان و یا برخورد لوله ها به یکدیگر	تعمیر و یا تعویض کنید
	شل بودن و یا خرابی اتصالات فرمان	تعمیر و یا تعویض کنید

تشریح سیستم

- سیستم فرمان هیدرولیک شامل اجزاء ذیل می باشد :
- جعبه فرمان هیدرولیک از نوع دنده شانه ای و پینیون
- پمپ هیدرولیک فرمان
- مخزن روغن هیدرولیک
- لوله های انتقال روغن هیدرولیک


در سیستم فرمان هیدرولیک از فشار روغن هیدرولیک که توسط پمپ تولید می شود به منظور کاهش نیروی مورد نیاز جهت چرخش غربیلک فرمان استفاده می شود. پمپ هیدرولیک در قسمت جلوی موتور قرار گرفته و از نوع تیغه ای میباشد و با نیروی میل لنگ که توسط تسمه به آن منتقل می شود می چرخد، هنگامیکه موتور روشن باشد روغن هیدرولیک توسط مکش پمپ جریان می یابد (شکل صفحه بعد) روغن به وسیله چرخش روتور و پره ها تحت فشار قرار می گیرد و سپس به طرف فرمان فرستاده می شود. فشار مورد نیاز بواسطه سوپاپ کنترل داخل پمپ تنظیم می گردد (شکل صفحه بعد) در هنگام افزایش فشار توسط سوئیچ فشار که بر روی پمپ قرار گرفته است، دور موتور بوسیله فرمان ECU بصورت اتوماتیک افزایش می یابد .



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نمای کلی سیستم فرمان هیدرولیک



- ۱- غربیلک فرمان
- ۲- میل فرمان عمودی
- ۳- شافت محور واسطه (میل رابط فرمان)
- ۴- جعبه فرمان هیدرولیک
- ۵- مخزن روغن هیدرولیک
- ۶- پمپ هیدرولیک
- ۷- لوله ها و شیلنگی روغن

نمای شماتیک مدار سیستم فرمان هیدرولیک



توجه :

سیستم فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور، جهت فرمان پذیری بهتر خودرو بکار می رود از این رو فرمان هیدرولیک هنگام خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد.

در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن سیستم فرمان هیدرولیک، فرمان پذیری خودرو به طور عادی امکان پذیر است ولی نیاز به اعمال نیروی بیشتر دارد.

- اگر هنگام کارکرد عادی موتور فرمان پذیری به سختی انجام می شود و نیاز به اعمال نیروی بیشتر دارد، سیستم فرمان هیدرولیک نیاز به سرویس دارد.

هرگز هنگام توقف خودرو، در حالی که موتور روشن است، غربیلک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در یک موقعیت (کاملاً چپ یا راست) نگه ندارید. این کار باعث آسیب دیدن پمپ هیدرولیک فرمان می شود

- در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان و یا معیوب بودن پمپ، نیروی لازم جهت فرمان پذیری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

- هنگامی که خودرو به مدت طولانی در هوای سرد (یا دمای زیر ۱۰ - درجه سانتیگراد) متوقف باشد، لزجت (ویسکوزیته) روغن هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس از روشن کردن موتور ممکن است عملکرد سیستم هیدرولیک فرمان برای مدت کوتاهی به تأخیر بیافتد، این امر طبیعی است در این شرایط لازم است خودرو را در دور آرام گرم کنید.

- با چرخش غربیلک فرمان فشار روغن در مدار فرمان هیدرولیک افزایش می یابد. با چرخش غربیلک فرمان جهت جلوگیری از افت گشتاور موتور، دور موتور توسط مجموعه ECU به صورت اتوماتیک به میزان 100rpm افزایش می یابد.

- درمورد بالا در مجموعه ECU پین A43 فعال شده است.

روغن‌های مورد استفاده در سیستم فرمان هیدرولیک خودروی ساینا

روغن هیدرولیک مجاز در خودرو ساینا بهتر است که از نوع DEXRON-II باشد و در صورت عدم دسترسی به این نوع روغن به ترتیب اولویت می توان از روغن های زیراستفاده کرد:




GMDEXRONII(D)	- ۱
(ATFD-II) یا DEXRON D	- ۲
PSF-III	- ۳
DEXRON-IIIE, API	- ۱
ATFM- III	- ۲
(DXF-2) ATF220 یا (2-3)	- ۳
میزان مورد نیاز روغن برای سیستم فرمان هیدرولیک حدود ۸۷۵ سی می باشد.	

توجه

همیشه برای سیستم ترجیحاً از یک نوع روغن استفاده گردد. در هنگام کم شدن روغن از ترکیب روغن های فوق الذکر پرهیز شود چرا که از این رو سیستم فرمان هیدرولیک هنگام خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد.

جهت تخلیه روغن بایستی، توسط دستگاه خلاء و کیوم، روغن از مخزن تخلیه می شود. در صورت نبود دستگاه و کیوم با باز کردن شیلنگ برگشت روغن جعبه فرمان هیدرولیک از مخزن و قراردادن ظرف زیر مخزن روغن، میتوان روغن سیستم فرمان هیدرولیک را در مدت زمان کوتاهی تخلیه نمود.

اوین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



اندازه گیری نیروی مقاوم فرمان

۱- یک دماسنجد در داخل مخزن روغن هیدرولیک قرار دهید.

توجه

غربیلک فرمان را بیش از ۱۰ ثانیه در یک موقعیت ثابت نگه ندارید.

۲- موتور را روشن کنید سپس فرمان را چندین مرتبه به چپ و به راست بچرخانید تا دمای روغن به ۵۰-۶۰ درجه سانتیگراد برسد.

۳- خودرو را روی یک سطح صاف و سخت (آسفالت، بتون یا اپوکسی) قرار دهید در این حالت غربیلک فرمان را بچرخانید به شکلی که چرخها در حالت مستقیم قرار گیرند.

۴- نیرو سنج را به غربیلک فرمان وصل کنید و نیروی مقاوم فرمان را در طول یک دور کامل چرخش اندازه بگیرید.

نیروی مقاوم فرمان: ۴ کیلوگرم یا کمتر

توجه

نیروسنج را طوری به غربیلک فرمان متصل نمایید که چرخش یک دور کامل آن امکان پذیر باشد و راستای اندازه گیری نیرو مماس بر غربیلک فرمان در محل اتصال نیروسنج به فرمان باشد.

۵- در صورتیکه نیروی مقاوم بیشتر از حد مجاز بود موارد ذیل را بررسی کنید.

- وجود هوا در سیستم
- پایین بودن سطح روغن
- نشتی روغن
- فشار روغن پمپ
- فشار باد چرخ ها
- فشار روغن در جعبه فرمان

۶- دماسنجد را بردارید.

بازدید سطح روغن و اضافه کردن آن به مدار

۱- سطح روغن داخل مخزن را بررسی کنید در صورت نیاز با اضافه کردن روغن، سطح روغن را ما بین علامت H و L قرار دهید.

۲- موتور را روشن کنید و اجزاهه دهید دمای روغن به دمای کاری برسد سپس فرمان را ده مرتبه به طور کامل به چپ و راست بچرخانید.

۳- موتور را خاموش کنید و فرمان را طوری بچرخانید که چرخها در حالت مستقیم قرار گیرد.

۴- سطح روغن را بررسی نمایید در صورت نیاز، با اضافه کردن روغن سطح روغن را، بین L و H قرار دهید.

براساس ماه یا مسافت طی شده (هر کدام زودتر اتفاق بیافتد)

فاصله زمانی سرویس و نگهداری	ماه	۱۲	۲۴	۳۶	۴۸	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶
		هزار کیلومتر	۱۵	۳۰	۴۵	۶۰	۷۵	۹۰	۱۰۵
قسمت مربوط				*				*	
تعویض روغن فرمان هیدرولیک				*				*	
بازدید شیلنگ و قطعات سیستم فرمان هیدرولیک		*	*	*		*		*	

شایان ذکر است روغن فرمان هیدرولیک بایستی حداقل هر ۶۰,۰۰۰ کیلومتر مسافت خودرو تعویض گردد.
حداقل در سال دو مرتبه سطح روغن هیدرولیک فرمان را بازدید نمائید. برای این منظور موتور بایستی خاموش بوده و خودرو در سطحی صاف باشد.

سطح روغن هیدرولیک باید بین دو نشانه L, H روی میله درب مخزن باشد.


اگر سطح روغن پایین است ، تا نشانه H روی میله درب مخزن، روغن بیافزایید.

قبل از افزودن روغن هیدرولیک، اطراف درب مخزن را کاملاً تمیز نمایید تا از آلوده شدن آن جلوگیری شود.
در صورت نیاز مخزن روغن را هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر مسافت تعویض نمائید.


در صورتیکه مرتباً نیاز به افزودن روغن پیدا می شود، سیستم فرمان هیدرولیک بایستی سرویس گردد.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


**هوایگیری سیستم فرمان هیدرولیک**

- ۱- سطح روغن را کنترل کنید.
- ۲- خودرو را بوسیله جک بالا ببرید.
- ۳- در حالی که موتور خاموش است فرمان را ۱۰ مرتبه به طور کامل به چپ و راست بچرخانید.
- ۴- مجدداً سطح روغن را کنترل کنید در صورتیکه سطح روغن افت کرده است روغن اضافه کنید.
- ۵- مرحله ۲ و ۳ را تا جایی که سطح روغن ثابت بماند تکرار کنید.
- ۶- موتور را روشن کنید و اجازه دهید در حالت دور آرام کار کند.
- ۷- غربیلک فرمان را چندین مرتبه به طور کامل به چپ و راست بچرخانید.



- ۸- بازبینی کنید که روغن کف آلود نباشد و سطح روغن افت نکرده باشد.
- ۹- در صورت نیاز روغن اضافه کنید و مراحل ۷ و ۸ را تکرار کنید .
- ۱۰- موتور را خاموش کنید و فرمان را طوری بچرخانید که چرخ ها در حالت مستقیم قرار گیرد.


شرکت دیجیتال آزادرس سیستم های خودرو ایران



- ۱۱- سطح روغن را بررسی نمایید در صورت نیاز، با اضافه کردن روغن سطح روغن را در بین H, L قرار دهید.
- ۱۲- قبل از افزودن روغن هیدرولیک اطراف درب مخزن روغن را کاملاً تمیز نمایید تا از آلودگی اطراف مخزن جلوگیری شود.

احتیاط

هرگز هنگام توقف خودرو، در حالی که موتور روشن است، غربیلک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در یک موقعیت (کاملاً چپ یا راست) نگه ندارید.



نحوه قرار گیری تسمه
تسمه و نحوه اتصال پولی میل لنگ ، پولی پمپ
هیدرولیک ، پولی هرزگرد، پولی دینام ، پولی واترپمپ
و پولی کمپرسور کولر مطابق تصویر نشان داده شده
است.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




سیستم فرمان هیدرولیک همراه با مجموعه کولر



PS0013

- ۱- پولی میل لنگ
- ۲- واشر پولی میل لنگ
- ۳- براکت کمپرسور
- ۴- پیچ محور تنظیم
- ۵- پیچ تنظیم
- ۶- واشر
- ۷- مهره
- ۸- پیچ نصب
- ۹- پیچ
- ۱۰- پیچ

تنظیم تسمه




تنظیم تسمه

پس از تنظیم کشش تسمه موارد ذیل انجام شود :

- ۱- پیچ ۱ را به اندازه $37-55$ نیوتن متر سفت کنید .
- ۲- پیچ محور تنظیم ۳ را تنظیم کنید .
- ۳- مهره فلنگی ۲ را به اندازه $32-47$ نیوتن متر سفت کنید .
- ۴- میزان کشش تسمه را اندازه گیری کنید .

گشتاور سفت کردن پیچ (۱): $37-55$ N.m

گشتاور سفت کردن مهره فلنگی (۲): $32-47$ N.m



بازدید تسمه

- ۱- تسمه را از لحاظ پوسیدگی و یا فرسودگی بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید .
- ۲- پولی پمپ هیدرولیک را از لحاظ جا انداختن تسمه کنترل نمایید .
- ۳- میزان جابجایی تسمه را با اعمال فشار 98 نیوتن (10 کیلوگرم) در نقطه وسط ما بین پولیها بررسی و در صورت نیاز تنظیم کنید .

میزان انحنای:


تسمه کارکرد $9-10$ میلیمتر

تسمه نو $7-9$ میلیمتر

نیروی آزمون جابجایی تسمه: 98 N (10 kg.f)

تعویض تسمه

- پولی میل لنگ
 - پولی پمپ هیدرولیک
 - پولی کمپرسور کولر
- ۱- پیچ فلنگی نصب پمپ ۱ و مهره فلنگی ۲ را شل کنید .
 - ۲- پیچ محور تنظیم ۳ را بچرخانید تا کشش تسمه از حالت کشیدگی خارج شود .
 - ۳- تسمه را جدا کنید .
 - ۴- پس از نصب تسمه نو میزان انحنای آن را تنظیم کنید (مراجعه به مبحث داده شده در بالا)



مراحل تنظیم مدار هیدرولیک و کنترل جعبه فرمان هیدرولیک و پمپ هیدرولیک

- ۱- مخزن
- ۲- دماسنج
- ۳- گیج فشار
- ۴- شیر قطع
- ۵- جعبه فرمان

اندازه گیری میزان فشار هیدرولیک توجه

جهت اطمینان از صحت اندازه گیری دقت کنید شیر ابزار اندازه گیری فشار باز باشد. غربیلک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در موقعیت ثابت نگه ندارید.

۱- لوله فشار قوی را جدا کنید و گیج اندازه گیری فشار و رابط های مربوطه را به آن متصل و سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز ($\frac{4}{5}-\frac{5}{5} \text{ N.m}$) یا $\frac{4}{5}-\frac{5}{5} \text{ kgf.m}$)

۲- یک دماسنج در داخل مخزن ذخیره روغن هیدرولیک قرار دهید.

۳- سیستم را به روش ذیل هوآگیری کنید.

۳-۱- سطح روغن هیدرولیک در داخل مخزن را بررسی کنید و در صورت نیاز روغن اضافه کنید.

۳-۲- خودرو را بوسیله جک بالا ببرید و بوسیله خرک مهار کنید.

۳-۳- غربیلک فرمان را ۱۰ بار به طور کامل به چپ و راست بچرخانید. (در حالیکه موتور خاموش است)

۳-۴- مجدداً سطح روغن را بررسی کنید در صورت افت سطح روغن به میزان مورد نیاز روغن اضافه کنید.

۳-۵- مراحل ۳ و ۴ را تا زمانی که سطح روغن ثابت و پایدار بماند تکرار کنید.

۳-۶- موتور را روشن کنید و اجازه دهید در حالت دور آرام کار کند.

۳-۷- فرمان را حداقل ۱۰ مرتبه به چپ و راست بچرخانید.

۳-۸- بررسی کنید که روغن کف نکرده باشد و سطح روغن افت نکرده باشد. کف آلود بودن روغن نشان دهنده آن است که هنوز در سیستم هوا وجود دارد در این حالت مراحل (۲) تا (۷) را مجدداً تکرار کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

توجه

در صورتی که هنوز هم روغن کف آلود می باشد نشت هوا به سیستم را کنترل نمایید.

۴- دمای روغن هیدرولیک را بررسی کنید. در صورتی که دما بین 60° - 50° درجه سانتیگراد نباشد، فرمان را مجدداً چند بار بچرخانید تا روغن هیدرولیک به دمای مورد نظر برسد.

احتیاط

در هنگام خواندن میزان فشار کاری می بایست شیر روی گیج اندازه گیری موقتاً بسته باشد، ضمناً شیر را برای زمان بیشتر از ۱۵ ثانیه بسته نگه ندارید.

۵- فشار خروجی پمپ را در زمانی که شیر را بسته اید و دور موتور به $1500-1000$ دور در دقیقه رسیده است اندازه بگیرید.

(۱) گیج اندازه گیری فشار (Ok201323AA1A)

(۲) مخزن روغن هیدرولیک فرمان

فرمان روغن هیدرولیک در این شرایط می بایست در محدوده ذیل باشد.

۶۸-۷۵ Kg/cm² (bar):

اگر فشار مطابق مقدار مجاز است، بقیه مراحل تست را انجام دهید.

- اگر فشار پایین است پمپ را تعمیر و یا تعویض کنید در صورتیکه فشار خیلی بالا است لوله ها را از نظر مسدود بودن بررسی و در صورت نیاز پمپ را تعویض کنید.

۶- در حالتی که شیر گیج باز است، دور موتور را به حدود $1500-1000$ دور در دقیقه برسانید.

احتیاط

غیریلک فرمان را بیش از ۱۵ ثانیه در یک موقعیت ثابت نگه ندارید.

(۱) شیر گیج فشار در حالت باز

(۲) دماسنچ

(۳) پمپ هیدرولیک


۷- فرمان را بطور کامل به چپ یا راست چرخانده و مقدار فشار روغن را بخوانید.

میزان فشار استاندارد: $68-75 \text{ Kg/cm}^2 (\text{bar})$


در صورتیکه میزان فشار با مشخصات بالا مطابقت نداشت جعبه فرمان را تعویض و یا تعمیر کنید.

۸- گیج فشار و ریابت های آنرا جدا کنید و لوله های فشارقوی را مجدداً نصب و با گشتاور $40-50$ نیوتن متر یا $4-5$ کیلوگرم متر سفت کنید.

۹- دماسنچ را بردارید و سیستم را مطابق مرحله ۳ هواگیری کنید.




PS0017



PS0018

کنترل بست های اتصال شیلنگ و لوله های روغن
جهت کنترل نشتی سیستم فرمان هیدرولیک ، زیر خودرو و همچنین قطعات و نواحی اتصال را مطابق شکل به دقت بازدید نمایید.



PS0019

نحوی کنترل در اتصالات لوله های روغن

- برای کنترل اتصالات شیلنگ و اطمینان از عدم نشتی از اتصالات مراحل کنترل ذیل انجام شود :
- الف) شل نبودن بست شیلنگ مکش که این کار با سفت شدن پیچ بست رفع خواهد شد.
 - ب) شل نبودن بست های فنری بین لوله برگشت جعبه فرمان و ورودی مخزن
 - ج) اطمینان از سفت بودن رزوه های لوله خروجی پمپ و لوله ورودی جعبه فرمان هیدرولیک

میزان فرمان (چرخهای جلو)

بازدید مقدماتی :

- ۱- باد لاستیک را بازدید کرده و در صورت لزوم فشار آن را به حد استاندارد برسانید .
- ۲- میزان لقی بلبرینگ چرخ جلو را اندازه گرفته و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید.
- ۳- لنگی لاستیک و چرخ را آزمایش کنید. (بالانس چرخ)
- ۴- سیبک ها و اتصال فرمان را چک کنید تا بیش از اندازه معمول شل نباشد .
- ۵- اتومبیل را روی یک زمین صاف و مسطح قرار دهید دقیق کنید که اتومبیل بار و یا سرنشین نداشته باشد .
- ۶- اختلاف ارتفاع بین مرکز چرخ تا لبه گلگیر چپ و راست باید کمتر از ده میلیمتر باشد .

جلو



(A)



PS0020


بازدید تواین :

- ۱- قسمت جلوی اتومبیل را بالا بزنید تا چرخها از سطح زمین جدا شوند .
- ۲- چرخ ها را با دست چرخانده و با استفاده از گج در حالیکه چرخها می چرخند ، وسط آج های هر یک از لاستیک ها راعلامت بزنید .
- ۳- فاصله بین خطوط علامت را در جلو و عقب چرخ ها اندازه بگیرید . هر دوی این اندازه گیریها باید در فاصله ای مساوی از زمین انجام گردد .

فاصله موجود بین عقب چرخها باید حدود 4 ± 3 mm بیش از فاصله جلوی چرخها باشد.

$$B-C = 4\pm3\text{mm}$$

میزان فرمان



PS0021

تنظیم تواین : برای تنظیم تواین، مهره های قفلی میل رابط چپ و راست را شل کرده، میل های رابط را یک اندازه بچرخانید.

الف- میل های رابط راست و چپ دارای رزووهای راستگرد هستند.

جهت افزایش تواین، میل رابط سمت راست و چپ را یکسان در جهت بازشدن، بپیچانید.

ب- یک بار چرخش میل رابط (در دو طرف) تواین را حدوداً ۶ میلیمتر تغییر می دهد.

ج - بعد از تنظیم زاویه فرمان ، تواین را تنظیم کنید.

مهره های قفلی میل رابط را تا حد استاندارد سفت کنید.


میزان گشتاور سفت کردن میل رابط:

۳۱-۵۱ نیوتن متر

۳/۱-۵/۱ کیلوگرم متر

شرکت دیجیتال خودرو مسؤولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعیینکاران خودرو در ایران



PS0022

زاویه فرمان (حداکثر زاویه چپ و راست)

بازدید: با قراردادن چرخ های جلو روی صفحه لغزنده دستگاه میزان فرمان زاویه فرمان را اندازه بگیرید.


تنظیم: با شل کردن مهره های قفلی میل رابط فرمان و چرخاندن میل رابط زاویه فرمان را تنظیم کنید.

زاویه فرمان: داخلی

$33^{\circ} \pm 2^{\circ}$


$30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

خارجی



PS0023

تنظیم را طوری انجام دهید که زوایای چپ و راست فرمان به یک اندازه باشد و ضمناً لازم است که پس از تنظیم ، غربیلک فرمان در حالت مستقیم و چرخها در مرکز قرار گیرند.

**بازدید کمبر و کستر**

با قراردادن چرخهای جلو روی صفحه لغزنده اندازه گیری ، کمبر و کستر را بشرح زیر اندازه گیری کنید :

- ۱- اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ را باز کنید .
- سپس ابزار مبدل را بطريقی که درشکل نشان داده شده بیندید .



- ۲- وسیله اندازه گیری کمبر و کستر را به ابزار فوق وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.

مقدار کمبر $30^\circ \pm 45$

مقدار کستر $10^\circ \pm 45$


اختلاف چپ و راست

کمبر : 45° یا کمتر

کستر : 45° یا کمتر

توجه: زوایای کمبر و کستر در این خودرو غیر قابل تنظیم می باشند.

مجموعه میل فرمان عمودی و غربیلک فرمان (بدون ایربگ)




- ۸- چهارشاخه فرمان
- ۹- پیچ
- ۱۰- گردگیر
- ۱۱- واسطه چهار شاخه فرمان (شاft واسطه)
- ۱۲- پایه گردگیر

- | اجزاء و قطعات |
|-----------------------|
| -۱- قاب و بوق |
| -۲- مهره قفلی |
| -۳- غربیلک فرمان |
| -۴- قاب میل فرمان |
| -۵- دسته چراغ راهنمای |
| -۶- مغزی سوئیچ |
| -۷- میل فرمان عمودی |

پیاده کردن

- ۱- کابل منفی باطری را جدا کنید .
 - ۲- غربیلک فرمان را بچرخانید تا چرخها در وضعیت مستقیم قرار گیرد.
- در مورد مدل‌های دارای ایربگ، قاب روی فرمان را جدا کنید(رجوع شود به کتاب ایربگ)



- ۳- پس از باز کردن پیچهای قاب بوق، آن را جدا کنید.
- ۴- کانکتور قاب بوق را جدا کنید.
- ۵- به منظور نصب صحیح ، غربیلک فرمان و شافت را علامت گذاری کنید .
- ۶- مهره غربیلک فرمان را باز کنید.


شرکت دیجیتال خودرو ایران مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران


- ۷- از ابزار مناسب جهت پیاده کردن غربیلک فرمان (غربیلک کش) استفاده کنید دسته سیم را از میان غربیلک فرمان جدا کنید بطوریکه غربیلک بتواند از شافت جدا شود.

احتیاط

هرگز جهت در آوردن غربیلک فرمان از چکش استفاده نکنید زیرا ضربات چکش باعث آسیب دیدگی غربیلک و شافت فرمان می گردد.



۸- پیچهای روی قاب پایینی میل فرمان را باز کنید و
قاب بالایی را از قاب پایینی جدا کنید .




۹- براکت میل فرمان را بعد از شل کردن پیچهای آن
پیاده کنید.




شرکت دیجیتال خودرو (جهانیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



- ۱۰- پیچ های دسته راهنمای را باز کنید.
- ۱۱- کانکتورهای دسته راهنمای را جدا کنید .
- ۱۲- دسته راهنمای را از میل فرمان بیرون بکشید.
- ۱۳- پیچهای بالایی نصب میل فرمان را باز کنید .
- ۱۴- کانکتور مغزی سوئیچ را جدا نمایید.



۱۵- به منظور ایجاد شیار بر روی پیچهای نصب سوئیچ از یک قلم استفاده کنید .




۱۶- بوسیله پیچ گوشتی ، پیچها را باز کنید و سپس مغزی سوئیچ را جدا نمایید .

احتیاط

برای ثابت نگهداشتن میل فرمان از گیره با فکهای برنجی استفاده کنید و یا اینکه میل فرمان را به همراه یک تکه پارچه در داخل فکهای گیره نگهدارید.

۱۷- مهره چهارشاخه را باز کنید .

۱۸- پیچهای پایینی نصب میل فرمان را باز کنید .




۱۹- میل فرمان را خارج کنید .

۲۰- گردگیر و پایه آن را جدا کنید .

۲۱- پیچ شافت واسطه را باز کنید .

**بازدید
میل فرمان**

مجموعه میل فرمان را از لحاظ آسیب دیدگی، دفرمگی و ترک خوردگی بازدید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.



PS0034

شافت واسطه

موارد ذیل را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض کنید:

- آسیب دیدگی شافت

- ترک خوردگی و یا پوسیدگی گردگیر




PS0035

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیف اسکس خودرو در ایران

چهارشاخه فرمان

چهارشاخه فرمان را از نظر شل بودن و یا هرگونه آسیب دیگر بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.



PS0036



سوار کردن

۱- پیچ شافت واسطه را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز: ۱۸-۲۷ نیوتن متر
۱/۸-۲/۷ کیلو گرم متر

۲- گردگیر و پایه آن را نصب کنید.

گشتاور مورد نیاز ۶-۹ نیوتن متر
۰/۶-۰/۹ کیلو گرم متر

۳- پیچ چهارشاخه را بر روی میل فرمان نصب کنید.

گشتاور مورد نیاز ۱۸-۲۷ نیوتن متر
۱/۸-۲/۷ کیلو گرم متر

۴- چهارشاخه را با شافت واسطه متصل و پیچ آن را کمی سفت کنید.

۵- پیچ های بالایی نصب میل فرمان را ببندید.

گشتاور مورد نیاز ۱۶-۲۳ نیوتن متر
۱/۶-۲/۳ کیلو گرم متر

۶- به منظور نصب میل فرمان ، میل فرمان را در راستای شافت واسطه فشار دهید.

فاصله مابین پیچ اتصال پایینی و برآکت میل فرمان نباید بیشتر از ۰/۵ میلی متر باشد.

گشتاور مورد نیاز ۱۸-۲۷ نیوتن متر
۱/۸-۲/۷ کیلو گرم متر

۷- پیچ شافت واسطه را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز ۱۸-۲۷ نیوتن متر
۱/۸-۲/۷ کیلو گرم متر

۸- مغزی سوئیچ را بر روی میل فرمان نصب کنید و از پیچ های جدید جهت نصب آن استفاده کنید و پیچ ها را تا جایی سفت کنید که سر پیچ ببرد.



۹- کانکتور مغزی سوئیچ را متصل نمایید.
۱: پیچ اتصال پایینی میل فرمان


۱۰- مجموعه دسته راهنمایی را نصب کنید.

۱۱- کانکتورهای دسته راهنمایی را متصل نمایید.

۱۲- پیچ های دسته راهنمایی را نصب کنید.

۱۳- برآکت میل فرمان را نصب کنید.





۱۴- بعد از نصب قاب بالایی و پایینی میل فرمان، پیچهای آن را نصب و محکم کنید.



۱۵- غربلک فرمان را نصب کنید.

۱۶- مهره اتصال غربلک فرمان را محکم کنید.

گشتاور مورد نیاز: ۴۰-۵۰ نیوتن متر

۴-۵ کیلو گرم متر


۱۷- قاب بوق را نصب کنید.

۱۸- کابل منفی باتری را نصب کنید.

شرکت دیجیتال خودرو ایران مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک
نحوه قرار گیری قطعات مرتبط و نصب شده با مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک نمایش داده شده است.




نمای باز کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک از بدنه و چرخ ها

- ۱- اشپیل
- ۲- مهره قفلی
- ۳- پیچ و مهره نصب شافت واسطه
- ۴- شافت واسطه
- ۵- پیچ و مهره نصب جعبه فرمان هیدرولیک
- ۶- مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک


باز کردن

۴۰




باز کردن

- ۱- جلوی خودرو را بوسیله جک بلند کرده و بوسیله خرک آنرا مهار کنید.
- ۲- چرخ ها را پیاده کنید.
- ۳- اشپیل سیبیک را درآورده و مهره را باز کنید.
- ۴- میل فرمان را بوسیله ابزار مخصوص از سگدست جدا کنید.




- ۵- پیچهای نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان را باز کنید.



- ۶- لوله فشاری و لوله برگشت روغن را از جعبه فرمان هیدرولیک شل کنید.

- ۱- لوله فشاری
- ۲- لوله برگشت





۷- با استفاده از سیبک کش، سیبک جعبه فرمان هیدرولیک را از سگدست جدا کنید توجه داشته باشد به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی رزووه پیچ، مهره قفل را تعویض کنید.

۸- بست سیمی گردگیر را باز کرده و گردگیر را از قسمت بالایی مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک جدا کنید.



۹- لوله های رفت و برگشت را از جعبه فرمان هیدرولیک جدا کنید و ورودی لوله ها را بوسیله پارچه خشک و تمیز به منظور جلوگیری از ورود اشیاء خارجی با آن پوشانید.







- ۱۰- شافت واسطه را پیاده کنید.
- ۱۱- جعبه فرمان هیدرولیک به طرف چپ بچرخانید و میل فرمان را از طرف بازگلگیر به طرف راست بکشید.
- ۱۲- جعبه فرمان را با کشیدن به طرف راست بیرون آورید.




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



تعویض گردگیر سیبک فرمان
طریقه پیاده کردن
سیبک فرمان را روی یک گیره محکم کرده و قلمی را تحت زاویه همانطور که در شکل نشان داده شده میزان کنید.
در حالیکه با چکش به قلم ضربه می زنید گردگیر را باز کنید.

احتیاط : دق ت کنید تا به آن قسمتی از گردگیر که به سیبک فرمان وصل شده ، آسیب و خراش وارد نشود.
گردگیر تعویضی قابل استفاده مجدد نیست و برای نصب مجدد از گردگیر نو استفاده کنید.


**طريقه نصب**

مقداری کمی گریس (از نوع لیتیوم شماره 2 (NLGI 2) به گردگیر جدید مالیده و آن را داخل ابزار به شماره (0k933283025A) قراردهید آنگاه بوسیله پرس گردگیر را به روی سیبک میل رابط فرمان پرس کنید.

دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نمای قطعات منفصله جعبه فرمان هیدرولیک

NOTE
 THE NO 18: [b] ~ [e]
 THE NO 15: [f] ~ [g]



PS0052

- | | |
|---|--|
| <p>۱۷- مجموعه میل رابط فرمان
۱۸- قطعات پوسته جعبه فرمان و رک
۱۹- لوله برگشت روغن
۲۰- پیچ نصب
۲۱- فنر حلقوی
۲۲- واشر فنری
۲۳- پین فنری
۲۴- لوله فشار قوی روغن
۲۵- لوله فشار روغن راست
۲۶- لوله فشار روغن چپ
۲۷- مهره
۲۸- مهره
۲۹- سیبک خارجی میل رابط فرمان
۳۰- مهره
۳۱- اشپیل</p> | <p>۱- مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک
۲- مجموعه یوک
۳- شیم
۴- بلبرینگ
۵- اورینگ محفظه
۶- مجموعه گردگیر
۷- محفظه پینیون بالایی
۸- محفظه پینیون
۹- بوش لاستیکی راست
۱۰- بوش لاستیکی چپ
۱۱- خار فنری
۱۲- پایه نگهدارنده راست
۱۳- پایه نگهدارنده چپ
۱۴- پیچ نصب محفظه
۱۵- مجموعه قطعات آبندی
۱۶- پایه نگهدارنده لوله های روغن</p> |
|---|--|

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

۴۶



ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک

- پیچهای نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان را نصب کنید.




- بست سیمی گردگیر را بر روی قسمت بالایی مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک نصب کنید.
- پیچ لوله های رفت و برگشت روغن جعبه فرمان هیدرولیک را در حد مجاز سفت کنید.

میزان گشتاور :


~ ۵۰	نيوتن متر
۴-۵	کيلو گرم متر

ترتیب سوار کردن مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک



۴- پس از نصب سیبیک جعبه فرمان بر روی مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک، بوسیله آچار مخصوص مهره اتصال سیبیک و سگدست را تا حد مجاز سفت کنید.

میزان گشتاور : $30 \sim 45$ نیوتن متر
 $3-4/5$ کیلو گرم متر




۵- پیچهای نصب پایه نگهدارنده جعبه فرمان هیدرولیک را تا حد مجاز سفت کنید.

میزان گشتاور : $38 \sim 53$ نیوتن متر
 $3/8-5/3$ کیلو گرم متر

۶- میل رابط را نصب و سفت کنید.


میزان گشتاور : $1/8 \sim 2/7$ کیلو گرم متر
 $1/8-2/7$ کیلو گرم متر

۷- تنظیم زوایای فرمان (تواین) را انجام دهید .




باز کردن قطعات منفصله

- ۱- جعبه فرمان را بوسیله گیره محکم نگهدارید. فکهای گیره دارای پوشش حفاظتی باشد.
- ۲- لوله های روغن را باز کنید.



- ۳- به منظور سهولت نصب مجدد، روی سیبک فرمان سمت چپ علامت گذاری کنید.
- ۴- مهره قفلی را شل کنید و سیبک فرمان سمت چپ را جدا نمایید.
- ۵- بست گردگیر را باز کنید.


- ۱- گردگیر
- ۲- بست گردگیر





- ۶- بست سیمی طرف دیگر گردگیر را باز کنید.
- ۷- گردگیر را بیرون آورید.

- ۱- گردگیر
- ۲- بست سیمی


- ۸- میل فرمان را از دنده شانه ای جدا کنید.
- ۱- دنده شانه ای
- ۲- میل فرمان




- ۹- مهره قفلی و پیچ تنظیم را باز کنید.
- ۱- مهره نگهدارنده بوش تنظیم
- ۲- مهره قفلی




- ۱۰- فتر و بوش تنظیم را بیرون آورید.
- ۱- بوش پلاستیکی تنظیم
- ۲- فتر حلقوی







- ۱۱- خار فنری سوپاپ کنترل و پینیون را بوسیله ابزار مخصوص در آورید.
- ۱- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل
- ۲- خار فنری




- ۱۲- کاسه نمد را خارج کنید.
- ۱- کاسه نمد




- ۱۳- دو عدد پیچ نصب محفظه سوپاپ را باز کنید.
- ۱۴- محفظه سوپاپ، پینیون و سوپاپ کنترل را جدا نمایید.
- ۱- محفظه سوپاپ
- ۲- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل



- ۱۵- در صورت وجود، شیم و یا شیم ها را از جعبه فرمان خارج کنید.
- ۱- شیم




- ۱۶- اورینگ را خارج کنید.
- ۱۷- بلبرینگ پینیون را از محفظه جعبه دنده خارج کنید.
- ۱- اورینگ



- ۱۸- به منظور خارج کردن پینیون و سوپاپ کنترل از داخل محفظه سوپاپ از ضربات آهسته چکش لاستیکی استفاده کنید.
- ۱- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل
- ۲- محفظه سوپاپ

باز کردن قطعات منفصله



-۱۹- چهار عدد کاسه نمد تلفونی را از مجموعه سوپاپ کنترل و پینیون خارج کنید.

-۲۰- به منظور خارج کردن بلبرینگ ها از محفظه سوپاپ از ابزار مناسب استفاده کنید.

۱- محفظه سوپاپ

۲- ابزار مناسب


۳- پرس



-۲۱- با استفاده از آداتور خارجی آچاربکس، دنده شانه ای را بچرخانید تا جاییکه وایر نگهدارنده مقابل شیار موجود بر روی جعبه فرمان قرار گیرد.

-۲۲- بوش را بچرخانید.

۱- آداتور خارجی آچاربکس



-۲۳- دنده شانه ای را از سمت راست جعبه دنده بیرون بکشید.

۱- دنده شانه ای

۲- جعبه فرمان


۲۴- بوش را از دندنه شانه ای جدا کنید.

۲۵- اورینگ را خارج کنید.

۲۶- با استفاده از ابزار مخصوص خارج کننده کاسه نمد و چکش پلاستیکی کاسه نمد را به سمت دندنه شانه ای بیرون بشید.

۱- جعبه فرمان

۲- ابزار تعویض کننده کاسه نمد




۲۷- به وسیله چکش لغزنده و ابزار بیرون کشیدن کاسه نمد ، کاسه نمد را از دندنه شانه ای جدا کنید.

۲۸- برآکت ها و واشرهای نصب را خارج کنید.

۱- جعبه فرمان


۲- ابزار تعویض کننده کاسه نمد

۳- چکش لغزنده



جمع کردن قطعات

۵۴



جمع کردن قطعات

- براکت ها و واشرها را نصب کنید.

توجه


اطمینان حاصل نمایید که لبه فنری کاسه نمد در جهت صحیح ابزار قرار گیرد.

با استفاده از ابزار تعویض کننده کاسه نمد، یک کاسه نمد نو روی دندۀ شانه ای نصب کنید.

۱- جعبه فرمان

۲- ابزار تعویض کننده کاسه نمد

توضیح: برای اعمال نیرو به ابزار جا زدن کاسه نمد بهتر است از یک پرس برای اعمال نیرو استفاده شود.




۳- با استفاده از ابزارهای تعویض و تنظیم کاسه نمد پیستون دندۀ شانه ای، یک عدد اورینگ نو را جا بزنید.

۱- ابزار تنظیم کننده کاسه نمد

۲- ابزار تعویض کننده کاسه نمد


۳- اورینگ



۴- محافظت کاسه نمد دندۀ شانه ای را روی بوش به منظور محافظت آن قرار داده و روی دندۀ شانه ای نصب کنید.

۱- محافظ کاسه نمد دندۀ شانه ای

۲- دندۀ شانه ای



۵- محافظ کاسه نمد را بر روی دنده شانه ای همانطور که در شکل نشان داده شده است قرار دهید. دنده شانه ای را به همراه محافظ کاسه نمد در داخل جعبه فرمان نصب کنید سپس محافظ کاسه نمد را خارج کنید.

۱- دنده شانه ای


۲- محافظ کاسه نمد دنده شانه ای



۶- به منظور نصب بلبرینگ پایینی پینیون از ابزار جازدن بلبرینگ استفاده کنید.

۱- ابزار جازدن بلبرینگ

۲- محفظه سوپاپ توضیح: برای اعمال نیرو به ابزار جازدن بلبرینگ بهتر است از یک پرس برای اعمال نیرو استفاده شود.



۷- در صورتیکه محفظه سوپاپ، پوسته جعبه فرمان، پینیون و یا سوپاپ کنترل تعویض شده اند تنظیمات محفظه سوپاپ را همانطور که بصورت خلاصه عنوان شده است انجام دهید. در غیراین صورت از شیمهای قبلی استفاده کنید.

۸- جهت نصب از یک مجموعه کاسه نمد تلفونی و سوپاپ کنترل جدید استفاده نمایید.

الف) کاسه نمد اولی (کاسه نمد نزدیک به بلبرینگ) را از طریق لغزاندن میله بر روی مجموعه سوپاپ تا اولین شیار کاسه نمد نصب کنید. کاسه نمد را بوسیله اهرم فشاری در داخل شیار قرار دهید.


۱- کاسه نمد تلفونی پینیون

۲- میله

۳- اهرم فشاری

جمع کردن قطعات

۵۶



ب) بوسیله لغزاندن انتهای بزرگ ابزار تنظیم بر روی کاسه نمد، آن را تنظیم کنید.

ج) قبل از نصب کاسه نمد دوم همانطور که در شکل نشان داده شده است یک بوش فاصله انداز بر روی مجموعه سوپاپ قرار دهید. کاسه نمد را بوسیله میله و اهرم فشاری در محل خود قرار داده و آن را تنظیم کنید.

د) قبل از نصب کاسه نمد سوم دو عدد بوش فاصله انداز بر روی مجموعه سوپاپ قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که هر دو فاصله انداز دقیقاً مطابق شکل نشان داده شده بر روی مجموعه سوپاپ قرار گرفته اند، کاسه نمد را نصب کنید.

۱- مجموعه پینیون و سوپاپ کنترل

۲- بوش فاصله انداز

ه) به منظور نصب کاسه نمد چهارم، فاصله انداز دوم را بچرخانید تا انتهای کوچک فاصله اندازها در مقابل هم دیگر قرار گیرد.

۹- مجموعه سوپاپ کنترل و پینیون را داخل محفظه سوپاپ قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که مجموعه دقیقاً در محل صحیح قرار گرفته باشد.

۱۰- اورینگ نو را نصب نمایید.

۱۱- محفظه سوپاپ و پینیون و مجموعه سوپاپ کنترل را در جای خود قرار دهید، سپس پیچهای محفظه سوپاپ را سفت کنید.

۱۲- با استفاده از ابزار رابط مناسب مطابق شکل، بلبرینگ را نصب کنید.

۱۳- با استفاده از ابزار رابط مناسب مطابق شکل کاسه نمد را نصب کنید.

۱- ابزار رابط

توضیح: برای اعمال نیرو به ابزار جا زدن کاسه نمد بهتر است از یک پرس برای اعمال نیرو استفاده شود.

۱۴- بوش تنظیم را نصب نمایید.


۱۵- فنر را نصب نمایید.

۱۶- مقداری سیلر به مهره بوش تنظیم بزنید. سپس مهره بوش تنظیم را نصب و سفت کنید.


گشتاور مورد نیاز:

۱۹/۶ نیوتون متر

(۲ کیلوگرم متر)




۱۷- بوش تنظیم را شل کنید.



۱۸- مهره بوش تنظیم را با گشتاور $4/9$ نیوتن متر (50 کیلوگرم سانتیمتر) سفت کرده و سپس آنرا به اندازه $67/5$ درجه شل کنید.


سفت کردن اولیه: $4/9$ N.m (50 Kgf.cm)
شل کردن ثانویه: $67/5$ درجه ترکمتر



۱۹- گشتاور چرخش پینیون را بوسیله نیروسنجد و ابزار واسطه اندازه گیری گشتاور از مرکز دنده شانه ای اندازه بگیرید.

حدمجاز گشتاور $1/3 \sim 1/8$ نیوتن متر:

$8-13$ کیلوگرم سانتیمتر)
حدوده مجاز نیروی قرائت شده از نیروسنجد:
 $1300-1300$ کیلوگرم




۲۰- در صورتی که مقادیر قرائت شده در محدوده مجاز نباشد، مرحله 18 تا 21 را مجدداً تکرار کنید.

۲۱- از آچار مهره قفلی جهت نصب مهره قفل کننده بوش تنظیم استفاده نمایید.

گشتاور مورد نیاز: $39-49$ نیوتن متر
($4-5$ کیلوگرم متر)

۲۲- میل فرمان دو طرف را نصب کنید.




- ۲۳- واشر را با شیار دنده شانه ای تنظیم کنید. سپس واشر را له کنید.
- ۲۴- گردگیرهای دو طرف میل فرمان را سوار کنید.
- ۲۵- بست سیمی گردگیرها را نصب کنید.
- ۲۶- بست دیگر گردگیر را نصب کنید.
- ۲۷- سبک فرمان سمت چپ و مهره قفلی آنرا نصب کنید.
- ۲۸- لوله های روغن را نصب کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



**سوار کردن**



- ۱- جعبه فرمان را بر روی پایه نگهدارنده قرار دهید.
- ۲- شافت واسطه را به پینیون جعبه فرمان متصل کنید و پیچ نصب آن را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز:
۱۸-۲۷ نیوتن متر
۱/۸-۲/۷ کیلو گرم متر



- ۳- لوله های فشار قوی و همچنین لوله برگشت روغن متصل نمائید و پیچ های آن را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز:
۴۰ نیوتن متر
۴-۵ کیلو گرم متر



- ۴- پایه جعبه فرمان را نصب و پیچ های آن را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز:
۳۸-۵۳ نیوتن متر
۳/۸-۵/۳ کیلو گرم متر


- ۱: پیچ های پایه جعبه فرمان
- ۵- سیبک فرمان را بر روی سگدست نصب نمائید.

گشتاور مورد نیاز:
۳۰-۴۵ نیوتن متر
۳-۴/۵ کیلو گرم متر

- اشپیل انتهای سیبک فرمان را نصب کنید.
- ۶- چرخ ها را نصب کنید.

گشتاور مورد نیاز:
۹۰-۱۲۰ نیوتن متر
۹-۱۲ کیلو گرم متر

- ۷- خودرو را از روی جک پایین بیاورید.
- ۸- روغن هیدرولیک به سیستم فرمان اضافه کرده و سیستم را هواگیری کنید




PS0090

- | | |
|---|---|
| ۱۲ - پیچ
۱۳ - مخزن روغن
۱۴ - مجموعه اسپول پمپ هیدرولیک
۱۵ - براکت پمپ هیدرولیک
۱۶ - لوله برگشت روغن به مخزن
۱۷ - بست فنری لوله برگشت روغن
۱۸ - بست سیمی
۱۹ - بست فنری لوله برگشت روغن
۲۰ - باند لوله ها
۲۱ - پیچ نصب مخزن
۲۲ - پیچ اتصال براکت پمپ به موتور | ۱ - سوئیچ فشار پمپ هیدرولیک
۲ - مجموعه لوله سیال هیدرولیک
۳ - لوله های ورودی و خروجی پمپ
۴ - لوله برگشت روغن
۵ - مجموعه قطعات منفصله پمپ هیدرولیک
۶ - لوله مکش
۷ - لوله لاستیکی برگشت روغن
۸ - براکت متصل به پمپ
۹ - پیچ فلنجی نصب پمپ
۱۰ - پیچ نصب براکت پمپ
۱۱ - پیچ نصب لوله های پمپ |
|---|---|
- توجه**

توسط سنسور پمپ هیدرولیک، دور موتور توسط ECU به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد لذا از اتصال مجموعه دسته سیم جلو با پمپ هیدرولیک اطمینان حاصل نمایید.

باز کردن لوله های روغن
نحوه قرار گیری لوله های روغن و اتصال آنها با مجموعه جعبه فرمان هیدرولیک، مخزن و پمپ مطابق شکل نمایش داده شده است.




PS0091

محل استقرار بسته های فری و بسته های سیمی و مهره های اتصال لوله مکش جهت انتقال روغن از مخزن به پمپ هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد. لوله فشار قوی جهت اتصال سیال پرفشار از پمپ هیدرولیک به شیر جعبه فرمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه از اتصال پیچ و مهره استفاده شده است. لوله برگشت روغن جهت برگشت روغن از شیر جعبه فرمان هیدرولیک به مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. در این رابطه لوله برگشت و لوله فشار قوی بصورت یک مجموعه می باشند.

باز کردن لوله های روغن

الف) شیلنگ مکش روغن را با باز کردن بسته های سیمی جدا کنید.

ب) شیلنگ فشار قوی را با باز کردن مهره ها بر روی لوله پمپ و لوله جعبه فرمان هیدرولیک از مخزن جدا می شود و همچنانی با بیرون آوردن بسته های فنری به وسیله انبردست، لوله برگشت را از مخزن جدا کنید.




نمای باز کردن لوله های روغن توجه


در حین بیرون آوردن بسته های فنری از روی لوله برگشت بوسیله انبردست، مراقبت صورت گیرد تا آسیبی به لوله ها وارد نشود.

باز کردن پمپ هیدرولیک و مخزن

نمای قرار گیری پمپ هیدرولیک، مخزن و لوله های روغن در شکل نمایش داده شده است.




نمای جدا کردن پمپ هیدرولیک از براکت پمپ و لوله های روغن




باز کردن پمپ هیدرولیک

۱- کانکتور الکتریکی را از سوئیچ فشار پمپ جدا کنید.




۲- شیلنگ مکش و شیلنگ فشار قوى را مطابق شکل جدا کنید.

۳- پیچ فلنچی (شماره ۱) را باز کنید.



۴- پیچ و مهره های (شماره ۲ و ۳) را باز کرده و تسمه را خارج کنید.

۵- پمپ را خارج کنید.



PS0097

نمای قرار گیری تسمه در ارتباط با پمپ هیدرولیک، کمپرسور کولر و پولی میل لنگ

- ۱- پمپ هیدرولیک
- ۲- تسمه
- ۳- کمپرسور کولر
- ۴- پولی میل لنگ

توجه

مطلوب ارائه شده در خصوص نحوه پیاده و سوار کردن قطعات مجزا مجموعه پمپ هیدرولیک صرفاً جهت اطلاع بوده و در صورت بروز عیب و خراب شدن مجموعه پمپ هیدرولیک اکیداً توصیه می گردد جهت جلوگیری از بروز خطا، تعمیرات و جایگزینی قطعات مجزا، مستقیماً توسط شرکت سازنده مجموعه پمپ هیدرولیک و یا با نظارت فنی و هماهنگی افراد متخصص گروه شرکت سایپا انجام پذیرد.

توجه

در صورت نیاز پمپ را تعویض کنید.

۱- سطوح کفی فشار و درپوش عقبی را از لحاظ خراشهای سطحی و هرگونه سائیدگی غیرطبیعی براثر تماس روتور و تیغه بازدید نمایید.

۲- لبه R دار (بیرونی) تیغه ها از نظر سائیدگی یا ضرب دیدگی بازدید نمایید.

۳- سطح جابجا شونده صفحه جانبی بدنه پمپ را از لحاظ سائیدگی بازدید کنید.

۴- سطح داخلی فرم رینگ بادامکی را از لحاظ خراشهای سطحی و هرگونه سائیدگی غیرطبیعی بازدید نمایید.

PS0098




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

PS0099


۵- لقی بین روتور و تیغه ها را بازدید کنید.

۶- مجموعه اسپول را از نظر آسیب دیدگی، عدم وجود آلودگی بر روی بدنه اسپول و روانی حرکت در داخل محفظه اسپول بازدید نمایید.




PS00100

۷- فنر پشت اسپول را از نظر آسیب دیدگی و فشردگی بیش از حد بازدید نمایید.




توجه


- روتور را بر روی شافت در حالی که علامت مشخصه روتور به بالا می باشد نصب کنید.
- : علامت مشخصه




- رینگ بادامی را به صورتی داخل پوسته پمپ قرار دهید که علامت مشخصه آن رو به پایین باشد و در موقعیت خود ثابت شود.
- : علامت مشخصه



- ده عدد تیغه به صورتی داخل شیارهای روتور قرار دهید که لبه R دار آن به سمت بیرون باشد.

**سوار کردن پمپ هیدرولیک**

- ۱- تسمه را نصب کنید.
- ۲- بعد از جا انداختن تسمه، پیچهای ۱ و ۲ و ۳ را ببندید.



- ۳- جهت تنظیم (میزان سفت شدن تسمه) پیچ شماره ۳ را در حد مجاز کشش تسمه سفت کنید.



- ۴- شیلنگ فشار قوی را نصب کنید.

گشتاور مورد نیاز : ۵۰ - ۴۰ نیوتن متر
۴-۵ کیلو گرم متر

- ۵- شیلنگ مکش را با سفت کردن بست سیمی نصب کنید.
- ۷- کانکتور الکتریکی سوئیچ فشار پمپ را متصل کنید.

فصل دوم

رینگ و لاستیک

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



لاستیک

بازدید و تنظیمات

فشار باد لاستیک

فشار هوای لاستیک را ، بطور منظم و با استفاده از گیج فشار دقیقی بازدید نمایید. فشار باد لاستیک ها هیچ گاه از میزان توصیه شده بالاتر یا پایین تر نباشد.

فشار باد تایر

نوع موتور	اندازه تایر	جلو	عقب
بنزینی	۱۸۵ / ۶۰ R ۱۴۸۲H	۱/۳ bar. ۳۳ psi	۱/۳ bar. ۳۳ psi
دوکانه سوز	۱۸۵ / ۶۰ R ۱۴۸۲H	۱/۳ bar. ۳۳ psi	۲/۵ bar. ۳۶ psi

برای اطلاع از حداکثر وزن مجاز به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه شود.

PS00106




شرکت دیجیتال خودرو (تمامی محصولات با مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرخانه خودرو در ایران

فشار باد لاستیک ها را ، به جهت رانندگی مناسب و نیز فرمان پذیری ایده آل ، بدون در نظر گرفتن عمر رویه تایر دقیقا تنظیم نمایید.



PS00107



PS00108


نشتی باد

بررسی کنید که هیچ گونه نشتی باد از سوپاپ (والو) لاستیک وجود نداشته باشد.

۱- لاستیک

۲- والو لاستیک

۳- رینگ

**سائیدگی لاستیک**

جهت افزودن کارآیی لاستیک ها، آج های لاستیک را از نظر فرسودگی مورد بازدید قرار دهید ، زیرا فرسودگی غیر عادی آنها ممکن است نشانگر فشار باد نامناسب بوده در این خصوص می باشد محل لاستیک ها با یکدیگر تعویض شود. ممکن است چرخها نیاز به بالانس یا سیستم تعليق جلو نیاز به بازدید داشته باشد. لاستیک ها را بطور منظم از لحاظ بریدگی ها ، برخورد اشیاء خارجی که باعث متورم شدن آنها می شود، فرسودگی و سایش و یا گیر کردن مواد خارجی در بین آجها مورد بازدید قرار دهید. هم چنین زمانهای بازدید را در هنگام تغییرات ناگهانی آب و هوا و یا پس از رانندگی در جاده های غیر مسطح ، افزایش داده و در بازه های زمانی کمتر این بازدیدها را انجام دهید. جهت بررسی میزان سایش لاستیک به نشانگرهای داخل شیارهای بین آنها توجه نمایید.


این نشانگر دارای عرض $12/7$ میلی متر بوده و هنگامی که عمق آج به کمتر از $1/6$ میلی متر برسد. مشخص می گرددند. هنگامی که نشانگرهای سایش دو یا چند محل از شیارهای آج نمایان می گرددند. یا هنگامی که لایه های اصلی لاستیک (نخ های لاستیک) نمایان گردند، بایستی لاستیک را تعویض نمود. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




بازدید (رینگ و لاستیک)



بازدید (رینگ و لاستیک)

در صورتی که لاستیک ها مکرراً نیاز به تنظیم باد داشته باشند، آنها را از نظر نشتی باد بازدید نمایید. نشتی را در نواحی والو لاستیک، دهانه والو، دیواره لاستیک و طوقه بازدید نمایید. لاستیک را از نظر وجود ترک، آسیب دیدگی و یا وجود مواد و اشیاء خارجی نظیر سنگ ریزه، شیشه و میخ بازدید نمایید. رینگ های چرخها را بطور منظم، از نظر آسیب دیدگی و تغیر شکل بازدید نمایید.




تابیدگی رینگ و لاستیک

- خودرو را جک زده و برروی پایه های نگهدارنده ایمنی (خرک) قرار دهید.
- گیج اندازه گیری مخصوص را برروی رینگ قرار داده و تابیدگی را در طی یک چرخش کامل چرخ، اندازه گیری کنید.
- در صورت نیاز، رینگ را تعویض نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو، سامانه تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط

پس از تعویض رینگ یا لاستیک، مجموعه رینگ و لاستیک را بالанс نمایید.



مهره های چرخ


- مهره های چرخ را از نظر سفت بودن آنها تا مقدار توصیه شده بازدید نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۹۰-۱۲۰ N.M
۹-۱۲ کیلوگرم متر

پیاده و سوار کردن چرخ

- نواحی تماس چرخ و توپی بایستی تمیز باشد.
- مهره های چرخ را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۹۰-۱۲۰ N.M
۹-۱۲ کیلوگرم متر




تعویض محل لاستیک ها

۱- جهت افزایش طول عمر لاستیکها و اطمینان از ساییدگی یکنواخت لاستیکها ، محل لاستیکها را هر ۸۰۰۰ کیلومتر با یکدیگر تعویض نمایید.

احتیاط

سالمترین نوع لاستیکها را در قسمت جلو خودرو قرار دهید.


پس از تعویض محل لاستیکها ، فشار باد آنها را تا مقدار توصیه شده تنظیم نمایید.



چرخ بالانس چرخ

اگر چرخها بالانس نباشد و یا رینگ و لاستیک تعویض یا تعمیر شده باشند، چرخها بایستی دوباره بالانس گردند.

مقدار مجاز خارج از بالانس بودن چرخ (در لبه رینگ):
۲۰ گرم



احتیاط

- بیشتر از ۲ وزنه بالانس را جهت بالانس چرخ در قسمت درونی یا بیرونی آن بکار نبرید.

- اگر مجموع وزنه ها بیشتر از ۱۰۰ گرم باشد، پس از چرخاندن و حرکت لاستیک بر روی چرخ ، چرخ را دوباره بالانس نمایید

- وزنه های بالانس را بطور کاملاً محکم بر روی چرخ قرار دهید.

- از وزنه های بالانس مناسب استفاده نمایید.





- از بالانس در جا در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک خودداری نمایید. زیرا باعث آسیب دیدن سیستم گیربکس خواهد شد.

- وزنه بالانس

روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب و نقص
تنظیم نمایید	فشار نامناسب باد لاستیک	سایش سریع لاستیک
تعویض کنید	خرابی لاستیک	صدا جیغ کشیدن لاستیک
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	صدا لاستیک روی سطح جاده یا
تعمیر یا تعویض نمایید	دفرمگی رینگ با لاستیک	لرزش بدنه اتومبیل
تعویض کنید	سایش غیر یکنواخت لاستیک	
تعویض کنید	تابیدگی بیش از حد چرخ و لاستیک	
soft نمایید	شل بودن مهره ها	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	
تعویض کنید	فرسودگی یا ترک خوردن دسته های نگهدارنده موتور	لرزش (به سمت بالا و پایین) غربیلک فرمان
تعویض کنید	فرسودگی یا ترک خوردن دسته های نگهدارنده گیربکس	
تعویض کنید	تابیدگی بیش از حد چرخ و لاستیک	
soft نمایید	شل بودن مهره ها	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	
---	سایش غیر یکنواخت لاستیک	
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بلبرینگ چرخ جلو	لرزش (به سمت چپ و راست) غربیلک فرمان
---	عملکرد نامناسب سیستم فرمان	
---	عملکرد نامناسب سیستم تعليق	
تنظیم کنید	فشار نامناسب باد لاستیک	
---	سایش غیر یکنواخت یا بیش از حد لاستیک	
---	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	
---	عملکرد نامناسب سیستم ترمز	
---	عملکرد نامناسب سیستم تعليق	
تنظیم نمایید	فشار نا مناسب و غیر یکسان باد لاستیک	
تعمیر یا تعویض نمایید	دفرمگی رینگ و لاستیک	
soft نمایید	شل بودن مهره ها	تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
---	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	
---	عملکرد نا مناسب سیستم تعليق	
تنظیم نمایید	فشار نا مناسب و غیر یکسان باد لاستیک	
---	عملکرد نا مناسب سیستم ترمز	ترمز به یک سمت کشیده می شود
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	
---	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	فرمانپذیری خودرو به سختی انجام می گیرد
---	عملکرد نا مناسب سیستم تعليق	
	فشار کم باد لاستیک	
---	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	عدم برگشت پذیری مناسب غربیلک فرمان
---	عملکرد نا مناسب سیستم تعليق	

سایش غیر عادی لاستیک

حالتهای مختلفی از سایش غیر عادی لاستیک که در شکل زیر نشان داده اند، ممکن است در لاستیک های خودرو بوجود آید.

روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب و نقص
<ul style="list-style-type: none"> - فشار باد لاستیک را اندازه گرفته و تنظیم نمایید - با سرعت پایین رانندگی کنید - محل لاستیکها را با یکدیگر تعویض نمایید 	<ul style="list-style-type: none"> - فشار پایین باد لاستیک (سایش هر دو طرف) - دور زدن با زاویه تند - عدم تعویض محل لاستیک ها با یکدیگر 	<p>سایش لبه های لاستیک</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - فشار باد لاستیک را اندازه گرفته و تنظیم نمایید - محل لاستیکها را با یکدیگر تعویض نمایید 	<ul style="list-style-type: none"> - فشار بالای باد لاستیک - عدم تعویض محل لاستیکها با یکدیگر 	<p>سایش میانی</p> 
<p>شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)</p> <p>اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران</p>	<ul style="list-style-type: none"> - عدم تنظیم صحیح زاویه توازن - زاویه توازن را تنظیم نمایید 	<p>پله شدن لبه های لاستیک</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - اکسل و یا قطعات سیستم تعليق را تعمیر و یا تعویض نمایید - سیستم تعليق را تعمیر یا تعویض نمایید - لاستیک ها را بالанс نموده و یا تعویض نمایید - محل لاستیک ها را با یکدیگر تعویض نمایید 	<ul style="list-style-type: none"> - زاویه نا مناسب کمبر یا کستر - معیوب بودن سیستم تعليق - عدم بالانس چرخها - دو پهنه دیسک یا کاسه چرخ - عدم تعویض محل لاستیکها با یکدیگر 	<p>سایش غیر یکنواخت</p> 

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل سوم

اکسل جلو و عقب


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




نام ابزار : سیبک کش
 شماره فنی ابزار : 0K 130283021
 شماره سریال : 800028
 موارد استفاده: ابزار برای بیرون کشیدن سیبک فرمان



AX001

نام ابزار : توپی کش چرخ
 شماره فنی ابزار : 0K130331AA0A
 شماره سریال : 800006
 موارد استفاده: بیرون آوردن توپی چرخ




AX002




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران



AX003



نام ابزار : ابزار اندازه گیری لقی بلبرینگ چرخ جلو
 شماره فنی ابزار : 0K130331016
 شماره سریال : 502183
 موارد استفاده: جهت تنظیم میزان نیرویی پیش بار روی رولبرینگ (مدل تک ردیفه)



نام ابزار : مجموعه خارج کردن رولبرینگ ها
شماره فنی ابزار : 0K 130175AA4
شماره سریال : 502177
موارد استفاده: جهت باز کردن رولبرینگ چرخ جلو-هوzinگ دیفرانسیل



نام ابزار : ابزار جا زدن کاسه نمد
شماره فنی ابزار : 0K130170015
شماره سریال : 502169
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد



نام ابزار : جا زدن کاسه نمد چرخ جلو
شماره فنی ابزار : 0K201170AA1
شماره سریال : 502181
موارد استفاده: جهت نصب کاسه نمد چرخ جلو

جدول عیب یابی اکسل

۸۰

روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب
تنظیم یا تعویض نمائید	تنظیم نامناسب لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	هنگام رانندگی در جاده و مسیر صاف و مسطح، غربیلک فرمان به یک طرف کشیده می شود.
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید	فرن لول ضعیف است	
تعویض نمائید.	سائیدگی یا آسیب دیدگی بوش بازوئی پائین	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید	خمیدگی سگدست	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید	تنظیم نبودن زاویه توابن	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید	فشار باد لاستیک ها مناسب نیست	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید	سائیدگی غیریکنواخت لاستیک ها (اختلاف بین سائیدگی لاستیک های چپ و راست)	
تنظیم یا تعویض نمائید	تنظیم نامناسب لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	سیستم فرمان تعادل ندارد
تعویض نمائید	ضعیف شدن فرنلول	
تعویض نمائید	شل بودن یا عدم کارایی کمک فرن	
تعویض نمائید	سائیدگی و یا آسیب دیدگی بوش های بازوئی پائین	
تنظیم نمائید	تنظیم غلط توابن (جلو و عقب)	
تنظیم نمائید	فشار نامناسب باد لاستیک ها	
چرخ ها را تنظیم کنید و رینگ ها را تعویض نمائید	بالанс نبودن چرخ ها یا تابیدگی رینگ ها	

روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب
تنظیم نمائید.	تنظیم غلط لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	لقی بیش از حد غربیلک فرمان
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمائید.	ساییدگی یا آسیب بوشهای بازویی پایین	
تنظیم نمائید.	تنظیم نامناسب لقی بلبرینگ چرخ جلو (شل بودن بیش از حد)	سائیدگی بیش از حد با غیر یکنواخت لاستیک ها
تنظیم نمائید.	تنظیم نامناسب توابن	
تنظیم نمائید.	فشار نامناسب باد لاستیک ها	بالانس نبودن چرخ ها
تنظیم نمائید.		
تعویض نمائید.	خرابی بلبرینگ چرخ	سرورهای غیرعادی اکسل

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اکسل جلو

شرح

هر یک از چرخ های جلو به اجزاء دیگری چون فرمان ترمز و اجزاء سیستم تعليق متصل است.

قسمت بیرونی پلوس عضو محرک چرخ جلو می باشد. سگdest فرمان، بعنوان عضو هدایت کننده به سیبک میل فرمان و بعنوان عضو نگهدارنده چرخ ها به بلبرینگ توپی چرخ متصل است.

اجزاء سیستم ترمز شامل سیلندر ترمز که روی سگdest فرمان و دیسک چرخ می باشد، به توپی چرخ های جلو متصل است.

توپی چرخ، داخل سگdest فرمان و روی بلبرینگ دو ردیفه قرار دارد. بلبرینگ روی توپی و آن داخل سگdest توسط پرس محکم میگردد.


هزار خاری سرپلوس داخل توپی چرخ توسط یک مهره قفلی و یک واشر تخت پهن محکم می شود. هنگام تعمیر و یا باز نمودن مهره قفلی، یک مهره قفلی نو جایگزین میگردد.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

AX007

اجزاء و قطعات

- ۱- سیبیک فرمان
- ۲- سگدست
- ۳- محافظ دیسک ترمز
- ۴- توپی چرخ
- ۵- مهره قفلی
- ۶- بلبرینگ دو ردیفه
- ۷- خار

**بازدید (حداکثر لقی بلبرینگ چرخ)**

۱- جلوی وسیله نقلیه را بلند نموده و لقی بلبرینگ چرخ جلو را توسط تکان دادن لاستیک به عقب و جلو کنترل نمایید.



حداکثر لقی : صفر میلیمتر

۲- لاستیک را با دست به سرعت بچرخانید و کنترل نمایید که لاستیک به راحتی می گردد و صدای ناهنجاری از بلبرینگ به گوش نمی رسد.

توجه


مراقب باشید که سبک طبق پایین شل نباشد. در صورت وجود هرگونه صدای غیرعادی و یا شل بودن، لقی اولیه را تنظیم نمایید.

۳- چرخ را باز کرده و سپس سیلندر ترمز جلو را جدا نمایید و آن را از کمک فنر توسط یک قلاب آویزان نمایید.

شرکت دیجیتال
مسؤلیت محدوداولین سامانه دیجیتال
برای خودرو در ایران

۴- ساعت اندازه گیری را روی توپی چرخ گذاشته و سپس آنرا در جهت محوری فشار داده و بکشید. بدین ترتیب میزان لقی انتهای بلبرینگ چرخ را امتحان نمایید. اگر میزان لقی بیش از حد استاندارد است، لقی اولیه را تنظیم نموده و یا بلبرینگ را تعویض کنید.

حداکثر لقی : صفر میلیمتر

**باز کردن**

۱- جلوی وسیله نقلیه را بالا برد و توسط یک خرک اینمی آن را مهار نمایید.

۲- چرخ را باز نمایید.

۳- لبه خم شده قفل مهره را صاف کرده و مهره پلوس را باز نمایید.

احتیاط

مراقب باشید که شیار و رزووه های انتهای پلوس آسیب نبینند.

توجه

هنگام شل نمودن مهره، با ترمز کردن، توپی را قفل نمایید.

۴- اشپیل را از مهره قفلی میله رابط فرمان خارج نمایید.

۵- با استفاده از ابزار OK 670321019 مناسب میله رابط فرمان را از سگدست جدا نمایید.


توجه


اگر جدا کردن میله رابط فرمان، با اشکال مواجه است، با یک چکش به سگدست ضربه بزنید. توجه شود حتی المقدور برای باز و بسته نمودن قطعات از اعمال ضربه خودداری گردد.




۶- سیلندر ترمز دیسک جلو را از سگدست جدا نمایید.

اجازه ندهید که سیلندر ترمز آزادانه با شیلنگ حرکت کند. آنرا توسط یک رشته نخ یا سیم از کمک فنر آویزان کنید.







- ۷- سنسور سرعت ترمز ABS و سنسور سرعت چرخ را (در صورت وجود) باز نمایید.
- ۸- دیسک روتوری را باز نمایید.
- ۹- پیچ و مهره بست را باز نمایید. طبق پائین را به سمت پائین فشار دهید و سگدست را از سیبک جدا نمایید.



- ۱۰- پیچ و مهره هایی که سگدست و کمک فنر را به هم متصل نموده اند را باز نمایید.



- ۱۱- توپی چرخ جلو و سگدست را از پلوس جدا نمایید.

**سوار کردن**

- ۱- توپی چرخ جلو و سگدست را روی پلوس سوار نمایید.
- ۲- سگدست را روی سیبک طبق پائینی و کمک فر سوار نمایید.
- ۳- پیچ و مهره های سوار شده را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز

سگدست به کمک فر: ۱۰۳-۱۲۲ نیوتن متر
(۱۰/۵ - ۱۲/۵ کیلوگرم متر)

سگدست به سیبک طبق پائینی: ۵۴-۶۸ نیوتن متر
(۵/۵ - ۶/۹ کیلوگرم متر)

- ۴- دیسک ترمز را نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز

۹/۸ - ۱۴/۷ نیوتن متر
(۱ - ۱/۵ کیلوگرم متر)

- ۵- مجموعه سیلندر ترمز دیسک جلو را نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز

۷۸ - ۱۰۱ نیوتن متر
(۸/۰ - ۱۰/۴ کیلوگرم متر)



۶- جای شیلنگ سیلندر ترمز را روی پایه مسیریابی ترمز قرار داده و بست نگهدارنده آن را نصب نمایید.

۷- مهره قفلی جدید پلوس را نصب نموده و آن را تا حد استاندارد سفت نمایید سپس لبه قفل کننده آن را خم نمایید.


گشتاور مورد نیاز

۱۵۷ - ۲۳۵ نیوتن متر
(۱۶/۰ - ۲۴/۰ کیلوگرم متر)

توجه

- برای محکم کردن مهره از ابزار نوکدار و تیز استفاده ننمایید. اگر مهره در مدت محکم کردن، ترک های یکنواختی برداشت، آنرا با یک مهره نو دیگر تعویض نمایید.

- کنترل نمایید که توپی چرخ با دست به راحتی بگردد.



۸- میله رابط فرمان را به انتهای سگدست نصب نموده و مهره آنرا سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۴۷ - ۵۲ نیوتن متر
($\frac{3}{8}$ - $\frac{5}{3}$ کیلوگرم متر)

توجه

از یک اشپیل نو استفاده نمایید.

۹- یک اشپیل نو را از میان میل رابط فرمان و شیار مهره و برآمدگی سرسیبک گذارنده و نصب نمایید. اگر دهانه روی مهره و سوراخ روی برآمدگی سیبک در یک راستا نیست کمی مهره را سفت نمایید. برای اینکه در راستای هم قرار بگیرند مهره را هرگز شل ننمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۱۱۸ - ۸۸ نیوتن متر
(۱۲ - ۸ کیلوگرم متر)


۱۰- سنسورهای سرعت ترمز ABS و سرعت چرخ را (در صورت وجود) نصب نمایید.

گشتاور مورد نیاز ۱۰ - ۷ نیوتن متر
(۱ - ۷ کیلوگرم متر)

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۱۱- چرخ را نصب نموده و پیچهای چرخ را متحكم میکنند. سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران نمایید.

مجموعه توپی چرخ و سگدست



تکنولوژی دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

AX0020

اجزاء و قطعات


- ۱- خار
- ۲- بلبرینگ دو ردیفه
- ۳- سگدست فرمان
- ۴- محافظ دیسک ترمز
- ۵- توپی چرخ

توجه


محافظ را باز ننمایید مگر اینکه احتیاج به تعمیر داشته باشد.

باز کردن

- ۱- مجموعه سگدست را باز نمایید.
- ۲- به کمک ابزار TS99999022 توپی را از سگدست جدا کنید.




- ۴- قطعات مجموعه سگدست را باز نمایید.
- ۵- در حالیکه سگدست روی ابزار TS99999022 بسته شده است به کمک ابزار مخصوص 0K9A1190AA2 کنس خارجی بلبرینگ (سمت پلوس) را با استفاده از پرس خارج کنید.



احتیاط

گردگیر محافظ را در صورتی که لازم نیست باز ننمایید.
اگر گردگیر محافظ را بازنمودید دوباره از آن استفاده ننمایید.

- ۸- برای نصب مجدد گردگیر محافظ نو، گردگیر محافظ و سگدست قبلی را علامتگذاری نمایید تا گردگیر نو در محل قبلی نصب گردد.
- ۹- گردگیر محافظ را نیز خارج نمایید.



بازدید


قبل از بازدید قطعات جدا شده آنها را شستشو داده و کلیه قطعات آسیب دیده را تعویض نمایید. ضمناً هرگونه زنگ زدگی را با کاغذ سنباده نرم برطرف نمایید.



۲- ترک خوردگی و یا وجود هرگونه آسیب دیگر در سگدست و همچنین خراشیدگی و زنگ زدگی محل نشیمنگاه بلبرینگ را کنترل نمایید.

۳- آسیب دیدگی محافظ دیسک ترمز یا جذب نبودن آن با سگدست را کنترل نمایید.

۴- ترک خوردگی و یا آسیب دیدگی توپی و نیز خراشیدگی و یا زنگ زدگی نشیمنگاه بلبرینگ و سائیدگی سطح تماس کاسه نمد را کنترل نمایید.




طريقه سوار کردن اکسل جلو

برای سوار کردن ، روش عکس باز کردن را به کار برد
و به موارد زیر توجه کنید.

الف) محافظ دیسک ترمز را با یک چکش و لوله به
طرف داخل جا بزنید.

توجه:


حتی المقدور از ابزار مخصوص استفاده شود و تا حد
امکان از وارد کردن نیرو به جهت جا زدن قطعات
خودداری گردد.



۱- بلبرینگ (سمت پلوس) را به کمک ابزار KK309900010 در سگdest جا بزنید.

۲- خار بلبرینگ را جا بزنید




**دیسک ترمز**

علائم تنظیم چرخ و دیسک ترمز را مقابل یکدیگر قرار داده و مجموعه دیسک ترمز را بر روی توپی نصب کنید.
سپس پیچهای نصب را سفت کنید.

۴/۵ - ۵/۵ نیوتن متر

میزان گشتاور:

**توپی چرخ جلو :**

- ۱- توپی را در محل خود قرار دهید.
- ۲- توپی را زیر پرس قرار دهید و با ابزار مخصوص ۰۳۰T2501 آن را نصب کنید.

حد استاندارد فشار: ۲۵۰۰ کیلوگرم

شرکت دیجیتال خودرو (متأملاً محدوده) (متولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو ایران

اکسل عقب شرح

مجموعه چرخهای عقب و کاسه چرخ بر روی بلبرینگ ها سوار می شوند.

بلبرینگ داخلی روی محور توپی سوار می باشد.

بلبرینگ خارجی که با فشار روی توپی قرار می گیرد با کاسه چرخ یکپارچه می باشد.

برای جلوگیری از آلوده شدن گریس، درپوش توپی نصب شده است.

کاسه چرخ و مجموعه بلبرینگ و توپی با یک مهره به محور توپی متصل هستند.

برای نگه داشتن بلبرینگ ها و توپی در جای خود روی محور و تنظیم لقی اولیه بلبرینگ از مهره و واشر استفاده شده است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب
تنظیم یا تعویض نمایید	تنظیم نامناسب لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	هنگام رانندگی در جاده و مسیر صاف و مسطح، غریلک فرمان به یک طرف کشیده می شود.
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید	فنر لول ضعیف است	
تعویض نمایید.	ساییدگی یا آسیب دیدگی بوش بازوئی پائین	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید	خمیدگی سگدست	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید	تنظیم نبودن زاویه تواین	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید	فشار باد لاستیک ها مناسب نیست	
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید	ساییدگی غیریکنواخت لاستیک ها (اختلاف بین ساییدگی لاستیک های چپ و راست)	
تنظیم و یا تعویض نمایید	تنظیم نامناسب لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	سیستم فرمان تعادل ندارد
تعویض نمایید	ضعیف شدن فنر لول	
تعویض نمایید	شل بودن یا عدم کارایی کمک فنر	
تعویض نمایید	ساییدگی و یا آسیب دیدگی بوش های بازوئی پائین	
تنظیم نمایید	تنظیم غلط تواین (جلو و عقب)	
تنظیم نمایید	فشار نامناسب باد لاستیک ها	
چرخ ها را تنظیم کنید و رینگ ها را تعویض نمایید	بالанс نبودن چرخ ها یا تابیدگی رینگ ها	


روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب
تنظیم نمایید.	تنظیم غلط لقی اولیه بلبرینگ چرخ جلو	لقی بیش از حد غربیلک
به کتاب سیستم تعلیق مراجعه نمایید.	ساییدگی یا آسیب بوشهای بازویی پایین	فرمان
تنظیم نمایید.	تنظیم نامناسب لقی بلبرینگ چرخ جلو (شل بودن بیش از حد)	
تنظیم نمایید.	تنظیم نامناسب توانیں	ساییدگی بیش از حد با غیر یکنواخت لاستیک ها
تنظیم نمایید.	فشار نامناسب باد لاستیک ها	
تنظیم نمایید.	بالانس نبودن چرخ ها	
تعویض نمایید.	خرابی بلبرینگ چرخ	سرورهای غیرعادی اکسل

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






- | | |
|---|--|
| ۹- طبق ترمز
۱۰- مجموعه ترمز
۱۱- روتور سنسور (برای مدل ABS)
۱۲- بلبرینگ داخلی
۱۳- کنس خارجی بلبرینگ خارجی
۱۴- سنسور سرعت چرخ (برای مدل ABS)
۱۵- پیچ توپی چرخ عقب
۱۶- مهره | ۱- درپوش توپی چرخ عقب
۲- مهره قفلی توپی چرخ عقب
۳- واشر
۴- بلبرینگ بیرونی چرخ عقب
۵- کاسه چرخ عقب
۶- کنس خارجی بلبرینگ چرخ عقب
۷- کاسه نمد چرخ عقب
۸- توپی چرخ عقب (مطابق با مدل خودرو) |
|---|--|

لقی انتهایی چرخ عقب


۹۸




لقی انتهایی چرخ عقب

۱- عقب اتومبیل را جک زده و با خرک محکم کنید
اکنون طرفین لاستیک را تکان داده تا مطمئن شوید که
بلبرینگ بدون لقی باشد.

حد لقی انتهایی : صفر میلیمتر



۲- چرخ را با دست و بسرعت بچرخانید و دقت کنید
که چرخ به نرمی چرخیده و بلبرینگ بدون صدای غیر
عادی کار کند.
در صورت وجود هرگونه اشکالی، بلبرینگ را تنظیم و یا
تعویض نمایید.



لقی اولیه بلبرینگ

- ۱- چرخ و لاستیک را باز کنید.
- ۲- نیرو سنج را به پیچ توپی قلاب کرده و گشتاوری که
توپی با آن شروع به چرخش می کند را اندازه بگیرید.
توجه : دقت کنید که ترمز ها گیر نداشته باشند.


لقی اولیه بلبرینگ (گشتاور شروع چرخش):

۲/۵۵-۸/۵ نیوتون متر

(۰/۲۶-۰/۸۷) کیلوگرم متر

اگر میزان لقی مطابق با حد استاندارد نیست، آنرا تنظیم
کنید.


پیاده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب



- ۱۱- مهره
- ۱۲- روتور سنسور (برای مدل ABS)
- ۱۳- مجموعه ترمز و طبق ترمز
- ۱۴- کمک فنر
- ۱۵- سنسور سرعت چرخ (برای مدل ABS)

- ۱- درپوش توپی چرخ عقب
- ۲- مهره قفلی توپی چرخ عقب
- ۳- واشر
- ۴- بلبرینگ ییرونی چرخ عقب
- ۵- کاسه چرخ عقب
- ۶- بلبرینگ داخل چرخ عقب
- ۷- پیچ کاسه چرخ
- ۸- کاسه نمد چرخ عقب
- ۹- توپی چرخ عقب راست
- ۱۰- پیچ توپی چرخ عقب

پیاده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب



پیاده کردن


- ۱- قسمت عقب اتومبیل را بلند کرده و زیر آن خرک بزنید.
- ۲- چرخ و لاستیک را باز کنید.
- ۳- دربوش توپی را باز کنید.
- ۴- لبه خم شده مهره قفلی را صاف کرده و مهره قفلی را شل کنید.
- ۵- مهره قفلی را باز کنید.

توجه : دقت نمایید شیارها و رزووه های محور توپی آسیب نبیند. از اعمال هر گونه ضربه با چکش جهت باز یا بسته نمودن حتی المقدور خودداری شود و از ابزارهای مخصوص دراین خصوص استفاده شود.



توجه :

- مهره قفلی سمت راست را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.
- ۶- کاسه چرخ را باز کنید




توجه : اگر باز کردن کاسه چرخ مشکل می باشد، لقی کفشه را زیادتر کنید.

- ۷- کنس داخلی بلبرینگها را باز کنید.
- ۸- مجموعه کفشهای ترمز عقب و لوله های ترمز را باز نمایید.
- ۹- روتور سنسور ABS (مطابق با مدل خودرو) را بوسیله ابزار مخصوص 0K670990AA0 باز نمایید.
- ۱۰- کانکتور سنسور ABS را از دسته سیم جدا کنید.
- ۱۱- خار را از روی کانکتور جدا کنید.
- ۱۲- گردگیر کابل سنسور ABS را از موقعیت نصب بر روی بدنه خارج نمایید و سیم و کانکتور را از سوراخ بدنه عبور دهید.
- ۱۳- کابل سنسور ABS را زبراكت کمک فنر و برآکت بدنه جدا کنید.
- ۱۴- کمک فنر را باز کنید.

توجه : آزاد نکردن کامل سیم سنسور ABS موجب آسیب دیدن آن در اثر باز شدن اکسل یا کمک فنر می شود.

۱۵-محور توپی را باز کنید




۱۶-کاسه نمد را بیرون آورید

۱۷-کنس داخلی بلبرینگها را بیرون آورید.




۱۸-کنس بیرونی بلبرینگها را با ابزار 0K9A1190AA2 بیرون آورید.


توجه: کنس های بلبرینگها را امتحان کرده و فقط در صورت نیاز آنها را باز کنید.



پیاده کردن قطعات مربوط به اکسل عقب




۱۹- چرخ دنده سنسور ABS را به کمک ابزار مخصوص 0K670990AA0 باز نمایید.




بازدید محور توپی عقب
موارد زیر را بازدید نمایید. در صورت وجود اشکالات زیر توپی را تعویض کنید.

- ۱- وجود ترک خورده‌گی و یا هرگونه آسیب دیگر
- ۲- سائیدگی و یا زنگ زدگی سطح تماس کاسه نمد



بلبرینگ
کلیه قطعات را شستشو داده و موارد زیر را بازدید کنید در صورت لزوم، تعویض نمائید.
۱- سائیدگی غیر عادی، گریپاژ بلبرینگ
توجه : بلبرینگ را به صورت مجموعه کامل (شامل کنس های داخلی و بیرونی) تعویض کنید.
۲- آسیب دیدگی درپوش توپی

**کاسه چرخ**

کاسه چرخ را از نظر وجود هرگونه سائیدگی و یا عیب و نقصی بازدید کنید.

توجه: جزیی ترین زنگ زدگی ها را با یک کاغذ سنباده پاک کنید

**سوار کردن اکسل عقب:**


۱- به کنس بیرونی رو لبرینگ به آرامی ضربه بزنید تا کاملاً در کاسه چرخ بنشینند.

توجه: از اعمال ضربه در هنگام بسته و باز کردن قطعات حتی المقدور خود داری شود و در این خصوص از ابزارهای مخصوص استفاده شود.



شرکت دیجیتال خودرو (Digital Khodro) مسئولیت محدود


اولین سامانه دیجیتال پیمایش خودرو در ایران



توجه: قسمتهای هاشور خورده در تصویر را با گریس لیتیوم پر کنید.

نوع گریس (General grease HG)


پیاده و سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب




۲- کنس داخلی بلبرینگ و کاسه نمد جدید را بوسیله یک صفحه مسطح نصب کنید
۳- به لبه کاسه نمد گریس بماید.

توجه : ضربات چکش را مستقیماً به کاسه نمد وارد نکنید بلکه از یک صفحه صاف و مسطح جهت پرس کردن آن استفاده نمایید.

۴- روتور سنسور ABS را با استفاده از دستگاه پرس در محل خود نصب نمایید.




۵- محور توپی را طوری به طبق ترمز وصل کنید که شیار آن بطرف بالا باشد



۶- مجموعه ترمز و طبق ترمز را به اکسل پیچشی وصل کنید.

میزان گشتاور : ۶۱-۴۳ نیوتن متر
(۶/۴-۴/۶ کیلوگرم متر)

۷- مجموعه کفشهای ترمز را نصب نمایید.



۸- کمک فنر را نصب کنید.


میزان گشتاور: ۵۴-۶۸ نیوتن متر
(۵/۵-۶/۹ کیلوگرم متر)

۹- کابل سنسور ABS را به ترتیب روی براکت کمک فنر و براکت بدنه نصب کنید.

۱۰- کانکتور سنسور را از سوراخ بدنه عبور دهید و گردگیر را در موقعیت آن نصب کنید.

۱۱- خار را روی آن نصب کنید.

۱۲- کانکتور را به دسته سیم متصل و آن را با خار بر روی بدنه ثابت کنید.



۹- کنس داخلی بلبرینگ ، واشر و مهره قفلی جدید را نصب کنید.

توجه: مهره قفلی سمت راست را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شود.


۱۰- با توجه به مراحل زیر، لقی اولیه بلبرینگ را تنظیم کنید:

الف- مهره قفلی را سفت کنید.

توجه: از مهره قفلی جدید استفاده کنید.

ب- توپی چرخ را چند بار چرخانده تا بلبرینگ کاملاً بنشینند.

ج- مهره قفلی را تا جایی که با دست قابل چرخاندن باشد شل کنید.




د- با استفاده از نیرو سنج، میزان کشیدگی کاسه نمد را اندازه گیری کنید.

ه- نیرو سنج را بطور یکنواخت کشیده و تا زمانیکه توپی چرخ شروع به چرخش می کند، میزان مقاومت کاسه نمد را اندازه گرفته و آنرا بنویسید.

س- میزان مقاومت کاسه نمد را در مرحله قبل به میزان استاندارد آن ۰/۸۷-۰/۲۶ کیلوگرم افزوده و بدین ترتیب میزان استاندارد و لقی اولیه بلبرینگ بدست می آید.

پیاده و سوار کردن قطعات مربوط به اکسل عقب



ز- در حالیکه به نیرو سنج توجه دارید، مهره قفلی را به آرامی چرخانده تا حد استاندارد لقی اولیه بلبرینگ (مشخص شده از مرحله دو) بدست آید.

۱۰- مهره قفلی را در شیار محور توپی عقب محکم کنید.

۱۱- درپوش توپی چرخ را نصب کنید.

۱۲- چرخ را نصب کنید.

میزان گشتاور: ۹۰-۱۲۰ N.M:

(۹-۱۲ کیلوگرم متر)

توجه: در هنگام بسته و باز کردن قطعات حتی المقدور از اعمال ضربه با چکش خودداری شود و در این خصوص از ابزارهای مخصوص استفاده شود.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فصل چهارم

تعليق جلو و عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



مشخصات فنی سیستم تعليق

مشخصات فنی	عنوان				
مک فرسون	نوع سیستم تعليق				
4 ± 3	بدون سرنشین	زاویه تواین (میلی متر)	تنظیم زاویه چرخها		
2 ± 3	با ۴ سر نشین				
$30^\circ \pm 45^\circ$	بدون سر نشین				
$0^\circ \pm 45^\circ$	با ۴ سر نشین				
$1^\circ \pm 45^\circ$	بدون سر نشین				
$1^{\circ} 55' \pm 45'$	با ۴ سر نشین				
$13^{\circ} 10' \pm 45'$	بدون سر نشین				
$13^{\circ} 55' \pm 45'$	با ۴ سر نشین				
دو جداره گازی فشار پایین پاندولی	نوع کمک فنر جلو				
۱۹	نوع میل تعادل				
$10/4$	قطر مفتول فنر (میلی متر)	فنر لول	جلو		
$95/6$	قطر داخلی فنر (میلی متر)				
$369/7$	طول آزاد (میلی متر)				
$8/41$	تعداد حلقه ها				
اکسل پیچشی	نوع سیستم تعليق				
2 ± 3	بدون سر نشین	زاویه تواین (میلی متر)	عقب		
5 ± 3	با ۴ سر نشین				
$-10^{\circ} 35' \pm 30'$	بدون سر نشین				
$-10^{\circ} 45' \pm 30'$	با ۴ سر نشین				
دو جداره گازی فشار پایین	نوع کمک فنر عقب				
CNG	بنزین سوز	فنر لول			
$11/8$	$10/8$				
$87/4$	$88/4$				
380	370				
$9/66$	$8/55$	تعداد حلقه ها			


عنوان	اندازه
اندازه انحراف از محور عمودی (mm)	14×5.5J 5J × 14 آلومنیومی 1.9MM فولادی 2.1MM
چرخ	جنس اندازه فشار باد
	فولاد / آلومنیوم P175/70 R13 185/60R14
	Kgf/cm ² (psi) لاستیک اندازه 175/70R13 185/60 R14

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





ابزارها

نام ابزار : ابزار اندازه گیری بار اولیه بلبریگ فرمان

شماره فنی ابزار : 0K130332020

شماره سریال : 502189

موارد استفاده : اندازه گیری بار اولیه (پیش بار)

سیبک



نام ابزار : جمع کن فنر لول

شماره فنی ابزار : 0K933281029

شماره سریال : 502844

موارد استفاده : بیرون آوردن فنر لول کمک فنر جلو

شرکت دیجیتاک خودرو سامانه های کنترلی کیفیت محدود

اولین سامانه دیجیتاک خودرو در ایران

راهنمای عیب یابی سیستم تعليق

عیب و نقص	علت احتمالی	روش رفع عیب
خودرو به یک سمت کشیده می شود	اختلاف زیاد زوایای کمبر و کستر	زوایای چرخ را از نظر سایش بیش از حد، بازدید کنید در شل بودن یا دفرمگی بررسی کنید.
فرمان پذیری به سختی انجام می گیرد	سایش شدید لاستیکها	لاستیک ها را از نظر سایش بیش از حد، بازدید کنید در صورت نیاز، تعویض نمایید.
کشیدن ترمز	زاویه کستر مثبت بیش از حد	زاویای فرمان را بررسی کنید در صورت نیاز تنظیم نمایید
لرزش فرمان	زاویه کستر منفی بیش از حد	فرم را از نظر خرابی یا غیر استاندارد بودن، عدم امکان تنظیم بار یا شکم دادن بررسی کنید
انحراف ناگهانی فرمان به هنگام ترمزگیری	زاویه کستر مثبت بیش از حد و یا اختلاف زوایای کستر	سیستم فرمان را در صورت نیاز بررسی کنید
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	تابیدگی یا بالانس نبودن چرخ / لاستیک	زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن، اجزا سیستم تعليق را از نظر آسیب دیدگی و شل بودن بررسی کنید
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	شل بودن بوشهای جعبه فرمان	لاستیک ها را بطور مساوی و یکسان تا فشار توصیه شده باد گیری نمایید.
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	بیش از حد بودن زوایای کستر چرخهای طرفین	زاویه کستر را بازدید کنید در صورت غیر صحیح بودن اجزا سیستم تعليق را از نظر آسیب دیدگی و شل بودن بررسی کنید
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	خرابی سیستم تعليق عقب	اگر زاویه کستر یکسان باشد فاصله دو محور چرخ در سمت راست و چپ خودرو را مقایسه کنید. در صورت غیر یکسان بودن، اجزاء سیستم فرمان را از نظر آسیب دیدگی و شل بودن بررسی کنید.
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	سائیدگی یا آسیب دیدگی بوش جعبه فرمان	بوش جعبه فرمان را تعویض کنید. موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل نمایید
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	شل بودن یا انحناء داشتن پایه های نگهدارنده دنده فرمان	پایه های نگهدارنده دنده فرمان را تعویض کنید
عدم فرمان پذیری در حالت اندازه ای از دست خودرو	تراز نبودن جعبه فرمان در محل نصب	موقعیت نصب پوسته جعبه فرمان بر روی خودرو را کنترل نمایید.

راهنمای عیب یابی سیستم تعليق

روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب و نقص
تنظیم نمایید	فشار نامناسب باد لاستیک	سایش سریع لاستیک
تنظیم نمایید	فشار نامناسب باد لاستیک	صداي جيغ کشیدن لاستیک
تعویض کنید	خرابي لاستیک	
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	صداي لاستیک روی سطح جاده يا لرزش بدنه اتومبیل
تعمیر يا تعویض نمایید	دفرمگی رینگ يا لاستیک	
تعویض کنید	سایش غير يکنواخت لاستیک	
تعویض کنید	تابیدگی بیش از حد چرخ و لاستیک	
سفت نمایید	شل بودن مهره ها	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	لرزش (به سمت بالا و پایین) غربیلک فرمان
تعویض کنید	فرسودگی يا ترک خوردن دسته های نگهدارنده موتور	
تعویض کنید	فرسودگی يا ترک خوردن دسته های نگهدارنده گیربکس	
تعویض کنید	تابیدگی بیش از حد چرخ و لاستیک	
سفت نمایید	شل بودن مهره ها	
تنظیم نمایید	عدم بالانس بودن چرخها	
سایش غير يکنواخت لاستیک		لرزش (به سمت چپ و راست) غربیلک فرمان
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	
تعویض نمایید	آسیب دیدگی يا فرسودگی بلبرینگ چرخ جلو	
-----	عملکرد نامناسب سیستم فرمان	
-----	عملکرد نامناسب سیستم تعليق	
تنظیم کنید	فشار نامناسب باد لاستیک	
-----	سایش غير يکنواخت يا بیش از حد لاستیک	
-----	عملکرد نامناسب سیستم فرمان	کشیدن فرمان به یکطرف
-----	عملکرد نامناسب سیستم ترمز	
-----	عملکرد نامناسب سیستم تعليق	
تنظیم نمایید	فشار نامناسب و غير يکسان باد لاستیک	
تعمیر يا تعویض نمایید	دفرمگی رینگ و لاستیک	
سفت نمایید	شل بودن مهره ها	تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
-----	عملکرد نامناسب سیستم فرمان	
-----	عملکرد نا مناسب سیستم تعليق	


روش رفع عیب	علت احتمالی	عیب و نقص
تنظیم نمایید	فشار نامناسب و غیر یکسان باد لاستیک	ترمز به یک سمت کشیده می شود
-----	عملکرد نامناسب سیستم ترمز	
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	فرمان پذیری خودرو به سختی انجام می گیرد
-----	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	
-----	عملکرد نامناسب سیستم تعليق	
تنظیم نمایید	فشار کم باد لاستیک	عدم برگشت پذیری مناسب غربیلک فرمان
-----	عملکرد نا مناسب سیستم فرمان	
-----	عملکرد نا مناسب سیستم تعليق	
تعویض نمایید	ضعیف بودن میل موجگیر	حرکت بدنه
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بوشهای میل موجگیر	
تعویض نمایید	عملکرد نامناسب کمک فنر	
تعویض نمایید	ضعیف بودن فنر لول	کج بودن بدنه خودرو
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بوشهای میل موجگیر	
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بوشهای طبق	
تعویض نمایید	ضعیف بودن فنر لول	رانندگی به راحتی انجام نمی شود
تعویض نمایید	عملکرد نامناسب کمک فنر	
لاستیک را بازدید کنید در صورت نیاز لاستیک را تعویض نمایید در صورت نیاز چرخها را بالانس نمائید	آسیب دیدگی لاستیکها یا بالانس نبودن چرخها	تعادل نداشتن خودرو در حین رانندگی
زوایای نامناسب چرخها	زاویای نامناسب چرخها	
در صورت نیاز سیستم فرمان را بازدید کنید	عملکرد نامناسب سیستم فرمان	
تعویض نمایید	آسیب دیدن سیبک طبق	
تعویض نمایید	ضعیف بودن فنر لول	
در صورت نیاز تعویض نمایید	عملکرد نامناسب کمک فنر	
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بوشهای طبق پایینی	
تعویض نمایید	آسیب دیدگی یا فرسودگی بوشهای میل موجگیر	

سیستم تعليق جلو

تشریح سیستم

سیستم تعليق خودروی تیبا از نوع متداول مک فرسون با یک عدد طبق متصل شونده به شاسی می باشد این سیستم از قطعات زیر تشکیل شده است :

یک میل تعادل مقاطع که نوسانات بوجود آمده را کنترل کرده همچنین به کنترل هم ترازی طبق های هر سمت کمک می نماید. طبقها که دارای سیبکهای یکپارچه بوده ، فرمانپذیری خودرو و حرکت نرم (راحت) چرخها را موجب می شوند. چرخها بر روی سگdest فرمان قرار گرفته و سیبک طبق و قسمت پایین کمک فنر به آن متصل می شوند. قسمت بالای کمک فنرها در داخل پالانی محفظه موتور قرار می گیرد کمبر و کستر قابل تنظیم نمی باشند. بوشهای لاستیکی طبق و میل تعادل ، وظیفه جذب ارتعاشات جاده را بر عهده دارند.



۴- سگdest

۵- میل موجگیر

۶- میل رابط

۱- میل تعادل


۲- طبق پایین

۳- کمک فنر جلو

بازدید سیستم تعلیق (بررسی و تنظیم)

فنر لول

در صورت بارگذاری یکنواخت بر روی خودرو و مشاهده عملکردنادرست سیستم تعلیق خودرو، فنر لول را از نظر آسیب دیدگی ، خم شدگی، یا استفاده از فنر لولهای غیر استاندارد بررسی کنید.




کمک فنر

خودرو را از هر گوشه جلویی آن به سمت پایین فشار دهید و در این هنگام به عملکرد کمک فنرها توجه نمایید. عکس العمل کمک فنرها بایستی مناسب و در تمامی جهات یکنواخت باشد.

کمک فنرها را از نظر وجود نشتی روغن ، مورد بازدید قرار دهید. (وجود لایه نازکی از روغن بلامانع می باشد).

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



طبق پایینی


موارد زیر را بررسی کرده و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض نمایید:

- ۱-شل بودن پیچ ها و مهره های اتصال
- ۲-تغییر شکل و یا وجود ترک در طبق پایینی

میل تعادل

موارد زیر را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید:

- ۱- شل بودن پیچ ها و مهره های نصب
- ۲- خرابی و یا فرسودگی بوش ها

تنظیم چرخهای جلو
بازدید مقدماتی

۱- فشار باد لاستیک ها را بررسی کرده و در صورت نیاز تا مقدار توصیه شده ، تنظیم نمایید.

۲- لقی بلبرینگ چرخهای جلو را بررسی کرده و در صورت نیاز تصحیح نمایید.

۳- رینگها و لاستیکها را از نظر خارج از مرکز بودن مورد بازدید قرار دهید.

۴- سیبک ها و اتصالات فرمان را از نظر شل بودن مورد بازدید قرار دهید.

۵- خودرو را بر روی سطح صافی (بدون وجود هر گونه بار اضافی بر خودرو) قرار دهید.

توجه

زاویای کمتر و کستر قابل تنظیم نمی باشند. زاویه تواین قابل تنظیم است.


تنظیمات

حداکثر زاویه چرخش فرمان به سمت چپ و راست

۱- چرخ های جلو را برروی صفحه گردان قرار دهید.

۲- فرمان را تا انتهای به سمت چپ چرخانده و زاویه داخلی چرخ سمت چپ و زاویه خارجی چرخ سمت راست را مورد توجه قرار دهید.

۳- مهره های سمت چپ و راست سیبک ها را شل کرده و سپس هر دو سیبک را به جهت دسترسی به زاویه قابل قبول بچرخانید.




- ۴- مراحل ذکر شده را برای پیچاندن کامل فرمان به سمت راست انجام دهید در این هنگام زاویه چرخ راست داخلی زاویه چرخ چپ بیرونی می باشد.
- ۵- مهره های سیبک را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز: ۵۰-۳۴ نیوتن متر
(۱/۵-۳ کیلوگرم متر)




- ۶- زاویه چرخش فرمان را بررسی کرده و پس از تنظیم زاویه فرمان ، زاویه توانی را تنظیم نمایید.
(در این خصوص به بخش فرمان در همین کتاب مراجعه شود)



شرکت دیجیتال خودرو مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



بازدید زاویه توانین (TOE. IN)

- ۱- جلوی خودرو را طوری بلند کنید که چرخها از زمین جدا شوند.
- ۲- چرخها را با دست چرخانده و آجهای وسط هر یک از لاستیکها را علامتگذاری کنید.
- ۳- چرخهای جلو را در موقعیت مستقیم رو به جلو قرار داده و خودرو را پایین بیاورید.
- ۴- فاصله ما بین خطوط علامت گذاری شده در جلو و عقب چرخ را اندازه گیری نمایید. اندازه گیریها بایستی با فاصله یکسان از سطح زمین انجام گیرد.
فاصله بین عقب چرخها باید 3 ± 4 میلیمتر بیشتر از فاصله جلو چرخها باشد.

 $B-A > 4 \pm 3$

تنظیمات


جهت تنظیم زاویه توانین ، مهره های سمت چپ و راست میل افقی فرمان را شل کرده و آنرا به یک اندازه بچرخانید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توجه

میل های افقی چپ و راست ، هر دو راستگرد می باشند.
جهت افزایش زاویه توانین میل افقی فرمان سمت راست را به سمت جلوی خودرو و میل افقی فرمان سمت چپ را به همان مقدار به سمت عقب خودرو بچرخانید.
با یک دور چرخاندن میل افقی (هر دو طرف) ، زاویه توانین به مقدار ۶ میلی متر تغییر خواهد کرد. زاویه توانین را پس از تنظیم زاویه فرمان ، تنظیم نمایید.

- ۱- سیبک
- ۲- مهره قفلی



مهره قفلی را تا مقدار توصیه شده سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۵۰ - ۳۴ نیوتن متر
کیلوگرم متر) ۳/۵ - ۵/۱)

۱- میل افقی فرمان




بازدید کمبر و کستر
با قراردادن چرخهای جلو روی صفحه لغزندۀ اندازه گیری، کمبر و کستر را بشرح زیر اندازه گیری کنید :

۱- اتومبیل را جک زده قالپاق و مهره های توپی چرخ را باز کنید .

سپس مبدل را بطریقی که در شکل نشان داده شده به توپی چرخ بیندید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلّیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعیین کارکرد خودرو در ایران




۲- وسیله اندازه گیری کمبر و کستر را به ابزار فوق وصل کنید و میزان کمبر و کستر را اندازه بگیرید.

مقدار کمبر $30^\circ \pm 45^\circ$

مقدار کستر $10^\circ \pm 45^\circ$


اختلاف چپ و راست
کمبر : 45° یا کمتر
کستر : 45° یا کمتر

مجموعه کمک فنر
اجزاء مجموعه




SU0014


- ۱- مهره
- ۲- مهره میل رابط
- ۳- خار دو شاخه شیلنگ ترمز
- ۴- مجموعه کمک فنر
- ۵- میل رابط
- ۶- پیچ
- ۷- مهره




پیاده کردن مجموعه کمک فنر
قسمت جلوی خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده
های ایمنی (خرک) آن را در همان حالت نگهدارید.
۱- بست کناری کمک فنر را باز کنید.
۲- شیلنگ کناری و کابل سنسور ABS (در صورت
وجود) را از نگهدارنده آن جدا نمایید.



۳- رابط میل موجگیر را از پایه نگهدارنده آن برروی
کمک فنر جدا نمایید.



۴- کمک فنر را از سگدست جدا نمایید.



- ۵- مهره اتصال را باز کنید.
- ۶- کمک فنر را از تکیه گاه آستر گلگیر جدا نمایید.


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




اجزاء و قطعات



SU0019


- ۱- در پوش
- ۲- مهره
- ۳- صفحه
- ۴- تکیه گاه فنر لول
- ۵- بلبرینگ
- ۶- نشیمنگاه بالایی فنر
- ۷- نشیمنگاه لاستیکی
- ۸- ضربه گیر
- ۹- فنر لول
- ۱۰- کمک فنر





اجزا و قطعات
باز کردن فنر لول
۱- کمک فنر را به گیره بیندید.

توجه


از صفحات محافظ در فکهای گیره استفاده نمایید
۲- مهره بالایی میله پیستون را چند بار بگردانید تا شل
شود. مراقب باشید که باز نشود



توجه
مهره را کاملاً باز نکنید.
۳- با استفاده از ابزار مخصوص 0K2A1341001A
فنر لول را جمع کنید.



۴- مهره و واشر مربوطه را باز کنید.
۵- تکیه گاه فنر لول و صفحه را باز کنید
۶- بلبرینگ را از روی میله کمک فنر جدا نمایید.
۷- نشیمنگاه بالایی فنر ، نشیمنگاه لاستیکی و فنر را
باز کرده و جدا نمایید.
۸- ضربه گیر را خارج نمایید.

**توجه**

جهت تعویض فنر لول ، فشار موجود در فنر لول را بتدیرج وبه جهت جلوگیری از ایجاد خمش در آن ، آزاد نمایید.

فك های گیره و یا ابزار مخصوص 0K2A1341001A را به اندازه ای باز کنید که فنر لول جدید نیز در آن موقعیت قرار بگیرد و سپس به آرامی فک ها را ببندید تا کمک فنر بدون درگیری مونتاژ گردد.



۹- قبل از نصب فنر ، کمک فنر را باز دید کنید.


بازدید
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض نمایید.

۱- نشتی روغن و یا وجود صدای غیر عادی از کمک فنر

۲- آسیب دیدگی و یا شل بودن تکیه گاه فنر لول

۳- ساییدگی و یا آسیب دیدگی ضربه گیر لاستیکی یا خرابی

۴- بلبرینگ

**سوار کردن فنر لول**


۱- ضربه گیر را بر روی بدن کمک فنر قرار دهید.

۲- فنر (متراکم شده) نشیمنگاه لاستیکی و نشیمنگاه بالایی کمک فنر را نصب نمایید.

سر آزاد فنر لول به طور صحیح بر روی نشیمنگاه پایینی کمک فنر قرار گیرد.

۳- بلبرینگ را بر روی میله کمک فنر قرار دهید.

۴- هنگام نصب تکیه گاه فنر لول ، دقیق کنید علامت سفید رنگ روی آن در سمت پایه اتصال به سگdest باشد.



SU0026

- ۵- صفحه را نصب کنید.
۶- مهره میله کمک فنر را بطور موقت با دست محکم نمایید.

- ۷- ابزار مخصوص جمع کن فنر لول را باز نمایید.
۸- تکیه گاه فنر لول را از طریق سفت کردن پیچ آن تا حد استاندارد محکم کنید.

گشتاور مورد نیاز : ۶۸ - ۵۵ نیوتن متر
(۶ / ۹ - ۵ کیلوگرم متر)




SU0027

سوار کردن مجموعه کمک فنر

- ۱- هنگام نصب تکیه گاه فنر لول روی گلگیر ، آن را طوری نصب کنید که علامت سفید رنگ به سمت بیرون خودرو قرار گیرد.
۲- مهره های اتصال را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۴۶ - ۴۳ نیوتن متر
(۶ / ۴ - ۴ کیلوگرم متر)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار خودرو دیباخان



SU0028


- کمک فنر را بر روی سگدست قرار داده و پس از جازدن پیچها مهره ها را سفت کنید.

گشتاور مورد نیاز : ۱۰۳ - ۱۲۳ نیوتن متر
(۱۰ / ۵ - ۱۲ کیلوگرم متر)




۴- رابط میل موجگیر را به کمک فنر متصل نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۶۰/۸ - ۴۳ نیوتن متر
(۶/۲ - ۴/۶ کیلوگرم متر)




۵- شیلنگ ترمز و کابل سنسور ABS (در صورت وجود) را در نشیمنگاه آن برروی کمک فنر قرار داده و توسط بست محکم نمایید.



شرکت دیجیتال خودرو نوادگان مانه (سرویس محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسیر خودرو ترمومحدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

SU0031

- ۱ - پیچ
- ۲ - مهره
- ۳ - بوش طبق
- ۴ - طبق پایین
- ۵ - میل تعادل

**پیاده کردن طبق پایین**


- ۱- قسمت جلوی خودرو را بلند کرده و توسط نگهدارنده های ایمنی (خرک) آن را در همان حالت نگهدارید
- ۲- چرخ خودرو را باز کنید.
- ۳- پیچ اتصال میل تعادل را از نگهدارنده آن باز نمایید.



- ۴- میل تعادل را پس شل کردن دو مهره آن از طبق جدا نمایید.
 - ۵- میل تعادل را از طبق جدا کرده و بوش و واشر جلویی آن را باز کنید.
 - ۶- پس از شل کردن پیچ و مهره طبق سیبک آن را از طریق پایین کشیدن طبق از سگدست بیرون آورید.
 - ۷- پیچ اتصال طبق به بدنه را باز کرده و طبق را جدا نمایید.
- ۱: طبق**

نکات قابل توجه هنگام بازدید موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم ، قطعات مربوطه را تعویض نمایید:

- ۱- خمیدگی یا ترک خوردگی طبق
- ۲- خمیدگی یا سائیدگی بوش
- ۳- گشتاور مورد نیاز جهت چرخش سیبک



نصب

۱- ابزار مخصوص به شماره : 0K130322020 را به سیبک وصل کرده و با استفاده از نیروسنج گشتاور چرخش آن را اندازه بگیرید.

گشتاور پیچشی : ۱ - ۳/۵ نیوتون متر
(۰ / ۳۵ - ۰ / ۱ کیلوگرم متر)

مقدار مقاومت مجاز سیبک:
۱ - ۳/۵ نیوتون (۱۰ کیلوگرم)

۲- پایه انتهایی طبق را داخل بدنه جا زده سپس پیچ آن را نصب نمایید.

۳- سیبک را در سگدست قرار داده و پیچ و مهره های آن را نصب و سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۶۸ - ۵۴ نیوتون متر
(۶ / ۹ - ۵ کیلوگرم متر)

۴- پیچ پایه انتهایی طبق را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز : ۱۴۷ - ۱۱۸ نیوتون متر
(۱۵ - ۱۲ کیلوگرم متر)

۵- میل تعادل را به طبق متصل کرده و دو مهره آن را سفت نمایید


۶- مهره سر میل تعادل را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز: ۴۷ - ۱۱۸ نیوتون متر
(۱۵ - ۱۲ کیلوگرم متر)

دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


میل موجگیر جلو



- ۱- رابط میل موجگیر
- ۲- مهره
- ۳- مهره رام موتور
- ۴- بوش لاستیکی
- ۵- بست میل موجگیر
- ۶- پیچ بست میل موجگیر
- ۷- پیچ و واشر دسته موتور
- ۸- میل موجگیر


پیاده کردن میل موجگیر

۱۳۲




پیاده کردن میل موجگیر

- ۱- ابزار مناسب را به موتور وصل کرده و موتور را با آن مهار نمایید.
- ۲- خودرو را توسط جک بلند کرده و توسط پایه های محافظ (خرک) در همان حال نگهدارید.
- ۳- چرخ را جدا نمایید.
- ۴- میل موجگیر را از میل رابط آن جدا نمایید.
- ۵- میل رابط را از روی پایه آن برروی کمک فنر جدا نمایید.



۶- بست میل موجگیر را باز نمایید.

- ۱: میل موجگیر
- ۲: میل تعادل




۷- پیچ و مهره های دسته موتور را از قسمت جلویی رام باز نمایید.

- ۸- رام را به اندازه ای پایین بیاورید که میل موجگیر را از روی آن بیرون آورید.
- ۹- میل موجگیر را بطور کامل بیرون بیاورید.


موارد زیر را بازدید کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

- ۱- خرابی یا تغییر شکل بوشهای لاستیکی.
- ۲- خمیدگی ، وجود ترک یا آسیب دیدگی میل موجگیر.



نصب میل موجگیر

- بوش لاستیکی را با علامت نصب میل موجگیر تنظیم کرده و آن را طوری قرار دهید که شیار آن بطرف جلو قرار گیرد.




- میل موجگیر را در جلو رام موتور قرار دهید.
- رام موتور را بلند کرده و در محل خود قرار دهید و سپس پیچ و مهره های قسمت جلویی آن را سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز:

پیچ : ۹۰-۶۵ نیوتن متر
(۱/۱-۵/۹ کیلو گرم متر)

مهره : ۳۹-۵۲ نیوتن متر
(۳/۹-۵/۳ کیلو گرم متر)



- پیچ های نصب بست میل موجگیر را نصب کرده و سفت نمایید.

گشتاور مورد نیاز:

پیچ : ۴۳ نیوتن متر
(۲/۶-۴/۶ کیلو گرم متر)

- ۵- میل رابط موجگیر را بروی کمک فنر نصب نمایید.
 - میل موجگیر را بروی میل رابط آن قرار دهید.

گشتاور مورد نیاز ۶۰/۸-۴۳ نیوتن متر
 (۶/۲-۴/۴ کیلوگرم متر)

توجه

قبل از پایین آوردن خودرو ، دو مهره رابط میل موجگیر را با گشتاور مشخص شده سفت نمایید.

- ۷- چرخ را در محل خود نصب نمایید.
 ۸- خودرو را پایین بیاورید.
 ۹- ابزار را از موتور جدا کنید

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




سیستم تعلیق عقب


تشریح سیستم

سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشی مجهز به فنر لول و ضربه گیر می باشد . عملکرد این سیستم به قرار زیر است :


- چرخها که دارای عملکرد نیمه مستقل می باشند بوسیله بازوهای کشنده متصل به اتاق ، کشیده می شوند و توسط میل اکسل بطور صلب به یکدیگر متصل می شوند.
- میل اکسل هم محوری بازوهای کشنده را فراهم می نماید و با پیچ خوردن اجازه عملکرد نسبتاً مستقل هر یک از چرخها را می دهد.
- به منظور عدم انتقال ارتعاشات جاده به اتاق از بوشهای لاستیکی محکم که بر روی میل اکسل قرار می گیرند استفاده شده است.




- ۱- اکسل پیچشی
- ۲- کمک فنر عقب
- ۳- فنر لول عقب





- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - ۱۲- اکسل پیچشی | - ۱- کمک فنر عقب |
| - ۱۳- بوش لاستیکی | - ۲- گردگیر کمک فنر |
| - ۱۴- پایه اکسل پیچشی راست | - ۳- فنر لول عقب |
| - ۱۵- واشر | - ۴- واشر بالای کمک فنر عقب |
| - ۱۶- واشر | - ۵- استپر |
| - ۱۷- مهره | - ۶- بوش پایینی کمک فنر |
| - ۱۸- پیچ | - ۷- بوش بالای کمک فنر |
| - ۱۹- پایه اکسل پیچشی چپ | - ۸- واشر |
| - ۲۰- پیچ | - ۹- مهره |
| - ۲۱- پیچ | - ۱۰- مهره |
| | - ۱۱- پیچ |



- ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب
- ۱- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.
 - ۲- مطابق شکل با کمک دست روکش آستر گلگیر عقب را باز کنید.




- ۳- مهره و بوشهای (بالای) اتصال را باز کنید.




- ۴- پیچ پایینی کمک فنر را جدا کرده بدین ترتیب کمک فنر را باز کنید.

ترتیب پیاده و سوار کردن فنر و کمک فنر عقب

۱۳۸



- ۵- قطعات زیر را از کمک فنر جدا کنید:
- ۱- نشیمنگاه فنر
- ۲- فنر لول
- ۳- بوش (پایین)
- ۴- نشیمنگاه زیری فنر
- ۵- ضربه گیر لاستیکی




سوار کردن کمک فنر عقب
کلیه مراحل بالا به روش عکس انجام می پذیرد.

بازدید

نکات قابل توجه هنگام بازدید
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم قطعات
مربوطه را تعمیر و یا تعویض کنید.


- ۱- نشت روغن و یا شنیده شدن صدای غیر عادی از
کمک فنر
- ۲- شل شدن پیچ و مهره های اتصال کمک فنر ها



- ۳- آسیب دیدگی و یا سائیدگی بوش کمک فنر در
صورت مشاهده هر گونه عیب و نقصی ، مجموعه
کمک فنر را تعویض نمایید

نکات قابل توجه هنگام نصب کمک فنر عقب
۱- پیچ پایین کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت کنید.

گشتاور سفت کردن: ۵۵-۶۹ نیوتن متر
(۵/۶۰-۷ کیلوگرم متر)



SU0050

۲- مهره نصب کمک فنر را تا حد استاندارد آن سفت کنید.

گشتاور سفت کردن: ۱۶-۲۴ نیوتن متر
(۱/۶۳-۲/۴۴ کیلوگرم متر)




SU0051

شرکت دیجیتال خودرو سامانه های اتومبیل محدود


اولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران

باز و بستن بوش اکسل پیچشی
بوش اکسل پیچشی




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سایت تخصصی خودرو ایران




SU0052


شكل بالا نحوه قرار گرفتن بوش اکسل پیچشی را نشان می دهد



- ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشی
- ۱- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید
 - ۲- پیچ چرخ را باز کرده و لاستیک و رینگ را در آورید




- ۳- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را درآورید.
- ۴- لوله ترمز را مطابق شکل باز کنید



- ۵- پیچ و مهره های اتصال را باز نمایید.


۶- تکیه گاه اکسل پیچشی را باز نمایید.



SU0056

۷- با استفاده از پولی کش مناسب بوش را خارج نمایید.

۱- پولی کش



SU0057




شرکت دیجیتال خودرو سامانه تعمیرات محدود

اولین سامانه دیجیتال تعوییرکار خودرو در ایران

نکات قابل توجه هنگام نصب بوش اکسل پیچشی

۱- بوش را مطابق شکل داخل اکسل پیچشی قرار دهید



۲- با استفاده از پولی کش مناسب بوش اکسل پیچشی را در داخل اکسل پرس کنید.


۱- پولی کش

توجه: برای نصب بوش از محلول آب و صابون استفاده کنید.

هر گز از گریس و یا روغن استفاده نکنید.


شرکت دیجیتال خودرو (تولید محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران



۳- واشر را روی بوش اکسل پیچشی قرار داده و تکیه گاه اکسل پیچشی را نصب کنید.

ترتیب باز و بستن بوش اکسل پیچشی



۴- جهت نصب تکیه گاه اکسل پیچشی پیج و مهره های مشخص شده روی شکل را سفت کنید.

میزان گشتاور پیج های (A) : ۹۵-۱۱۹ نیوتن متر
(۹/۷-۱۲ کیلوگرم متر)

میزان گشتاور پیج های (B) : ۵۵-۶۹ نیوتن متر
(۵/۶۰-۷ کیلوگرم متر)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیاده و سوار کردن اکسل پیچشی

ترتیب پیاده و سوار کردن اکسل پیچشی

۱- قسمت عقب اتومبیل را جک زده و زیر آن خرک بگذارید.

۲- پیچ چرخ را باز کرده و لاستیک و رینگ را در آورید

۳- خار دو شاخه شیلنگ ترمز را باز کنید و لوله ترمز را مطابق شکل باز کنید.

SU0062

۴- رابط سیستم ترمز دستی را جدا کنید



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سئوییت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

SU0063


۵- پیچ ها را به طریقی که نشان داده شده است باز کنید.

۱- پیچ ها

SU0064





۶- پیچ و مهره های اتصال را باز نمایید



۷- تکیه گاه اکسل پیچشی را باز کنید.




۸- پیچ اتصال کمک فنر را باز کرده و اکسل پیچشی را از اتومبیل باز کنید.



سوار کردن اکسل پیچشی
کلیه مراحل بالا به روشنی عکس انجام می‌پذیرد و رگلاژ مجموعه ترمز دستی صورت پذیرد. لازم به ذکر است که هنگام نصب محور توپی و کاسه چرخ، آنها را روی اکسل پیچشی قرار داده و مهره‌ها را تاحد استاندارد سفت کنید.

گشتاور سفت کردن:
۴۳-۶۱ نیوتن متر
(۴/۴-۶/۲ کیلوگرم متر)



نکته قابل توجه هنگام بازدید اکسل پیچشی :
اکسل پیچشی را از نظر وجود هر گونه آسیب دیدگی ترک خوردنی و یا خمیدگی بازدید کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

