

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
كنترل يونيت موتور	1320
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
رله دوپل (دو رله مجزا)	1304
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208
سوئیچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
سوئیچ اينرسي	1203
پمپ بنزين	4310
كانكتور عيب يابي	C001
انژكتور سيلندر ۱-۴	1331-1334
شير برقي كنيستر	1215
سنسور فشار هيدروليك فرمان	7113
سنسور اكسيژن بالا	1350
سنسور اكسيژن پايين	1351
كوئل دوپل	1135
ناك سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور ( كنترل يونيت موتور)	1220
سنسور فشار هواي ورودی	1312
استپر موتور	1225
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316

