

بسمه تعالیٰ

## راهنمای تعمیرات و سرویس

موتور XU7JPL3

پژو ۴۰۵، پارس و سمند

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توجه: در هنگام قطع و وصل اتصالات الکتریکی لازم است سرباتری منفی جدا شود و احتیاطهای لازم الکتریکی رعایت شود.

## فهرست

### موتور

#### اطلاعات فنی

۳	اطلاعات عمومی
۳	بلوک سیلندر
۳	سر سیلندر
۴	پیستون ها
۴	رینگ پیستون
۴	میله اتصال (شاتون)
۵	میل لنگ
۶	سوپاپ ها
۶	میل بادامک
۶	سیستم روغنکاری
۷	مقدار گشتاور سفت کردن پیچها



**شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**

۹	ابزار مخصوص
۹	ابزار جابجایی موتور
۹	ابزار نگهدارنده موتور
۹	ابزار بیرون کشیدن سبیک
۱۰	دسته قیچی نگهدارنده بازو بست توپی چرخ جلو
۱۰	بدنه قیچی نگهدارنده چرخ جلو
۱۰	انبر باز بست شیلنگ های سیستم خنک کننده
۱۰	آچار شمع بلند با درایو ۲/۸ اینچ
۱۱	بوش بند سلندر
۱۱	پیچ های بوش بند
۱۱	پین تنظیم تایم میل بادامک
۱۲	ابزار جابجایی سرسیلندر
۱۲	پین تنظیم تایم میل لنگ
۱۲	دستگاه اندازه گیری کشیدگی تسمه
۱۳	پولی کش میل لنگ
۱۳	ابزار قفل کننده فلاپویل پژو
۱۳	ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن و خلاء
۱۴	ابزار جازن کاسه نمد جلو میل لنگ
۱۴	ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ
۱۴	سوپاپ کش موتور
۱۵	واسطه درجه ای با زاویه گردش ۳۶۰ درجه
۱۵	پایه جازن گزین پین
۱۵	دسته ابزار جازن گزین پین

۱۶	جازن گزین پین
۱۶	زیر پیستونی
۱۶	پلاستیک گیج
۱۷	ابزار جا زدن لاستیک کپی عقب موتور
۱۷	صفحه ساعت اندازه گیری
۱۷	سری مخصوص فنر سوپاپ جمع کن
۱۸	ابزار تعویض دسته موتور
۱۸	بکس تعویض دسته موتور
۱۸	جمع کن فنر سوپاپ
	<b>مشخصات فنی</b>
۱۹	موتور
۱۹	بلوک سیلندر
۲۰	پیستون ها
۲۰	شاتون
۲۰	میل لنگ
۲۱	سرسیلندر و میل بادامک
۲۱	روغن کاری اجزاء موتور
	<b>تنظیم و تعویض</b>
۲۲	پیاده کردن موتور
۲۱	تسممه دینام و تسممه سفت کن دینامیکی
۲۲	باز کردن لوله درجه اندازه گیری روغن
۲۵	باز کردن درب سوپاپ سرسیلندر
۴۰	بازکردن سرسیلندر
۴۳	نصب کردن سرسیلندر
۴۶	باز کردن میل بادامک و استکانی ها
۴۷	کنترل و تنظیم فیلر سوپاپها (شیم گذاری)
۴۹	تعویض چرخ دنده و کاسه نمد میل بادامک
۵۰	باز کردن و بستن سوپاپها
۵۷	باز کردن و بستن تسممه تایم و پوشش ها
۵۸	تسممه سفت کن تسممه تایم و چرخ دنده سر میل لنگ
۵۹	تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
۶۰	کنترل فشار روغن
۶۲	باز کردن و بستن کارتل روغن
۶۴	پمپ روغن و منحرف کننده روغن
۶۶	فلاییل
	تعویض کاسه نمد میل لنگ

۶۷	پیاده کردن کلی موتور
۶۹	بازکردن قطعات خارجی موتور
۷۰	باز کردن و بستن پیستون و شاتون
۷۵	میل لنگ و یاتاقانها
۷۹	خارج کردن بوش سیلندرها
۸۰	اختلاف سطح بوش با سطح سیلندر و اختلاف سطح بوش‌ها با یکدیگر
۸۱	تمکیل کردن موتور
۸۲	روشن کردن موتور پس از تعمیرات اساسی
۸۳	اندازه گیری کمپرس موتور
۸۴	باز و بست سنسور دور موتور
۸۴	KNOCK ضربه
۸۵	سنسور بادامک / سنسور فشار روغن

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



# موتور

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## اطلاعات فنی



W72S001

### اطلاعات عمومی


XU7 JP	نوع موتور
۸۳ میلیمتر	قطر داخلی سیلندر
۸۱ میلیمتر	کورس پیستون
۱۷۶۱ سانتیمتر مکعب	حجم موتور
جهت چرخش موتور در جهت حرکت عقربه های ساعت	جهت چرخش موتور در جهت حرکت عقربه های ساعت
۱۷۰-۱۹۰ psi	کمپرس موتور



W72S002

### بلوک سیلندر


گروه A	۸۲/۰۰۰ - ۸۲/۰۱۰ میلیمتر
گروه B	۸۲/۰۱۰ - ۸۲/۰۲۰ میلیمتر
گروه C	۸۲/۰۲۰ - ۸۲/۰۳۰ میلیمتر
حداکثر اختلاف سطح بین بوشها	۰/۰۵ میلیمتر
حداکثر اختلاف سطح بوش با کف سیلندر	۰/۰۳۰ میلیمتر
حداکثر اختلاف سطح بوش در نقاط مختلف لبه بوش	۰/۰۲ میلیمتر



W72S003

### سر سیلندر

ارتفاع	۱۵۷/۷ تا ۱۵۷/۴ میلیمتر
حداکثر تابیدگی کف سرسیلندر	۰/۰ میلیمتر



### پیستون ها

طبقه بندی پیستون و بوش پیستون  
کد طبقه بندی پیستون بر روی تاج پیستون حک شده است. کدگذاری به شرح زیر است:

A  
B  
C

### اندازه های پیستون

گروه A	$82/960 \pm 0.007$ میلیمتر
گروه B	$82/970 \pm 0.007$ میلیمتر
گروه C	$82/980 \pm 0.007$ میلیمتر



### رینگ پیستون

#### فاصله انتهایی پیستون:


رینگ با روکش کروم (رینگ کمپرس اول)

$30-0/50$  میلیمتر

رینگ تراکم (رینگ کمپرس دوم)  $30-0/50$  میلیمتر


### گژین پین

گژین پین رابط اتصال دهنده پیستون به شاتون میباشد.




### میله اتصال (شاتون)

حداکثر اختلاف وزن مجاز بین شاتونها ۱۳ گرم میباشد.


**میل لنگ****اطلاعات عمومی**

لقی طولی میل لنگ ۰/۰۵۰ - ۰/۰۲۵ میلیمتر

**قطر فلانچ انتهای میل لنگ A و ضخامت بغل  
یاتاقانی B**

C (میلیمتر)	A (میلیمتر)	استاندارد
۲/۳۸ تا ۲/۳۳	۲۶/۷ + ۰/۰۵	اولین اندازه زیر استاندارد
۲/۴۳ تا ۲/۳۸	۲۶/۸ + ۰/۰۵	دومین اندازه زیر استاندارد
۲/۴۸ تا ۲/۴۳	۲۶/۹ + ۰/۰۵	سومین اندازه زیر استاندارد
۲/۵۳ تا ۲/۴۸	۲۷/۰ + ۰/۰۵	سایز کاسه نمد میل لنگ

استاندارد ۹۰/۰ - ۰/۰۵۴ میلیمتر  
اولین اندازه زیر استاندارد ۸۹/۸ - ۰/۰۵۴ میلیمتر


**قطر نشیمنگاه یاتاقانهای ثابت میل لنگ (A) و  
ضخامت نیم یاتاقانهای ثابت (B)**

B میلیمتر	A میلیمتر	استاندارد
۱/۸۴۲ ± ۰/۰۳	۶۰/۰ - ۰/۱۶	استاندارد
۱/۹۹۲ ± ۰/۰۳	۵۹/۷ - ۰/۱۶	اولین اندازه زیر استاندارد

**قطر نشیمنگاه یاتاقانهای متحرک (C) و  
ضخامت نیم یاتاقانهای متحرک (D)**


D میلیمتر	C میلیمتر	استاندارد
۱/۸۲۸ + ۰/۰۱۵	۴۴/۹۹۱ - ۰/۰۱۶	استاندارد
۱/۹۷۸ + ۰/۰۱۵	۴۴/۴۷۵ - ۰/۰۱۶	اولین اندازه زیر استاندارد

توجه: نیم یاتاقانهای محور اصلی با رنگهای سبز و زرد  
علامت گذاری شده اند.

**سوپاپ ها**


سوپاپ دود	سوپاپ هوا	
۱۰.۸/۵۴ تا ۱۰.۸/۲۰	۱۰.۸/۹۹ تا ۱۰.۸/۵۹	A طول
۳۴/۵	۴۱/۶	B قطر انتهای سوپاپ
۷/۹۷ تا ۷/۹۵	۷/۹۸ تا ۷/۹۶	C قطر ساق سوپاپ
.۴۰	.۲۰	فیلر سوپاپ

(اندازه ها به میلیمتر است)

**میل بادامک**

میل بادامک توسط تسمه تایمینگ حرکت می کند.

تعداد یاتاقان = ۵ عدد

**سیستم روغن کاری**

ظرفیت روغن ۳/۹ لیتر

حجم قابل اندازه گیری روغن روی سیخ روغن ۱/۵ لیتر

چگالی روغن مصرفی SAE 10W/30 تا 15W/50

چراغ اعلام خطر فشار روغن در فشار روغن 0.8 bar

روشن میشود.

حداقل فشار روغن در دور موتور ۴۰۰ دور در دقیقه و در

دما ۸۰ درجه سانتیگراد باید 5.3 bar باشد.

## اطلاعات فنی

### مقدار گشتاور سفت کردن پیچ ها

مهره های کپه یاتاقانهای ثابت و متحرک میل لنگ

۲۰ نیوتن متر

مرحله اول

۷۰ درجه

مرحله دوم

۱۵ نیوتن متر

مهره های کپه یاتاقانهای میل بادامک

۳۵ نیوتن متر

پیچ سر میل بادامک

۳۵ نیوتن متر

پیچ سر میل لنگ

پیچهای سر سیلندر:

۶ نیوتن متر

مرحله اول (کاملاً شُل شود)

۲۰ نیوتن متر

مرحله دوم مholm شود:

۱۰ نیوتن متر

پیچ و مهره های سر سیلندر:

۲۵ نیوتن متر

پیچهای اتصال دسته موتور سمت چپ به بدنه:

۲۵ نیوتن متر

پیچ دو سر رزوه

۶۵ نیوتن متر

مهره پیچ دو سر رزوه

۴۵ نیوتن متر

پیچهای اتصال دهنده موتور به جعبه دنده

دسته موتور عقبی

پیچهای اتصال پایه دسته موتور به بلوك سیلندر (مسئله محدود)

۴۵ نیوتن متر

پیچ اتصال قطعه لاستیکی دسته موتور به دیاق دسته موتور

۵۰ نیوتن متر

پیچ اتصال دیاق دسته موتور عقبی به رام

دسته موتور سمت راست:

۴۵ نیوتن متر

پیچهای اتصال دسته موتور به موتور

۴۵ نیوتن متر

پیچهای اتصال دسته موتور به بدنه

۵۰ نیوتن متر

پیچهای نگهدارنده فلایول - دیسک و صفحه کلاچ

۱۶ نیوتن متر

پیچهای سینی جلو

پیچها و مهره های کپه یاتاقانهای ثابت

۵۴ نیوتن متر

پیچها و مهره های نگهدارنده

پیچهای جانبی کپه یاتاقانهای ثابت وسطی (شماره ۳)

۲۲ نیوتن متر

پیچهای نگهدارنده پمپ روغن

۱۶ نیوتن متر

پیچهای نگهدارنده کارتل روغن موتور

۱۰ نیوتن متر

پیچهای پوشش تسمه تایمینگ

۸ نیوتن متر

پیچ تسمه سفت کن تسمه تایمینگ

۲۰ نیوتن متر

سنسور ضربه

۲۵-۱۵ نیوتن متر

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## ابزار مخصوص

ابزار جابجایی موتور

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۳۰۱۴



24413014  
976614A

ابزار نگهدارنده موتور

کد اختصاصی: ۲۶۲۰۱۰۰۱




26201001  
9769CT



24704001  
7.0709

ابزار بیرون کشیدن سیبک

کد اختصاصی: ۲۴۷۰۴۰۰۱



دسته قیچی نگهدارنده باز و بست توپی

چرخ جلو: کد اختصاصی ۲۵۱۰۲۰۱۷




انبر باز و بست بست شیلنگهای سیستم

خنک کننده

کد اختصاصی: ۲۴۳۰۲۰۰۳

شرکت دیجیتال خودرو سامانه های اتوماتیک و آتومات محدود  
اولین سام  
دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



آچار شمع بلند با درایو ۳/۸ اینچ

**بوش بند سیلندر**



کد اختصاصی : ۲۴۴۰۹۰۰۱



24409001  
C.0132-A1Z

**پیچ های بوش بند**

جزء کیت ابزار با کد اختصاصی ۲۴۴۱۱۰۰۹



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مدل تولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعیین موقعیت خودرو ایران



**پین تنظیم تایم میل بادامک**

جزء کیت ابزار با کد اختصاصی ۲۴۴۱۱۰۰۷

(7.0132 - RZ)



ابزار جابجایی سر سیلندر

کد اختصاصی: ۲۴۴۰۸۰۰۸



24408008  
7.0153-Q

پین تنظیم تایم میل لنگ

جزء کیت ابزار با کد اختصاصی ۲۴۴۱۱۰۰۹

(7.0153 - G)



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران


دستگاه اندازه گیری کشیدگی تسمه

کد اختصاصی: ۲۵۷۰۳۰۰۱



25703001  
978008

پولی کش میل لنگ(ابزار عمومی)



24425001

ابزار قفل کننده فلاپیویل پژو

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۰۰۱



شرکت دیجیتال خودرو سامانه اتوماتیک محدوده

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

24410001  
FACOMD86

ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن  
و خلاء


کد اختصاصی: ۲۵۷۰۱۰۰۴



25701004  
C.1503-ZU

ابزار جازن کاسه نمد جلو میل لنگ

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۵۰۰۱



24415001  
C.0153-D

ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ

کد اختصاصی: ۲۴۴۰۸۰۰۷




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (اوتوماتیک) تولیدی محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

سوپاپ کش موتور

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۶۰۱۳



24416013  
9776G5


واسطه درجه ای با زاویه گردش ۳۶۰ درجه  
کد اختصاصی: ۲۴۴۰۸۰۰۹



24408009  
977042

پایه جازن گژن پین

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۲۰۰۴



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئول تعمیرات خودرو)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران

24412004  
7.0139-AZ

دسته ابزار جازن گژن پین


کد اختصاصی: ۲۴۴۱۲۰۰۸



24412008  
8.0139-B

جازن گژن پین

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۲۰۰۹



24412009  
7.0132-D2Z

زیر پیستونی

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۲۰۱۷



24412017  
C.0139-SZ

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسکوولیتی ماددو)


اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

پلاستیک گیج

کد اختصاصی: ۲۴۴۲۶۰۰۱



24426001  
976942




ابزار جازن لاستیک کپی عقب موتور

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۵۰۰۴


به همراه تیغه های یدکی آن

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۴۰۰۱



صفحه ساعت اندازه گیری

کد اختصاصی: ۲۴۴۰۲۰۰۲




سری مخصوص فنر سوپاپ جمع کن

کد اختصاصی: ۲۴۴۰۷۰۰۱

پایه ساعت

کد اختصاصی: ۲۴۴۰۲۰۰۱



24402001  
7.0118-EZ

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه تعمیرکاران خودرو (محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ابزار گیج لقی گاید سوپاپ

کد اختصاصی: ۲۴۴۱۶۰۳۵



## مشخصات فنی

### موتور

موتور مدل XU7JPK چهار سیلندر خطی میباشد که بطور مایل و عرضی در جلوی خودرو نصب شده است. هر سیلندر دارای ۲ سوپاپ است که توسط میل بادامک در سر سیلندر، بازو بسته می شوند. بلوک سیلندر از جنس آلیاژ سبک آلومینیوم ساخته شده است. میل لنگ فرج شده از جنس آهن و دارای ۸ لنگ متعادل کننده میباشد. شاتون ها به پیستونهای سرتخت متصل، شده اند. حرکت میل بادامک توسط تسمه تایمینگ که از مواد مقاوم در برابر درجه حرارت بالا ساخته شده است، انجام میگیرد. تجهیزات جانبی مانند کولر، دینام و پمپ هیدرولیک فرمان توسط یک تسمه شیاردار حرکت میکنند. کشش این تسمه توسط یک تسمه سفت کن اتوماتیک ثابت نگهداشت میشود.


موتور مجهز به سیستم تزریق سوخت از نوع Magneti Marelli 8P میباشد که تزریق سوخت در مانیفولد هوای ورودی انجام میشود.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


### بلوک سیلندر

بلوک سیلندر از آلیاژ آلومینیم ریخته شده است. بوشهای سیلندرها از جنس چدن ریخته شده اند و قابل تعویض می باشند. این بوشها از قسمت بالای بلوک سیلندر تعویض می شوند. در زیر بوشها برای جلوگیری از ورود مایع خنک کننده به کارتل روغن، از اورینگ های مخصوصی استفاده می شود.




### پیستون ها

پیستون ها از جنس آلیاژ سبک ساخته شده اند و دارای شیار هایی برای ۲ رینگ فشاری (کمپرس) و یک رینگ روغن میباشند. رینگ کمپرس بالایی دارای پوشش کروم است و دومین رینگ کمپرس برای روغن کاری بکار میرود. رینگ روغنکاری، انساطی میباشد.




### شاتون ها

شاتون ها در انتهای بزرگتر خود بر روی نیم کپی یاتاقانهای متحرک میچرخند و این نیم یاتاقانها قابل تعویض میباشند. پیستون ها توسط گزن پین به شاتونها متصل میباشند. گزن پین پیستون را در قسمت انتهای کوچک شاتون، به همدیگر، متصل میکند.



### میل لنگ


میل لنگ از جنس آهن ریخته شده است و دارای ۸ لنگ متعادل کننده میباشد. میل لنگ بر روی ۵ یاتاقان ثابت حرکت میکند و دو بغل یاتاقانی به منظور جلوگیری از حرکت افقی میل لنگ در بغل یاتاقان شماره ۲ قرار دارد. میل لنگ بر روی دو نیم یاتاقان کپی های ثابت می چرخد و این نیم یاتاقانها، قابل تعویض می باشند.



### سرسیلندر و میل بادامک

میل بادامک توسط تسمه تایم حرکت می کند . سوپاپها توسط استکانی ها و شیمهایی که در زیر هر بادامک قرار دارند، باز و بسته می شوند . مقدار خلاصی یا فیلر سوپاپ ها توسط شیمهایی که بین استکانی ها و نوک ساق سوپاپ قرار دارند ، تنظیم می شوند . میل بادامک درون کپه یاتاقانهایی بر روی سر سیلندر ، می چرخد . سوپاپهای ورودی و خروجی توسط فنرهای مارپیچی ، باز و بسته می شوند . ساق سوپاپ ها درون گیت سوپاپ حرکت می کنند .

واشر سر سیلندر عاری از مواد آزبست است.



### سیستم روغن کاری

روغنکاری توسط پمپ روغن انجام میشود که توسط یک زنجیر و چرخ دنده در انتهای سمت راست میل لنگ (سمت دسته تایم) حرکت میکند، روغن را از میان یک صافی که در کارتل قرار دارد مکیده، آنرا از طریق یک فیلتر خارجی به داخل مجراهای بلوك سیلندر با فشار وارد میکند و از آنجا روغن به یاتاقانهای اصلی میل لنگ و میل بادامک فرستاده میشود. یاتاقانهای ثابت روغن را از طریق سوراخهای درون میل لنگ دریافت میکنند و یاتاقانهای میل بادامک نیز روغن تحت فشار دریافت میکنند. بادامک ها و سوپاپ ها به مانند تمام قطعات دیگر موتور با پاشیدن روغن، روغنکاری میشوند.

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## تنظیم و تعویض

### پیاده کردن موتور



### ابزار مخصوص

- ۱ - ابزار جابجایی موتور ۲۴۴۱۳۰۱۴
- ۲ - ابزار بیرون کشیدن سیبیک ۲۴۷۰۴۰۰۱
- ۳ - دسته قیچی نگهدارنده باز و بست توپی چرخ ۲۵۱۰۲۰۱۷
- ۴ - بدنه قیچی نگهدارنده توپی چرخ جلو ۲۵۱۰۲۰۱۶




۱ - خودرو را توسط جک ، بالا ببرید و درب موتور را در وضعیت باز محکم کنید.

۲ - مایع سیستم خنک کننده را تخلیه کرده، شیلنگ های بالایی و پایینی رادیاتور را جدا کنید (به کتاب ۴ سیستم خنک کننده و اگزو زمراجعه کنید).


۳ - روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به کتاب ۵ گیربکس مراجعه نمایید).

۴ - اگر موتور نیاز به تعمیر کلی دارد، روغن موتور را تخلیه کنید.(به صفحه ۵۸ مراجعه نمایید).

۵ - سینی زیر موتور را بازکنید.




۶- پوشش پلاستیکی چرخ سمت راست را با باز کردن خارهای پلاستیکی متصل به گلگیر و پیچ های متصل به سپر پیچ سینی زیر موتور ، از محل خود خارج کنید .



۷- تسمه سفت کن دینامیکی را از طریق وارد کردن آچار بکس در سوراخ مخصوص و چرخاندن باقدرت به سمت راست آزاد کرده، پین قفل کننده را در محل خود قرار دهید.


۸- تسمه شیار دار را خارج کنید.



۹- در خودروهایی که دارای کولر هستند، مهره و صفحه نگهدارنده شیلنگها را باز کنید و لوله های کولر را جابجا نمایید.


۱۰- اتصال الکتریکی کمپرسور را جدا کنید و پیچ های اتصال کمپرسور کولر به موتور را باز کنید و کمپرسور را جابجا کنید (به کتاب راهنمای بخاری و تهویه هوا (کولر) مراجعه نمایید).

**توجه:** ضرورت ندارد که شیلنگ های کولر را جدا کنید فقط با احتیاط کمپرسور را از موتور دور کنید.




۱۱- پیچ های چکمه ای بلبرینگ میانی پلوس دوتکه سمت راست را باز کنید.

۱۲- پیچ های چکمه ای را ۹۰ درجه بچرخانید تا بلبرینگ آزاد شود.



۱۳- ابتدا چرخها را باز کنید


۱۴- پیچ های اتصال میله عمودی میل موج گیر را از طبق جدا کنید.



۱۵- واشر و خار قفل کننده مهره سرپلوس را باز کنید.


۱۶- با استفاده از ابزارهای دسته و بدنه قیچی نگهدارنده توپی چرخ(کدهای اختصاصی ۲۵۱۰۲۰۱۶ و ۲۵۱۰۲۰۱۷) مهره سر پلوس را باز کنید.

توجه: هرگز بمنظور شُل کردن این مهره پدال ترمز را فشار نهید زیرا ممکن است سبب آسیب دیدگی پیچ های نگهدارنده دیسک ترمز شود.




۱۷- با استفاده از ابزار مخصوص سیبیک کش(کد اختصاصی ۲۴۷۰۴۰۰۱) ، اتصال سیبیک زیر کمک را از طبق جدا کنید .

۱۹- توپی چرخ را بسمت بیرون بکشید و پلوس را از درون دیفرانسیل ، خارج کنید .




۲۰- پیچ و فنر متصل کننده گلوبی اگزووز به مانیفولد را باز کنید و گلوبی اگزووز را جدا کنید.




۲۱- سپر حرارتی کیلومتر شمار را جدا کنید.

۲۲- پین نگهدارنده و سیم کیلومتر شمار را خارج کنید.

۲۳- اتصال الکتریکی کیلومتر شمار را جدا کنید.




۲۴ - سیم کلچ را از بستهای پوشش پلاستیکی گلگیر و لوله های کولر آزاد کنید.



۲۶ - خودرو را پایین آورید و اتصال دسته سیم به ECU را آزاد کنید.


۲۷ - بستهای متصل کننده لوله هوای ورودی به هواکش را باز کنید و لوله را جدا کنید.

۲۸ - باتری و سینی زیر باتری را باز کنید.




۲۹ - دسته سیم موتور را از کانکتور اصلی و باتری جدا کنید.


۳۰ - اتصال منفی باتری را جدا کنید.



۳۱- بستهای شیلنگ‌های بخاری را با ابزار مخصوص (انبر باز و بست بست شیلنگ های سیستم خنک کننده با کد اختصاصی ۲۴۳۰۲۰۰۳) باز کنید و از روی بدنه که در پشت سرسیلندر قرار دارد، جدا کنید.




۳۲- اهرمهای رابط دسته دنده را جدا کنید.




۳۳- اتصال سیم کلچ را از محل خود برروی گیربکس، جدا کنید.

۳۴- روکش سیم کلچ را از درون اهرم کلچ، خارج کنید.




۳۵- بستهای پلاستیکی شیلنگ‌های بنزین که بر روی قاب پلاستیکی تسمه تایم قرار دارد را آزاد کنید و شیلنگ‌های بنزین را جدا کنید.



۳۶- سیم کاز را از محل خود بر روی صفحه دوار جدا کنید.

۳۷- شیلنگ خلاء بوستر و شیلنگ خلاء MAP سنسور را از مانیفولد ورودی جدا کنید.

۳۸- فشار بنزین را کم کنید و شیلنگ‌های رفت و برگشت بنزین را جدا کنید (برای عملیات و موارد احتیاطی به کتاب ۳ سیستم سوخت مراجعه نمایید).



۳۹- روغن هیدرولیک فرمان را تخلیه کنید



۴۰- بست شیلنگ روغن هیدرولیک را باز کنید و شیلنگ را از پمپ جدا کنید.

۴۱- مهره لوله پمپ هیدرولیک را باز کنید و لوله را از محفظه پمپ جدا کنید.

۴۲- لوله فلزی پمپ هیدرولیک را از بستهای روی بلوك سیلندر، آزاد کنید.

۴۳- ابزار جابجایی موتور با کد اختصاصی ۲۴۴۱۳۰۱۴ در سوراخهای چشمی دو طرف سر سیلندر قرار دهید

۴۴- شیلنگی به قطعه صلیبی متصل کنید و هر گونه خلاصی قطعه صلیبی را بگیرید. قلابهای جرثقیل را در محلهای مخصوص بر روی سیلندر قرار دهید.



۴۵ - مهره و واشر متصل کننده پیچ دوسر رزوه گیربکس به دسته موتور سمت چپ را ، باز کنید.

۴۶ - مهره های دسته موتور سمت چپ به شاسی را باز کنید.

۴۷ - پیچ دوسر رزوه نگهدارنده گیربکس را ، باز کنید.

۴۸ - بست بالای پل دسته موتور را باز کنید.

۴۹ - بست تسمه ای و پل بالای دسته موتور را باز کنید.

۵۰ - پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور به قطعه لاستیکی دسته موتور را باز کنید.

۵۱ - پایه آلومینیومی بالای دسته موتور را باز کنید.

۵۲ - با احتیاط موتور را از خودرو پایین آورید.

## نصب کردن

۱ - مراحل نصب عکس مراحل عملیات پیاده کردن است البته به موارد زیر توجه کنید:

۲ - هیچیک از کابل ها یا شیلنگ ها گیر نکد یا فشرده شود.

۳ - پلوس ها و کاسه نمدهای پلوس را از نظر ساییدگی و آب بندی بودن ، بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید.

۴ - روغن جعبه دنده را پُر کنید (به کتاب ۵ راهنمای جعبه دنده مراجعه نمایید).


۵ - سیستم خنک کننده را پُر کرده و هوا گیری نمایید (به کتاب ۴ سیستم خنک کننده مراجعه نمایید).

## تسمه دینام و تسمه سفت کن دینامیکی


## باز کردن

۱- خودرو را در چک بالابر ساکن کنید و فرمان را تا منتهی الیه سمت راست بچرخانید و خودرو را از زمین بالا برید.

۲- پوشش پلاستیکی گلگیر سمت راست را با باز کردن خارهای پلاستیکی متصل به گلگیر و پیچ های متصل به سپر و پیچ سینی زیر موتور، از محل خود خارج کنید.





۳- تسمه سفت کن دینامیکی را با استفاده از آچار بکس به سمت راست بچرخانید و پین قفل کننده آن را جا بزنید



۴- تسمه شیار دار را آزاد کنید.

۵- پیچ های تسمه سفت کن دینامیکی را از بدنه موتور باز کنید.






### نصب کردن

۱- مراحل نصب عکس مراحل عملیات باز کردن است.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






### باز کردن لوله درجه اندازه گیری روغن

- ۱- گیج اندازه گیر روغن را از لوله خارج کنید.
- ۲- پیچ محکم کننده لوله به سر سیلندر (۲) را باز کنید.
- ۳- لوله را از سوراخ در بلوک موتور خارج کنید.
- ۴- مراحل نصب عکس مراحل عملیات باز کردن است.  
قسمت تحتانی لوله را که وارد موتور می شود به مواد مناسب لاکتیت آغشته کنید و پیچ (۲) را با گشتاوری برابر با ۲۰ نیوتن متر محکم کنید.

## باز کردن درب سوپاپ سرسیلندر


### باز کردن

- ۱- بست های درپوش هوکش و بست شیلنگ هوای ورودی به دریچه گاز را باز کنید و در پوش را بردارید.
- ۲- فیلتر هوای خارج کنید.



- ۳- سه شیلنگ متصل به درب سوپاپ را آزاد کنید.
- ۴- شیلنگهای رفت و برگشت سوخت را باز کنید و از موتور دور کنید.

- ۵- بست های شیلنگ هوای ورودی به هوکش(روی گیربکس) را باز کنید.
- ۶- مهره اتصال لوله هوای ورودی به پایه کویل دوبل را باز کنید و لوله را جدا کنید.



۷- پیچها را بترتیبی که در شکل نشان داده شده است باز کنید و درب سوپاپ سرسیلندر و مجموعه هواکش را باز کنید.

۸- واشر لاستیکی درب سوپاپ را جدا کنید.

### نصب کردن

#### قبل از نصب:

- واشر لاستیکی آب بندی را بررسی نمایید و در صورت ضرورت تعویض نمایید.

- اگر آثار ساییدگی یا آسیب دیدگی بر روی فیلتر هوا مشهود است، آنرا تعویض کنید.

#### مراحل نصب کردن عکس مراحل بازکردن است.

پیچهای محکم کننده درب سوپاپ سرسیلندر را بترتیبی که نشان داده شده است با گشتاوری برابر با ۱۰ نیوتن متر محکم کنید.

## باز کردن سرسیلندر

### باز کردن: ابزار مخصوص

۲۴۴۰۹۰۰۱

۱- پوش بند

۲- پیچ های پوش بند (جزء کیت ابزار با کد اختصاصی

(۲۴۴۱۱۰۹)

۳- پین تنظیم تایم میل بادامک (جزء کیت ابزار با کد

اختصاصی ۷.۰۱۳۲-RZ و کد ابزار ۲۴۴۱۱۰۷)

۴- ابزار جابجایی سرسیلندر

۵- پین تنظیم تایم میل لنگ (جزء کیت ابزار با کد

اختصاصی ۷.۰۱۵۳-G و کد ابزار ۲۴۴۱۱۰۹)

۶- ابزار جابجایی موتور




۱- اتصال قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲- مایع سیستم خنک کننده موتور را تخلیه کرده و شیلنگ رادیاتور را از ترموموستات باز کنید (به کتاب ۴ سیستم خنک کننده مراجعه نمایید).


۳- دو پیچ اتصال گلوبی اگزووز به مانیفولد اگزووز را باز کنید. (به کتاب ۴ راهنمای سیستم خنک کننده و اگزووز مراجعه نمایید).

۴- پیچ اتصال دسته موتور عقبی را باز کنید.


۵- درب سوپاپ سرسیلندر را باز کنید.




W72R032




W72R027




- ۶- بست بالای پل دسته موتور را باز کنید.
- ۷- بست تسمه ای و پل بالای دسته موتور را باز کنید.
- ۸- پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور به قطعه لاستیکی دسته موتور را باز کنید.
- ۹- پایه آلومینیومی بالای دسته موتور را باز کنید. با احتیاط موتور را از خودرو پایین آورید



- ۱۰- پیچ های درپوش بالایی تسمه تایم را باز کنید و آن را از سرسیلندر جدا کنید.




- ۱۱- قلاب زنجیر جرثقیل را در محل های مخصوص قرار دهید و موتور را به آرامی بلند کنید .
- ۱۲- پیچ های اتصال دسته موتور سمت راست به سرسیلندر را باز کنید و موتور را به آرامی پائین بیاورید .



۱۳ - چرخنده میل بادامک و میل لنگ را توسط ابزارهای مخصوص(پین تنظیم تایم میل بادامک و میل لنگ جزء کیت های ۲۴۴۱۱۰۷ و ۲۴۴۱۱۰۹ ، ثابت کنید و تسمه تایم را ببرون آورید.


۱۴ - مانیفولد ورودی را باز کنید (به کتاب ۳ سیستم سوخت رسانی مراجعه نمایید).



۱۵ - واير شمع ها را از کویل ، جدا کنید و کانکتور دسته سیم به کویل دوبل را نیز آزاد کنید.

۱۶ - پیچ های کویل به سرسیلندر را باز کنید و کویل را جدا کنید.


۱۷ - پایه نگهدارنده وايرها را باز کنید .



۱۸ - پیچ اتصال لوله اندازه گیری روغن به سرسیلندر را باز کنید.

۱۹- بترتیب نشان داده شده در شکل، ۱۰ پیچ سر سیلندر را از طریق شل کردن هر پیچ به اندازه نیم دور باز کنید تا هنگامیکه پیچها با دست برایتی باز شوند.

**توجه:** به موقعیت بوش زیر پیچ شماره ۴ توجه کنید.




W72R036

۲۱- با استفاده از ابزار جابجایی سرسیلندر(کد اختصاصی ۲۴۴۰۸۰۰۸)، سرسیلندر را از روی بلوك سیلندر جدا کنید و واشر سر سیلندر را از محل خود جدا کنید.


**احتفاظ:** احتیاط کنید که در هنگام بلند کردن سیلندر، بوش ها از محل خود تکان نخورند، زیرا مایع خنک کننده ممکن است وارد کارتل شود و اوینگ بوش ها خراب شوند.

۲۲- سر سیلندر را از روی بلوك سیلندر بردارید و واشر سرسیلندر و پین های راهنمای را از محل خود خارج کنید.




W72R037

۲۳- سطوح بلوك سیلندر را با مواد رسوب زدا تمیز کنید و با استفاده از ابزار بوش بندسرسیلندر(کد اختصاصی ۲۴۴۰۹۰۰۱) و پیچ های بوش بند(جزء کیت ابزار با کد اختصاصی ۲۴۴۱۱۰۰۹) بوش ها را درون بلوك سیلندر ثابت نگه دارید.




W72R038



۲۴ - دو پیچ بلند و واشرها و بوش فاصله انداز را از سپر حرارتی باز کنید. واشرهای فاصله را خارج کنید.

۲۵ - دو پیچ در طرف پایین سپر حرارتی را باز کرده و سپر حرارتی را آزاد کنید.



۲۶ - با احتیاط سپر حرارتی را بالا ببرید و چهار مهره اتصال دهنده منیفولد اگزوز به سر سیلندر را باز کنید.

دیجیتال  
کارخانه  
اولین سامانه  
تکنیکی  
در خودرو



## نصب کردن سرسیلندر



قبل از نصب کردن:

- سطوح تماس سرسیلندر و بلک سیلندر را از نظر خراشیدگی، تو رفتگی و تابیدگی(با استفاده از خط کش فلزی با کد اختصاصی ۲۹۵۰۱۰۰۱) کنترل نمایید و در صورت لزوم کف تراشی کنید.

- تمام سوراخهای پیچ ها را با قلاویز تمیز کنید.  
بوش بندها را بازکنید.

- ۲- پین های راهنمای را در محل خود نصب کنید.

**توجه:** زبانه بیرون واشر سرسیلندر به سمت کلاح میباشد.



- ۳- سپر حرارتی اگزون، واشر سرسیلندر و مانیفولد را سوار کنید.

- ۴- دقت کنید که میل لنگ و میل بادامک هنوز ثابت باشند و سرسیلندر را بر روی پین های راهنمای بروی بلک سیلندر سوار کنید.

- ۵- بادامک ها و استکانی ها را روغن کاری کنید.

- ۶- پیچهای سرسیلندر را گریسکاری کرده و در سوراخ های مربوط در سرسیلندر قرار دهید.  
توجه: واشرها را طبق علامت گذاری هنگام باز کردن بر روی پیچ مربوطه قرار دهید.

- ۷- به ترتیب نشان داده شده پیچها را طبق دستورالعمل ریز بیندید:

- پیچها را به مقدار ۶۰ نیوتون متر محکم کنید.


- پیچها را کاملاً شل کنید.


- پیچها را به مقدار ۲۰ نیوتون متر محکم کنید.

- با استفاده از ابزار مخصوص(رابط ترکمنتر زاویه ای ۳۶۰ درجه با کد اختصاصی ۲۴۴۰۸۰۰۹) پیچها را به مقدار ۳۰۰ درجه بیشتر محکم کنید.

- ۸- زنجیر (جرثقیل) را به محل مربوطه بر روی موتور متصل کنید و با احتیاط موتور را بالا ببرید.

- ۹- دو پیچ اتصال دسته موتور سمت راست به سرسیلندر را با گشتاوری برابر با ۴۵ نیوتون متر محکم کنید و خودرو را به روی قسمت لاستیکی دسته موتور متصل به شاسی پایین آورید.






۱۰- مهره اتصال دسته موتور به ضربه گیر را ۴۵ نیوتن متر محکم کنید.

۱۱- پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور به قطعه پلاستیکی دسته موتور را با گشتاور ۴۵ نیوتن متر محکم کنید.

۱۲- بست تسمهای و پل بالای دسته موتور را با گشتاور ۴۵ نیوتن متر، محکم کنید.

۱۳- بست بالای پل دسته موتور




۱۴- لوله اندازه گیری مقدار روغن را بر روی سر سیلندر نصب کنید و پیچ آن را محکم کنید.

۱۵- پایه نگهدارنده واير شمع ها را در محل مربوطه نصب کنید و پیچ های آن را ببندید.

۱۶- کویل را در انتهای سر سیلندر در محل مربوطه نصب کنید و پیچ های آن را محکم کنید.


۱۷- واير شمع ها و سوکت کویل را به آن متصل کنید.




۱۸- مانیفولد ورودی را نصب کنید (به کتاب ۳ راهنمای سیستم سوخت رسانی و سیستم ورودی هوا مراجعه نمایید).

۱۹- تسمه را سوار کنید. ابزارهای پین تنظیم تایم میل بادامک و میل لنگ (جزء کیت های ۲۴۴۱۱۰۷ و ۲۴۴۱۱۰۹) را پیاده کرده و پوشش پایینی تسمه تایم را سوار کنید.

تسمه تایم را با توجه به علامت روی آن (جهت فلاش) بر روی چرخنده های میل بادامک و میل لنگ قرار دهید.




۲۰- در پوش بالایی تسمه تایم را نصب کنید و پیچ های آن را مholm کنید.



۲۱- درب سوپاپ را نصب کنید (به صفحه ۳۳ مراجعه نمایید).

۲۲- پیچ اتصال موتور به دسته موتور عقبی را مholm کنید.



۲۳- دو پیچ اتصال گلوبی اگزوز به منیفولد اگزوز را مholm کنید.

۲۴- مایع سیستم خنک کننده موتور را پُر کنید (به کتاب راهنمای سیستم خنک کننده و اگزوز مراجعه نمایید).

۲۵- کابل اتصال قطب منفی باتری را متصل کنید.




## باز کردن میل بادامک و استکانی ها

### باز کردن

ابزار مخصوص

۱ - جازن کاسه نمد میل بادامک (جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۹)

(7.0153-AC)



۱ - اتصال قطب منفی باتری را جدا کنید.


۲ - درب سوپاپ را باز کنید (به صفحه ۳۳ مراجعه نمایید).

۳ - چرخ دنده میل بادامک را خارج کنید (به صفحه ۴۷ مراجعه نمایید).

۴ - وايرهای شمع ها و کانکتور کویل را جدا کنید.

۵ - با باز کردن پیچهای کویل آن را از سر سیلندر جدا کنید.

۶ - برای باز کردن آخرین کپی یاتاقان میل بادامک ، ابتدا پیچ آلن متصل کننده هوژینگ ترموموستات ( پایه کویل ) به کپی یاتاقان را باز کنید.




۷- لوله روغن را از کپه یاتاقانهای میل بادامک جدا کنید.

۸- مهره های کپه یاتاقانهای میل بادامک را در چند مرحله و هر مرحله به میزان یک دور شل کنید. این عمل را ادامه دهید تا مهره ها توسط دست باز شوند.

توجه: به جهت و محل نصب صحیح هر کپه یاتاقان هنگام نصب مجدد دقت کنید و توجه داشته باشید که میل لنگ توسط پین مخصوص ثابت شده باشد.


۹- میل بادامک و کاسه نمد آن را خارج کنید.



۱۰- استکانی ها و شیم ها را بردارید.

**نکته مهم:** توجه داشته باشید که استکانی ها مربوط به سوپاپ مشخص باشند.

شیمهای دارای لبه های منحنی هستند که باید حتماً در زمان جمع کردن بر سیلندر و نصب آن بر روی سیلندر قسمت لبه گرد آن به سمت استکانی باشد.






### نصب کردن

قبل از نصب کردن :

سطح بادامکها، استکانی سوپاپ ها و یاتاقانها را از نظر ساییدگی و خراشیدگی کنترل نمایید و در صورت ضرورت تعویض کنید.

۱- شیم مربوط به هر سوپاپ را بر روی سوپاپ مربوطه قرار دهید.

۲- سطح داخلی استکانی ها را روغنکاری کنید و استکانی مربوط به هر سوپاپ را در محل مربوطه قرار دهید.



۳- بادامکها و یاتاقانهای میل بادامک را روغنکاری کنید ، سپس میل بادامک را در محل خود بر روی سر سیلندر قرار دهید.

۴- چرخنده میل بادامک را بطور موقت ببندید و توسط پین قفل کننده، آن را در موقعیت مشخص ثابت کنید .

۵- کپه یاتاقانها را با توجه به علامت گذاری انجام شده در هنگام باز کردن دوباره در محلهای مربوطه نصب کنید توجه: محل تماس کپه یاتاقان با هوزینگ را با چسب سیلیکون آغشته کنید .

۶- مهره‌ها و واشرهای پیچ های کپه یاتاقانها را در محل خود ببندید و آنها را به ترتیب به میزان یک دور محکم کنید . این عملیات را ادامه دهید تا کاملاً کپه یاتاقانها به سطح سر سیلندر بچسبند. سپس مهره ها را به میزان ۱۵ نیوتون متر محکم کنید .

۷- لوله روغن را در محل خود بر روی کپه یاتاقانها، نصب کنید و اورینگها را از نظر ساییدگی بررسی کنید .

۸- فیلر سوپاپ ها را کنترل کنید و در صورت نیاز تنظیم نمایید. (به صفحه ۴۶ مراجعه نمایید).

۹- پیچ آلن متصل کننده هوزینگ به کپه یاتاقان را به میزان ۱۵ نیوتون متر محکم کنید.

۱۰- کویل (بویین)، وایر شمع ها و کانکتور کویل را متصل کنید.

۱۱- چرخ دنده میل بادامک را باز کنید و کاسه نمدمرو را جا بزنید . (به صفحه ۴۷ مراجعه نمایید).

۱۲- چرخ دنده میل بادامک را نصب کنید (به صفحه ۴۷ مراجعه نمایید).

۱۳- تسمه تایم را با توجه به جهت فلش روی آن نصب کنید و پین های تنظیم تایم میل بادامک و میل لنگ (جزء کیت های ۲۴۴۱۱۰۷ و ۲۴۴۱۱۰۹) را خارج کنید (مقدار کشش تسمه را توسط ابزار مخصوص اندازه گیری کشش تسمه با کد اختصاصی ۲۵۷۰۳۰۰۱ تنظیم کنید).

۱۴- در پوش بالایی تسمه تایم و درب سوپاپ را نصب کنید (به صفحه ۵۰ مراجعه نمایید).

۱۵- اتصال قطب منفی باتری را متصل کنید..

## کنترل و تنظیم فیلر سوپاپها (شیم گذاری)

قبل از بررسی:

- موتور باید حداقل برای ۲ ساعت خنک شده باشد.
- ۱- درب سوپاپ را باز کنید (به صفحه ۳۳ مراجعه نمایید).

- ۲- کویل را باز کنید (به صفحه ۳۵ بخش باز کردن سرسیلندر مراجعه نمایید).

- ۳- میل لنک را بچرخانید تا سوپاپ ورودی سیلندر یک کاملاً بسته شود (سمت جعبه دنده).

- ۴- مقدار فاصله مابین بادامک و استکانی را با ابزار دسته فیلر (کد اختصاصی ۳۰۴۱۰۰۳) اندازه گیری و ثبت کنید (مطابق شکل با استفاده از فیلر).

- ۵- تدریجاً میل بادامک را بچرخانید و اندازه گیری فوق را

۶- مقدار اندازه H باید طبق ارقام زیر باشد:

سوپاپ های ورودی (سوخت) = ۰/۲۰ میلیمتر

سوپاپ های خروجی (اگزون) = ۰/۴۰ میلیمتر

مقدار مجاز انحراف = ۰/۰۵ ± میلیمتر


اگر اندازه گیریها صحیح نمیباشد آنگاه:

- ۷- میل بادامک را پیاده کنید (به صفحه ۴۳ مراجعه نمایید).


- ۸- استکانی ها سوپاپ را باز کنید و شیم ها را تنظیم کنید.

- ۹- مقدار ضخامت شیم ها (E) را اندازه گیری کنید.


- ۱۰- با استفاده از مثال زیر ضخامت شیم جایگزین را تعیین کنید: (اندازهها به میلیمتر است)



W72R059



W72R060



W72R061

	سوپاپ ورودی	سوپاپ خروجی	ضخامت شیم جدید
۱ دازه صحیح	۰/۲۰	۰/۴۰	۰/۲۰
مقدار اندازه گیری شده	۰/۱۰	۰/۵۵	۰/۴۵
Δ اختلاف موجود	- ۰/۱۰	+ ۰/۱۵	+ ۰/۲۵
E شیم فعلی نامناسب	۲/۲۵	۲/۹۵	۲/۲۵
شیم مناسب	۲/۲۵	۲/۱۰	۲/۵
مقدار اصلاح شده	۰/۲	۰/۴۰	۰/۲۰

توجه: اگر قبل از عملیاتی بر روی سرسیلندر انجمام گرفته است، واشر تنظیم کننده ۰/۲۵ میلیمتر نصب خواهد شد. به ستون A در جدول فوق برای مثال محاسبه ضخامت مورد نیاز واشر جدید مراجعه نمایید.

اگر Δ مقدار اختلاف، E ضخامت شیم فعلی و نامناسب، F ضخامت شیمی که باید استفاده شود:  $F = \Delta + E$




## تعویض چرخ دنده و کاسه نمد میل بادامک

### باز کردن

ابزار مخصوص

۱ - جازن کاسه نمد میل بادامک (جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۹)

۲ - پین تنظیم تایم میل بادامک (جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۷)



۱ - درپوش بالایی و میانی تسمه تایم را بازکنید (به صفحه ۵۰ مراجعه نمایید).


۲ - چرخ دنده میل لنگ را بچرخانید تا سوراخ پین قفل کننده در چرخ دنده میل بادامک با سوراخ مربوطه اش در سر سیلندر در یک راستا قرار گیرند.

توجه: سوراخ ها هنگامی در یک راستا قرار میگیرند که سوراخ چرخ دنده در وضعیت مانند ساعت ۸ باشد. پین تنظیم تایم میل بادامک (جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۷) در را چرخنده میل بادامک و پین قفل کننده میل لنگ را در محل مربوطه جا بزنند.


میل لنگ و میل بادامک در وضعیت خود ثابت شده اند و از چرخش غیر ضروری جلوگیری میشود.

۳ - پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن خارج از مرکز را شُل کنید. با استفاده از آچار چهار گوش تسمه سفت کن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پیچ نگهدارنده را محکم کنید.

۴ - تسمه تایم را از چرخ دنده میل بادامک جدا کنید.



- ۵- پیچ و چرخ دنده میل بادامک را باز کنید.
- ۶- کاسه نمد سر میل بادامک را خارج کنید.




### نصب کردن

قبل از نصب کردن:

چرخ دنده و کاسه نمد را از نظر ساییدگی یا آسیب دیدگی بررسی نمایید و در صورت ضرورت تعویض کنید.  
لبه کاسه نمد را قبل از سوار کردن به مقدار کم روغنکاری نمایید.

- ۱- با استفاده از ابزار مخصوص جازن کاسه نمد(کد اختصاصی کیت ۲۴۴۱۱۰۹) کاسه نمد سر میل بادامک را در محل مربوطه نصب کنید.



- ۲- چرخ دنده میل بادامک را با استفاده از پین متوقف کننده در محل خود نصب کنید و پیچ را با گشتاوری برابر با ۳۵ نیوتون متر محکم کنید.
- ۳- ادامه مراحل نصب کردن عکس مراحل عملیات باز کردن است.

## باز کردن بستن سوپاپها باز کردن

۱- سرسیلندر را از روی موتور باز کنید .

۲- میل بادامک ، استکانی ها، شیم ها را جدا کنید .

۳- با استفاده از ابزار مخصوص جمع کردن فنر سوپاپها (کد اختصاصی ۲۴۴۱۶۰۱۲) سوپاپها را با توجه به شماره سیلندر آنها باز کنید.



۴- خارهای نگهدارنده سوپاپها را بردارید.

۵- نگهدارنده فنر، فنر و نشیمنگاه فنر را پیاده کنید.

۶- گیت سوپاپها را از درون سر سیلندر خارج کنید.

۷- سوپاپها را از سمت محفظه احتراق سرسیلندر، خارج کنید.

**توجه:** سوپاپ، فنر، خار نگهدارنده و واشرهای فنر مربوط به سر سیلندر را جداگانه ، کنار هم قرار بدهید.



## نصب کردن

قبل از دوباره نصب کردن:

هر سوپاپ را از نظر تاییدگی، سوختگی، شکاف، ترک و سایش عمومی بررسی نمایید.

گشادی گایدهای سوپاپ را با ابزار مخصوص کنترل ۲۴۴۱۶۰۳۵ نمائید و در صورت گشاد بودن، سرسیلندر را تعویض کنید

فنرها را از نظر پیچش و رنگ پریدگی بررسی نمایید.  
از گیت سوپاپهای نو استفاده نمایید.

سوپاپ و استکانی بالابر سوپاپ را قبل از نصب کردن، روغن کاری کنید.

۱- قطر ساق سوپاپ را با میکرومتر اندازه گیری کنید و در صورت مشاهده نقص آنرا را تعویض نمایید.

۲- سوپاپها را نصب کنید و طبق مراحل زیر آنها را سنباده بزنید (جهت آبیندی سوپاپها).

سر سیلندر را برعکس بر روی میز کار قرار دهید.  
برروی سطح نشیمنگاه سوپاپ مقدار کمی خمیر سنباده نرم بمالید.

ابزار مکنده را به کف سوپاپ متصل کنید.  
با حرکت چرخشی سوپاپ را سنباده بزنید.

سنباده زدن را تا زمان بدست آمدن یک حلقه کامل صیقلی خاکستری روشن مات بروی نشیمن سوپاپ ادامه دهید.  
تمام آثار خمیر سنباده از روی سوپاپ و نشیمنگاه سوپاپ تمیز کنید.

۳- ادامه مراحل نصب عکس مراحل عملیات بازکردن است.




## تنظیم و تعویض

## باز کردن و بستن تسمه تایم و پوششها

## باز کردن

## ابزار مخصوص

- ۱ - پین تنظیم تایم میل بادامک ( جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۰۷ )
- ۲ - پین تنظیم تایم میل لنگ ( جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۰۹ )
- ۳ - قفل کننده فلاپیول
- ۴ - دستگاه اندازه گیری کشیدگی تسمه ۲۵۷۰۳۰۰۱
- ۵ - پولی کش میل لنگ ( ابزار عمومی )



۱ - مایع سیستم خنک کننده را تخلیه کنید (به کتاب سیستم خنک کننده مراجعه نمایید).

۲ - توسط جک خودرو را بالا ببرید و چرخ سمت راست را باز نمایید.


۳ - پوشش پلاستیکی داخل گلگیر را باز کنید.

**توجه:** شیلنگ پایینی رادیاتور توسط ۲ بست پلاستیکی به پوشش متصل میباشد.

۴ - تسمه دینام را باز کنید.

۵ - بستهای شیلنگ سوخت موقت را باز کرده و شیلنگها را از در پوش بالایی تسمه تایم جدا کنید.

۶ - دو پیچ قسمت پایینی در پوش را باز کرده و پوشش را جدا کنید.



۷- چرخ دنده میل لنگ را بچرخانید تا سوراخ پین تنظیم تایم در چرخ دنده میل بادامک با سوراخ مربوطه اش در سر سیلندر در یک راستاقرار گیرند.

توجه: سوراخ ها در موقعیتی در یک راستا قرار میگیرند که سوراخ چرخ دنده در وضعیت ساعت ۸ باشد. پین تنظیم تایم چرخ دنده میل بادامک(جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۷) را در میل بادامک و پین ثابت کننده میل لنگ را درپولی میل لنگ وارد کنید.

اکنون میل لنگ و بادامک در وضعیت خود ثابت شده اند و از چرخش غیر ضروری جلوگیری میشود.


۸- صفحه محافظ فلاپویل را باز کنید.

۹- فلاپویل را با متوقف کننده قفل کنید و ابزار ثابت کننده میل لنگ را خارج کنید.

۱۰- در پوشش میانی را پیاده کنید. ۲ پیچ بالایی را باز کرده و پوشش را بالا کشیده تا از پیچهای نگهدارنده پوشش پایینی آزاد گردد.

۸- صفحه محافظ فلاپویل را باز کنید.


۹- فلاپویل را با ابزار قفل کننده فلاپویل(کد اختصاصی ۲۴۴۱۰۰۱) قفل کنید و ابزار ثابت کننده میل لنگ را خارج کنید.




شرکت دیجیتال خودرو (متون)


اوین سامانه دیجیتال خودرو ایران

۱۰- در پوشش میانی را پیاده کنید. ۲ پیچ بالایی را باز کرده و پوشش را بالا کشیده تا از پیچهای نگهدارنده پوشش پایینی آزاد گردد.







۱۱- فولی میل لنگ را با استفاده از پولی کش خارج کنید.




۱۲- پوشش پایینی را پیاده کنید. اگر تجهیزات جانی مانند کولر نصب میباشد، ممکن است لازم باشد که تسمه سفت کن دینامیکی را بازکنید. این عمل بازگردان پوشش پایینی را آسان تر مینماید.



۱۳- پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن خارج از مرکز را شُل کنید. تسمه سفت کن را توسط آچار چهار گوش در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پیچ نگهدارنده را محکم کنید.




- ۱۴- تسمه تایم را علامت گذاری کنید تا در همان وضعیت دوباره نصب شود.
- ۱۵- تسمه تایم را پیاده کنید.






### نصب کردن

- ۱- اطمینان حاصل کنید که پین ثابت کننده چرخ دنده میل بادامک در وضعیت خود قرار گیرد.
- ۲- به طور موقت پولی میل لنگ را نصب کنید و پین تنظیم تایم میل لنگ (جزء کیت ۲۴۴۱۱۰۹) را جا بزنید تا اطمینان حاصل شود در وضعیت صحیح قرار دارد. اگر وضعیت صحیح است پین را خارج کرده و پولی میل لنگ را خارج کنید.



**توجه:** تسمه تایم را از نظر ساییدگی و آسیب دیدگی بررسی کنید. اگر شکی در مورد سالم بودن تسمه دارد آنرا تعویض کنید و اگر خودرو بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر کار کرده است حتماً تسمه را تعویض کنید.

- ۳- تسمه تایم را نصب کرده و اطمینان حاصل کنید که علامت پیکان در جهت چرخش چرخ دنده باشد. اگر تسمه موجود را دوباره نصب میکنید، علامتهايی که در هنگام پیاده کردن ترسیم کرده اید را در یک ردیف تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که قسمت جلوی تسمه سفت باشد شُل بودن تسمه در سمت تسمه سفت کن قرار گرفته باشد.



۴- پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را شل کنید. با استفاده از آچار چهار گوش آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا تسمه سفت شود.

۵- پین تنظیم تایم میل بادامک(جزء کیت ابزار با ۲۴۴۱۱۰۰۷) را خارج کنید. ابزار اندازه گیری کشش تسمه(کد اختصاصی ۱۰۳۰۰۷) را باید در قسمت جلوی تسمه نصب گردد. تسمه سفت کن باید طوری تنظیم گردد که کشش اولیه تسمه برابر با  $۳۰ + ۲$  واحد باشد.

۶- پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را با گشتاور  $۲۰$  نیوتون متر محکم کنید.


۷- پولی میل لنگ را دوباره نصب کنید و پیچ سرمیل لنگ را فقط با نیروی دست محکم کنید. میل لنگ را در جهت حرکت عقربه های ساعت حداقل  $۲$  مرتبه کاملاً بچرخانید (از انتهای سمت راست موتور مشاهده شود).

**توجه:** هیچگاه میل لنگ را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت نچرخانید. هردو سوراخ پین های میل لنگ و میل بادامک باید در یک ردیف قرار گیرند بطوریکه بتوان پین قفل کننده را براحتی وارد کرد. این نشان میدهد که تایم سوپاپها صحیح است.

۸- کشش نهایی تسمه سمت جلوی تسمه باید  $۴۴ + ۲$  واحد باشد. وضعیت تسمه سفت کن را طبق نیاز تنظیم کنید. آنگاه پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را با نیروی گشتاور  $۲۰$  نیوتون متر محکم کنید. میل لنگ را  $۲$  مرتبه دیگر در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و اندازه کشش تسمه را دوباره اندازه گیری نمایید. این عملیات را در صورت ضرورت تکرار کنید تا مقدار صحیح کشش تسمه بر روی تجهیزات اندازه گیری پس از چرخاندن میل لنگ خوانده شود.


پولی سرمیل لنگ را باز کنید.

۹ - پوشش پایینی را نصب کنید.




W72R086


۱۰ - پولی سرمیل لنگ را نصب کنید.



W72R087

۱۱ - در پوش میانی را نصب کنید. اطمینان حاصل کنید  
که قسمت پایینی پوشش از طریق فشار دادن به سمت  
پایین در پیچهای پوشش پایینی قرار گیرد.  
دو پیچ بالایی را با گشتاور ۸ نیوتون متر محکم کنید.





۱۲- پوشش بالایی را نصب کنید و با گشتاور ۸ نیوتن متر محکم کنید. پوشش پلاستیکی گلگیر را نصب کنید.  
توجه: بستهای نو نصب کنید (اتصال دهنده شیلنگ پایینی به پوشش پلاستیکی گلگیر).


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## تسمه سفت کن، تسمه تایم و چرخ دندنه سرمیل لنگ




### بازکردن و بستن تسمه سفت کن، تسمه تایم

۱- در پوش های تسمه تایم باز کنید و چرخ دندنه زمانی سرمیل بادامک را توسط پین قفل کننده قفل کنید (به صفحه ۵۰ مراجعه نمایید).

۲- پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را شُل کنید. بلبرینگ را با استفاده از آچار چهار گوش در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تسمه آزاد شود و سپس پیچ نگهدارنده و بلبرینگ تسمه سفت کن را باز کنید.

۳- مراحل نصب عکس مراحل عملیات بازکردن است. بلبرینگ را از نظر آسیب دیدگی بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که مقدار کشش تسمه تایم صحیح باشد.



### باز کردن چرخ دندنه سرمیل لنگ

۱- در پوش های تسمه تایم را باز کنید و چرخ دندنه سر میل لنگ را ثابت کنید (به صفحه ۵۰ مراجعه نمایید).

۲- در پوش زیرین محافظه کلاچ یا محافظ فلایویل را باز کنید و فلایویل را توسط قفل کننده فلایویل (کد اختصاصی ۲۴۴۱۰۰۰۱) قفل کنید.

۳- پیچ نگهدارنده تسمه سفت کن را باز کنید. بلبرینگ را توسط آچار چهار گوش در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پیچ نگهدارنده را محکم کنید.

۴- تسمه تایم را از روی چرخ دندنه میل لنگ خارج کنید و چرخ دندنه را از میل لنگ بیرون بکشید.

۵- خار میل لنگ را برای نصب دوباره حفظ کنید.

۶- مراحل نصب عکس مراحل عملیات بازکردن است. کاسه نمد سرمیل لنگ را از نظر آسیب دیدگی بررسی نمایید و در صورت ضرورت تعویض کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).


۷- اطمینان حاصل کنید که تسمه تایم به مقدار صحیح کشیده شود (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).

## تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

### تخلیه کردن روغن موتور

- ۱- خودرو را توسط جک بالا ببرید.
- ۲- پیچ و مهره سینی زیرموتورا باز کنید و آن را جدا کنید.
- ۳- پیچ تخلیه روغن موتور را باز کرده و روغن را در ظرف مناسب تخلیه کنید.
- ۴- واشر آب بندی را بردارید.

**توجه:** توصیه میشود که روغن را هنگامیکه موتور هنوز گرم است تخلیه کنید و احتیاط کنید که با روغن یا لوله جلویی اگزوز دچار سوختگی نشوید.



W72R092


### پیاده کردن فیلتر روغن

- روغن موتور را طبق دستورالعمل بالا تخلیه کنید.
- ۱- بمنظور باز کردن فیلتر روغن از ابزار مناسب استفاده کنید.

- ۲- با قیمانده روغن را در ظرف مناسب تخلیه کنید.
- ۳- محل نشیمن فیلتر پروری بدنه موتور را خوب تمیز کنید.

- ۴- بر روی دنده های فیلتر نو مقدار کمی روغن موتور تمیز بزنید و در محل نصب خود سوار کنید.

**توجه:** باید فیلتر نو را با نیروی دست ببندید و آنرا با ابزار، بیش از حد محکم نکنید.



W72R093

### پرکردن روغن

- ۱- فیلتر روغن را سوار کرده و پیچ تخلیه روغن را بهمراه واشر نو با گشتتاور ۲۵ نیوتن متر محکم کنید.


- ۲- سینی زیرموتور را نصب کنید و پیچهای آن را ببندید.

- ۳- خودرو را پایین آورده، درپوش محفظه روغن و گیج اندازه گیری روغن را بردارید.

- ۴- مقدار نصف از نوع روغن توصیه شده را در موتور بریزید و آنگاه مدت کوتاهی صبر کنید تا روغن به کارتل برسد.

- ۵- مقدار کمی روغن اضافه کرده و اندازه گیری کنید.

- ۶- هنگامیکه موتور از روغن پر شد درپوش محفظه روغن را ببندید و موتور را مدتی روشن کرده و اطراف پیچ تخلیه روغن و فیلتر را از نظر نشتی بررسی نمایید. موتور را خاموش کنید و مقدار سطح روغن را اندازه گیری کرده و در صورت نیاز روغن اضافه کنید.





## کنترل فشار روغن

### ابزار مخصوص

ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن و خلاء

کد اختصاصی: ۲۵۷۰۱۰۰۴



کنترل فشار روغن هنگامیکه موتور پس از بررسی سطح روغن داغ است، انجام میگیرد.

- ۱ - کانکتور فشنگی روغن را جدا کنید.
- ۲ - فشنگی روغن را باز کنید و بجای آن رابط را ببندید.
- ۳ - فشار سنج و شیلنگ نرم را متصل کرده و مقدار فشار را بخوانید.



۴ - فشار سنج و اتصال دهنده را باز کنید.

- ۵ - واشر نو و فشنگی روغن را سوار کنید و با گشتاور ۳۰ نیوتن متر محکم کنید.

۶ - اتصال الکتریکی فشنگی روغن را متصل کنید.

## بازکردن و بستن کارتل روغن

### بازکردن

۱- اتصال قطب منفی باطری را جدا کنید.




۲- در خودروی دارای کولر، تسمه شیاردار دینام را پیاده کنید (به صفحه ۳۱ مراجعه نمایید).

۳- خودرو را توسط جک بالا ببرید.

۴- سینی زیر موتور را پیاده کنید.

۵- پیچ تخلیه روغن و واشر را باز کنید و روغن موتور را در ظرف مناسب تخلیه کنید. هنگامیکه روغن موتور تخلیه شد، پیچ تخلیه روغن را با گشتاور ۳۵ نیوتن متر محکم کنید.

**اخطار:** ممکن است روغن موتور و لوله اگزوز بسیار داغ باشند.



**توجه:** توصیه میشود که در این عملیات فیلتر روغن نیز تعویض گردد (به صفحه ۵۸ مراجعه نمایید).

۵- در خودروی دارای کولر، مهره و پایه نگهدارنده شیلنگ ها را باز کنید شیلنگ های کولر را جابجا کنید.

۶- اتصال الکتریکی و ۴ پیچ اتصال کمپرسور کولر به موتور را باز کنید و کمپرسور را جابجا کنید (به صفحه ۲۴ مراجعه نمایید).

**توجه:** ضرورت ندارد که لوله کشی گاز را باز کنید و فقط کمپرسور را با احتیاط از موتور دور کنید.

۷- به ترتیب پیچ های نگهدارنده کارتل روغن موتور را شل کنید و آنها را باز کنید.

**توجه:** پیچهای نگهدارنده اندازه های مختلف دارند، محل نصب شدن هر پیچ را علامت گذاری کنید.

۸- کارتل روغن موتور را جدا کنید، ممکن است بمنظور باز کردن واشر کارتل روغن موتور به بلوک موتور نیاز به وارد کردن ضربه باشد. خار راهنمای برای دوباره نصب کردن حفظ کنید.

## نصب کردن

قبل از نصب کردن:

کارتل روغن موتور را خوب تمیز کنید.


آثار مواد آب بندی کننده را از سطوح تماس کارتل روغن

با بدنه موتور خوب تمیز کنید و با پارچه خشک کنید.


از واشر کارتل نو استفاده کنید.

۱- بر روی لبه کارتل روغن موتور همانطور که در شکل


نشان داده شده است، مواد آب بندی کننده بمالید.



W72R101



W72R102



W72R103

۲- خار راهنمای را در بلوك موتور جا بزنيد.

۳- کارتل روغن موتور را نصب کنید و پیچها را طبق

علامت گذاری در هنگام بازکردن در محل های نصب خود

با گشتاور ۱۶ نیوتن متر محکم کنید.

۴- کمپرسور کولر را در محل نصب خود قرار دهید و ۴

پیچ را محکم کرده و اتصال الکتریکی را جا بزنید.

۵- شیلنگ های کولر و صفحه نصب را نصب کرده و

مهره را محکم کنید.

۶- سینی زیر موتور را نصب کنید و پیچ و مهره آنرا محکم کنید.

۷- خودرو را پایین آورده و تسمه تایم را محکم کنید.

۸- مقدار و نوع روغن موتور توصیه شده را در موتور

بریزید (به صفحه ۶ مراجعه نمایید).

۹- قطب منفی باطری را متصل کنید.

۱۰- موتور را مدتی روشن کنید و کارتل روغن را از نظر


نشستی کنترل نمایید.

## پمپ روغن و منحرف کننده روغن

### باز کردن

- ۱- کارتل روغن را باز کنید (به صفحه ۶۰ مراجعه نمایید).
- ۲- پوشش چرخ دنده پمپ روغن را باز کنید.
- ۳- سه پیچ نگهدارنده را باز کرده و پمپ روغن را از بلوک سیلندر جدا کنید.
- ۴- واشر آن را باز کنید.

**توجه:** چرخ دنده پمپ روغن، زنجیر و چرخ دنده محرک را از نظر ساییدگی و آسیب دیدگی کنترل نمایید و در صورت ضرورت تعویض کنید. بمنظور تعویض چرخ دنده محرکه طبق دستورالعمل زیر عمل کنید.




W72R104

- ۵- چرخ دنده تسمه تایم میل لنگ را خارج کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).

- ۶- صفحه محافظ آب بندی روغن را از بلوک سیلندر جدا کنید و خار راهنمای را برای نصب مجدد حفظ کنید.

**توجه:** پیچ های نگهدارنده اندازه های مختلفی دارند، محل نصب هر پیچ را علامت گذاری کنید.

- ۷- زنجیر را از چرخ دنده جدا کنید و چرخ دنده محرک و کاسه نمد را از میل لنگ بیرون بشیبد و خار میل لنگ را بردارید.




W72R105


### باز کردن منحرف کننده روغن

- ۱- منحرف کننده را از لوله تغذیه در بلوک سیلندر خارج کنید.

- ۲- صافی قطعه منحرف کننده روغن را از نظر آسیب دیدگی یا گرفتگی بررسی کنید و در صورت ضرورت تعویض کنید. مواد مناسب آب بندی در لوله ورودی بریزید و آنرا به لوله تغذیه در بلوک سیلندر داخل کنید.



W72R159

**نصب کردن**

قبل از نصب کردن:

تمام قطعات را خوب تمیز و خشک کنید.

توری صافی روغن را با محلول مناسب تمیز کنید و از


نظر گرفتگی یا پارگی آنرا بررسی کنید.

۱- خار میل لنگ را در محل خود قرار داده و کاسه نمد

سر میل لنگ را روغن کاری کنید و بهمراه چرخ دنده

محرك در میل لنگ وارد کنید.


۲- زنجیر را بروی چرخ دنده نصب کنید.



۳- به سطوح تماس قاب زنجیر و بلوک سیلندر مواد آب بندی اعمال کنید و خار راهنما را جا بزنید.

۴- قاب زنجیر را نصب کنید و پیچها را در محل معین خود طبق علامت گذاری با گشتاور ۱۵ نیوتون متر محکم کنید.

۵- چرخ دنده تسمه تایم و تسمه تایم را نصب کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).



۶- واشر زیر پمپ روغن را نصب کنید.

۷- پمپ روغن را نصب کنید و ۳ پیچ نگهدارنده آن را با گشتاور ۱۶ نیوتون متر محکم کنید.

۸- پوشش چرخ دنده را بر روی پمپ روغن را نصب کنید و پیچ آن را محکم کنید.

۹- کارتل روغن را نصب کنید (به صفحه ۶۰ مراجعه نمایید).


## فلایویل

## باز کردن


ابزار مخصوص

۲۴۴۱۰۰۰۱

۱- قفل کننده فلایویل




24410001  
FACOMD86





۱- جعبه دنده و کلچ را پیاده کنید (به کتاب جعبه دنده مراجعه نمایید).

۲- با استفاده از قفل کننده فلایویل(کد اختصاصی ۲۴۴۱۰۰۰۱)، فلایویل را در وضعیت خود قفل کنید.



۳- بترتیب ۸ پیچ فلایویل را شُل کرده و باز کنید.

۴- فلایویل را از میل لنگ جدا کرده و خار راهنمای برای نصب مجدد حفظ کنید.



## نصب کردن

قبل از نصب کردن:

- تمام قطعات را خوب تمیز و خشک کنید.
- فلاپیول را از نظر خراشیدگی صفحه کلاچ و آسیب دیدگی دنده های آن را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض کنید.
- ۱- خار راهنمای را بر روی میل لنگ جا بزنید.
- ۲- فلاپیول را بر روی میل لنگ نصب کنید و با استفاده از قفل کننده فلاپیول (کد اختصاصی ۲۴۴۱۰۰۰۱) آنرا ثابت کنید.



۳- از پیچ های نو استفاده کنید و آنها را به مواد آب بندی کننده آغشته کرده، با گشتاور ۵۰ نیوتن متر پیچها را بترتیبی که در شکل نشان داده شده است محکم کنید.

۴- کلاچ و جعبه دنده را نصب کنید (به کتاب ۵ جعبه دنده مراجعه نمایید).


## تعویض کاسه نمد میل لنگ

### ابزار مخصوص

- ۱- ابزار جازن کاسه نمد جلومیل لنگ  
۲۴۴۱۵۰۰۱  
۲- ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ  
۲۴۴۰۸۰۰۷



W72R115



W72R116

### کاسه نمد سر میل لنگ

- چرخ دندہ سر میل لنگ را باز کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).
- مقدار عمق صحیح محل کاسه نمد را بمنظور نصب مجدد ثبت کنید.
- با احتیاط با استفاده از یک پیچ گوشته سرتخت کاسه نمد را خارج کنید.
- محل نصب کاسه نمد را خوب تمیز کنید.
- سطح تماس کاسه نمد را روغن کاری کرده و در محل نصب خود سوار کنید.
- کاسه نمد سر میل لنگ را با استفاده از جازن کاسه نمد جلو میل لنگ (کد اختصاصی ۲۴۴۱۵۰۰۱) در عمق صحیحی که در هنگام پیاده کردن یادداشت کرده اید جا بزنید.
- چرخ دندہ سر میل لنگ را نصب کنید (به صفحه ۵۷ مراجعه نمایید).

### کاسه نمد فلایویل (انتهای میل لنگ)

- فلایویل را جدا کنید (به صفحه ۶۴ مراجعه نمایید).
- مقدار عمق صحیح محل کاسه نمد را برای نصب مجدد ثبت کنید.
- با احتیاط با استفاده از یک پیچ گوشته سرتخت کاسه نمد را خارج کنید.
- محل نصب کاسه نمد را خوب تمیز کنید.
- سطح تماس کاسه نمد را روغن کاری کرده و آن را در محل نصب خود سوار کنید.
- کاسه نمد را با استفاده از ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ (کد ۲۴۴۰۸۰۰۷) در عمق صحیحی که در هنگام پیاده کردن یادداشت کرده اید جا بزنید.
- فلایویل را نصب کنید (به صفحه ۶۴ مراجعه نمایید).



## تعویض دسته موتورها

### دسته موتور سمت راست

#### ابزار مخصوص

۲۶۲۰۱۰۰۱

۱- ابزار نگهدارنده موتور




۱- موتور را با ابزار نگهدارنده موتور (کد اختصاصی ۲۶۲۰۱۰۰۱) نگه دارید.

۲- بست بالای پل دسته موتور را باز کنید.

۳- بست تسمه ای و پل بالای دسته موتور را باز کنید.

۴- پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی بالای دسته موتور به قطعه لاستیکی دسته موتور را باز کنید.

۵- پایه آلومینیومی بالای دسته موتور را باز کنید. چهار پیچ اتصال رابط دسته موتور سمت راست را باز کنید.



۶- صفحه ضربه گیر لاستیکی را باز کنید.

۷- قطعه لاستیکی را از روی پیچ باز کنید (پیچانید).

### نصب کردن

قبل از نصب کردن، تمام قطعه های لاستیکی را از نظر آسیب دیدگی یا سفت شدن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.




۱- مراحل نصب کردن عکس مراحل عملیات باز کردن است اما مقادیر گشتاور زیر را رعایت کنید:

قطعه لاستیکی ۴۰ نیوتن متر

چهار مهره اتصال پایه آلومینیومی ۴۵ نیوتن متر

پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی به میزان ۴۵ نیوتن متر

پیچ و مهره اتصال پایه آلومینیومی با دسته موتور



### دسته موتور سمت چپ

- اتصال باطری را جدا کرده و باطری را بهمراه سینی زیر آن بردارید. (به کتاب قطعات و اجزاء الکتریکی مراجعه نمایید).
- موتور را توسط ابزار نگهدارنده موتور(کد اختصاصی ۲۶۲۰۱۰۰۱) نگه دارید.

۲- مهره اتصال پیچ دو سر رزوه به دسته موتور را باز کنید.

۴- دو مهره دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

۵- پیچ دو سر رزوه را بهمراه واشر آن از روی جعبه دنده را باز کنید.

### نصب کردن

قبل از نصب موتور قطعه لاستیکی دسته موتور را با دقت از نظر آسیب دیدگی یا سفت شدگی بررسی نمایید و در صورت ضرورت تعویض کنید.

۱- مراحل نصب کردن عکس مراحل عملیات باز کردن است اما مقادیر گشتوار زیر را رعایت کنید:

پیچ دو سر رزوه ۵۰ نیوتن متر

مهره های دسته موتور به شاسی ۲۳ نیوتن متر

مهره اتصال دسته موتور به پیچ دو سر رزوه ۶۵ نیوتن متر

### دسته موتور عقبی

۱- پلوس سمت راست را خارج کنید.

۲- پیچهای اتصال دیاق دسته موتور عقبی به رام زیر موتور و قطعه پلاستیکی دسته موتور، متصل به پشت گیربکس را باز کنید.

۳- پیچهای اتصال پایه دسته موتور به بلوك سیلندر را باز کنید و آن را جدا کنید.

۴- مراحل نصب مجدد عکس مراحل عملیات بازکردن است مقادیر گشتوار زیر را رعایت کنید:

پیچهای اتصال پایه دسته موتور به بلوك سیلندر ۵ نیوتن متر

پیچ اتصال دیاق به رام ۵۰ نیوتن متر

پیچ دیاق به قطعه پلاستیکی ۵۰ نیوتن متر

## پیاده کردن کلی موتور

در عملیات پیاده کردن کامل موتور تمام قطعات موتور جدا میشوند. قطعاتی که از موتور جدا میشوند طبق مراحل زیر نشان داده شده است:




- ۱- اتصال موتور از خودرو
- ۲- اتصال جعبه دنده از موتور
- ۳- دینام و تسمه سفت کن دینامیکی
- ۴- پمپ هیدرولیک فرمان و پوشش محافظش
- ۵- ترمومترات و محفظه اش
- ۶- مانیفولد ورودی
- ۷- کویل، استارت، اتصال برقی کویل و واير شمعها
- ۸- سرسیلندر
- ۹- استارت و دسته سیم موتور
- ۱۰- فیلتر روغن

۱۱- مانیفولد اگزو

۱۲- لوله گیج اندازه گیری روغن موتور

۱۳- پایه دسته موتور عقبی

۱۴- شیلنگها و لوله های بخاری



۱۵- تسمه تایم

۱۶- چرخ دنده سر میل لنگ

۱۷- تسمه سفت کن خارج از مرکز و چرخ دنده سر میل  
بادامک

۱۸- پمپ آب

۱۹- کارتل روغن موتور

۲۰- پمپ روغن

۲۱- فلاویول

اگرکن میتوان قطعات داخلی موتور را نیز باز کرد. در صفحات بعدی جزئیات مراحل کار ارائه شده است.

## باز کردن و بستن پیستون و شاتون

### باز کردن پیستون :

- ۱- بوشهای سیلندر را توسط بوش بندها در محل خود ثابت کنید.
- ۲- کپه یاتاقانهای متحرک را برای نصب مجدد علامت گذاری یا شماره گذاری کنید.
- ۳- میل لنگ را بچرخانید تا پیستونهای ۱ و ۴ در پایین ترین وضعیت خود قرار گیرند.
- ۴- بیچهای کپه یاتاقان متحرک پیستون شماره ۱ را باز کنید و آن را بردارید.
- ۵- در صورتی که نیم یاتاقانها چسبیده نیستند آنها را جدا کنید.
- ۶- پیستون را بهمراه شاتون مربوطه از بالای موتور خارج کنید.
- ۷- مراحل فوق را برای بقیه پیستونها نیز تکرار کنید.

**توجه:** محل نصب هر پیستون در بوش خودش را بمنظور نصب مجدد یادداشت کنید.

### جدا کردن پیستون، رینگ پیستون و گزین پین

دستورالعمل جدا کردن و نصب مجدد:


- ۱- پیستون را خارج کنید (به بالا مراجعه نمایید).
- ۲- با احتیاط رینگ با پوشش کروم را خارج کنید و از بالای پیستون بیرون بکشید.(رینگ کمپرس اول).
- ۳- با احتیاط رینگ تراکم را باز کنید و از بالای پیستون بیرون بکشید. (رینگ کمپرس دوم).

**توجه:** رینگهای پیستون به آسانی میشکند. لبه های رینگ شکسته شده ممکن است خیلی تیز باشند.


- ۴- رینگ روغن را باز کنید و بیرون بکشید. این رینگ دارای فنر میباشد.

- ۵- با استفاده از پرس و دسته ابزار جازن گزین پین ۲۴۴۱۲۰۰۸ و جازن گزن پین ۲۴۴۱۲۰۰۹ را از پیستون جدا کنید.


**توجه:** دقت کنید که زائد سر پیستون که در بغل گزین پین قرار دارد ، باید رو به بالا باشد.



W72R125



W72R126





W72R175

**بررسی**


- ۱- پیستونها را از نظر ترک خوردگی در حاشیه و اطراف سوراخ گزن پین کنترل کنید.
- ۲- پیستون را از نظر خراشیدگی و تاج پیستون را از نظر سوختگی و سوراخ شدن بازرسی کنید.
- ۳- با استفاده از برس سیمی تمام آثار کربن را از تاج پیستون تمیز کنید.
- ۴- شاتون ها را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید و در صورت ضرورت تعویض کنید.
- ۵- در صورتیکه بخواهید فقط رینگهای پیستون را عوض کنید توجه داشته باشید که از رینگهای سایز پیستون استفاده کنید.

**نصب پیستون و گژین پین**

- ۱- یک عدد گژین پین را در ابزارجا زن گژین پین(کد اختصاصی ۲۴۴۱۲۰۰۹) قرار دهید.
- ۲- دسته ابزار جازن گژین پین(کد اختصاصی ۲۴۴۱۲۰۰۸) را در انتهای گژین پین به صورت شل بندید.
- ۳- زیر پیستونی(کد اختصاصی ۲۴۴۱۲۰۱۷) را بروی کف پایه جازن گزن پین ۲۴۴۱۲۰۰۴ قرار دهید.
- ۴- گیره و بازو های نگهدارنده پیستون را کاملا باز کنید.



- ۵- پیستون را با توجه به جهت فلاش یا علامت DIST که رو به بالا باشد، بروی زیر پرسی قرار دهید و گژین پین و جا زن و دسته جا زن را از محل گژین پین عبور دهید تا پیستون و زیر پرسی در یک راستا قرار گیرد.  
**نکته مهم:** هنگامیکه پیستون را در نگهدارنده پیستون قرار میدهید، سطحی که دارای برجستگی میباشد باید رو به بالا باشد.
- ۶- گیره را پایین آورید و پین نگهدارنده را جا بزنید و بازو های نگهدارنده پیستون را هنگامیکه با پیستون تماس میابند، محکم کنید.
- ۷- جا زن و دسته جا زن گژین پین را از پیستون خارج




۸- کپه یاتاقان شاتون را بدون نیم یاتاقانها برروی شاتون نصب کنید و آن را بر روی پایه جازن گذن پین ۲۴۴۱۲۰۴ قرار دهید.

۹- گذن پین، جازن و دسته جازن را دوباره درون پیستون نصب کنید تا شاتون در وضعیت صحیح قرار گیرد.

۱۰- ارتقان و وضعیت پیچ تنظیم کننده را تغییر دهید تا شاتون بطور صحیح با پیستون در یک ردیف قرار گیرد.

۱۱- لقی بین شاتون و پیچ تنظیم کننده را به میزان ۰/۱ میلیمتر تنظیم کنید.


۱۲- ابزار نصب گذن پین را خارج کنید.



۱۳- شاتون ها را در یک المتن حرارتی الکتریکی مناسب قرار داده و یک تکه قلع لحیم کاری بر روی هر یک از انتهای کوچکتر شاتونها قرار دهید.

۱۴- شاتون ها را تا درجه حرارت مابین ۲۳۰ تا ۲۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دهید تا قلع ها ذوب شوند.  
احظاً: کار کردن بر روی شاتونها باید با احتیاط کامل انجام گیرد زیرا آنها حالا خیلی داغ هستند.




**توجه:** جهت قراردادن شاتون درون پیستون باید به نحوی باشد که در انتهای شاتون در محل نیم یاتاقانها بر روی کپه یاتاقان سوراخ روغن در سمت چپ گذین پین نسبت به مرکز شاتون قرار گیرد.



۱۵- گذین پین را روغن کاری کرده و با یک حرکت نرم یکنواخت در داخل پیستون وارد کنید.

۱۶- این مراحل را برای پیستونهای دیگر تکرار کنید.

**توجه:** موفقیت این عملیات به انجام سریع آن بستگی دارد.



### نصب مجدد رینگها

در صورتی که بوشها را خارج کرده باشید نصب رینگ‌های پیستون راحت‌تر خواهد بود (به صفحه ۷۹ مراجعه نمایید).

- ۱- رینگ روغن را نصب کنید و شکاف باز رینگ را در وضعیت نشان داده در شکل تنظیم کنید.
- ۲- رینگ کمپرس دوم را مانند شکل قرار دهید و شکاف باز رینگ را در فاصله ۱۲۰ درجه از شکاف رینگ روغن تنظیم کنید.
- ۳- رینگ با روکش کروم کمپرس اول را مانند شکل قرار دهید و شکاف باز رینگ را در فاصله ۱۲۰ درجه از شکاف رینگ روغن در جهت دیگر تنظیم کنید.
- ۴- پیستون را روغنکاری سبک کرده و رینگ جمع کن را نصب کنید.

۵- پیستون را بر روی میز کار بین گیره رو میزی ساکن کنید.

- ۶- پیستون را در بوش مربوطه قرار دهید بطوریکه :
- علامت‌های روی بوش و پیستون باهم مطابقت کنند.
- علامت پیکان بر روی تاج پیستون به سمت تسمه تایم اشاره کند.

۷- بوش را روی پیستون جا بزنید تا هنگامیکه رینگ جمع کن آزاد شود.

- ۸- عملیات فوق را برای ۳ پیستون دیگر تکرار کنید.


### نصب شاتون بروی میل لنگ و تعیین سایز یاتاقان متحرک

**قبل از نصب :**

از نیم یاتاقانهای نو استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که شاتون و کپه یاتاقانهای متحرک شاتون تمیز باشند.

این عملیات را با پیستون شماره ۱ شروع کنید و هنگامیکه عملیات پایان یافته آنگاه برای ۳ پیستون دیگر مراحل را تکرار کنید.

- ۱- نیم یاتاقانها را در وضعیت خود بر روی شاتون و کپه یاتاقان قرار دهید بطوریکه خار در شکاف درگیر شود.
- ۲- قسمت‌هایی که باید اندازه گیری شوند را تمیز کرده و اطمینان حاصل کنید که به روغن و کثافت آلوده نباشند.
- ۳- یک قطعه پلاستیک گیج(کد اختصاصی ۱۰۰۰۶۴۴۲۰) به اندازه پهنای یاتاقان متحرک بروی میل لنگ قرار دهید.



۴- کپه یاتاقان متحرک را بروی میل لنگ قرار دهید. و مهره های آن را با گشتاور  $40$  نیوتن متر محکم کنید.

**توجه:** میل لنگ باید در هنگام اندازه گیری کاملا ساکن باقی بماند.


۵- کپه یاتاقان را بازکنید. نوار پلاستیک گیج حالت بروی کپه یاتاقان یا بروی میل لنگ باشد.



۶- از مقیاس چاپ شده بر روی جعبه پلاستیک گیج(کد اختصاصی ۲۴۴۲۶۰۰۱) استفاده کنید. نوار را از پهن ترین نقطه اش اندازه گیری کنید و احتیاط کنید که با انگشتان خود آنرا لمس نکنید.

۷- تمام آثار پلاستیک گیج(کد اختصاصی ۲۴۴۲۶۰۰۱) را از گژین پین و کپه یاتاقانها تمیز کنید.

\* با استفاده از مقدار خوانده شده از روی خط کش مدرج سایز یاتاقان را مشخص کنید.



۸- محل یاتاقانها بروی میل لنگ و نیم یاتاقانهای انتخابی را به مقدار کم روغنکاری کنید.

۹- کپه یاتاقان متحرک را در محل خود نصب کنید و مهره های آن را با گشتاور  $40$  نیوتن متر محکم کنید.

۱۰- مهره ها را شُل کنید و به مقدار  $20$  نیوتن متر محکم کرده و سپس  $70$  درجه دیگر محکم کنید.

۱۱- این عملیات را برای ۳ پیستون باقیمانده نیز تکرار کنید.

## میل لنگ و یاتاقان‌ها

### باز کردن یاتاقان‌های ثابت

یاتاقان‌های ثابت از ۱ تا ۵ شماره گذاری شده اند و یاتاقان شماره ۱ در سمت فلاپولیل قرار دارد. کپی یاتاقانها را برای نصب مجدد، علامت گذاری کنید.

۱ - چرخ دنده محرك زنجير پمپ روغن را پياده کنيد.


۲ - کپه یاتاقان‌های متحرک را باز کنيد.

۳ - دو پیچ کناري کپه یاتاقان ثابت سوم را از بیرون بلوک سیلندر، باز کنيد.


۴ - کپه یاتاقانی‌های ثابت را باز کنيد و نیم یاتاقانها را خارج کنيد.

۵ - بغل یاتاقانی‌های کنار یاتاقان ثابت شماره ۲ را برداريد.


۶ - لاستیک‌های چکمه ای طرفین کپه یاتاقان شماره ۱ را خارج کنيد. این لاستیکها دوباره قابل استفاده نیستند.



W72R133



W72R134



W72R135


### خارج کردن میل لنگ

۱ - کپه یاتاقان‌های ثابت را طبق روش فوق باز کنيد.

۲ - میل لنگ را از محل خود استفاده نکنيد و کاسه نمد ها و لاستیک چکمه ای را دوباره استفاده نکنيد.


۳ - نیم یاتاقان‌های بالايی (سمت بلوک سیلندر) و بغل یاتاقانها را برداريد.

**توجه:** در صورتیکه از یاتاقانها دوباره استفاده می‌کنید دق کنيد که نیم یاتاقان‌های پایینی و بالايی (سمت بلوک سیلندر و سمت کپی) هر دو برای یک سیلندر باشد و با یاتاقان‌های سیلندرهای دیگر اشتباه نشود.




### بازرسی میل لنگ

- ۱- میل لنگ را خوب تمیز و خشک کنید.
- ۲- اطراف یاتاقانهای ثابت و متحرک را از نظر ساییدگی، خراشیدگی، شکاف و ترک بررسی کنید.
- ۳- با استفاده از یک میکرومتر محیط یاتاقان را در نقاط مختلف اندازه گیری کنید. اگر اندازه ها به مقدار زیاد با هم متفاوت باشند آنگاه یاتاقان باید تعمیر شده یا میل لنگ تعویض شود.
- ۴- تمام سوراخهای روغن را با مواد تمیز کننده مناسب تمیز کنید.



### تعیین سایز یاتاقان ثابت


- قبل از نصب :
- از نیم یاتاقانهای نو استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که میل لنگ و کپه یاتاقانهای ثابت تمیز باشند.
- ۱- نیم یاتاقانها را در وضعیت صحیح بر روی محل نصب میل لنگ در بلوك سیلندر، قرار دهید بطوريکه خار در شکاف درگیر شود.
  - ۲- قسمتهایی که باید اندازه گیری شوند را تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها به روغن و کثافت آلوده نمیباشند.
  - ۳- یک قطعه پلاستیک گیج (کد اختصاصی ۰۰۶۴۴۲۰۰) به اندازه پهنای یاتاقان ثابت بروی میل لنگ قرار دهید.



- ۴- کپه یاتاقانهای ثابت را نصب کنید و پیچهای آن را به مقدار ۵۰ نیوتن متر محکم کنید.


**توجه:** میل لنگ باید در هنگام اندازه گیری کاملا ساکن باقی بماند.

- ۵- کپه های ثابت را باز کنید، نوار پلاستی گیج حالا باید بر روی کپه ثابت یا میل لنگ باشد.



۶- از مقیاس چاپ شده بر روی جعبه پلاستی گیج استفاده کنید. نوار را از پهن ترین نقطه اش اندازه گیری کنید و احتیاط کنید که با انگشتان خود آنرا لمس نکنید.

۷- تمام آثار پلاستیک گیج (کد اختصاصی ۲۴۴۲۶۰۰۱) را از میل لنگ و کپه یاتاقان ثابت تمیز کنید.




### نصب مجدد میل لنگ

توصیه میشود که از نیم یاتاقانها و از بغل یاتاقانی نو در این مرحله استفاده شود. ضخامت توصیه شده را میتوان در بخش اطلاعات فنی یافت.

۱- نیم یاتاقان بالایی را در محل خود قرار داده و به مقدار کم روغنکاری کنید.

۲- میل لنگ را بروی نیم یاتاقانها قرار دهید.

۳- دو عدیبل غل یاتاقانی در طرفین یاتاقان ثابت شماره ۲ به نحوی که شیار آنها به طرف میل لنگ باشد، قرار دهید.






۴- لاستیک چکمه ای های نو را توسط ابزار مخصوص جازن لاستیک کپی عقب موتور(کد اختصاصی ۲۴۴۱۵۰۰۴) در طرفین کپه یاتاقان ثابت شماره ۱ قرار دهید.

۵- یک لایه از مواد آب بندی کننده سیلیکان به سطح کپه یاتاقان ثابت نشان داده شده در شکل اعمال کنید.

۶- واشر A2 را توسط یک پیچ و واشر بر روی ابزار جازن لاستیک کپی عقب موتور(کد اختصاصی ۲۴۴۱۵۰۰۴) قرارداده و ابزار را نصب کنید.

۷- نیم یاتاقان بالایی (سمت بلوك سیلندر) برای کپه یاتاقان ثابت شماره ۱ را در محل خود قرار دهید و میل لنگ را روغنکاری کنید.



**اخطار:** برای جلوگیری از کشیده شدن لاستیک چکمه‌ای‌ها، کپه یاتاقان را طبق دستورالعمل زیر سوار کنید:

- ۸- کپه یاتاقان را با زاویه ۴۵ درجه در محفظه وارد کنید.
- ۹- سرپوش را به حالت افقی مسطح کرده و در محل نصب خود نصب کنید.

- ۱۰- پیچهای کپه را ببندید و با دست محکم کنید.
- ۱۱- پیچ نصب ابزار(کد اختصاصی ۲۴۴۱۵۰۰۴) را باز کرده و ابزار را به حالت افقی خارج کنید.
- ۱۲- نیم یاتاقان را بر روی کپه شماره ۲ قرار دهید پس از کمی روغنکاری آن را بروی میل لنگ قرار دهید.

۱۳- دو بغل یاتاقانی را بطوریکه سطح شیاردار آن به سمت میل لنگ باشد، طرفین کپه شماره ۲ قرار دهید.

۱۴- نیم یاتاقانهای بقیه کپه های ثابت را در محل خود قرار دهید و پس از کمی روغن کاری ، طبق علامت گذاری قبلی در هنگام باز کردن در محل مربوطه محکم کنید.

۱۵- پیچ های کپه را به مقدار ۵۰ نیوتون متر محکم کنید.

۱۶- پیچهای کناری کپه یاتاقان ثابت شماره ۳ از بغل بلوک سیلندر، ببندید و به مقدار ۲۵ نیوتون متر محکم کنید.

۱۷- لبه لاستیک چکمه ای ها را به مقدار ۲ میلیمتر بالاتر از لبه کپه یاتاقان شماره ۱ کوتاه کنید.

### اندازه گیری لقی طول میل لنگ

۱- ساعت اندازه گیری و پایه ساعت(کد اختصاصی ۲۴۴۰۲۰۰۱) را بروی سر میل لنگ نصب کنید.

۲- میل لنگ را به انتهای یک طرف رانده، درجه را صفر کنید.

۳- میل لنگ را به طرف دیگر برانید و اندازه را بخوانید.

۴- انتهای حرکت باید مابین ۰/۰۷ تا ۰/۲۷ میلیمتر باشد.

۵- اگر اندازه بیش از حد زیاد است آنگاه نیاز به تعویض بغل یاتاقانی ها میباشد.

توجه: بغل یاتاقانی ها باید ضخامت یکسان داشته باشند. برای ضخامت توصیه شده به اطلاعات فنی مراجعه نمایید.

۶- کنترل کنید که میل لنگ آزادانه حرکت میکند.

۷- کاسه نمدهای میل لنگ را تعویض کنید. (به صفحه ۶۶ مراجعه نمایید).

## خارج کردن بوش سیلندرها

### خارج کردن

۱- پیستون ها را خارج کنید (به صفحه ۷۰ مراجعه نمایید).

۲- بوش بندها را باز کنید.

۳- بطور واضح بوش سیلندر را با شماره پیستون خودش و محل نصبش در بلوك سیلندر ، علامت گذاری کنید.

۴- بوش سیلندر را از بالای بلوك سیلندر خارج کنید، یک ضربه ملایم از داخل موتور به خارج کردن بوش کمک میکند.

۵- اورینگ آبیندی زیر بوش را خارج کنید و دوباره استفاده نکنید.


### کنترل ابعاد بوش

۱- هر بوش را از نظر ناصافی سطح، خراشیدگی و ساییدگی بیش از حد در قسمت بالا بررسی کنید.

۲- قطر داخلی را در بالا، وسط و پایین به موازات محور میل لنگ اندازه گیری کنید.

۳- قطر داخلی را دوباره در همان ۳ محدوده با زاویه ۹۰ درجه نسبت به اندازه گیری قبلی اندازه گیری کنید.

۴- نتایج بدست آمده را با اطلاعات فنی موجود مقایسه کنید، اگر مقادیر بیشتر باشد آنگاه نیاز به تعویض بوش ها میباشد.



W72R153

### نصب کردن

قبل از نصب مجدد:


۱- بوش و سطح تماس در داخل موتور را خوب تمیز کنید.

۲- اورینگ نو را در قسمت انتهای بوش نصب کرده و گریسکاری کنید.


۳- بوش را با توجه به علامت گذاری محل نصب در هنگام باز کردن در بلوك سیلندر نصب کنید.

۴- به ملایم بوش ها را با استفاده از یک چکش کوچک و قطعه چوب جا بزنید.

۵- تمام محدوده باز بوش را روغنکاری کنید و بیرون آمدگی بوش را کنترل کنید.



## اختلاف سطح بوش با سطح سیلندر و اختلاف سطح بوشها با یکدیگر




۱- بوش را بدون اورینگ در محل خود با توجه به شماره سیلندر، درون بلوک سیلندر قرار دهید. سپس ابزار صفحه ساعت(کد اختصاصی ۲۴۴۰۲۰۰۲) را بر روی سطح بوش قرار دهید.

۲- ساعت اندازه گیری را بر روی پایه ساعت اندازه گیری(کد اختصاصی ۲۴۴۰۲۰۰۳) نصب کرده و سپس آنرا بر روی صفحه ساعت(کد اختصاصی ۲۴۴۰۲۰۰۲) قرار دهید و عدد آن را بر روی لبه بوش صفر کنید.

۳- اختلاف سطح بوش و سطح سیلندر را در سه نقطه نشان داده شده ، اندازه گیری کنید. تفاوت اندازه ها باید بیش از  $0.2\text{ mm}$  میلیمتر باشد. در صورتی که عدد خوانده شده بیشتر باشد ، بوش را در محل خود بچرخانید تا عدد خوانده شده کمتر از  $0.2\text{ mm}$  میلیمتر باشد.

۴- فاصله مابین بوش و بلوک سیلندر را در سه جهت نشان داده شده اندازه گیری کنید. تفاوت اندازه ها باید بیش از  $0.2\text{ mm}$  میلیمتر باشد. اگر اندازه غلط است بوش ها را تنظیم کنید.


۵- عملیات فوق را بر روی هر ۴ بوش سیلندر انجام دهید.



W72R156

۶- اختلاف سطح بین بوشها باید بیش از  $0.5\text{ mm}$  میلیمتر باشد.


**توجه:** در مورد بوش های نو میتوان این فاصله را با بلند کردن و چرخاندن بوش به مقدار  $180^\circ$  درجه تصحیح کرد.



سمند

## تکمیل کردن موتور

پس از تعمیر کلی موتور لازم است که تمام قطعات خارجی موتور نیز نصب شوند در ادامه قطعاتی که باید نصب شوند آورده شده است. برای اطلاعات بیشتر به کتابچه راهنمای مربوطه مراجعه نمایید.



۱- فلاپیول  
۲- پمپ روغن  
۳- کارتل روغن  
۴- پمپ آب  
۵- تسمه سفت کن، تسمه تایم و چرخ دندن سر میل  
بادامک


۶- چرخ دندن میل لنگ  
۷- تسمه تایم

۸- شیلنگ و لوله های بخاری

۹- پایه دسته موتور عقبی

۱۰- لوله گیج اندازه گیری روغن موتور

۱۱- مانیفولد اگزوز



W72R168

۱۲- فیلتر روغن

۱۳- استارت و دسته سیم موتور

۱۴- سر سیلندر

۱۵- کویل، کانکتور کویل و وایر شمعها

۱۶- مانیفولد ورودی


۱۷- ترموموستات و محفظه ترموموستات

۱۸- پمپ هیدرولیک فرمان و پوشش مربوطه

۱۹- دینام و تسمه سفت کن دینامیکی

۲۰- جعبه دندن

۲۱- نصب موتور بر روی خودرو



W72R169


### روشن کردن موتور پس از تعمیر اساسی

پس از تعمیر اساسی با موتور باید مانند موتور نو رفتار کرد و به تمام قطعات نو باید زمان کار داده شود. موتور را تخت گاز نرانید یا اجازه ندهید که با سرعت های پایین، موتور در تمام دنده ها کار کند. توصیه میشود که راهنمایی های زیر را برای ۸۰۰ کیلومتر اول رعایت کنید و سپس روغن موتور را تعویض کنید:

- ۱ - شمع را باز کنید.
- ۲ - اتصال الکتریکی را از کویل جدا کنید.
- ۳ - میل لنگ را توسط استارت زدن به گردش در آورید تا چراغ خطر فشار روغن خاموش شود.
- ۴ - اتصالات شمع و اتصال الکتریکی کویل، استارت را متصل کنید.
- ۵ - موتور را روشن کنید و در حالیکه دور آرام کار میکند خودرو را از نظر نشتی آب و روغن بررسی کنید.
- ۶ - وقتیکه موتور به دمای کارکرد خود رسید و جریان آب از ترمومترات عبور کرد انگاه موتور را خاموش کنید.
- ۷ - تایم چرقه ، مقدار آب و روغن را بررسی کنید و طبق نیاز تنظیم نمایید.

**اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

## اندازه گیری کمپرس موتور



کمپرس هر ۴ سیلندر را به ترتیب زیر چک کنید :

- ۱ - موتور را روشن کرده و گرم کنید .
- ۲ - بعد از گرم شدن موتور ، آن را خاموش کنید .
- ۳ - در پوش مجموعه کوئل و شمع ها را از گیره هایش جدا نمایید .
- ۴ - سیم کشی انژکتور و کوئل را جدا کنید .

توجه:

بعد از خاموش کردن موتور، دسته دندنه را در حالت خلاص قرار دهید .

۵ - پیچ های کوئل ها را باز کنید .

۶ - کوئل ها (۱) را جدا کنید .

۷ - شمع ها را از جایشان خارج نمایید.(با استفاده از آچار شمع بلند با کد اختصاصی ۲۰۰۲ ۲۳۵۰ مطابق با رویه بازو بست شمع در کتاب سیستم سوخت رسانی و جرقه)

۸-ابزار گیج کمپرس سنج(ابزار عمومی) را در محل شمع قرار دهید .

۹ - با باتری کامل‌اً شارژ ، موتور را استارت بزنید و بیشترین کمپرسی را در روی گیج مشاهده نمودید ، یادداشت کنید .


میزان کمپرس باید در حد مجاز تعریف شده باشد.




**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

ابزار مخصوص

آچار شمع بلند با درایو ۸/۳ اینچ



23502002  
3300C-250




## سنسور ضربه پیاده کردن

۱ - ابتدا کانکتور سنسور را جدا نمایید



۲ - با استفاده از آچار بوکس ۱۰ پیچ سنسور را باز کرده و سنسور را خارج نمایید.



عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

گشتاور پیچ : 15-25 N.M



## سنسور دور موتور پیاده کردن

۱ - ابتدا مطابق با راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی و هوای ورودی صفحه ۱۹ اقدام به باز کردن لوله هواکش نمایید.

۲ - کانکتور سنسور را جدا نمایید




۳ - پیچ سنسور را با آچاربوکس ۱۰ باز نمایید.

## نصب

عکس عملیات پیاده کردن می باشد.

## سنسور بادامک



باز کردن

۱ - ابتدا کانکتور سنسور را جدا نمایید

۲ - اقدام به باز کردن پیچ با بکس ۱۰ سنسور نموده و سنسور را خارج نمایید

رویه نصب عکس روند باز کردن قطعه می باشد.

## سنسور فشار روغن موتور



باز کردن

۱ - ابتدا کانکتور سنسور را جدا نمایید


۲ - جو سیله آچار تخت ۲۲ اقدام به باز کردن سنسور و جدا نمودن آن نمایید.






## مجموعه ابزار مخصوص تعمیر موتورهای XU7JP

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
۱	۲۴۴۲۹۰۰۱	۲۴۴۲۹۰۰۱	C.0153-ZP/E	جعبه خالی ابزار مخصوص تعمیر اساسی موتور XU	
۲	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۱۱۰۰۴	7.0153-A	ابزار جازدن لاستیک کپی عقب موتور	
۳	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۰۸۰۰۷	7.0153-PZ	ابزار جازن کاسه نمد عقب میل لنگ	
۴	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۱۱۰۰۱	7.0153-D	ابزار جازن کاسه نمد جلو میل لنگ	
۵	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۰۹۰۰۱	7.0132-A1Z	بوش بند سیلندر	
۶	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۱۰۰۰۱	Facom D86	قفل کننده فلاویل پژو	
۷	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۰۲۰۰۳	7.0132-C	پایه ساعت اندازه گیری	

	صفحه ساعت اندازه گیری	7.0132-B	۲۴۴۰۲۰۰۲	۲۴۴۱۱۰۰۹	۸
	پایه ساعت	7.0118-EZ+FZ	۲۴۴۰۲۰۰۱	۲۴۴۱۱۰۰۹	۹
	ابزار جابجایی سرسیلندر	7.0153-Q	۲۴۴۰۸۰۰۸	۲۴۴۱۱۰۰۹	۱۰
	پیچ های بوش بند	7.0153-J	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۱۱۰۰۹	۱۱
	پین تنظیم تایم میل لنگ شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت: محدود) اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران	7.0153-G	۲۴۴۲۱۰۰۲	۲۴۴۱۱۰۰۹	۱۲
	جازن کاسه نمد میل بادامک	7.0153-AC	۲۴۴۱۱۰۰۹	۲۴۴۱۱۰۰۹	۱۳
	پین تنظیم تایم میل بادامک	7.0132-RZ	۲۴۴۱۱۰۰۷	۲۴۴۱۱۰۰۷	۱۴
	ابزار مخصوص اندازه گیری کشش تسمه	S.0192	۲۰۷۰۳۰۰۱	۲۰۷۰۳۰۰۱	۱۵

	سوپاپ کش موتور	Facom U.43LA	۲۴۴۱۶۰۱۳	۲۴۴۱۶۰۱۳	۱۶
	رابط ترکمتر زاویه ای ۳۶۰ درجه	FACOM D360	24408009	24408009	۱۷
	پایه اصلی جازن گزینپین	7.0139-AZ	24412004	24412004	۱۸
	جازن گزین پین TU و XU7	7.0132-D2Z	24412009	24412009	۱۹
	دسته جازن گزینپین	8.0139-B	24412008	24412008	۲۰
	زیرپیستونی XU7	C.0139-SZ	۲۴۴۱۲۰۱۷	۲۴۴۱۲۰۱۷	۲۱
	ابزار جانبی برای اندازه گیری فشار روغن و خلا	C.1503-ZU	25701004	25701004	۲۲
	انبر باز و بست بست شیلنگهای سیستم خنک کننده	P:7.0165	۲۴۳۰۲۰۰۳	۲۴۳۰۲۰۰۳	۲۳

 24413014 976614A	ابزار جابجایی موتور - ابزار M	7.0102.ZV	۲۴۴۱۳۰۱۴	۲۴۴۱۳۰۱۴	۲۴
 24704001 7.0709	ابزار بیرون کشیدن سیبک	7.0709	۲۴۷۰۴۰۰۱	۲۴۷۰۴۰۰۱	۲۰
 25102017 7.0606-A2	دسته قیچی نگهدارنده باز و بست توبی چرخ	7.0606-A2	۲۵۱۰۲۰۱۷	۲۵۱۰۲۰۱۷	۲۶
 25102016 8.0606-A1Y	بدنه قیچی نگهدارنده توبی چرخ جلو	8.0606-A1Y	۲۵۱۰۲۰۱۶	۲۵۱۰۲۰۱۶	۲۷
 23502002 3300C-250 <b>اولین سامانه دیجیتال تعوییر کاران خودرو ایران</b>	آچار شمع بلند با درایو ۸/۳ اینچ 3300C-250	شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلوبیت حدود)	۲۳۵۰۲۰۰۲	۲۳۵۰۲۰۰۲	۲۸
 26201001 9769CT	ابزار نگهدارنده موتور	C.0009	۲۶۲۰۱۰۰۱	۲۶۲۰۱۰۰۱	۲۹
 24407001	سری مخصوص فرسوپاپ جمع کن	FACOM U.13 D2	۲۴۴۰۷۰۰۱	۲۴۴۰۷۰۰۱	۳۰
 24426001 976942	پلاستیک گیج	976942	۲۴۴۲۶۰۰۱	۲۴۴۲۶۰۰۱	۳۱

	ابزار گیج لقی گاید سوپاپ	۲۴۴۱۶۰۳۵	۲۴۴۱۶۰۳۵	۲۴۴۱۶۰۳۵	۲۲
 24803011	ابزار باز و بست سنسور اکسیژن	۲۴۸۰۳۰۱۱	۲۴۸۰۳۰۱۱	۲۴۸۰۳۰۱۱	۲۳
 24414001 C.0153-A	صفحات لایه ایی نازک جازن لاستیک کپی عقب موتور	976706	۲۴۴۱۴۰۰۱	۲۴۴۱۵۰۰۴	۲۴
 29501001 G23003	خط کش فلزی	G23003	۲۹۵۰۱۰۰۱	۲۹۵۰۱۰۰۱	۲۵
 30410003 1708/20	دسته فیلتر میلیمتری شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محصول)	1708/20	۳۰۴۱۰۰۰۳	۳۰۴۱۰۰۰۳	۲۶