

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی وانت پیکان

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فهرست

۴	اطلاعات عمومی الکتریکی
۱۱	سیستم شارژ
۴۵	سیستم استارت
۶۰	سیستم چراغها و تجهیزات هشدار دهنده
۶۷	سیستم برف پاک کن و شیشه شوی
۷۱	دسته سیم ها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اطلاعات عمومی الکتریکی

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیش گفتار:

پیش از بررسی قسمت های الکتریکی خودرو، مطمئن شوید که اجزا مکانیکی وابسته به آنها سالم بوده و عملکرد صحیح دارند.

پیش از انجام هر عملی روی قسمت های الکتریکی خودرو همیشه هشدارهای الکتریکی مربوطه را مطالعه نمایید.

پیش از شروع عیب یارب قسمت های الکتریکی خودرو با استفاده از تست ولتاژ از سالم بودن باتری خودرو اطمینان حاصل نمایید.

تست ولتاژ باتری خودرو (موتور روشن)

۱- کلیه مصرف کننده ها را خاموش کنید(بخاری، رادیوپخش)

۲- مولتی متر را برای خواندن ولتاژ DC تنظیم کنید.

۳- پروباهای تستر را به پایه های باتری وصل کنید و مقدار نشان داده شده را بخوانید.

در صورتی که مقدار خوانده شده $\frac{12}{3}$ ولت یا بیشتر باشد این عدد قابل قبول است اما در صورتی که ولتاژ باتری کمتر از این مقدار باشد. باتری احتیاج به شارژ کردن دارد.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

توجه: در صورتی که خودرو حدود ۸ ساعت پیش از تست استفاده شده است، می بایست با روشن کردن

چراغهای جلو برای حدود ۳۰ ثانیه سطح شارژ از روی باتری برداشته شود و تقریباً ۶۰ ثانیه پیش از تست ولتاژ باتری صبر کنید و سپس عمل تست را انجام دهید.

هشدارهای الکتریکی

راهنمایی های ذکر شده در پایین قصد دارند که از خراجی اجزا الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده در وسیله نقلیه جلوگیری کرده و امنیت این قسمت ها را بالا ببرند. در موارد لازم، احتیاط های ویژه برای این قسمت ها در نظر گرفته شده است که باید به عنوان مرجع پیش از شروع به تعمیر، به کار برد شود.

پیش از شروع عمل تست در وسیله نقلیه، مطمئن شود که اجزا تست مربوطه به طور صحیح کار می کنند و دسته سیم ها به کانکتورها در وضعیت مناسب می باشند. این عمل بویژه می باشد برای اتصالات و دسته سیم های اصلی به کار برد شود.

⚠️ اخطار! : پیش از شروع کار بروی یک سیستم جرقه، همه ترمینال های جریان بالا، آداپتورها و اجزا عیب یابی را از نظر عایق بودن بررسی کنید تا از تماس تصادفی شخص و خطر تکان و شوک کاسته شده و حفاظت لازمه به عمل آید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

⚠️ توجه ۱: هرگز اتصالات باتری را معکوس نبندید و همچه پلاریته صحیح را هنگام اتصال وسایل تست رعایت کنید.

⚠️ توجه ۲: هنگام کار بروی مدارات جریان بالا، همیشه از انبرهای عایق استفاده کنید و مراقب باشید که انتهای باز سیم هادی جریان بالا، به قطعات دیگر بویژه ECU اتصال داده نشود. هنگامی که ولتاژ بالا، در زمان فعالیت موتور، در وایرهای شمع جاری می شود احتیاط های لازم را در هنگام اندازه گیری ولتاژ در آن نقاط به عمل آورید.

⚠️ توجه ۳: قسمت موتور یک محیط نامساعد برای قطعات الکتریکی و کانکتورها می باشد. پیش از جدا کردن آنها، مطمئن شوید که خشک و فاقد روغن می باشند

پیش از بازکردن یک قسمت معیوب به دستورالعمل نحوه بازکردن آن مراجعه کنید . از بسته بودن سوئیچ و قطع بودن باتری هنگام بازکردن قطعه معیوب، اطمینان حاصل نمایید.

جدا کردن باتری

پیش از جدا کردن باتری، همه وسایل الکتریکی را خاموش کنید.


△ هشدار! : برای جلوگیری از خرابی وسایل الکتریکی، همیشه باتری را هنگامی که روی قسمت های الکتریکی خودرو کار می کنید، جدا کنید. کابل منفی باتری بایستی در ابتدای کار قطع و در انتهای مجدداً متصل شود.

شارژ باتری

باتری را در خارج وسیله نقلیه شارژ کنید. در زمان شارژ یا دشوار ۱۵ دقیقه بعد، باتریها گاز هیدروژن از خود دفع می کنند که این گاز اشتعال برانگیز است. **دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)** همیشه منطقه شارژ باتری را برای جلوگیری از آتش سوزی و جرقه زدن، به خوبی تهווیه نمایید.

دستورالعمل ها

- ۱- پیش از انجام هرگونه اتصال یا جداسازی قطعات، سوئیچ را ببندید.
- ۲- هنگام انجام کار: دست ها و سطوح کار بایستی تمیز و فاقد گریس باشند، تجمع گریس کثیف می تواند باعث ایجاد اتصالی با مقاومت بالا گردد.
- ۳- هنگامی که برد مدار چاپی را در دست می گیرید مراقب آن باشید و آن را فقط از لبه ها نگه دارید زیرا بعضی قطعات الکترونیکی به الکتریسیته ساکن بدن حساس بوده و آسیب پذیر می باشند.



۴- کانکتورها هرگز نباید بازور باز و یا بسته شوند.

خصوصاً کانکتورهای برد داخلی، اتصالات آسیب دیده باعث اتصال کوتاه و قطع مدار خواهند شد.

۵- پیش از شروع و در طول تست ، مرتباً یک بدنه مناسب را لمس کنید که این عمل برای دشارژ استاتیک بدن می باشد. زیرا تعدادی از قطعات الکترونیکی در برابر الکتریسیته ساکن بدن آسیب پذیر می باشند.

تشخیص عیب

۱- ابتدا عملکرد مدار را بررسی کنید تا مطمئن شوید که ایراد مشاهده شده مربوط به این مدار می باشد.

۲- نقشه های الکتریکی مربوطه، توزیع نقاط بدنه و جزئیات مربوط به فیوزها را بررسی کنید و سپس بررسی کنید که آیا این مدارات به درستی عمل می کنند یا خیر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)

۳- کانکتورهای موجود در مسیر را بررسی نمایید و از صحیح بودن نقاط بدنه و ولتاژ تغذیه و سیگنالهای موجود در پین های کانکتورها اطمینان حاصل نمایید.**این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

(این عمل را ابتدا برای کانکتوری که به آسانی قابل دسترس می باشد انجام دهید)

۴- بر روی نقشه الکتریکی بخش هایی از مدار را که صحت آنها به اثبات رسیده است را علامت گذاری کنید.

۵- این مراحل را برای نقاط بعدی مدار که دسترسی به آنها آسانتر است ادامه دهید.

مشخصات کانکتورها

هر کانکتور دارای اطلاعاتی به صورت زیر می باشد.

شماره کانکتور - شماره الحقیقی با پیشوند C

نام کانکتور - نام کانکتور معمولاً از قسمت هایی که اتصالات از آنها گرفته می شود، مشتق می شود.


نر / مادگی - نوع پین های کانکتور را از نظر نر و مادگی تعیین می کند.

رنگ - رنگ بدنه کانکتور را نشان می دهد.

Natural بدین معنی است که رنگ بدنه کانکتور پلاستیک شفاف یا نیمه شفاف می باشد.

موقعیت کانکتور - برای تعیین محل کانکتور در دسته سیم استفاده می شود.

عکس - علاوه بر تصویر شماتیک کانکتور از عکس نیز استفاده می شود. در عکس ها میزان فضای فرورفتگی نر و ماده ها نیز مشخص می شود.



نمای اصلی - یک شکل اجمالی از بدنه کانکتور به صورت دید از جلو نشان می دهد و تعداد پین های کانکتور را نیز مشخص می کند.

RDEE002

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

جدول مشخصات پین های کانکتور

یک جدول دو ستونه ، شامل اطلاعاتی از رنگ و تعداد پین های کانکتور می باشد.

پین کانکتور	رنگ
4	خاکستری (GY)
2	سیاه (BK)

۱- پین کانکتور: تعداد پایه های کانکتور را مشخص می کند.

۲- رنگ - رنگ سیمی که در پین کانکتور قرار می گیرد را مشخص می کند.

راهنمای کد رنگ ها

کد	رنگ
BK	سیاه
WI	سفید
BU	آبی
YL	زرد
RD	قرمز
GN	سبز
OR	نارنجی
GY	خاکستری
PI	صورتی
VI	بنفش
BR	قهقهه ای
BG	بژ (نخدودی)




دیجیتال خودرو

سیستم شارژ

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نمای کلی سیستم



سیستم شارژ


۱ - صفحه نشان دهنده

۲ - باتری

۳ - دینام (آلترناتور)

نقش سیستم شارژ کننده


مدار شارژ کننده می باشد باتری را دائماً در حالت شارژ نگهداشته و برق تجهیزات الکتریکی خود را تامین نماید.



سیستم شارژ شامل باتری، آلترناتور با یک رگولاتور در داخل آن، لامپ شارژ و سوئیچ و سیم می باشد. در آلترناتور ۶ دیود وجود دارد که هر کدام جریان AC یکسو می کنند. بنابر این جریان DC در خروجی آلترناتور ظاهر خواهد شد. اجزاء اصلی آلترناتور شامل روتور، استاتور، یکسو کننده ها، بوش، پولی، پروانه خنک کننده، مجموعه ذغالها و رگولاتور ولتاژ می باشد.

توضیح:

- ۱ - پایه S به باتری متصل می شود
- ۲ - پایه L به لامپ شارژ متصل می شود
- ۳ - پایه E به بدنه وصل می گردد




RDEE005

عملکرد مدار داخلی آلترناتور

آلترناتور دارای یک رگولاتور از نوع نیمه هادی می باشد که داخل حلقه های فلزی آلترناتور در انتهای هوزینگ نصب شده است. همه اجزا رگولاتور در یک قالب سخت و محکم قرار داده شده اند و این مجموعه به همراه مجموعه ذغالها به حلقه های فلزی آلترناتور در انتهای هوزینگ متصل شده اند.

ولتاژ رگولاتور احتیاجی به تنظیم ندارد.




شرکت دیجیتال خودرو سازه های استاندارد محدود

بدنه استاتور از یک پوسته آهنی تشکیل می گردد که


شامل چندین ورقه نرم آهن است و شیارهایی دارد که کلافهای سیم پیچی عایق بندی شده در داخل آنها قرار می گیرد.

یک پل یکسو ساز که شامل ۶ دیود می باشد به سیم پیچ استاتور آلترناتور متصل شده است و باعث تبدیل ولتاژ AC به ولتاژ DC می شود.

مدار داخلی آلترناتور



RDEE007



شرح مدار

در شکل بالامدارات شارژ باتری و مدارات داخلی آلترناتور نشان داده شده است. در این مدار، سیم پیچ استاتور،

پیل دیودی پکسوساز و سیم های رابط با تری با خط های مشکی پر رنگ و سیم پیچ تحریک میدان (روتور) و

مدارات کنترل و لیتاز با خطرهای مشکل، کم رنگ نشان داده شده اند.

عملک د کلے، آلت ناتو، بدین، صوت مه، باشد.

بایا بسته شدن سوئیچ، جی بیان از باتری توسط لامپ شارژ به یا به L آلترناتور و توسط مقاومت RI و دیود D1 و

سیس - امیت ترانزیستور TRI به بدنہ حاری شده و سیس محدوداً به یاتری یہ می گردد.

ازین حیان از طریق سیم پیچ تحریک میدان (روتو) و ترانزیستور TRI به باتری پر می‌گردد.

یا عما، کردن آلت ناته، ولتاژ DC مابین ترمینال مثبت آلت ناته و بدن هاظهر می شود با افزایش سرعت آلت ناته،

حیان کافی را شارشدن یا تری تمهیه می‌شود.

صیحت عملکرد آلت ناته، یا خاموش شدن لامپ شاهشت آمی مشخص می‌شود.

با افزايش ولتا و سعت آلت ناتيو، ولتا مابن مقاومت های R2، R3 افزايش مه باید که د، اب: حالت دید

بن D2 شروع به هدایت می کند و سپس تازه سیتو TR1 خاموش می گردد با کاهش ولتاژ

دیود D2 از جاری شدن جریان جلوگیری می کند و باعث می شود ترانزیستور TR1 به حالت روشن برگردد. در این صورت جریان میدان و ولتاژ سیستم افزایش می یابد. این سیکل چندین بار در هر ثانیه تکرار می شود تا ولتاژ آلترا ناتور را به میزان از پیش تنظیم شده محدود کند.

خازن C1 ولتاژ عبوری از مقاومت R3 را کاهش می دهد و مقاومت R4 از عبور جریان بیش از اندازه از ترانزیستور TR1 خاموش است، جلوگیری می کند.

مقاومت R2 یک ترمیستور می باشد که باعث می شود ولتاژ تنظیم شده با دما تغییر کند. بنابر این ولتاژ بهینه را برای شارژ باتری تهییه می کند.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



باز و بست قسمه آلترناتور

باز کردن

- ۱ - کابل منفی باتری را قطع کنید.
- ۲ - پیچ تنظیم آلترناتور را که با استفاده از آن کشش قسمه آلترناتور تنظیم می شود، شل کنید.
- ۳ - آلترناتور را حول پایه های آن بچرخانید.
- ۴ - قسمه را از روی پولی آلترناتور و پولی واتر پمپ جدا کرده و از خودرو خارج نمایید.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

بستن:

- ۱ - شیارهای پولی را تمیز کنید و مطمئن شوید که در روی شیارها آثار خرابی و یا ضربه وجود نداشته باشد.
- ۲ - قسمه را دور پولی ها قرار داده و مطمئن شوید که قسمه به درستی در شیارهای پولی قرار گرفته است.
- ۳ - کشش قسمه آلترناتور را مطابق جدول درج شده در قسمت ، تنظیم قسمه آلترناتور تنظیم کنید.
- ۴ - کابل منفی باتری را وصل کنید.



بازوپست آلترناتور

باز کردن


۱- کابل منفی باتری را قطع کنید

۲- کلیه اتصالات آلترناتور را قطع کرده و کابل باتری را از آلترناتور جدا کنید.

۳- پیچ تنظیم آلترناتور را باز نموده و تسمه آلترناتور را خارج نمایید. (به قسمت باز کردن تسمه آلترناتور مراجعه شود)

۴- پیچ های پایه زیرین آلترناتور را باز نموده و آلترناتور را از روی خودرو جدا نمایید.

توجه : در صورتی که نیاز به تعمیر قطعات داخل آلترناتور می باشد اقدامات لازم را انجام دهید.



سروکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران

بستن:

۱- آلترناتور را در جای خود قرار دهید.

۲- پیچ های پایه های زیرین آلترناتور را ببندید


۳- پیچ تنظیم را بسته و تسمه آلترناتور را در سرجای خود قرار دهید. (به قسمت بستن تسمه مراجعه شود)

۴- کابل باتری را به آلترناتور وصل کنید.


۵- اتصالات پشت آلترناتور را وصل کنید

۶- کابل منفی باتری را وصل کنید.

اجزاء آلت فاتور



- ۱- پیچ
- ۲- پولی
- ۳- درپوش جلو
- ۴- روتور
- ۵- درپوش عقب
- ۶- استاتور
- ۷- رگولاتور
- ۸- بلبرینگ



پیاده و سوار کردن اجزاء آلترناتور


پیاده کردن

۱- پیچ های آلترناتور را باز کنید.




۲- ابتدا با یک چکش پلاستیکی ضربه های سبک اعمال کرده و سپس یک پیچ گوشته بین درپوش جلو و هسته استاتاتور قرار داده و آن را به طرف پایین بکشید.

هشدار! : چیپ گوشته را خیلی زیاد داخل نکنید، زیرا ممکن است باعث خرابی سیم پیچ استاتاتور شود.




باز کردن درپوش عقب ممکن است مشکل باشد. برای آسان شدن باز کردن درپوش عقب با یک هویه 200W قسمت یاتاقانها را گرم کنید.



۳- در پوش جلو را با گیره محکم ببندید و سپس مهره پولی را باز کنید و پولی را جدا نمایید.




۵- با استفاده از بلبرینگ کش بلبرینگ شفت روتور را خارج کنید.



۶- پیچ های یکسو کننده و مهره روی پایه S آلترناتور را باز کنید.

۷- استاتور را از در پوش عقبی جدا کنید.



RDEE020

۸- هنگام باز کردن استاتور ، سه سیم استاتور لحیم شده به دیودهای اصلی یکسو کننده را باز کنید.


Δ هشدار۱: هنگام لحیم کردن یا باز کردن لحیم مراقب باشید که گرما از هویه به دیودها برای مدت زمان طولانی، منتقل نشود.

Δ هشدار۲: مراقب باشید که فشار زیادی را به سیم های دیود وارد نکنید


۹- هنگام جدا کردن یکسو کننده از مجموعه ذغالها دو صفحه لحیم شده به یکسو کننده را باز کنید.

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.



RDEE021



RDEE022

پاٹری

۱) پردازی و ضعیت پاتری و شارژ کردن آن

۱- بررسی جریان

موارد خرابی آشکار از قبیل خوردگی یا شکستگی در پوش محافظه باشی که باعث کاهش الکتروولیت می‌شود را بررسی کنید.
مورد های خرابی را تعیین کرده و تا حد امکان آنها را برطرف کنید.
خوردگی، را با استفاده از محلول حوش شیرین و آب گرم یاک کنید.

خرایی، پر طرف نشد

تعویض با تری

خداه ب طرف شد

کاہش، الکٹرولیت بیشتر از 10mm

رتفاع الکتروولیت را بررسی کنید

تعویض پاتری

کاہش، الکٹرولیٹ کھٹک از 10mm

افزودن الکترولیت

مناسب

نست ولتاڑ پاٹری

تعویض باتری

11V

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیم کاران خودرو در ایران

بررسی سیستم از
آینده

(11-12)V

11 V_g

تعهیض، یاتری

نستیار (مراجعه به صفحه ۲۳)

audience

سالم است

(۲) جدول عیب یابی

موضع	ایراد	علت	راه حل
۱- بررسی چشمی	. خرابی قطب باتری - عدم نصب صحیح کابل	. بی دقیقی در استفاده - بی دقیقی در نصب	تعویض
۲- بررسی ارتقای الکتروولیت	. نشتی الکتروولیت - نشتی قسمت آب بندی شده در پوش محافظ	. عدم آب بندی در پوش محافظ و ایراد قطعه	تعویض
۳- بررسی ولتاژ	. کاهش الکتروولیت - تبخیر بوسیله دمای هوای خارجی - کاهش الکتروولیت به دلیل شارژ بیش از حد باتری	. تبخیر بوسیله دمای الکتروولیت (در صورت کاهش بیش از حد باتری را تعویض کنید)	افزودن
	۱. ولتاژ باتری $< 12/27$ ۲. طبیعی $12/97 >$ ولتاژ باتری $< 12/57$	۱. شارژ بیش از حد ۲. طبیعی	تعویض بررسی الکتریکی
	۱۲/۴V.۳ < ولتاژ باتری $< 12/5$ (دشارژ ساده) ۱۱V.۴ < ولتاژ باتری $< 12/5$ (دشارژ بیش از حد)	۱. شارژ ناکافی ۲. خرابی داخلی	تست بار باتری (مراجعه به قسمت تست (بار)
	۵. ولتاژ باتری : ۱۱ V	۱. از بین رفتن وضعیت شارژ ۲. قرار دادن باتری برای مدت طولانی در حالت دشارژ ۳. مدار باز داخلی	تعویض

تست بار

۱) پس از مدت ۱۵ ثانیه بعد از دشارژ باتری ، ولتاژ باتری می باشد بیشتر از ولتاژ نشان داده شده در جدول زیر باشد.

درجه حرارت محیط	ولتاژ
۲۰	۹/۶
۱۸	۹/۵
۱۰	۹/۴
۴	۹/۳
۱	۹/۱
-۷	۸/۹
-۱۲	۸/۷

- ۲) در صورتی که ولتاژ باتری در حدود ولتاژ مشخص شده نمی باشد، تست بار را مجدداً انجام دهید که اگر باز هم ولتاژ باتری در این محدوده نبود، باتری باید مجدداً شارژ شود.
- ۳) اگر ولتاژ باتری (عمل اندازه گیری ولتاژ را ۲ ساعت بعد از شارژ کردن باتری انجام دهید) بیشتر از ۱۲/۵ ولت باشد ولتاژ باتری بعد از تست بار از میزان استاندارد بیشتر باشد، می توان از این باتری استفاده کرد.

بررسی وضعیت باتری


- ۱- مطمئن شوید که سوئیچ خاموش بوده و همه مصرف کننده ها خاموش هستند.
 - ۲- کابل های باتری را قطع کنید (ابتدا کابل منفی)
 - ۳- باتری را از روی خودرو بردارید.
- Δ هشدار! : برای محافظت پوست از پاشیدن الکترولیت، در هنگام ترک خوردگی یا نشتی باتری مراقبت های لازم را بعمل آورید و هنگام جدا کردن باتری از روی خودرو می باشد یک جفت دستکش لاستیکی مناسب (نه از نوع دستکش خانگی) پوشیده شود.
- ۴- سینی زیر باتری را برای برطرف کردن خرابی های ایجاد شده در آن بررسی کنید. در صورتی که خرابی در اثر اسید باشد لازم است که منطقه خرابی را با محلول آب گرم و جوش شیرین تمیز کرده و سپس با یک برس محکم آن را پاک کرده و با یک پارچه نمدار شده با محلول جوش شیرین و آب، آن را تمیز کنید.

- ۵- قسمت بالای باتری را نیز با همان محلول شرح داده شده در قسمت (۴) پاک کنید.
- ۶- قطب های باتری را تمیز کنید.
- ۷- بست های باتری را تمیز کنید و کابل های خراب یا سولفاته شده و کهنه شده و بست های شکسته شده را تعویض کنید.
- ۸- باتری را در خودرو قرار دهید.
- ۹- کابل های را به بست های باتری وصل کنید و مطمئن شوید که قسمت بالای قطب با قسمت بالای بست کاملاً تراز همسطح می باشد.
- ۱۰- بست ها را محکم کنید.
- ۱۱- به منظور جلوگیری از اکسید شدن قطب ها ، قطب ها را به گریس و یا روغن واژلین آغشته کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Δ هشدار!: در طی عملیات شارژ باتری ها از خود گاز قابل انفجاری (گاز هیدروژن) را صادر می کنند . بنابر این

رعایت موارد احتیاطی زیر لازم است

- عمیات شارژ را در یک محیط با تهویه مناسب انجام دهید.
- سیگار نکشید
- از بوجود آمدن شعله یا جرقه جلوگیری کنید.
- ابتدا گیره های شارژ را به باتری متصل کرده و سپس شارژ را به منبع تغذیه برق متصل کنید و آن را روشن کنید.
- هنگامیکه عملیات شارژ تکمیل شد، قبل از اینکه گیره ها را از باتری جدا کنید. شارژ را خاموش کنید.
- از شارژی که دارای رگولاتور اتوماتیک ولتاژ ثابت و جریان متغیر است استفاده شود.



RDEE023

تنظیم و تعویض باتری

پیاده کردن


باتری را داخل محفظه موتور و نزدیک استارت نصب شده است.

۱- اتصالات قطب های باتری را جدا کنید


⚠ اخطار! برای پیاده کردن باتری ابتدا قطب منفی را جدا کنید

۱- بست نگهدارنده باتری را باز کنید.

۲- باتری را پیدا کنید



شروع



سوار کردن :

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.

⚠ توجه ! قطب ها باید کاملاً تمیز باشند و پس از اینکه اتصال کابلها با قطبهای صورت گرفت برای جلوگیری از سولفاته شدن می بایست گریس اضافه شود.

⚠ اخطار ! برای سوار کردن ابتدا قطب مثبت را وصل کنید

عیب یابی

مراحل پیدا کردن عیب

مراحل عیب یابی زیر شما را در تعیین موقعیت و تصحیح ایرادات مربوط به سیستم شارژ در کوتاهترین زمان ممکن، راهنمایی خواهد کرد. توجه داشته باشید که تمام مراحل زیر نیازی به اجرا ندارد و برای هر خرابی یکی از مراحل زیر باید انجام شود.

برای جلوگیری از خرابی وسایل الکتریکی همیشه احتیاطات زیر را به عمل آورید.

قطب های مثبت و منفی آلترناتور را دقیق کنید که جابجا قرار ندهید.

به جز موارد ذکر شده در نقشه های الکتریکی ، از اتصال کوتاه یا اتصال بدنه کردن خودداری کنید.

طمئن شوید که آلترناتور و باتری اتصال بدنه مشترک دارند.

برای شارژ باتری توسط دستگاه شارژ ، قطب مثبت باتری را به قطب مثبت شارژ و قطب منفی باتری را به قطب منفی شارژ متصل کنید.

وجود خرابی در سیستم شارژ ، حداقل با یکی از حالات زیر ظاهر خواهد شد.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۱- خرابی لامپ شارژ

۲- شارژ ضعیف باتری که به صورت بد استارت خوردن موتور آشکار می شود

۳- شارژ بیش از حد باتری که بوسیله تبخیر سریع آب باتری ظاهر می گردد.

لامپ شارژ (باتری) سالم به صورت زیر عمل می کند.


وضعیت سوئیچ	وضعیت لامپ	وضعیت موتور
بسته	خاموش	خاموش
باز	روشن	خاموش
باز	خاموش	روشن

در صورت سالم بودن لامپ شارژ، به بخش های شارژ ضعیف باتری و یا شارژ بیش از حد باتری مراجعه کنید. در غیر این صورت ، موارد زیر را بررسی کنید.

(۱) سوئیچ بسته، لامپ روشن، موتور خاموش

در صورت سالم بودن سوئیچ اصلی، پل دیودی یکسوساز را تعویض کنید، این حالت باعث شارژ ضعیف باتری خواهد شد.

(۲) سوئیچ باز، لامپ خاموش ، موتور خاموش



منشا این عیب می تواند مشابه مورد ۱ باشد قطعی در مدار نیز می تواند عامل بوجود آورنده این ایراد باشد. این حالت نیز منجر به شارژ ضعیف باتری خواهد شد.

برای تشخیص محل قطعی در مدار به روش زیر عمل کنید.

۱) هنگام باز بودن سوئیچ ، سیم متصل به پایه L آلترناتور را جدا کرده و به بدنه (منفی) وصل کنید

۲) در صورت روشن شدن لامپ، سیم پایه « را متصل کرده و پیچ گوشتی 25mm را در سوراخ تست (۱)

وارد کنید و سیم پیچ میدان (روتور) را منفی (بدنه) کنید.

۳) در صورت روشن نشدن لامپ در مرحله ۲، اتصالات مابین دسته سیم ها و پایه L آلترناتور را بررسی کنید.

۴) در صورت روشن شدن لامپ در مرحله ۲ رگولاتور را تعویض کرده و سیم پیچ میدان (روتور) را کنترل کنید.

(۳) سوئیچ باز ، لامپ روشن، موتور روشن

این مورد در بخش شارژ ضعیف باتری مورد بررسی قرار گرفته است.
شارژ ضعیف باتری

این حالت که بصورت استارت ضعیف خودرو ظاهر می شود می تواند حداقل توسط یکی از شرایط زیر بوجود آید.

۱- مطمئن شوید که شارژ ضعیف باتری به دلیل روشن ماندن طولانی مدت مصرف کننده ها نباشد.

۲- تسمه آلترناتور را کنترل کنید که دارای کشش مناسب باشد.

۳- سیم کشی ها را بررسی کنید، همه کانکتورها را از لحاظ محکم بودن و تمیز بودن، کنترل کنید،

کابلهای باتری و اتصالات بدنه را کنترل کنید.

۴- سوئیچ را بیندید و کانکتورهای دسته سیم را متصل کنید و یک ولت متر بین نقاط زیر قرار دهید:

- بین پایه S آلترناتور نسبت به بدنه

- بین پایه L آلترناتور نسبت به بدنه

در دو حالت فوق ، خواندن عدد صفر نشانگر قطعی مدار بین پایه های S,L و باتری می باشد.

۵- در صورت سالم بودن موارد ۱ تا ۴ مراحل زیر را انجام دهید.

- کابل منفی باتری را جدا کنید

- یک آمپر متر در مدار به چایه مثبت آلترناتور وصل کنید.


- مجدداً کابل منفی باتری را وصل کنید.

- رادیو، برف پاک کن، چراغ های نور بالا و فن بخاری با دور تند را روشن کنید.

- موتور را روشن کنید تا بیشترین جریان خروجی را بدست آورید.

در صورتی که اختلاف جریان نشان داده شده توسط آمپر متر و جریان نامی آلترناتور در حدود ۱۰٪ باشد آلترناتور سالم است .

در غیر اینصورت آلترناتور را مطابق مراحل عیب یابی ذکر شده در صفحات بعدی بررسی کنید.



شارژ بیش از حد باتری

در صورتیکه باتری بطور صحیح عمل کند ولی شارژ باتری بیش از حد باشد مراحل زیر را دنبال کنید.

۱- انتهای بدنه (دربوش عقبی) را جدا کنید ، سیم پیچ میدان (روتور) را از نظر بروز اتصالی کنترل کنید در صورت وجود اتصالی ، روتور و رگولاتور را تعویض کنید.

۲- اهم متر را با بکاربردن کمترین محدوده بین سیم های ذغالها و انتهای بدن (درپوش عقبی) وصل کنید.

سپس اتصالات سیم ها را معکوس کنید و مقادیر را بخوانید

۳- اگر در هر دو حالت اهم متر عدد صفر را نشان می دهد سیم های ذغال ها اتصال بدن شده و یا رگولاتور معیوب می باشد.

۴- اتصال بدن شدن ذغال ها می تواند به دلیل بروز اتصالی در واشر عایق و اطراف پیچ باشد. پیچ را برای بررسی واشر باز کنید. در صورت سالم بودن ، رگولاتور را تعویض کنید (به بخش تعویض رگولاتور مراجعه شود)

شرایط تست خودرو

۱- موتور را روشن کنید.

۲- چراغ های جلو، موتور فن بخاری و کلیه مصرف کننده ها را روشن کنید و ولتاژ باتری را بخوانید.

نتیجه

۱- اختلاف ولتاژ خوانده شده توسط ولت متر بعد از روشن کردن خودرو و مصرف کننده ها نسبت به قبل از روشن کردن بایستی مقدار استاندارد زیر باشد.


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اختلاف ولتاژ استاندارد: 0.2V

۲- اگر عددی که ولت متر نشان می دهد نشاندهنده اختلاف بیشتر از استاندارد باشد، احتمال اتصالی ضعیف وجود دارد. در این مورد کلیه مسیر سیم کشی از پایه L آلترناتور تا پایه مثبت باتری را کنترل کنید. کانکتورها را از نظر اتصال دقیق کنترل کرده و مطمئن شوید که رنگ دسته سیم ها صحیح می باشد . پیش از آنکه مجدداً عمل تست را انجام دهید آنها را تصحیح کنید.

۳- بعد از تکمیل تست ، چراغ های جلو و موتور فن بخاری را خاموش و سویچ را ببندید

تست جریان خروجی



دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلیت محدود)
RDDE028

در این تست جریان خروجی آلترناتور، اندازه گیری می شود. **دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

آماده سازی

- ۱- پیش از عمل تست موارد زیر را کنترل کرده و در صورت لزوم آنها را تصحیح نمائید.
اتصالات را بررسی کنید.
کشش تسمه آلترناتور را کنترل کنید.
- ۲- سوئیچ را ببندید
- ۳- کابل منفی باتری را قطع کنید.
- ۴- سیم خروجی آلترناتور را از پایه S جدا کنید.
- ۵- یک آمپر متر DC را بین پایه S و سیم خروجی آلترناتور وصل کنید. فراموش نکنید که سیم (-) آمپر متر را به سیم خروجی قطع شده متصل کنید.

۶- یک ولت متر بین پایه S و بدنہ وصل کنید. سیم مثبت را به پایه آلترناتور و سیم منفی را به یک بدنہ مناسب وصل کنید.

۷- کابل منفی باتری را وصل کنید:

۸- درب موتور را به صورت باز نگهدارید.

تست

۱- عددی را که ولت متر نشان می دهد باید برابر با ولتاژ باتری باشد، اگر ولت متر عدد صفر را نشان دهد قطعی در سیم بین پایه آلترناتور و پایه منفی باتری وجود دارد و یا از یک بدنہ ضعیف استفاده شده است

۲- موتور را روشن کرده و چراغ های جلو را روشن کنید.

۳- چراغهای جلو را در حالت نور بالا تنظیم کنید و فن بخاری را در حالت دور بالا قرار دهید. با افزایش دور موتور (۲۵۰۰ rpm) ماکریم مقدار جریان خروجی که به وسیله آمپر متر نشان داده می شود را بخوانید

نتیجه

۱- مقدار اندازه گیری شده بایستی در حدود A ۹۵-۶۳ باشد. اگر این عدد خارج از محدوده مورد نظر بوده و

سیم خروجی آلترناتور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد آلترناتور را از خودرو جدا کرده و آن را جداگانه تست سرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود) کنید.

توجه : جریان خروجی نامی توسط برچسب روی بدنہ آلترناتور نشان داده شده است.

۲- بعد از تکمیل شدن تست جریان خروجی سرعت موتور را کاهش داده و سوئیچ را ببندید.


۳- کابل منفی باتری را قطع کنید.

۴- آمپر متر و ولت متر را جدا کنید.

۵- سیم خروجی آلترناتور را به پایه آلترناتور وصل کنید.

۶- کابل منفی باتری از وصل کنید.

تست ولتاژ رگوله شده (تنظیم شده)



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

RDEE029

در این تست ولتاژ رگولاتور اندازه گیری می شود.

آماده سازی:

- ۱- سوئیچ را ببندید
- ۲- پیش از انجام عمل تست موارد زیر را بررسی کنید و آنها را در صورت لزوم تصحیح نمایید.
 - باتری خودرو به طور کامل شارژ شده باشد.
 - کشش تسمه آلترا ناتور را کنترل کنید.
- ۳- کابل منفی باتری را قطع کنید
- ۴- یک ولت متر بین پایه S آلترا ناتور و بدنه وصل کنید (سیم (+)) ولت متر را به پایه S آلترا ناتور وصل کنید و سیم (-) را به یک بدنه مناسب یا پایه منفی باتری وصل کنید.
- ۵- سیم خروجی آلترا ناتور را از پایه S آلترا ناتور جدا کنید
- ۶- یک آمپر متر DC را بین پایه S و سیم خروجی قطع شده قرار دهید. سیم (-) آمپر متر را به سیم خروجی قطع شده وصل کنید.

۷- کابل منفی باتری را وصل کنید.

تست

۱- موتور را روشن کنید. همه چراغ ها و مصرف کننده ها را در حالت خاموش نگهدارید.

۲- موتور را در سرعت حدود ۲۵۰۰ RPM قرار دهید و هنگامی که جریان خروجی آلترناتور به کمتر از ۱۰A افت می کند عددی را که ولت متر نشان می دهد بخوانید.

نتیجه :

۱- ولتاژ اندازه گیری شده بایستی مطابق جدول زیر باشد.

دماهی اطراف موتور (°C)	ولتاژ رگولاتور
-20	14.2-15.4
20	13.9-14.9
60	13.4-14.6
80	13.1-14.5


۲- بعد از تکمیل شدن تست ، سرعت موتور را کاهش داده و سوئیچ را بیندید سریع دیجیتال تعمیرکاران خودرو (مسئولیت محدود)

۳- کابل منفی باتری را قطع کنید

۴- ولت متر و آمپر متر را باز کنید

۵- سیم خروجی آلترناتور را به پایه S آن وصل کنید.

۶- کابل منفی باتری را وصل کنید.




یکسو کننده های سه تایی

تست یکسو کننده های سه تایی:

اتصال بین یکسوکننده و سیم پیچ استاتاتور را با یک اهم متر بررسی کنید. اهم متر باید اتصال را فقط در یک جهت نشان دهد. اگر اتصال در دو جهت باشد یک دیود اتصال کوتاه شده است و بایستی کل مجموعه یکسو کننده تعویض شود.


تست افت ولتاژ در خروجی آلترناتور



این تست وضعیت سیم کشی از پایه S آلترناتور تا پایه مثبت باتری را مشخص می کند.


- ۱- در حالت موتور روشن صدای غیر عادی از آلترناتور را چک کنید.
- ۲- سوئیچ را ببندید و موارد زیر را چک کنید.
- ۳- چگونگی نصب آلترناتور و اتصالات سیم کشی
- کشش تسمه آلترناتور
- کابل منفی باتری را قطع کنید.

- ۴- کابل خروجی آلتريناتور را از پایه S آلتريناتور جدا کنید و آمپر متر DC را بین پایه S و کابل خروجی جدا شده، وصل کنید. (سیم (+) آمپر متر را به ترمینال S و سیم (-) آمپر متر را به کابل خروجی جدا شده وصل کنید.)
- ۵- یک ولت متر به پایه مثبت باتری وصل کنید. (سیم (+) ولت متر را به پایه مثبت باتری و سیم (-) ولت متر را به پایه منفی باتری وصل کنید
- ۶- کابل منفی باتری را مجدداً وصل کنید.
- ۷- درب موتور را باز کنید.
- ۸- موتور را روشن کنید.
- ۹- در حالت موتور روشن با دور حدود ۲۵۰۰ دور در دقیقه چراغ های جلو و دیگر چراغها را برای تنظیم بار بیشتر از 30A ، روشن و خاموش کنید. به آرامی سرعت موتور را کاهش دهید تا در چه روی آمپر متر روی 30A تنظیم شود. در این لحظه عدد نشان داده شده توسط ولت متر را بخوانید. اختلاف ولتاژ بین دو حالت چراغها روشن و خاموش می باشد ماقریزم ۳/۰ ولت باشد.
- ۱۰- اگر از ۳/۰ ولت بیشتر باشد یک ایرادی در خروجی آلتريناتور وجود دارد. سیم کشی بین پایه S آلتريناتور و پایه مثبت باتری را کنترل کنید.
- ۱۱- بعد از انجام عمل تست موتور را در حالت دور آرام قرار دهید.
- ۱۲- همه چراغها را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید
- ۱۳- کابل منفی باتری را جدا کنید.
- ۱۴- ولت متر و آمپر متر را جدا کنید.
- ۱۵- کابل خروجی آلتريناتور را به پایه آلتريناتور وصل کنید.
- ۱۶- کابل منفی باتری را وصل کنید.



تست سیم پیچ میدان (روتور)

توسط اهم متر وجود قطعی در سیم پیچ میدان را بررسی کنید. اندازه گیری مقاومت بالا نشاندهنده وجود قطعی در سیم پیچ می باشد.



همچنین اتصالی یا قطعی بین حلقه فلزی و بدنه روتور را با اهم متر کنترل کنید. مقاومت کم نشاندهنده وجود اتصالی می باشد.



شرکت دیجیکار - DigiCar

(اولین سامانه دیجیکار در ایران) (اولین سامانه دیجیکار در ایران)

تست پل یکسو ساز

توجه داشته باشید که آلترناتور دارای دو حرکت گیر می باشد. یکی به بدنه متصل است و دارای ولتاژ منفی باتری می باشد و دیگری به ولتاژ خروجی آلترناتور متصل است که از بدنه عایق شده است. یک واشر عایق بین حرارت گیر عایق شده و انتهای بدنه قرار دارد.

به منظور بررسی پل یکسو ساز، یک سیم اهم متر را به حرارت گیر بدنه شده و سیم دیگر را به یکی از سه پایه تیغه ای کانکتورها وصل کنید.

سپس جای سیم های اهم متر را عوض کنید. اگر عدد اهم متر در هر دو حالت یکسان باشد پل یکسو ساز را تعویض کنید.


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
این تست را برای حرارت گیر اتصال بدنه شده و پایه های دیگر سه پایه تیغه ای و بین حرارت گیر عایق شده و هر یک از پایه های سه پایه تیغه ای، تکرار کنید.

در صورتیکه حتی برای یکی از پایه های تیغه ای اعداد مذکور در دو حالت یکسان باشد، پل دیودی معیوب است و باید آن را تعویض نمود.

Δ توجه: هرگز از ولتاژ بالا برای تست این قسمت مثلاً از لامپ تست ۲۲۰ ولت استفاده نکنید.

برای عوض کردن پل دیودی یکسو ساز، دو پیچ متصل شده را باز کنید. توجه داشته باشید که به عایق بین حرارت گیر عایق شده و انتهای بدنه صدمه وارد نشود.

پل های دیودی یکسو ساز ممکن است که در ظاهر تفاوت داشته باشند ولی دو عدد پل دیودی موجود در این آلترناتورها را می توان به جای هم مورد استفاده قرار داد.



RDEE035

تست سیم پیچ استاتور

صحت سیم پیچ استاتور را می‌توان با یک اهم‌متر کنترل کرد. یک سر سیم اهم‌متر را به بدن و سر سیم دیگر اهم‌متر را به یکی از سیمهای استاتور وصل کنید. در صورتیکه عدد خوانده شده کم باشد سیم پیچ استاتور اتصال بدن شده است.

نمایش مقاومت بزرگ نشانگر وجود قطعی در سیم پیچ استاتور می‌باشد.




RDEE036

از آن جایی که مقاومت داخلی سیم پیچ استاتور بسیار کم می‌باشد، تشخیص بروز اتصالی داخل سیم پیچ بسیار دشوار است و فقط با روش‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص است.

در صورتی که آلترناتور از نظر تست‌های الکتریکی سالم باشد ولی به درستی عمل شارژ را انجام ندهد احتمال اتصالی در سیم پیچ وجود دارد. در بعضی

شرایط با بروز اتصالی در سیم پیچ، چراغ اخطار شارژ باتری در حالت دور آرام موتور روشن می‌شود.

تست عملکرد آلترناتور



برای تست آلترناتور مطابق رویه زیر عمل کنید:

۱- مطابق شکل کلیه اتصالات به جز مقاومت متغیر(۱) را متصل کنید.

Δ هشدار! حتماً منفی باتری و منفی آلترناتور را به هم متصل کنید . همچنین هنگام تست از یک باتری که بصورت کامل شارژ شده است استفاده کنید و یک عدد مقاومت ۱۰ اهم با توان حداقل ۶ وات را بین پایه S آلترناتور و قطب مثبت باتری قرار دهید.

۲- بتدريج دور آلترناتور را افزایش دهيد و ولتاژ خروجي آن را بخوانيد

۳- اگر ولتاژ با افزایش دور، قابل کنترل نمی باشد و از ۱۵.۵ ولت بيشتر می شود با مراجعه به بخش شارژ بيش از حد باتری چک کنید که آيا ذغالها اتصال بدنه شده است . اگر اتصال بدنه نشده است رگولاتور را تعويض کنید و سيم پيچ ميدان را چک کنيد.

Δ توجه: با تری که برای تست فوق استفاده می شود باید حتماً کاملاً شارژ شده باشد.

۴- اگر ولتاژ کمتر از ۱۵.۵ ولت می شود ، مقاومت متغیر را مطابق شکل وصل کنید.

۵- آلترا ناتور را با سرعت متوسط مورد نیاز بچرخانید و مقاومت متغیر را به گونه ای تنظیم نمایید که بیشترین جریان خروجی بدست آید.

۶- در صورتیکه جریان خروجی در حدود ۱۰٪ جریان نامی آلترا ناتور می باشد، آلترا ناتور سالم است.

۷- در صورتیکه جریان خروجی در حدود ۱۰٪ جریان نامی آلترا ناتور نمی باشد مقاومت متغیر را در همان وضعیت قرار دهید و سیم پیچ میدان را بدنه کنید

۸- آلترا ناتور را با سرعت متوسط بچرخانید و مقاومت متغیر را به میزان نیاز برای بدست آوردن خروجی ماکزیمم، تنظیم کنید.

۹- اگر جریان خروجی در حدود ۱۰٪ جریان خروجی نامی نمی باشد سیم پیچ میدان ، دیودهای سه تایی ، پل یکسو ساز و استاتاتور را چک کنید.

تعویض رگولاتور و ذغال ها

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

بعد از باز کردن سه مهره در پوش آلترا ناتور ، استاتاتور و دیودهای سه تایی، ذغال ها و رگولاتور با باز کردن دو پیچ باقی مانده، جدا می شوند.

رگولاتور ها ممکن است که در ظاهر با هم تفاوت داشته باشند ولی در این آلترا ناتورها می توان آنها را به جای یکدیگر نیز استفاده نمود.

تعویض یاتاقانها

یاتاقان های نصب شده در قسمت انتهای بدنه آلترناتور را می توان با باز کردن پیچ های صفحه نگهدارنده آن، جدا نمود

در صورتی که یاتاقان ها سالم باشند، می بایست بیش از استفاده مجدد از آنها تا حدود $1/4$ آن از گریس مخصوص پر شود.

Δ توجه : بیش از اندازه آن را پر نکنید، زیرا باعث گرم شدن آلترناتور خواهد شد.


در صورتی که گریس یاتاقان نصب شده در قسمت انتهایی سمت حلقه های فلزی از داخل آن خارج شود باید یاتاقان را تعویض نمود.

در این حالت دوباره روغن کاری و استفاده مجدد از یاتاقان صحیح نمی باشد.
برای نصب یاتاقان جدید، صفحه نگهدارنده را دور یاتاقان قرار داده و از خارج به داخل بدنه فشار بیاورید تا یاتاقان با قسمت خارجی بدنه تراز شود. برای محافظت قسمت داخل بدنه یک سیلندر توخالی در آن قرار دهید تا از شکسته شدن بدنه جلوگیری شود.



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

اطلاعات عمومی




سیسنه استارت شامل باتری ، موتور استارت، کلید مغناطیسی ، سوئیچ اصلی ، سیم های اتصال و کابل های باتری می باشد.

هنگامی که سوئیچ اصلی در وضعیت استارت قرار می گیرد، جریان جاری شده و کلید مغناطیس (اتوماتیک استارت) را برق دار می کند. پلانجر (پیستون) و اهرم شافت کلاچ فعال می شوند و دنده استارت با دنده رینگ فلاکویل درگیر می شود، کنتاکتها به هم نزدیک شده و موتور استارت شروع به حرکت می کند.

این استارت از نوع چهار قطبی با چهار ذغال و سیم پیچ میدان سری - موازی می باشد. سیم پیچی که باعث حرکت دنده استارت می شود دارای دو سیم پیچ جریان و ولتاژ می باشد. وقتی دنده استارت با فلاکویل درگیر می شود سیم پیچ جریان حذف می گردد.

شرح عملکرد مدار استارت



هنگامی که سوئیچ اصلی در وضعیت استارت قرار بگیرد، ولتاژ قطب مثبت باتری وارد پایه S شده و از طریق سیم پیچ ولتاژ، جریان به بدنه منتقل می شود.

در اثر میدان مغناطیسی تولیدی توسط سیم پیچ های ولتاژ و جریان، دوشاخه استارت فلایویل را با استارت در گیر می کند. همچنین در اثر میدان مغناطیسی مذکور، کلید مغناطیسی فعال شده و پایه های M,B,M به هم متصل می شوند تا بیشترین جریان به موتور استارت برسد. در این صورت سیم پیچ جریان از مدار خارج شده ولی سیم پیچ ولتاژ فعال می ماند تا دنده استارت در گیر باقی بماند. هنگامی که سوئیچ اصلی از وضعیت استارت خارج شود، تغذیه سیم پیچ ولتاژ قطع شده و دوشاخه استارت در اثر نیروی برگشتی فرود به موقعیت عادی بر می گردد و ارتباط مکانیکی فلایویل و دنده استارت قطع می شود.

طرز کار استارت

اتوماتیک استارت دو رشته سیم پیچ یا دو عدد بوبین دارد که یکی از آنها ضخیم تر و سیم پیچ جریان نامیده می شود و به سیم پیچ نازک تر سیم پیچ ولتاژ گفته می شود. یک کابل ضخیم نیز از باتری مستقیماً به سر اتوماتیک استارت متصل می شود.

وقتی سوئیچ را در وضعیت استارت قرار می دهیم جریان برق باتری از طریق سوئیچ به فیش سیم پیچ جریان و ولتاژ می رسد. جریان سیم پیچ را آهن ربا کرده و پلانجر با پیستون را به عقب می کشد و دو شاخه استارت را به جلو می راند. سیم پیچ نگهدارنده نیز اتصال بدنه خود را از داخل اتوماتیک استارت می گیرد. وقتی مدار کامل شد پلانجر یا پیستون به ته اتوماتیک و استارت به سر بالشتکها می رسد و در بالشتکها به ذغال ثبت متصل است.

ذغال ثبت جریان برق را به آرمیچر انتقال می دهد. در نتیجه در آرمیچر نیز میدان مغناطیسی ایجاد می شود که در اینصورت قطبهای N بالشتکها با N آرمیچر و قطب های S بالشتکها با S آرمیچر روبروی هم قرار می گیرند و بنابر قانون فیزیکی دفع قطبهای همنام و جذب قطبهای غیر همنام ، باعث دوران می شوند. همزمان با فعال شدن اتوماتیک استارت ، دنده استارت آرمیچر نیز می چرخد و دنده استارت را نیز می چرخاند که دنده استارت بر اثر چرخش خود، باعث چرخش دنده فلاپویل می شود که با چرخاندن دنده فلاپویل موتور اتومبیل روشن می شود.

تنظیمات

تنظیم دنده استارت


- ۱- سیم بوبین (موتور استارت) را از پایه M اتوماتیک استارت (کلید مغناطیسی استارت) جدا کنید.
- ۲- یک باتری ۱۲ ولت را مابین پایه S و پایه M وصل کنید.
- ۳- اتوماتیک استارت فعال شده و دنده استارت به جلو حرکت می کند.

هشدار!: این تست برای جلوگیری از


سوختن بوبین بایستی در کمتر از ۱۰ ثانیه انجام شود.

۴- فضای آزاد (لقی) بین استارت و ته استارت را با یک فاصله سنج (فیلر) اندازه بگیرید.
لقی بین استارت و ته استارت : ۰.۰۲-۰.۷۹inc ۰.۵-۲.۰mm

۵- اگر این فاصله خارج از محدوده فوق باشد، به منظور کاهش این فاصله واشرهای تنظیم اضافی قرار دهید و به منظور افزایش آن تعداد آنها را کم کنید.
۶- پس از تنظیم ، اتوماتیک استارت را بسته و عملکرد استارت را کنترل کنید.



باز و بست استارت از روی خودرو



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

RDEE041

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیاده کردن:


- ۱ - کابل منفی باتری را قطع کنید
- ۲ - کابل کیلومتر شمار را جدا کنید
- ۳ - ترمینال و کانکتور موتور استاتور را قطع کنید
- ۴ - مجموعه موتور استارت را جدا کنید
- ۵ - پیچ های نگهدارنده استارت را باز کرده و آن را خارج کنید.

سوار کردن:

مراحل عملیات سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است.

توجه: بیش از انجام عملیات سوار کردن دقت کنید که دندنه فلایویل و دندنه استارت تمیز باشند.

اجزاء استارت



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

RDEE042

۱- اتوماتیک استارت ، واشر های فلزی و فیبری ۱۱- ذغالها

۱۲- پیچ بلند، نگهدارنده قالپاق

۲- فنر برگردان

۱۳- قالپاق (قاب انتهایی)

۳- دوشاخه جلوبرنده

۱۴- بوش ته قالپاق

۴- دندنه استارت

۱۵- مجموعه نگهدارنده ذغالها

۵- واشر، خار نگهدارنده

۱۶- لاستیک زیر قالپاق

۶- واشر


۱۷- رابط استارت به اتوماتیک

۷- قالپاق (قاب جلویی)

۸- بوش

۹- متنه استارت

۱۰- بالشتک ها



RDEE043


باز و بست اجزاء استارت**باز کردن**

۱- کابل های متصل به استارت را با باز کردن مهره مربوطه از آن جدا کنید. دو عدد پیچ نگهدارنده اتوماتیک استارت را باز کرده و فنر برگردان و واشر های فلزی و فیبری را خارج کنید.

۲- پیچ های شش پر را باز کرده و قالپاق (قباب جلو) و پوسته استارت را از هم جدا کنید.


۳- فر و لاستیک روی دوشاخه را باز کرده و آرمیچر و دوشاخه جلو برنده را بیرون بکشید. انتهای شفت آرمیچر را در آورده و دقت کنید که واشر فیبری بین دو واشر فلزی قرار گرفته باشد.

۴- دو عدد پیچ روی قاب عقب را باز کنید و با احتیاط قاب را از پوسته استارت دور کنید و فنرهای ذغال ها را خارج کرده و مجموعه نگهدارنده ذعالها را جدا کنید.



RDEE044


4



-s

RDEE046

۵- آرمیچر را به گیره بیندید، حتماً یک لاستیک مناسب روی جاخاری قرار دهید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود. در ضمن گیره را بیش از حد محکم نکنید.




RDEE047

۶- خار نگهدارنده ، جا خاری و سپس مجموعه دنده استارت را خارج کنید.



شرکت دیجیتال خودرو سامانه مستولت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیراتی خودرو در ایران



RDEE048

سوار کودن:

قسمت های متحرک آرمیچر را با روغن موتور تمیز چرب کنید. دنده استارت و جاخاری را نصب کنید. دقت کنید که خار نگهدارنده به درستی نصب شود، پولک ، فنرهای داخلی و خارجی دوشاخه و لاستیک فنر دوشاخه را نصب کنید . پس از نصب اجزاء روتور ، آن را داخل پوسته استارت قرار دهید و سپس مجموعه ذعال ها را سرجایش نصب کنید.

تست قطعات موجود در سیستم استارت

پیش از انجام هر کاری، تمیزی و محکم بودن اتصالات الکتریکی استارت و اتصال منفی باتری به بدنه را بررسی کنید. همچنین از محکم بودن پیچ های نگهدارنده استارت مطمئن شوید. در تعمیر اساسی موتور، استارت را جهت آزمایش باز کنید و بوش و ذغالها را تعویض نمائید.

تست مدارها و موتور الکتریکی استارت

توجه داشته باشید که باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین از سالم بودن اتصالات الکتریکی بین سیم پیچ استارت، سوئیچ اصلی، باتری و ترمینال های آنها و همچنین اتصال منفی باتری به بدنه مطمئن شوید. افت ولتاژ بین سوئیچ اصلی و سیم پیچ استارت نباید از 25~V ولت بیشتر باشد در غیر اینصورت، اتصالات و مسیر جریان را بررسی کنید.

دقت کنید که موتور خودرو بدون نیروی مقاوم اضافی قادر به حرکت باشد. همچنین از وجود روغن به مقدار کافی در آن مطمئن شوید. در صورتیکه تمام موارد فوق سالم بود ولی استارت به درستی عمل نکرد، می توانید شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) استارت را باز کرده و تست نمائید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تست اتوماتیک استارت بدون بار (خارج از خودرو)

استارت را محکم به گیره بندید. آمپر متری را به صورت سری به آن وصل کنید. دقต کنید که باتری حداقل ۵۰ آمپر ساعت بوده و شارژ شده باشد.

توجه : جهت تست استارت از کابلی استفاده شود که قابلیت تحمل جریان تا 40~A را داشته باشد. یک عدد کلید الکتریکی آمپر بالا را بین پایه های S و B قرار دهید. کلید را فعال کنید و عدد آمپر متر را بخوانید. اگر زمانی که موتور با سرعت یکنواخت و زیاد می چرخد مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد تفاوت چشمگیری داشته باشد باید استارت مورد بررسی قرار گیرد. اگر سرعت کم و جریان مصرفی زیاد باشد، بالشتکها (سیم پیچ میدان) و عایق بندی آنها را بررسی کنید.

تست استارت تحت بار

اگر گشتاور تحت بار و جریان مصرفی با مقادیر استاندارد مطابقت نداشته باشد باید استارت مورد بررسی قرار گیرد. اگر گشتاور پایین و جریان مصرفی بالا باشد، بالشتکها و عایق بندی آن را چک کنید.

تست رله استارت

وقتی کلید استارت در وضعیت استارت زدن قرار می‌گیرد، رله استارت عمل کرده و مدار عمل کننده سیم پیچ استارت بسته می‌شود و جریان برقرار می‌گردد. جهت تست رله استارت مطابق با قسمت تنظیم دنده استارت عمل شود.

- ## تست سیم پیچ جریان کلید مغناطیسی (اتوماتیک استارت)
- سیم بوبین را از پایه M کلید مغناطیسی جدا کنید.
 - یک باتری ۱۲ ولت را مابین پایه S، M وصل کنید.

Δ هشدار! این تست برای جلوگیری از سوختن سیم پیچ بوبین بایستی در کمتر از ۱۰ ثانیه انجام شود.


- اگر دنده استارت حرکت کند، در این صورت بوبین سالم است و در صورتی که حرکت نکند باید کلید مغناطیسی تعویض شود.

تست سیم پیچ ولتاژ کلید مغناطیسی (اتوماتیک استارت)

- سیم بوبین را از پایه M کلید مغناطیسی جدا کنید.
- یک باتری ۱۲ ولت را مابین پایه S و بدنه وصل کنید.

Δ هشدار! این تست برای جلوگیری از سوختن سیم پیچ بوبین بایستی در کمتر از ۱ - ثانیه انجام شود.

- اگر دنده استارت حرکت کند، همه چیز سالم و وضعیت مناسب است اما در صورتی که دنده استارت به عقب حرکت کرده و مجدداً به جلو حرکت کند، سیم پیچ ولتاژ کلید مغناطیسی قطعی دارد و بایستی کل اتوماتیک استارت تعویض شود.



RDEE049

تست برگشت کلید مغناطیسی (اتوماتیک استارت)

۱- سیم بوبین را از پایه M کلید مغناطیسی جدا کنید.

۲- یک باتری ۱۲ ولت را مابین پایه M و بدن وصل کنید.

هشدار!: این تست برای جلوگیری از سوختن سیم پیچ بوبین بایستی در کمتر از ۱ - ثانیه انجام شود.

۳- دنده استارت باید به خارج کشیده شده و رها شود در صورتی که دنده استارت سریعاً به وضعیت اولیه خود برگردد، همه چیز سالم است . در غیر اینصورت کلید مغناطیسی بایستی تعویض گردد.

بازبینی قطعات

بررسی کموناتور

۱- کموناتور را روی یک جفت بلوك V شکل قرار داده و مقدار خمیدگی کموناتور را با به کار بردن یک ساعت بررسی کنید.


مقدار استاندارد خمیدگی آرمیچر: 0.05mm (0.002inch)
مقدار خمیدگی آرمیچر: 0.1mm(0.0039inch)

۲- قطر خارجی کموناتور را بررسی کنید
مقدار استاندارد

قطر خروجی کموناتور : 29.4mm (1.157inch)
مقدار حد:

قطر خروجی کموناتور: 28.4mm (1.118inch)

۱- عمق بخش های مابین قسمت های توخالی را



RDEE051

بررسی کنید.


مقدار استاندارد: 0.5mm(0.020inch)

مقدار حد : 0.2mm(0.0079inch)

کموتاتور سالم به رنگ قهوه ای تیره صیقلی می باشد و خال زدگی ندارد و با یک تکه پارچه بنزینی می توان سطح آن را تمیز کرد. معمولاً نیازی به صیقلی کردن کموتاتور نمی باشد. در صورت نیاز به صیقلی کردن توجه داشته باشید که حداقل قطر مجاز قسم خارجی کموتاتور می بایست 29.1mm باشد.

مجموعه نگهدارنده ذغالها

عدم وجود اتصالی مابین صفحه نگهدارنده ذغالها و مجموعه نگهدارنده ذغالها را بررسی کنید.



آرمیچر


دقت کنید که روی آرمیچر آثار سائیدگی وجود نداشته باشد. در صورت وجود سائیدگی، آرمیچر را از لحاظ وجود لنگی در آن تست کنید. اگر محور آرمیچر لنگی نداشته باشد بوشهای دوطرف آن را تعویض کنید.

ذغالها

ذغالها باید بتوانند آزادانه در محل حرکت رفت و برگشتی داشته باشند. در غیر اینصورت باید آنها را با پارچه آغشته به بنزین تمیز کرد.

فنر ذغالها

وضعیت فنرها را از لحاظ شکل ظاهری و مقدار کشش آنها بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.



RDEE053

دنده استارت

دنده استارت باید به طور یکنواخت حرکت کرده و در جهت دیگر حرکت نکند. در صورتی که حرکت آن یکنواخت نباشد و یا دندانه های آن خورده شده باشند. باید دنده استارت را تعویض کرد.

پوسته استارت و بالشتکها

عدم وجود اتصالی بین پوسته و بالشتکها و همچنین عدم ساییدگی با آرمیچر را بررسی کنید. در صوتیکه در دور یا گشتاور پایین، جریان مصرفی استارت بالا باشد اتصالی بالشتکها به پوسته استارت را تست کنید.

مقاومت پایین بیانگر وجود اتصالی بین بالشتکها و پوسته استارت می باشد.


بالشتکها

بالشتکها را از نظر عدم وجود قطعی بررسی کنید مقاومت بالا بیانگر وجود قطعی می باشد.


جهت بازبینی پوسته استارت را باز کرده و بالشتکها را خارج کنید. در صورت لزوم با پارچه آغشته به الکل سفید بالشتکها و پوسته استارت را تمیز کنید.

دوشاخه جلو بونده

شکل ظاهری و اتصالات این دوشاخه را بررسی کرده و در صورت لزوم قطعات معیوب را تعویض نمایید.

کلاچ

RDEE054



RDEE055

۱- هنگامی که کلاچ را نگه می دارید، دندنه استارت شروع به چرخش می کند، دندنه استارت باید به نرمی

تنها در یک جهت چرخش کند و نباید در جهت مخالف بچرخد. در صورتی که کلاچ به درستی عملی

نکند ، کل مجموعه کلاچ بایستی تعویض شود.

۲- دندنه استارت را از جهت فرسودگی یا ناصافی بررسی کنید. در صورتی که دندنه استارت فرسوده و ناصاف

شده باشد باشد بایستی مجموعه کلاچ تعویض شود. در صورت خراب شدن دندنه استارت ، دندنه فلاکسیل را نیز

از جهت فرسودگی و یا ناصافی بررسی کنید.

تمیز کردن قطعات موتور استارت

۱- قطعات را در حلالهای شوینده غوطه ور نسازید، قرار دادن پوسته استارت و مجموعه بویین و آرمیچر در

حلالهای شوینده باعث صدمه دیدن عایق بندی آنها خواهد شد. این قسمت ها را فقط با یک تکه پارچه پاک

کنید.

۲- قسمت های متحرک را نیز در موارد شوینده قرار ندهید به عنوان مثال کلاچ در کارخانه روغن کاری می شود

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

و قرار دادن آن در مواد شوینده باعث شسته شدن روغن روان کننده از روی آن خواهد شد.

۳- قسمت های متحرک را می توان با یک برس آغشته به حلالهای شوینده تمیز کرده و سپس با یک پارچه آنها


را خشک کرد.

سیستم چراغها و تجهیزات هشدار دهنده



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

نمای کلی سیستم چراغ های بیرونی



- ۱ - چراغ های جلو
- ۲ - چراغ های راهنما
- ۳ - چراغ های عقب (مه شکن عقب، دندنه عقب، چراغ های ترمز و چراغ خطر عقب)
- ۴ - چراغ های پلاک نمره خودرو



تنظیم و تعویض چراغهای جلو پیاده کردن

- ۱- دوبیج روی چراغ خطر را باز کنید.
- ۲- جلو پنجره را باز کنید.
- ۳- دو پیچ سمت جلو پنجره را باز کنید.

با احتیاط چراغ جلو را بیرون کشیده و ۳ کانکتور مربوطه را جدا کنید.

سوار کردن :

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن می باشد.
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

توجه: پس از دوبار سوار کردن ، چراغ های جلو را بررسی و تنظیم کنید. **تعمیرکاران خودرو در ایران**

تعویض لامپ چراغهای عقب پیاده کردن

- ۱- قاب پلاستیکی پشت لامپ را بچرخانید تا باز شود.
- ۲- گیره را به سمت پایین فشار داده و به خارج بچرخانید تا لامپ آزاد گردد.
- ۳- لامپ را خارج کنید.


سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.

دسته راهنما

پیاده کردن

- ۱- زوارهای بالایی و پایینی میل فرمان را که توسط دو پیچ محکم شده اند را باز کنید.
- ۲- دو پیچ محکم کننده دسته راهنما را باز کنید.
- ۳- دسته راهنما را خارج کرده و دو کانکتور متصل به آن را جدا کنید



RDEE063

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن می باشد.
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

توجه : هنگام سوار کردن دسته راهنما جهت صحیح قطعات و کانکتورها را رعایت کنید.

چراغهای عقب

پیاده کردن

این عمل برای چراغهای عقب سمت راست و چپ قابل اجرا است:

۱- چهار پیچ روی چراغ عقب را باز کنید.

۳- کانکتورهای مربوطه را جدا کنید.

سوار کردن:

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.

تعویض لامپ چراغهای عقب


پیاده کردن

۱- نگهدارنده پلاستیکی لامپ را بچرخانید تا باز شود.

۲- لامپ را خارج کنید.

سوار کردن


مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

چراغ پلاک نمره خودرو

پیاہ کردن



- ۱- کانکتور دو پایه آن که از پشت سپر عقب دسترسی دارد را جدا کنید.
- ۲- دو عدد پیچ روی چراغ را باز کنید.
- ۳- روکش روی لامپ را جدا کنید.
- ۴- لامپ را از روی پایه آن بیرون آورید.


سوار کردن


مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





RDEE070

بوق

در هر طرف خودرو یعنی پشت سپر جلو در سمت راست و چپ یک بوق قرار دارد.

پیاده کودن

- ۱- قطب منفی باتری را جدا کنید
- ۲- پوشش گل پخش کن داخل گلگیر را باز کنید
- ۳- کانکتور مربوطه را جدا کنید.



RDEE071

- ۴- پیچ را باز کرده و بوق را خارج کنید

سوار کردن:

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است


سیستم برف پاک کن و شیشه

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولیشلو | دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



نمای کلی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی



سیستم برف پاک کن و شیشه شوی

۱- دسته برف پاک کن (دسته راهنمای)

۲- موتور برف پاک کن

۳- موتور شیشه شوی

۴- رله برف پاک کن (محل نصب این رله، کنار جعبه فیوز داخل اتاق می باشد)

۵- مخزن آب شیشه شوی

عملکرد برف پاک کن

تیغه برف پاک کن با موتور دوسرعه حرکتمی کند. موتور برف پاک کن دارای قابلیت توقف اتوماتیک است.

بطوریکه در زمان خاموش شدن ، همیشه تیغه برف پاک کن در قسمت پایین شیشه متوقف می شود. برف پاک

کن ها و شیشه شوی ها توسط دسته برف پاک کن که بر روی میل فرمان قرار دارد، عمل می کنند.

مجموعه شیشه شوی شامل مخزن مایع شیشه شوی، پمپ شیشه شوی و شیلنگ ها می باشد.

پمپ شیشه شوی

پیاده کردن

۱- قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲- مخزن شیشه شوی را پیاده کنید، (به کتاب تزئینات وانت و روآ مراجعه نمایید).

۳- پس از جدا کردن کانکتور و شیلنگ مایع، با احتیاط پمپ را از واشر آب بندی مخزن آزاد کنید.


سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دسته برف پاک کن

پیاده کردن



۱- زوارهای بالایی و پایینی میله فرمان که

توسط دو پیچ محکم شده اند را باز کنید.

۲- دو پیچ محکم کننده دسته برف پاک کن

را باز کنید

۳- دسته برف پاک کن را خارج کرده و

کانکتور را جدا کنید.

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده

کردن است

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شیلنگ های شیشه شوی

پیاده کردن

۱- اتصال شیلنگ از پمپ به سه راهی تقسیم را جدا کنید

۲- شیلنگ را از زیر ابروئی خارج کنید.

دسته سیم ها


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




شمای کلی دسته سیم ها



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ولین سامانه دیجیتال خودرو در ایران



شماره	تعداد	شرح
1	1/1	دسته سیم اصلی
2	1/1	دسته سیم موتور
3	1/1	دسته سیم داخل در جلو راست
4	1/1	دسته سیم داخل در جلو چپ
5	1/1	دسته سیم منیفولد
6	8/8	فیوز ۱۵ آمپر متوسط
7	1/1	فیوز ۲۰ آمپر متوسط
8	2/2	فیوز ۳۰ آمپر متوسط
9	1/1	سیم رابط کلید برف پاک کن و شیشه شوی
10	1/1	دسته سیم صفحه کلید متوسط داشبورد
11	1/1	دسته سیم چراغ داشبورد
12	1/1	دسته سیم رابط موتور - تبدیل به OMVL - CNG
13	1/1	دسته سیم عقب
14	1/1	دسته سیم پشت آمپر
15	1/1	ترمینال دسته سیم ۲۳ راهه

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

لیست ابزار الکتریکی

ردیف	کد پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
۱	۲۵۶۰۵۰۰۳	۲۵۶۰۵۰۰۱	-----	دستگاه تستر باتری	یا 

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

