

سیم کشی گیربکس اتوماتیک: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های ایمنی و تمیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:
- (به 23A، گیربکس اتوماتیک، گیربکس اتوماتیک: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)
- (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).



هشدار

- قبل از هر گونه عملیات بروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

تذکر:



به اتصال‌های فلزی واحد کنترل الکترونیکی دست نزدیک - تخلیه الکتریسیته ساکن می‌تواند به موتورهای محرک درام آسیب برساند.

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی حک بالابر دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسل کردن و بالا بردن رجوع کنید).
- قطعات زیر را باز کنید:
 - باتری (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
 - سینی باتری (به سینی باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
 - چرخ جلو سمت چپ (به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
 - قسمت جلویی شلگیر جلو (به صفحه محافظه چرخ جلو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).
 - سینی زیر موتور.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر


تذکر:

کانکتورها دارای سیستم قفل هستند.




توجه

عدم رعایت دستورالعمل زیر باعث آسیب رسیدن به کانکتور می‌شود: **دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)**





کانکتور دنده ۳

اول: امدادهای ایمنی برای تعمیرکاران خودرو در ایران



144573


کانکتور دنده ۵





دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران



- کانگرهای حسگر دور موتور دنده سه و چهار را به روش زیر باز کنید:
- سیستم قفل کانکتور (۱) را آزاد کنید.
- زبانه (۲) را فشار دهید و کانکتور را بیرون بکشید.




- کانکتور حسگر موقعیت دنده (۳) را جدا کنید، برای این منظور:
- سیستم قفل کانکتور (۴) را آزاد کنید.
- زبانه (۵) را فشار هدید و کانکتور را بیرون بکشید.
- کانکتور موفر فعال کننده کلاج بالایی

دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران






کانکتور موتور فعال کننده کلاچ پایینی




کپچر

عنوان : مجموعه دسته سیم گیربکس



- کانکتور موتور فعال کننده کلاچ بالایی و پایینی را به روش زیر جدا کنید:
- سیستم قفل کانکتور (Ⓐ) را آزاد کنید.
- زبانه (Ⓑ) را بکشید.



- کانگتورهای (Ⓐ) واحد کنترل الکترونیکی گیربکس را جدا کنید.
- دسته سیم گیربکس اتوماتیک را آزاد کنید.
- دسته سیم گیربکس اتوماتیک را جدا کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد

بستهای آسیب دیده را حتماً تعویض کنید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

تذکر:
برای اجتناب از جایه جایی کانگتورهای ترتیب صحیح مراحل را رعایت کنید.

- کانگتورهای زیر را وصل کنید:
- موتور فعال کننده کلاچ پایینی،
- موتور فعال کننده کلاچ بالایی،
- حسگر موقعیت دندنه،
- حسگرهای دور موتور گیربکس اتوماتیک،
- واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک.

تذکر:
دسته سیم گیربکس اتوماتیک را در محل خود قرار دهید و مراقب باشید بستهای در نقاط نصب قرار داده شوند.

۳. عملیات پایانی

عملیات را درجهت عکس بازگردان انجام دهید.