

کپچر

عنوان: تخلیه و شارژ روغن گیربکس

روغن گیربکس اتوماتیک: تخلیه - پر کردن

!	توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است	!
گشتاور محرک کردن		
40 N.m		دربوش تخلیه

هشدار

قبل از هرگونه عملیات بروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های اینی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

هشدار

جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم‌ها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل‌های اهنگ و مقیزی و توصیه‌های حرفه‌ای را رعایت نمایید:

(به 23A به گیربکس اتوماتیک، گیربکس اتوماتیک: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

(به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

هشدار

برای این عملیات از دستکش ضد آب (نوع نیتریل) استفاده کنید.



ظرفیت (لیتر)	گیربکس ترتیبی
۱,۷	DC4

تخلیه

۱. آماده سازی برای تخلیه

خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهید (به خودرو: بکسا، کدن و بالابدن رجوع کنید).

قطعات زیر را باز کنید:


چرخ جلو سمت چپ (به چرخ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)،

سینی زیر موتور.

۲. مرحله تخلیه

طرف مخصوص جمع آوری روغن را زیر خودرو قرار دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دربوش تخلیه (۱) را باز کنید.


روغن را تخلیه کنید.

پر کردن


۱. مرحله پر کردن

دربوش تخلیه را نصب کنید.

دربوش تخلیه را با گشتاور 40 N.m محکم کنید.



دروپش پر کردن (۲) را باز کنید.



دستگاه خودرو

گیربکس را با استفاده از یک سرنگ حاوی روغن توصیه شده پر کنید تا روغن از دهانه (۳) سریز کند (به روش گیربکس اتوماتیک: مشخصات رجوع کنید) (اطلاعیه فنی 04A.6012A).

(روانسازها).

دروپش پرکن را بینددید.

روغن بیرون ریخته را تمیز کنید.

۲. عملیات پایانی

عملیات را درجهت عکس بازگردان انجام دهید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران