

کپچر

عنوان : بازو بست لوله های سیال کولر

واشر لوله سیال خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

قبل از هرگونه عملیات برومو خودروی مجهز به سیستم Start & Stop، حتماً دستورالعمل های اینی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

هشدار

جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستمها، قبل از انجام هر گونه تعمیرات، دستورالعمل های اینی و تعبیه های حرفه ای را رعایت نمایید:

(به 62A: تهویه مطبوع، تقویه مطبوع: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)

(به خودرو: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید)



باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

مدار سیال خنک کننده را با استفاده از دستگاه شارژ و تخلیه سیال خنک کننده تخلیه کنید (به 62A: تهویه مطبوع، مدار سیال خنک کننده: تخلیه - پاک کردن رجوع کنید).

لوه اتصال مورد نظر را باز کنید:

(به لوه اتصال کنداشتو - تبخیر کننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به 62A: تهویه مطبوع، لوه شیر انسپاٹ کنداشتو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال کنداشتو: عقب - کنداشتو: حاوی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال تبخیر کننده - مخفی: دطوبت گیر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال کمپرسور - کنداشتو: عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال کنداشتو - تبخیر کننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال کمپرسور - مخفی: دطوبت گیر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال مخفی: دطوبت گیر - شیر انسپاٹ عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال شیر انسپاٹ اصلی - شیر انسپاٹ اضافی: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به 62A: تهویه مطبوع، لوه اتصال شیر انسپاٹ - لوه واسطه به خروجی شیر انسپاٹ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال مخفی: دطوبت گیر - شیر انسپاٹ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال کنداشتو - مخفی: دطوبت گیر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال شیر انسپاٹ - کمپرسور: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال شیر انسپاٹ - شیر انسپاٹ عقب: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به لوه اتصال شیر انسپاٹ عقب: کمپرسور: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به 62A: تهویه مطبوع، لوه اتصال کمپرسور - کنداشتو: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

(به 62A: تهویه مطبوع، لوه اتصال کمپرسور - لوه واسطه باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



سطح لوله را تمیز کنید (به 62A: تهویه مطبوع، واشر لوله مدار سیال خنک کننده: تمیز کردن رجوع کنید).

نصب مجدد

۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر

واشر را روی لوله نصب کنید.

۲. عملیات پایانی

عملیات را مرتباً بجذب میل میان باز و بست ادامه دهید.



تذکر:

مقدار سیال خنک کننده بر حسب نوع موتور در یک جدول ارائه شده است (به ۶۲A، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع: قطعات و مواد مصرفی لازم برای انجام تعیینات رجوع کنید).

عملیات زیر را انجام دهید:

مدار سیال خنک کننده را با استفاده از دستگاه شارژ کولر پر کنید (به ۶۲A، تهویه مطبوع، مدار سیال خنک، کننده: تخلیه - پر کردن: رجوع کنید).

مدار را از نظر نشتی بررسی کنید (به ۶۲A، تهویه مطبوع، مدار سیال خنک کننده: بررسی رجوع کنید).

عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع را بررسی کنید (به ۶۲A، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع: بررسی رجوع کنید).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

