

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور
دنا و سمند SMS ماکس (FN)



نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F19	A۴۰	تغذیه نود مرکزی ۲
F21	A۶۰	تغذیه نود مرکزی ۱
F8	A۳۰	فن ۱
F22	A۴۰	فن ۲
F7	A۳۰	۱ ABS ترمز
F6	A۳۰	۲ ABS ترمز
۱۶F	A۱۵	چراغ مه شکن جلو راست
		چراغ مه شکن جلو چپ
۱۷F	A۲۰	چراغ راهنما جلو چپ
		چراغ نور بالا چپ
		چراغ کوچک چپ
		چراغ نور پایین چپ

نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
۱۱F	A۳۰	بوق
		چراغ راهنما جلو راست
۱۲F	A۲۰	چراغ نور بالا راست
		چراغ کوچک راست
		چراغ نور پایین چپ
۲F	A۱۵	کمپرسور کولر
		شیشه شوی
۱۲F	A۱۰	تغذیه ی آژیر
۱۰F	A۲۰	گرمکن آینه ی چپ
		چراغ راهنمای آینه جلو چپ
		موتور شیشه بالابر جلو چپ
		موتور عملکرد درب جلو چپ
		موتور آینه ی چپ
		چراغ درب جلو چپ
F9	20A	تغذیه ی نود درب
		گرمکن آینه ی راست
		چراغ راهنمای آینه جلو راست
		موتور شیشه بالابر جلو راست
		موتور عملکرد درب جلو راست
		موتور آینه ی راست
		چراغ درب جلو راست
		کلید نور پس زمینه
		تغذیه ی نود درب
		تغذیه ی استارت
F20	50A	
F14	10A	یونیت موتور Engine ECU
F4	30A	رله دوبل ۱
F3	30A	رله دوبل ۲
F1	30A	موتور پمپ آب