

L9741

VCC-5V

ارتباط با پایه ۱۴۰ میکرو (خط RESET سیستم) و با یک مقاومت 1002 موازی به ۵ ولت

بدون استفاده

با یک خازن C موازی به منفی

با یک مقاومت 1002 موازی به منفی

بدون استفاده

با یک مقاومت 2104 سری ارتباط با پایه های ۶۴, ۶۵ و ۶۷ میکرو و یک خازن C موازی به منفی

ارتباط با پایه ۱۸ ICV4HC0V4D و با یک مقاومت 1002 موازی به ۵ ولت

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه ۳۹ کانکتور ECU

ارتباط با سنسور دور موتور به پایه ۳۸ کانکتور ECU

با یک مقاومت 273 موازی به منفی

ورودی مثبت ۱۲ ولت سوئیچ با یک مقاومت 303 سری ارتباط با پایه ۲۰ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۷ میکرو

VCC-5V

مستقیم از باتری ارتباط با پایه ۲۱ کانکتور ECU با یک دیود سری

+5V SENSORS ارتباط با پایه های ۵۷ و ۷۱ کانکتور ECU

خروجی ۵ ولت سنسور TMAP ارتباط با پایه ۱۶ کانکتور ECU

ارتباط با CAN-HIGH به پایه ۷۷ کانکتور ECU

ارتباط با CAN-LOW به پایه ۷۸ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۹۱ میکرو

ارتباط با پایه ۹۰ میکرو

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۷۸ میکرو

بدون استفاده

ارتباط با کانکتور عیب یاب به پایه ۵۹ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۷۷ میکرو

بدون استفاده

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۶ میکرو

ارتباط با منفی رله اول به پایه ۴۱ کانکتور ECU

GND