

TY294077ES

40v5NR فرمان منفی رله فن دور کند در BSM	GND
ارتباط با پایه ۱۰۱ میکرو 104	ارتباط با پایه ۱ همین آی سی
ارتباط با پایه ۱۱۲ میکرو	40v33BA — 104 — ارتباط با پایه ۲۳ میکرو
ارتباط با پایه ۲۷ میکرو	40v34BA — 104 — ارتباط با پایه ۲۲ میکرو
ارتباط با پایه ۱۱۲ میکرو	40v29BA — 104 — ارتباط با پایه ۲۱ میکرو قفل درب جلو راست
40v7NR ارسال سیگنال به پایه ۱۱ کانکتور عیب یاب 473	40v22NR — 473 — از میکروسوئیچ به BSI منفی سطح روغن
40v39NR سلکتور گیربکس اتوماتیک 473	40v36NR — 473 — بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک
40v38NR سلکتور گیربکس اتوماتیک 473	40v3NR — 473 — موتور برف پاک کن جلو
40v35BA منفی ترمز دستی 473	40v36BA — 473
5v	ارتباط با پایه ۱ همین آی سی