

Instrument Panel

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
کلید غیرفعال کننده ESP	7801
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
مالتی مدیا	8410
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Instrument Panel

