

موتور برف پاک کن: باز کردن - نصب مجدد



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار



قبل از هرگونه عملیات برروی خودروی مجهز به سیستم Stop & Start، حتماً دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنید (به خودرو: احتیاط‌های لازم برای انجام تعمیرات رجوع کنید).

باز کردن

۱. آماده سازی برای باز کردن

- سوئیچ را ببندید.



توجه

برای اطمینان از حرکت روان پایه‌های تیغه‌های برف پاک کن، تنظیم اولیه موتور برف پاک کن ضروری است.

- اهرم برف پاک کن را از وضعیت (0) به (1)، و سپس از وضعیت (1) به (0) حرکت دهید.
- سوئیچ را ببندید.
- موقعیت پایه‌های تیغه‌های برف پاک کن را روی شیشه جلو علامت گذاری کنید.
- اتصال باتری را جدا کنید (به باتری: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

تذکر:



- موقعیت میله محور موتور برف پاک کن را در ارتباط با مکانیزم برف پاک کن قبل از باز کردن آن علامت بزنید.
- قطعات زیر را باز کنید (به 85A، برف پاک کن - شیشه شور، برف پاک کن و شیشه شور: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید):
 - پایه‌های تیغه‌های برف پاک کن جلو،
 - شبکه زیر برف پاک کن،
 - سینی زیر شیشه جلو.

۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- قطعات زیر را باز کنید (به 85A، برف پاک کن - شیشه شور، برف پاک کن و شیشه شور: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید):
 - مهره میله محور موتور برف پاک کن جلو،
 - پیچ‌های موتور برف پاک کن جلو،
 - موتور برف پاک کن.

نصب مجدد

۱. عملیات پایانی

توجه



برای اطمینان از حرکت روان پایه‌های تیغه‌های برف پاک کن، تنظیم اولیه موتور برف پاک کن ضروری است.

عملیات را در جهت عکس بازکردن انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

