

## پمپ روغن: باز کردن - نصب مجدد



قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:



واشر صافی پمپ روغن موتور

برای محل قرارگیری اجزاء و مشخصات (گشتاور محکم کردن، قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند، غیره) (به 10A، مجموعه موتور و بلوك سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید).

### باز کردن

#### ۱. آماده سازی برای باز کردن


- خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهید **خودرو: بکسل کردن و بالا بردن**.
- سینی زیر موتور را باز کنید.
- روغن موتور را تخلیه کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوك سیلندر، روغن موتور - فیلتر روغن: تخلیه - پر کردن رجوع کنید).
- کارت روغن را باز کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوك سیلندر، روغن موتور - فیلتر روغن: نقشه جزئیات رجوع کنید). 

**اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران**

تذکر:

شیر برقی پمپ روغن می‌تواند بدون باز شدن پمپ روغن تعویض شود (پیچ پمپ روغن و بست کانکتور را باز کنید). 

#### ۲. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر



- █ کانکتور (۳) پمپ روغن را جدا کنید.
- █ گیره (۴) را باز کنید.
- █ کانکتور پمپ روغن را آزاد کنید.
  
- █ قطعات زیر را باز کنید (به ۱۰A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید):
  - پیچ های صافی پمپ روغن،
  - صافی پمپ روغن،
  - واشر صافی پمپ روغن،
  - پیچ های پایه نگهدارنده پمپ روغن،
  - پایه نگهدارنده پمپ روغن،
  - پیچ های پمپ روغن،
  - پنیون پمپ روغن از زنجیر پمپ روغن،
  - پمپ روغن.

## نصب مجدد

## ۱. مرحله نصب قطعه مورد نظر



واشر صافی پمپ روغن موتور

- قطعاتی که حتماً باید تعویض شوند:

## ۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زیر را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید):

- پمپ روغن،
- دند پنیون پمپ روغن روی زنجیر پمپ روغن.

نذکر:

در صورت لزوم، برای قرار دادن زنجیر پمپ روغن بروی پنیون از یک قلاب استفاده کنید.



پیچ‌های پمپ روغن را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید). محدود)

پیچ‌های پمپ روغن را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید).

قطعات زیر را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید):

- پایه نگهدارنده پمپ روغن،
- پیچ‌های پایه نگهدارنده پمپ روغن،

پیچ‌های پایه پمپ روغن را با گشتاور تعیین شده محکم کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید).

قطعات زیر را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات رجوع کنید):

- واشر نو صافی پمپ روغن،
- صافی پمپ روغن،
- پیچ‌های صافی پمپ روغن.

(د، ۱۰A)

مجموعه موتور و بلوک سیلندر، مدار روغن موتور: نقشه جزئیات

پیچهای صافی پمپ روغن را با گشتاور تعیین شده محکم کنید  
رجوع کنید.

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

موتور را با روغن پر کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، روغن موتور - فیلتر روغن: تخلیه - پر کردن رجوع کنید).




# دیجیتال خودرو







شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## مجموعه بلوک سپلیندر: نقشه جزئیات





(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).

برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

شماره	شرح	اطلاعات
۱	بلوک سیلندر	(به بلوک سیلندر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲	پین های راهنمای سرسیلندر ببروی بلوک سیلندر	
۳	واشر پمپ مایع خنک کننده	
۴	پمپ مایع خنک کننده	(به پمپ مایع خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۵	پیچ پمپ مایع خنک کننده	
۶	بولی پمپ مایع خنک کننده	(به پمپ مایع خنک کننده: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۷	پیچ پولی پمپ مایع خنک کننده	
۸	روغن برگردان بلوک سیلندر	
۹	پیچ های روغن برگردان بلوک سیلندر	
۱۰	پین های راهنمای بلوک سیلندر ببروی پایه بلوک سیلندر	
۱۱	پایه بلوک سیلندر	(به پایه بلوک سیلندر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۲	پیچ های پایه بلوک سیلندر (کوتاه)	
۱۳	کارتر	(به ۱۰A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، کارتر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۴	پیچ های پایه بلوک سیلندر (بلند)	
۱۵	پیچ های پایه بلوک سیلندر (متوسط)	اولین سامانه در جهان تعییر کاران خودرو در ایران
۱۶	پیچ های یاتاقان ثابت میل لنگ	یاتاقان ها را به نوبت محکم کنید مرحله ۱: گشتاور اولیه پیچ های ۲-۱ = 25 N.m مرحله ۲: گشتاور محکم کردن پیچ های ۲-۱ = 32 N.m مرحله ۳: زاویه محکم کردن پیچ های ۲-۱ = ۶۲° +/ - ۵° ترتیب محکم کردن پیچ ها ۴-۳؛ ۶-۵؛ ۸-۷
۱۷	پایه کپه یاتاقان ثابت	(به میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۱۸	پیچ پایه کپه یاتاقان ثابت	
۱۹	کپه یاتاقان ثابت	(به میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
۲۰	دندنه سر میل لنگ	(به زنجیر تایمینگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

شماره	شرح	اطلاعات
21	یاتاقان ثابت	(به میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
22	میل لنگ	
23	کاسه نمد میل لنگ سمت گیربکس	(به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، کاسه نمد میل لنگ، سمت گیربکس: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
24	پین راهنمای فلاپویل	
25	فلاپویل	(به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، فلاپویل: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
26	پیچ فلاپویل	معتبر برای فلاپویل تک یا دوگانه.
27	یاتاقان متحرک	(به پیستون - شاتون: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
28	پیچ ژیگلور خنک کننده انتهای پیستون	
29	ژیگلور خنک کننده انتهای پیستون	(به ژیگلور خنک کننده انتهای پیستون: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
30	گژن پین	
31	خار فری گژن پین	
32	رینگ روغن	
33	رینگ آببندی	(به پیستون - شاتون: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)
34	رینگ تراکم بالا	
35	پیستون	
36	خار فری گژن پین	
37	شاتون	(به پیستون - شاتون: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید) نوشته روی بدنه شاتون و کیه شاتون باید همیشه رو به روی یکدیگر قرار گیرد کپه شاتون ها را به نوبت محکم کنید
38	پیچ کپه شاتون	مرحله 1: گشتاور اولیه پیچ های 1-2 = $10 \text{ N.m}$ مرحله 2: گشتاور محکم کردن پیچ های 2-1 = $25 \text{ Nm}$ مرحله 3: زاویه محکم کردن پیچ های 1-2 = $110^\circ + 6^\circ$ پیچ های 4-3 را محکم کنید به ترتیب کپه شاتون ۲، کپه شاتون ۳، کپه شاتون ۴ را محکم کنید.

شماره	شرح	اطلاعات
۳۹	بغل یاتاقانی میل لنگ	(به میل لنگ: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید)

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

