

L9708

GND

VCC-5V

ارتباط با پایه ۲۰ میکرو

{ منفی انژکتور شماره ۱ (بنزین) ارتباط با پایه ۲۳ کانکتور ECU

{ منفی انژکتور شماره ۳ (بنزین) ارتباط با پایه ۲۴ کانکتور ECU

{ منفی انژکتور شماره ۴ (بنزین) ارتباط با پایه ۴۳ کانکتور ECU

{ منفی انژکتور شماره ۲ (بنزین) ارتباط با پایه ۴۲ کانکتور ECU

با یک دیود ارتباط با تغذیه ۱۲+ ولت به پایه های ۱۲ و ۳۰ کانکتور ECU و ارتباط با پایه ۲۲ کانکتور ECU

با یک خازن C موازی به منفی

بدون استفاده

ارتباط با خروجی رله کمپرسور به پایه ۶۰ کانکتور ECU

منفی رله فن دور آرام ارتباط با پایه ۷۹ کانکتور ECU

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۷۵ میکرو (خط دیتای خروجی)

GND

GND

ارتباط با عملگر استپر موتور به پایه ۸۰ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۳ IC HC۰۸AG

ارتباط با پایه ۶ IC HC۰۸AG

ارتباط با پایه ۸ IC HC۰۸AG

ارتباط با پایه ۱۱ IC HC۰۸AG

GND

ارتباط با عملگر استپر موتور به پایه ۸۱ کانکتور ECU

تغذیه ۱۲+ ولت ارتباط با پایه های ۱۲ و ۳۰ کانکتور ECU

ارتباط با عملگر استپر موتور به پایه ۶۲ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۱۲ میکرو

GND

ارتباط با پایه ۵۰ میکرو

مطابق نقشه شماتیک پایین صفحه

ارتباط با پایه ۷۶ میکرو (خط دیتای ورودی)

ارتباط با پایه ۴ IC ۷۴۵ (آی سی کوچک ۵ پایه در جلو برد)

ارتباط با عملگر استپر موتور به پایه ۶۱ کانکتور ECU

GND