

سیستم انژکتوری XU7 405				
	شماره سوکت	S2000SAGEM	S2000VALEO	S2000IMMO
سیگنال سنسور دمای آب	2	M1E4	M1E4	M1E4
منفی سنسور دمای آب	1	M1D4	M1D4	M1D4
منفی مپ سنسور	1	M2A2	M2A2	M2A2
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	M2E1	M2C3	M2C3
سیگنال مپ سنسور	4	M2C1	M2C1	M2C1
سیگنال سنسور دمای هوا	2	M1A2	M1A2	M1A2
منفی سنسور دمای هوا		M2C2	M2A2	M2A2
منفی سنسور دریچه گاز	1	M1A3	M1A3	M1A3
سیگنال سنسور دریچه گاز	2	M1B4	M1B4	M1B4
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	3	M2C3	M2E1	M2E1
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل	پایه 9 رله دوپل
منفی سنسور کیلومتر	2	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور کیلومتر	3	CPG2	CPG2	CPG2
مثبت سنسور دور موتور	1	M2B1	M2B1	M2B1
منفی سنسور دور موتور	2	M2B2	M2B2	M2B2
شیلد سنسور دور موتور	3	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال 1 ناک سنسور	1	M1B3	M1B3	M1B3
سیگنال 2 ناک سنسور	2	M1C3	M1C3	M1C3
شیلد ناک سنسور	بدنه			
سیگنال 1 سنسور اکسیژن	3	M2A3	M2A3	M2A3
سیگنال 2 سنسور اکسیژن	4	M2B3	M2B3	M2B3
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن	2	M1E2	M1E2	M1E2
مثبت 12 ولت کوئیل	3	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل
منفی 1/4 کوئیل	1	M1G3	M1G3	M1H3
منفی 2/3 کوئیل	2	M1H3	M1H3	M1G3
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1	1	M2H2	M2H2	M2H2
منفی سوزن انژکتور 2	1	M2G3	M2G3	M2G3
منفی سوزن انژکتور 3	1	M2G2	M2G2	M2G2
منفی سوزن انژکتور 4	1	M2H3	M2H3	M2H3
مثبت 12 ولت شیربرقی کنیستر	2	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی شیربرقی کنیستر	1	M2F2	M2F2	M2F2
استپر موتور A	A	M2E3	M2E3	M2E3
استپر موتور B	B	M2D2	M2D2	M2D2
استپر موتور C	C	M2D3	M2D3	M2D3
استپر موتور D	D	M2D1	M2D1	M2D1
منفی رله دور کند فن	رله فن	CPK4	CPK4	CPK4
منفی رله دور تند فن	رله فن	CPJ4	CPJ4	CPJ4
منفی رله کولر		CPC3	CPC3	CPC3
دستور فن تند از سنسور فشار گاز کولر		CPE2	CPE2	CPE2
ورودی از کلید کولر		CPD3	CPD3	CPD3
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	CPC4	CPC4	CPC4
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	CPJ2	CPJ2	CPJ2
سوکت عیب یاب K-LINE		CPH2	CPH2	CPH2
سوکت عیب یاب L-LINE		CPB3	CPB3	CPB3
دیاگ فن	رله فن		CPF2	CPF2
منفی چراغ ایموبلایزر	1 سوکت ایمو			پایه 1 یونیت ایمو
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	2 سوکت ایمو			پایه 2 یونیت ایمو
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	3 سوکت ایمو			CPB4

یونیت ایموبلایزر K-LINE	5 سوکت ایمو			CPF3
برق 12 ولت باطری یونیت ایموبلایزر	9 سوکت ایمو			برق مستقیم از باطری
سوئیچ اینرسی	1	9 رله دوپل	9 رله دوپل	9 رله دوپل
سوئیچ اینرسی	3	14 رله دوپل	14 رله دوپل	14 رله دوپل
منفی رله اول (رله اصلی)	10 رله دوپل	M1F2	M1F2	M1F2
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	7 رله دوپل	M2F3	M2F3	M2G1
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	1 رله دوپل	M1A4	M1A4	M1A4
برق 12 ولت ورودی از سوئیچ	سوئیچ	CPB4	CPB4	CPB4
پمپ بنزین	1	5 رله دوپل	5 رله دوپل	5 رله دوپل
پمپ بنزین	2	بدنه	بدنه	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	M2H1	M2H1	M2H1
منفی ورودی GND	بدنه	M1H4	M1H4	M1H4
منفی ورودی GND	بدنه	CPM4	CPM4	CPM4
منفی ورودی GND	بدنه	CPL4	CPL4	CPL4
منفی چراغ هشدار دمای آب و STOP	پشت آمپر	CPK3	CPK3	CPK3
منفی باطری				
مثبت 12 ولت				
مثبت 5 ولت				
منفی پالسی برای عملگرها				

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

