



شماره سوکت	EASY U - 206	
سیگنال سنسور دمای آب	1	A D3
منفی سنسور دمای آب	2	A B2
منفی مپ سنسور	4	A B4
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	A F4
سیگنال مپ سنسور	1	A G2
سیگنال سنسور دمای هوا	3	A E4
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	5	A D1
منفی سنسور دریچه گاز	6	A D2
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	4	A C1
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	1	A F3
موتور دریچه گاز برقی	3	A G1
موتور دریچه گاز برقی	5	A F1
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	2	B M1
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	1	B H1
منفی اول پدال گاز	3	B D2
منفی دوم پدال گاز	5	B C2
سیگنال اول پدال گاز	4	B D3
سیگنال دوم پدال گاز	6	B C1
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	2	
منفی سنسور کیلومتر	1	بدنه
سیگنال سنسور کیلومتر	3	B D1
مثبت سنسور دور موتور	1	B G3
منفی سنسور دور موتور	2	B H3
شیلد سنسور دور موتور	3	B J2
سیگنال 1 ناک سنسور	1	B A4
سیگنال 2 ناک سنسور	2	B B2
شیلد ناک سنسور	3	B A1
سگنال 1 سنسور اکسیژن	3	B C1
سگنال 2 سنسور اکسیژن	4	B N4
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	رله اصلی
منفی گرمکن اکسیژن	2	B F2
سگنال 2 سنسور اکسیژن پایین	4	B A3
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	B O4
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	رله اصلی
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	B K2
مثبت 12 ولت کونیل	4	رله اصلی
منفی 1/4 کونیل	1	A H4
منفی 2/3 کونیل	2	A H2
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	رله اصلی
منفی سوزن انژکتور 1	2	B L4
منفی سوزن انژکتور 2	2	B K4
منفی سوزن انژکتور 3	2	B M4
منفی سوزن انژکتور 4	2	B M3
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	2	رله اصلی
منفی شیر برقی کنیستر	1	B O2
سوییچ پدال ترمز	3	A E2
سوییچ پدال ترمز	1	A C3
دینام	2	B B3
منفی رله دور کند فن	رله فن	B L3
منفی رله دور تند فن	رله فن	B J3

ورودی از سنسور فشار گاز کولر		A B3	
منفی رله کولر		B G4	
برق ورودی از کلید کولر		A D1	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	B E2	
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر		
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	B Q4	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	A A4	
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
دیاگ فن	رله فن	B G1	
سنسور هیدرولیک فرمان	1		
منفی رله اول (رله اصلی)		B K3	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)		B N2	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	رله اصلی	B P4	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	B A2	
برق 12 ولت پمپ بنزین	3		
منفی پمپ بنزین	4		
منفی ورودی GND	بدنه	B P2	
منفی ورودی GND	بدنه	B P1	
منفی ورودی GND	بدنه	A G4	
منفی ورودی GND	بدنه		
مثبت 5 ولت میل سوپاپ	3	B K1	
منفی میل سوپاپ	1	B M2	
سیگنال میل سوپاپ	2	B C3	
CAN - H		A A1	
CAN - L		A B1	
سیگنال گیج بنزین		B B4	
منفی گیج بنزین		B H2	
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			