


D-1

برف پاک کن و شیشه شور

با سیستم ایریک <...4EE1-T>



کلید شیشه شور برف پاک کن (F) D1-01

موتور شیشه شور (F) D1-03

موتور برف پاک کن (F) D1-02

موتور برف پاک کن (F) D1-02

موتور برف پاک کن (F) D1-02

موتور برف پاک کن (F) D1-02

موتور برف پاک کن (F) D1-02

موتور برف پاک کن (F) D1-02

بدون سیستم ایریک

B	L/Y	L/O	L/N	L	V/R
---	-----	-----	-----	---	-----

با سیستم ایریک

L/R	L/G	B	B	L	V/R	L/M	V/G
-----	-----	---	---	---	-----	-----	-----

V/R	L/Y	L/M	L
-----	-----	-----	---

B	L/O
---	-----

سمبل سیم کشی : (F) (E) (EM) (INJ) (1) (FR) (DR) (FR) (IN)

