

## Dipped &amp; Head Lamps – Runna SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
دسته راهنما	0002
رله چراغهای کوچک	RB001
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
آلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

