

RENAULT

راهنمای تعمیرات فیوزهای تندر ۹۰

تجهیزات الکتریکی

8

81C فیوزها


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1H/5/1


81C**فیوزها****فیوزها: فهرست و محل قرارگیری اجزاء**

107820

جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو (1)

۲ - جعبه جدید فیوزها و رله‌های محفظه موتور خودروهای مربوطه:

۹۰۰۵/۰۵/۱۷ یا B90 یا F90 یا K90 یا L90 - U90، و تاریخ عرضه به بازار پس از




24729

برای دسترسی به جعبه فیوزها و رله‌ها، روکش دسترسی را آزاد کنید.

I - فهرست اجزاء

شماره	مشخصات
(1)	جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو
(2)، (3)	جعبه فیوزها و رله‌های محفظه موتور

II - محل قرارگیری**۱ - جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو**

117677


این جعبه فیوز در محفظه سرنشین خودرو، سمت چپ داشبورد قرار دارد.

درپوش را برای دسترسی به جعبه فیوز داخل محفظه سرنشین خودرو باز کنید.

81C


فیوزها

فیوزها: فهرست و محل قرارگیری اجزاء



107845

جعبه فیوزها و رله‌های محفظه موتور (3)




24730

جعبه فیوزها و رله‌های محفظه موتور (2)

۳ - جعبه قدیمی فیوزها و رله‌های محفظه موتور خودروهای مربوطه:

L90، و تاریخ عرضه به بازار تا تاریخ ۲۰۰۵/۰۵/۱۷



107847

برای دسترسی به جعبه روکش را آزاد کنید.