



سیستم کنترل تهویه مطبوع دستی

AC-CS-4



سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F)




سیستم کنترل : CS تهویه مطبوع : AC


AC-CS-4

سیستم کنترل تهویه مطبوع دستی

AC-CS-5




سمبل دسته سیم ها: (B) (I) (E) (F) (F) (E) (I) (B)




سیستم کنترل : CS تهویه مطبوع : AC

AC-CS-5




پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع دستی


کنترل کننده سیستم تهویه مطبوع دستی



پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع دستی




سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F)




سیستم کنترل : CS تهویه مطبوع : AC

AC-CS-6

تهویه مطبوع دستی / اتوماتیک
(صفحه 72) و (صفحه 66)




رله کمپرسور




کلاچ مغناطیسی کمپرسور

یونیت کنترل
موتور ECU
(صفحه 48)


رله کمپرسور




کلاچ مغناطیسی کمپرسور



سمبل دسته سیم ها : (B) (I) (E) (F)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سیستم کنترل : CS تهویه مطبوع : AC

AC-CS-7