

اتصالات های بدنه: فهرست و محل قرارگیری اجزاء




توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است




توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو، اتصالات های بدنه دسته سیم ها را در نزدیکی محل جوشکاری جدا کنید. کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود (به MR 400 رجوع کنید).


برای روش تعویض پیچ دو سر رزوه اتصال بدنه (به پیچ اتصال بدنه: شرح رجوع کنید).






دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱. جزئیات محل قرارگیری اتصالات های بدنه بر روی خودرو




پیچ های اتصال بدنه بر روی قطعه رابط بین سرشاسی جلو سمت چپ و تقویتی ستون جلو سمت چپ (۱).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیچ اتصال بدنه بر روی قطعه تقویت عرضی جلوی گلگیر داخلی سمت چپ (۲) . شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
پیچ اتصال بدنه روی سر شاسی جلو سمت چپ (۲) .


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیچ اتصال بدنه روی سینی داشبورد (۳).

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پیچ اتصال بدنه روی سینی داشبورد (۳).
پیچ‌های اتصال بدنه بر روی قطعه رابط بین سرشاسی جلو سمت راست و تقویتی ستون جلو سمت راست (۴).

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




پیچ‌های اتصال بدنه بر روی کنسول وسط (۵).

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






پیچ اتصال بدنه بر روی قطعه داخلی محفظه چرخ سمت چپ (۸).

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اتصال بدنه صندوق عقب (۶).
پیچ اتصال بدنه بر روی قطعه داخلی محفظه چرخ سمت راست (۷).

خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران