

Ventilation (Air Conditioning) – Pars ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB001
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل یونیت موتور	1320
رله کولر بخاری	RB00B
سنسور دمای آب	4030
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل کولر بخاری	8025
سنسور دمای اتاق	8031
سنسور دمای بیرون	8032
سنسور نور	8033
مدول انتخاب سرعت فن بخاری	8040
مدول کنترل بخاری	8045
رله بخارب (A)	8048A
رله بخاری (B)	8048B
موتور فن سیستم تهویه	8050
مدول انتخاب توریع هوا	8065
کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh)	8067

