



با سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و کلید فشاری استارت :@2
@19: LF



با سونئج روی غریبک / با سونئج روی غریبک برای صفحه نمایش چند منظوره :&19;
 بدون سونئج روی غریبک / بدون سونئج روی غریبک برای صفحه نمایش چند منظوره :&20;
 سونئج کنترل سیستم کروژ



0120-01

00120-01	سوئیچ وضعیت پدال ترمز
0918-701	سوئیچ ترمز

0922-201
فنون ساعتي



0922-202

روشنایی کلیدهای سمت راست سیستم کروژ /
روشنایی کلیدهای سمت چپ سیستم کروژ /

کلید کنترل سیستم کروژ /

کلیدهای روی غریبک صفحه نمایش چند منظوره /
کلیدهای روی غریبک صفحه نمایش چند منظوره /

فیلتر ساعتی /

