

سیستم ناوبری: فهرست و محل قرارگیری اجزاء

	توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است		
	تجهیزات مورد نیاز		
۲۶۷۰۱۰۰۹		دستگاه عیب یاب	

۱. فهرست اجزاء

۱- سیستم ناوبری شامل اجزاء زیر است:

■ آنتن های ناوبری

کمک ناوبری سطح ۱، رادیو 28C کمک ناوبری سطح ۱، رادیو 45A کمک ناوبری سطح ۱، خودرو بدون رادیو

■ مجموعه "واحد کنترل الکترونیکی ناوبری رادیویی - صفحه نمایش ناوبری"

کمک ناوبری سطح ۳، رادیو 37A

■ واحد رابط شبکه مالتی مدیا

■ واحد کنترل الکترونیکی ناوبری - نمایشگر ناوبری

■ صفحه کلید مالتی مدیا

■ واحد کنترل الکترونیکی تلماتیک

۲. محل قرارگیری اجزاء

توجه

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سیستم ناوبری، بعد از قطع جریان + سوئیچ باز، ۱ دقیقه صبر کنید.



توجه

■ برای تضمین عملکرد صحیح سیستم:

■ سیم آنتن را نیپچانید،

■ سیم آنتن را خم نکنید،

■ هنگام نصب سیم آنتن به آن فشار وارد نکنید.



۱- آنتن



کمک ناوبری سطح ۳

■ فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:

■ "ناوبری رادیویی"،

- قطعه‌ای که توسط واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر کنترل می‌شود:

■ "آنتن سیستم ناوبری".

کمک ناوبری سطح ۱، رادیو 45A



۱- واحد کنترل الکترونیکی ناوبری رادیویی - صفحه نمایش ناوبری



■ فرآیند قبل / بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند قبل / بعد از تعمیر:

■ "ناوبری رادیویی".

خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کماک ناوبری سطح ۳، رادیو 37A

۱- واحد رابط شبکه مالتی مدیا



داشبورد را برای دسترسی به واحد رابط شبکه مالتی مدیا باز کنید (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

■ فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:

■ "واحد رابط شبکه مالتی مدیا".

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲- واحد کنترل الکترونیکی ناوبری - صفحه نمایش ناوبری



خودرو دیجیتال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






■ فرآیند بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند بعد از تعمیر:

■ "واحد کنترل الکترونیکی سیستم ناوبری".

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳- صفحه کلید مالتی مدیا - محل قرارگیری کارت SD




TCU VER 0 GEN 1

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۱- واحد کنترل الکترونیکی تلماتیک



داشبورد را برای دسترسی به واحد کنترل الکترونیکی تلماتیک باز کنید (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

■ فرآیند قبل / بعد از تعمیر را با استفاده از دستگاه عیب یاب انجام دهید (به دستگاه عیب یاب: استفاده رجوع کنید):

- واحد کنترل الکترونیکی مشمول فرآیند قبل / بعد از تعمیر:

■ "واحد کنترل الکترونیکی تلماتیک".

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ردیف	کد اختصاصی	شرح	شکل
۱	۲۶۷۰۱۰۰۹	CLIP	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

