



شماره فیوز	نوع فیوز	قسمت های برقی مربوط به هر فیوز
F1	10A	پمپ سوخت
F2	30A	تغذیه سوئیچ استارت، ای سی یو، رله دوبل
F3	15A	چراغ جعبه داشبورد، پورت دیاگ، قفل مرکزی
F4	15A	چراغ های بزرگ جلو (تور بالا)
F5	15A	چراغ های بزرگ جلو، (تور پایین)
F6	15A	چراغ های کوچک روشنایی، جلو آمپر، روشنایی پاتل
F7	20A	راهنمای چپ و راست، رادیو، بوق
F8	20A	چراغ دنده عقب، چراغ خطر ترمز، بخاری، برف پاک کن، پمپ شیشه شوی
F9	10A	ترمز ABS، پورت دیاگ، ای سی یو
F10	15A	فن برقی رادیاتور