


باز و بست کلید روشن و خاموش

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- سر باتری را جدا کنید

۲. مرحله بازکردن

- کنسول وسط را باز کنید
- کانکتور کلید را جدا کنید
- خار های کلید را فشرده و کلید را خارج کنید .



۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.