

Hazard Warning – P6L

| شرح | کد |
|----------------------------------|------|
| باتری | BB00 |
| جعبه فیوز اصلی | BF00 |
| سوئیچ | SW00 |
| نود داخل اتاق | CCN |
| نود جلو آمپر | ICN |
| نود جلو | FN |
| دسته راهنما | 0002 |
| کلید فلاشر | 2300 |
| لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ | 2320 |
| لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست | 2325 |
| لامپ راهنمای جلو چپ | 2340 |
| لامپ راهنمای جلو راست | 2345 |
| مجموعه لامپهای عقب چپ | 2630 |
| مجموعه لامپهای عقب راست | 2635 |

Hazard Warning – P6L

