

## CENTRAL LOCKING-Pars CEC XU7(Manual HVAC)

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
رله قفل مرکزی	R10(6236A)
رله قفل مرکزی	R11(6236B)
دسته راهنما	0002
کلید قفل مرکزی روی داشبورد	6220
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
مجموعه قفل درب سمت چپ	6240
سوئیچ درب جلو چپ	6200
سوئیچ لادربی جلو چپ	4700
موتور قفل درب عقب چپ	6250
سوئیچ لادربی عقب چپ	4702
سوئیچ لادربی صندوق عقب	3100
موتور درب باک	6265
سوئیچ درب موتور	8611
موتور قفل درب عقب راست	6255
سوئیچ لادربی عقب راست	4703
سوئیچ لادربی جلو راست	4701
سوئیچ درب جلو راست	6205
مجموعه قفل درب سمت راست	6245

Central Locking- Pars CEC (Manual HVAC)

