

سیستم انژکتوری زانتیا			
	شماره سوکت	BOSCH MP5.2	BOSCH MP7.3
سیگنال سنسور دمای آب	1	25	39
منفی سنسور دمای آب	2	26	37
منفی مپ سنسور	2	26	13
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	12	42
سیگنال مپ سنسور	1	7	14
منفی دمای هوا	2	26	68
سیگنال سنسور دمای هوا	1	27	12
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	2	12	74
منفی سنسور دریچه گاز	1	26	68
سیگنال سنسور دریچه گاز	3	29	41
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 2 رله دوبل	برق سویچ
منفی سنسور کیلومتر	2	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال سنسور کیلومتر	3	9	17
مثبت سنسور دور موتور	1	30	46
منفی سنسور دور موتور	2	11	18
شیلد سنسور دور موتور	3	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال 1 ناک سنسور	1	8	10
منفی ناک سنسور	2	26	38
شیلد ناک سنسور	3	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3		70
سیگنال 2 سنسور اکسیژن پایین	4		71
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1		پایه 6 رله دوبل
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2		85
سیگنال 1 سنسور اکسیژن بالا	3	10	40
سیگنال 2 سنسور اکسیژن بالا	4	28	13
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن بالا	1	پایه 6 رله دوبل	پایه 6 رله دوبل
منفی گرمکن اکسیژن بالا	2	از بدنه خودرو	55
مثبت 12 ولت سنسور میل سوپاپ	1		پایه 6 رله دوبل
منفی سنسور میل سوپاپ	3		75
سیگنال سنسور میل سوپاپ	2		45
مثبت 12 ولت کونیل	4	پایه 1 رله دوبل	پایه 1 رله دوبل
منفی 1/4 کونیل	1	1	30
منفی 2/3 کونیل	2	20	29
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 13 رله دوبل	پایه 13 رله دوبل
منفی سوزن انژکتور 1	2	17	27
منفی سوزن انژکتور 2	2	17	53
منفی سوزن انژکتور 3	2	17	54
منفی سوزن انژکتور 4	2	17	26
مثبت 12 ولت گرمکن دریچه گاز	1	پایه 4 رله دوبل	پایه 4 رله دوبل
منفی گرمکن دریچه گاز	2	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
مثبت 12 ولت شیربرقی کنیستر	2	پایه 4 رله دوبل	پایه 4 رله دوبل
منفی شیربرقی کنیستر	1	5	51
استپر موتور A	A	33	32
استپر موتور B	B	24	4
استپر موتور C	C	21	31
استپر موتور D	D	15	3
منفی رله پمپ هوای ثانویه	2 رله پمپ		84
مثبت 12 ولت پمپ هوا	1 رله پمپ		پایه 4 رله دوبل
کلید کولر		23	24
کلید کولر		32	36

منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	22	43
سیگنال دور موتور پشت آمپر			
چراغ هشدار دمای آب (STOP)			
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	16	20
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ	13	19
دیاگ	پایه 3 سوکت دیاگ و 2 آمپر	6	44
سنسور هیدرولیک فرمان			
منفی رله اول (رله اصلی)	7 رله دویل	36	50
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	10 رله دویل	3 بعد از عبور از سویچ اینرسی	15 بعد از عبور از سویچ اینرسی
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	5 رله دویل	37	33
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	34	21
برق 12 ولت باطری			
برق 12 ولت پمپ بنزین	2	9 رله دویل	9 رله دویل
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	19	1
منفی ورودی GND	بدنه	14	23
منفی ورودی GND	بدنه	2	6
منفی ورودی GND	بدنه		28
مثبت 5 ولت سنسور ناک بدنه	1		42
منفی سنسور ناک بدنه	2		37
سیگنال سنسور ناک بدنه	3		72
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

