

**GND**

**GND**

32

21

33

20

ارتباط با منفی انژکتور شماره ۱ به پایه H۲ کانکتور ۳۲ پایه خاکستری

ارتباط با منفی انژکتور شماره ۳ به پایه G۲ کانکتور ۳۲ پایه خاکستری

منفی گرمکن سنسور اکسیژن بالا به پایه E۳ کانکتور ۲۲ پایه مشکی

منفی گرمکن سنسور اکسیژن پایین به پایه D۳ کانکتور ۳۲ پایه مشکی

ارتباط با پایه C۳ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

ارتباط با منفی رله فن دور آرام به پایه K۴ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

منفی رله دوم به پایه F۳ کانکتور ۳۲ پایه خاکستری

ارتباط با منفی رله فن دور تند به پایه J۴ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

ارتباط با پایه ۷۴ میکرو

ارتباط با پایه ۲۰ میکرو

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۵ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۲ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۵۱ میکرو

ارتباط با پایه ۲۵ میکرو

ارتباط با پایه ۲۴ میکرو

ارتباط با پایه ۲۳ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۵ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۴ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۶ میکرو

ارتباط با پایه ۲۲ میکرو

ارتباط با منفی انژکتور شماره ۲ به پایه G۳ کانکتور ۳۲ پایه خاکستری

ارتباط با شیر برقی کنیستر به پایه D۲ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

ارتباط با منفی انژکتور شماره ۴ به پایه H۳ کانکتور ۳۲ پایه خاکستری

ارتباط با پایه M۲ کانکتور ۴۸ پایه قهوه ای

GND

52

1

53

64

GND

ارتباط با پایه ۶ میکرو

ارتباط با پایه ۷ میکرو

ارتباط با پایه ۵۳ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۳ IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۴ IC ۳۰۳۸۰

GND

GND

VCC-5V

ارتباط با پایه ۸ میکرو

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

ارتباط با پایه ۱۷ (VCC-5V) IC ۳۰۳۸۰

**30403**