

## Radio &amp; CD Player crouse - P6L ECO MUX

| شرح                                 | کد    |
|-------------------------------------|-------|
| باتري                               | BB00  |
| فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM | BF00  |
| فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM        | BF00I |
| سوئيچ                               | SW00  |
| نود مركزي داخل اتاق                 | BCM   |
| بلندگوي عقب سمت چپ                  | 8430  |
| راديو پخش                           | 8410  |
| بلندگوي جلو سمت چپ                  | 8420  |
| بلندگوي جلو سمت راست                | 8425  |
| بلندگوي عقب سمت راست                | 8435  |
| صفحه نمايشگر چند منظوره             | 7215  |

Radio & CD Player Crouse - P6L ECO MUX

