


## Hazard Warning P7L (ECO\_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوز ها(واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
مجموع کلید فلاشر	2300
دسته راهنما	2600
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635
مجموعه لامپ های جلو چپ	2610
مجموعه لامپ های جلو راست	2615
لامپ راهنمای آینه چپ	6410
لامپ راهنمای آینه راست	6415



شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور