

ارتباط با پایه ۹ IC ULN2003(Down)

بدون استفاده

ارسال منفی به رله برف پاک کن دور تند

ارسال منفی به نور بالا

ارتباط با پایه ۱۵ همین آی سی

ارتباط با پایه ۱۶ IC ULN2003(Down)

ارسال منفی به مه شکن جلو

ارتباط با پایه ۱۳ همین آی سی

ارتباط با پایه ۱۶ IC ULN2003(Down)

ارسال منفی به رله بوق

GND

ارتباط با پایه ۱۸ میکرو

ارتباط با پایه ۲۸ میکرو

ارتباط با پایه ۱۴ میکرو

تباط با پایه ۷ IC 2903

ارتباط با پایه ۲۴ میکرو

ارتباط با پایه ۱۳ میکرو

ارتباط با پایه ۱۹ میکرو

ULN2003A