

بدون استفاده

ارتباط با ایسیو 48MR-H4
CAN 40V4 NR

ارتباط با ایسیو 48MR-H3
CAN 40V2 NR

ارتباط با پایه ۷ میکرو — 223 —

L9615

ارتباط با پایه ۱۰۴ میکرو

5v

GND

ارتباط با پایه ۱۰۵ میکرو