


سیستم ترمز ABS




مُدول کنترل هیدرولیکی ABS (O-01)	سنسور سرعت چرخ جلو چپ (O-02)	سنسور سرعت چرخ جلو راست (O-03)
	سنسور سرعت چرخ عقب چپ (O-04)	سنسور سرعت چرخ عقب راست (O-05)

0

سمبل سیم کشی : (F) (E) (D) (R)

(خاکستری)
سنسور سرعت ABS چرخ
سمت جلو راست
O-03

مدول کنترل واحد هیدرولیکی
O-01



سنسور سرعت ABS چرخ
سمت جلو چپ
(خاکستری)
O-02

چشمه فیوز اصلی
(مراجعه به بخش FB)

