

فیوزها: فهرست و محل قرارگیری اجزاء


۱. فهرست قطعات

۱- خودرو دارای چند جعبه فیوز است:

- جعبه فیوزها و رله‌های محافظه سرنشین
- جعبه فیوزها و رله‌های موتور


۲. محل قرارگیری اجزاء

۱- جعبه فیوزها و رله‌های محافظه سرنشین



درپوش جعبه فیوز را از قاب پایینی داشبورد آزاد کنید (به مجموعه داشبورد: نقشه جزئیات رجوع کنید).

۲- جعبه فیوزها و رله‌های موتور




خودرو

سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





درپوش (۱) را جهت دسترسی به جعبه فیوزها و رله‌ها موتور باز کنید.

خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران