




شماره	فیوز	شماره	فیوز
1	S/WRM	15A	10
2	H/CLN	20A	11
3	رادیو	15A	12
4	کولر	15A	13
5	پرف پآک کن عقب	10A	14
6	————	————	15
7	————	————	16
8	اطاق	10A	17
9	آینه بغل پرف / کمرنگر شیشه	10A	

B

حبیب فیروز

[illegible]