

باز و بست دسته راهنما و برف پاک کن

تجهیزات مورد نیاز

۲۶۷۰۱۰۰۹


دستگاه عیب یاب

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- توسط دستگاه عیب یاب یونیت ایربگ را قفل نمائید
- غربلیک فرمان را باز کنید
- سنسور زاویه فرمان را باز کنید
- فنر پیچشی را باز کنید .

۲. مرحله بازکردن

- کانکتور دسته راهنما و برف پاک کن را جدا کنید.



- پیچ اتصال دسته راهنما و برف پاک کن را باز کنید
- دسته برف پاک کن و راهنما را از محل خود خارج نمایید

۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.
- با استفاده از دستگاه عیب یاب یونیت ایربگ از قفل خارج نمایید.
- خودرو را روشن کنید فرمان را تا انتها به دو طرف بچرخانید .

ردیف	کد اختصاصی پدر	شرح	شکل
۱	۲۶۷۰۱۰۰۹	CLIP	