


باز و بست :آینه بیرونی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید


۱. ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]  تصویر E5AG02MT :

۲. باز کردن

• رو دری را باز کنید


بلند گو را از در جلو باز کنید .



شکل C4CG0E7D :

کانکتورها را باز کنید (در نقاط a)

صداگیر (۱) را باز کنید



شکل C4CG0E8D :

مهره (۳) را باز کنید

آینه جانبی (۲) را باز کرده و خارج نمایید

۳. بستن

احتیاط: قطعات آب بندی جدیدی را ببندید که باید بدون تاخوردگی و خراشیدگی استفاده شوند. این نکته برای سطح تماس روی پنل در اهمیت دارد که کاملاً صاف (تمیز) باشد؛ این ملزومات بمنظور پیشگیری از نفوذ آب، خاک و یا نویز اهمیت دارند.

رویه بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

اتصالات باتری را ببندید

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید