


شیشه بالابر



کد وسیله	معرفی و وسیله
S1	سوئیچ اصلی خودرو
FA	فیوز
S31	کلید شیشه بالابر چپ
M15	موتور شیشه بالابر چپ
S32	کلید شیشه بالابر راست
M16	موتور شیشه بالابر راست
X23/A	اتصال به دسته سیم موتور ۱
X30A	اتصال به دسته سیم داشبورد
X69	اتصال به دسته سیم درب جلو چپ
X70	اتصال به دسته سیم درب جلو راست

سوییچ شیشه بالابر چپ	سوییچ شیشه بالابر راست	موتور شیشه بالابر چپ	موتور شیشه بالابر راست																																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>BR</td><td>5</td><td>W</td></tr> <tr><td>2</td><td>Y</td><td>4</td><td>BR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td>BR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>6/8</td><td>BR</td></tr> </table>	1	BR	5	W	2	Y	4	BR			3	BR			6/8	BR	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>W</td><td>4</td><td>Y</td></tr> <tr><td>2</td><td>BR</td><td>3</td><td>BR</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>BR</td><td></td></tr> </table>	1	W	4	Y	2	BR	3	BR			L				BR		<table border="1"> <tr><td>1</td><td>L</td><td>2</td><td>Y</td></tr> </table>	1	L	2	Y	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>L</td><td>2</td><td>Y</td></tr> </table>	1	L	2	Y
1	BR	5	W																																								
2	Y	4	BR																																								
		3	BR																																								
		6/8	BR																																								
1	W	4	Y																																								
2	BR	3	BR																																								
		L																																									
		BR																																									
1	L	2	Y																																								
1	L	2	Y																																								