

## Hazard Warning - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
دسته راهنما	۰۰۰۲
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود جلو آمپر	ICN
چراغ جلو راست	2610
چراغ جلو چپ	2615
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635
لامپ راهنمای آینه چپ	6410
لامپ راهنمای آینه راست	6415
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A

Hazard Warning - Dena Plus ECO MUX

