



### 6.2 Circuit diagrams

#### Body control module (BCM) circuit diagrams (page 1)

07



Body control module (BCM) circuit diagrams (page 2)




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


Body control module (BCM) circuit diagrams (page 3)

07

BCM3




Body control module (BCM) circuit diagrams (page 4)



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

021 62 99 03 93



www.digitalkhodro.com



Body control module (BCM) circuit diagrams (page 5)


07

BCM5






Body control module (BCM) circuit diagrams (page 6)



Body control module (BCM) circuit diagrams (page 7)


07

BCM7



WDA130092

Body control module (BCM) circuit diagrams (page 8)







Body control module (BCM) circuit diagrams (page 9)


07

BCM9




WDA130094


Body control module (BCM) circuit diagrams (page 10)



BCM11




دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



021 62 99 92 92


www.digitalkhodro.com

C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C-335
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	G



WDA130096


Body control module (BCM) circuit diagrams (page 12)



Body control module (BCM) circuit diagrams (page 13)


07

BCM13



دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 اولین سامانه دیجیتال عمیرکرن خودرو در ایران


021 62 99 92



WDA130098




Body control module (BCM) circuit diagrams (page 14)



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



021 62 99 92 92

www.digitalkhodro.com