WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲

اطلاعات فیوز و رله

اطلاعات فیوز و رله (۵) SD100-7

جعبه رله ICM

طرح



شماره رله	نام رله
1	رله چراغ راهنمای راست (بدون استفاده)
2	رله چراغ راهنمای چپ (بدون استفاده)
4	رله مه‌شکن عقب
5	رله برف‌کن‌زدای جلو
6	رله چراغ فلاشر
7	رله قفل کردن در
8	رله باز کردن در

دیاگرام مدار



ETDSD11100GL

WWW.DIGITALKHODRO.COM
۰۲۱ ۶۲ ۹۹ ۹۲ ۹۲