L9823
1
24
12
13
خروجی منفی چراغ (STOP) در پشت آمپر ارتباط با پایه K۳ کانکتور قهوه ای
منفی فعال سازی رله فن دور تند ارتباط با پایه J٤ کانکتور قهوه ای
ارتباط با پایه ۸۰ میکرو(Clock سیستم)
ارتباط با پایه ۷٦ میکرو(خط دیتای ورودی)
GND
ارتباط با پایه ۷٥ میکرو(خط دیتای خروجی)
ارتباط با پایه ٤ میکرو
به پایه M۲ کانکتور قهوه ای (ذخیره)
منفی فعال سازی رله فن دور کند ارتباط با پایه K٤ کانکتور قهوه ای
ارتباط با پایه G۱ کانکتور خاکستری
خروجی منفی چراغ چک در پشت آمپر ارتباط با پایه C٤ کانکتور قهوه ای
ارتباط با پایه ۱٤۰ میکرو
با یک مقاومت 111 ارتباط با پایه A٤ کانکتور مشکی(۱۲V رله اول)
GND
VCC-5V
GND
منفی رله دوم دوبل (پمپ بنزین) ارتباط با پایه F۳ کانکتور خاکستری
منفی فعال سازی رله فن کندانسر کولر ارتباط با پایه C۳ کانکتور قهوه ای