

## راهنمای تعمیرات و سرویس

گیربکس BE / کلاچ

دیفرانسیل / پلوسها

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پژو ۵۰۴، پارس و سمند

## فهرست

### جعبه دنده

#### اطلاعات فنی

۳

مقدار گشتاور سفت کردن پیچ ها

۴

مشخصات

#### ابزار مخصوص

۵

ابزار بیرون آوردن و جا زدن کنس بلبرینگ شفت ورودی

۵

جازن بلبرینگ دیفرانسیل

۵

جازن بلبرینگ جلویی شفت خروجی و عقبی شفت ورودی

۶

جازن بلبرینگ جلویی و عقبی شفت ورودی و عقبی شفت خروجی

۶

زیرپرسی

۶

واشر پیش بار شفت ورودی (برای قیفی پشت دو شاخه کلاچ)

۷

واسط بیرون کشیدن پین دو شاخه کلاچ

۷

جازن کاسه نمد قیفی پشت دو شاخه کلاچ

۷

ابزار کشنه مغزی دنده ۵

#### شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

۸

چکش لغزنه

بلبرینگ چکش

#### مشخصات فنی

۹

نمای کلی سیستم

۱۰

نمای برشی سیستم

۱۱

ویژگیهای خاص

۱۲

درپوشها

۱۳

الگوی تنظیم و تعویض دنده ها

۱۴

کنترل های دنده

۱۴

اهرم دنده عقب

۱۴

روغن کاری

#### تنظیم و تعویض

۱۵

پیاده کردن جعبه دنده

۲۰

سوار کردن جعبه دنده

۲۵

باز کردن قطعات جعبه دنده

۳۲

سوار کردن قطعات جعبه دنده

۴۱	پیاده کردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو
۴۷	سوار کردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو
۵۳	تنظیم کاسه نمدهای شفت و رودی
۵۴	باز کردن قطعات شفت و رودی
۵۵	نصب کردن قطعات شفت و رودی
۵۷	باز کردن قطعات شفت خروجی
۵۹	نصب کردن قطعات شفت خروجی
۶۱	باز کردن قطعات دیفرانسیل
۶۲	نصب کردن قطعات دیفرانسیل
۶۴	تعویض کاسه نمد پلوس سمت راست (پلوس دو تکه)
۶۷	تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ
۶۹	تعویض کاسه نمد شفت و رودی کلاچ
۷۰	تعویض کاسه نمد اهرم انتخاب کننده دنده
۷۱	کلید چراغ دنده عقب
۷۲	باز کردن چرخ دنده کیلومتر شمار
۷۳	تخليه و پر کردن روغن

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

## اولین سامانه دیجیتال تعییرکاران خودرو در ایران

۷۷	مقدار گشتاور سفت کردن بیچها
۷۷	ابزار مخصوص
۷۹	شافت مصنوعی کلاچ
۸۱	مشخصات فنی
۸۳	نمای کلی سیستم
۸۴	تنظیم و تعویض
۸۵	پیاده کردن کلی کلاچ
۸۸	مکانیزم کلاچ
	کابل کلاچ
	پدال کلاچ
	پلوسها
	اطلاعات فنی

۹۱	مقدار گشتاور سفت کردن پیچها
	<b>ابزار مخصوص</b>
۹۲	قیچی نگهدارنده توپی چرخ
۹۲	سیبک کش
	<b>مشخصات فنی</b>
۹۳	نمای کلی سیستم انتقال قدرت
۹۴	پلوسها
۹۵	اتصال مفصل پلوس
	<b>تنظیم و تعویض</b>
۹۶	پیاده کردن پلوس
۹۹	سوار کردن پلوس
۱۰۱	تعویض گردگیرها
۱۰۳	تعویض بلبرینگ و سط پلوس
	<b>مکانیزم تعویض دنده</b>
	اطلاعات فنی
	مقدار گشتاور سفت کردن پیچها
	<b>مشخصات فنی</b>
	اجزای سیستم
	عملکرد
	<b>تنظیم و تعویض</b>
۱۰۷	تعویض دسته دنده و پایه کائوچویی نگهدارنده دنده
۱۰۸	باز کردن و بستن مکانیزم دسته دنده
۱۰۹	تعویض سر دسته دنده و گردگیر آن
۱۱۰	
۱۱۱	
۱۱۲	

## جعبه دنده

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## اطلاعات فنی


مقدار کشتاور سفت کردن پیچ ها



جیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
ماهه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۱۲/۵	پوشش عقبی جعبه دندہ	۱۰	دریچه تخلیه جعبه دندہ
۵۰	مهره های شفت و روپی و خروجی	۳۰	دریچه تخلیه محرکه نهایی
۱۵	پیچ نگهدارنده محور	۱۲/۵	محافظ محرکه سرعت سنج
۱۵	پیچ صفحه متوقف کننده شفت	۲۰	امتداد محافظه محرکه نهایی
۱۳	محفظه جعبه دندہ	۶۵	اتصال چرخ بزرگ به جعبه دیفرانسیل
۲۰	پیچ صفحه متوقف کننده شفت دنده عقب	۴۰	پیچهای ۱۰ میلیمتری محافظه محرکه نهایی
۱۵	پوشش انتخاب و درگیری شفت	۱۲/۵	پیچهای ۷ میلیمتری محافظه محرکه نهایی
۲۰	دوشاخ دنده عقب	۱۲/۵	راهنمای آزادساز محور
۱۵	هواکش	۲۰	دریچه سطح مشترک
۲۵	کلید چراغ دنده عقب		

مشخصات




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W75S002

- ۱- محل اطلاعات مرجع جعبه دندنه
- ۲- برچسب کارخانه مونتاژکننده

## ابزار مخصوص



25412002

ابزار بیرون آوردن و جازن کنس بلبرینگ

شفت ورودی

شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۰۲ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )




25412004

ابزار جازن بلبرینگ دیفرانسیل

شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۰۴ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلہ حل) حدود

اولین سامانه دیجیتال خودرو سامانه دیجیتال خودرو ایران




25412011

ابزار جازن بلبرینگ جلویی شفت خروجی و

عقبی شفت ورودی

شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۱۱ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )



25412006

ابزار جازن بلبرینگ جلویی شفت ورودی و عقبی  
شافت خروجی  
شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۰۶ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )




25407001

زیرپاسی  
شماره فنی : ۲۵۴۰۷۰۰۱ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولبرت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران



25409001

واشر پیش بار شفت ورودی  
شماره فنی : ۲۵۴۰۹۰۰۱ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )



25412008

واسطه بیرون کشیدن پین دوشاخه کلاچ  
شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۰۸ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )




25412009

جازن کاسه نمد قیفی جلوی گیربکس  
شماره فنی : ۲۵۴۱۲۰۰۹ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




25405002

ابزار کشنده مغزی دنده پنج  
شماره فنی : ۲۵۴۰۵۰۰۲ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )



چکش لغزنده

شماره فنی : ۲۵۴۱۰۰۱



بلبرینگ کش (ابزار درآورنده دندنه جات گیربکس )


شماره فنی : ۲۵۴۰۵۰۰۱

شرکت دیجیتال خودر ایران مال محدودیت محدود

اولین سامانه دیجیتال خودر ایران


## مشخصات فنی

نمای کل سیستم



این جعبه دنده برای خودروهای دیفرانسیل جلو طراحی شده است و همراه موتور یک واحد را تشکیل می‌دهد. واحد محرکه بصورت عرضی در خودرو نصب شده که از تهويه خوبی برخوردار بوده و کوتاهترین مسافت ممکن برای انتقال نیرو به چرخهای جلو را فراهم می‌کند. این جعبه دنده دارای ۵ دنده جلو می‌باشد و تمام سنکرون می‌باشد.

## نمای برشی سیستم




- ۱۴- دنده متحرک دنده ۱  
 ۱۵- شفت خروجی  
 ۱۶- کرانویل  
 ۱۷- چرخدنده سیاره ای (دنده دیشلی)  
 ۱۸- چرخدنده سرپلوس  
 ۱۹- محفظه دیفرانسیل  
 ۲۰- چرخدنده کیلومتر شمار  
 ۲۱- پوسته دیاقد  
 واشرهای تنظیم:  
 a. واشرهای از اندازه ۰/۷ تا ۰/۴ میلیمتر با مرحله های  
 ۰/۱ میلیمتری

- ۱- شفت ورودی  
 ۲- قیفی پشت دو شاخ کلاچ  
 ۳- پوسته گیربکس سمت کلاچ  
 ۴- دنده هرزگرد دنده عقب  
 ۵- دنده محرکه دنده ۳  
 ۶- کشویی دنده ۳ و ۴  
 ۷- دنده محرکه دنده ۴  
 ۸- دنده محرکه دنده ۵  
 ۹- کشویی دنده ۵  
 ۱۰- دنده متحرک دنده ۵  
 ۱۱- دنده متحرک یکپارچه دنده ۳ و ۴

b. واشرهای از اندازه ۱/۱ میلیمتر با مرحله‌های  
۰/۱ میلیمتری


۱۲- دنده متحرک ۲  
۱۳- کشویی دنده ۱ و ۲

### ویژگی های خاص




- ۱- پوسته دیفرانسیل شیاردار
- ۲- پوسته نگهدارنده دنده های سرپلوس و دیشلی
- ۳- پین شفت عرضی دیفرانسیل (شفت دنده دیشلی)
- ۴- دنده کاهنده واقع بر سمت مقابل پوسته دیفرانسیل روی دنده کرانویل

## درپوش‌ها




- ۱- درپوش سنسور دور موتور
- ۲- درپوش قسمت جلویی
- ۳- درپوش قسمت پایینی
- ۴- درپوش قسمت عقب

## الگوی تنظیم و تعویض دنده ها




روش تعویض دنده اروپایی (دنده عقب مقابل دنده ۵)


- A- مسیر انتخاب دنده
- B- مسیر درگیری دنده
- C- انگشتی درگیری دنده ۱ / ۲ ، ۳ / ۴ و ۵
- D- انگشتی درگیری دنده عقب

**کنترل های دنده**

- ۱- اهرم انتخاب دنده ها
- ۲- انگشتی درگیری دنده عقب
- ۳- انگشتی درگیری دنده ۱، ۲، دنده ۳، ۴ و دنده ۵
- ۴- قفل دنده
- ۵- فر
- ۶- بوش کائوچویی فر


**اهرم دنده عقب**

اهرم دنده ۵

**روغن کاری**

- ۱- پیچ تخلیه
  - ۲- پیچ سرریز روغن و بازدید سطح روغن جعبه دنده و دیفرانسیل
- جعبه دنده به ۲ پیچ مجهز می باشد که برای تخلیه روغن در هنگام تعمیر جعبه دنده استفاده می شوند . هنگام بازدید سطح روغن و سر ریز روغن این پیچ باز می شود و روغن اضافه می گردد تا زمانی که روغن از این پیچ خارج شود . یک جعبه دنده کاملاً خالی دارای ظرفیتی معادل ۲ لیتر روغن می باشد .

## تنظیم و تعویض



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پیاده کردن جعبه دنده

پیاده کردن


ابزار مخصوص

۲۴۴۱۲۰۱۴ - ابزار جابجایی موتور

۲۵۴۱۲۰۱۱ - کاسه نمد جازن سمت راست

۲۵۴۱۲۰۱۰ - کاسه نمد جازن سمت چپ

۲۴۷۰۴۰۰۱ - سیبک کش



۱- باتری و زیرسینی باتری را باز کرده و پیاده کنید .


(به کتاب بدنه مراجعه کنید)

۲- بستهای آن را آزاد کنید و لوله هوای ورودی را باز کنید .

۳- سه عدد مهره مربوط به جعبه را باز کنید و آن را کنار بگذارید .


۴- سیم کلاچ را از جعبه دنده جدا کنید . (به صفحه ۸۵ مراجعه کنید) .

**توجه :** محل اتصال تمام کابلها و سنسورها را به منظور دوباره سوار کردن ، یادداشت کنید




۵- اتصال سنسور چراغ دندن عقب را آزاد کنید و کابل ها را از جعبه دندن دور کنید. محل نصب کابل را یادداشت کنید . (به صفحه ۷۱ مراجعه کنید)

۶- اهرم های اتصال دسته دندن با گیربکس را جدا کنید.




۷- پیچ های اتصال استارت به گلدنی گیربکس را باز کنید .

۸- استارت را بدون جدا کردن کانکتورهای برقی آن ، جدا کنید .




۹- خودرو را توسط جک (۲ ستون یا ۴ ستون) بلند کنید چرخهای جلو را باز کنید .

۱۰- دو عدد مهره جلوی سینی زیر موتور و ۳ عدد پیچ قسمت عقب سینی را باز کنید و آن را از خودرو جدا کنید .




۱۱- پیچ های اتصال گلکیر پلاستیکی به سپر و خارهای پلاستیکی متصل کننده پوشش به گلکیر را باز کنید و پیچ اتصال پوشش به رام در هنگام باز نمودن سینی زیر موتور ، این پیچ نیز باز می شود .



۱۲- میله موج گیر به طبق در دو طرف خودرو را باز کنید .

۱۳- با استفاده از ابزار مخصوص ۲۴۷۰۴۰۰۱ سیک زیر کمک را از طبق جدا کنید .

۱۴- روغن جعبه دندنه را تخلیه کنید. (به صفحه ۷۷ مراجعه کنید)




۱۵- پیچ اتصال گیربکس ، به دسته موتور عقبی را باز کنید .

۱۶- مهره های پیچ های نگهدارنده بلبرینگ پلوس دو تکه (سمت شاگرد) را شل کنید .


۱۷- پیچهای نگهدارنده را ۹۰ درجه بچرخانید تا بیرون آوردن بلبرینگ میسر شود .

۱۸- توپی چرخ را به سمت بیرون کشیده پلوس را به سمت بیرون بکشید تا بلبرینگ از محل خود در پوسته گیربکس و پلوس از درون دیفرانسیل خارج شود .


۱۹- توپی چرخ سمت راننده را به سمت بیرون بکشید




- ۲۰- سپر حرارتی محافظ سیم کیلومتر را باز کنید .
- ۲۱- پین نگهدارنده سیم کیلومتر شما را بردارید و سیم را آزاد کنید .
- ۲۲- کانکتور کیلومترشمار را جدا کنید .



- ۲۳- در خودروهایی که دارای کولر هستند ، مهره و پایه نگهدارنده لوله ها که به گیربکس متصل است را باز کنید.



- ۲۴- باز نمودن پیچ های (سه پیچ) سینی گلدانی کلاچ ، آن را باز کنید .
- ۲۵- پیچ اتصال قسمت تحتانی موتور به جعبه دنده را باز کنید .
- ۲۶- پیچ های متصل کننده پایه نگهدارنده شلنگهای کولر با موتور را باز کنید .




-۲۷- جرثقیل را با استفاده از ابزار قلاب حمل ۲۴۴۱۳۰۱۴ به جعبه دنده متصل کنید.

-۲۸- مهره و واشر اتصال گیربکس به دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

-۲۹- مهره های دسته موتور سمت چپ را باز کنید دسته موتور را از دیاق آن جدا کنید.

-۳۰- پیچ دو سر رزووه اتصال دهنده گیربکس به دسته موتور سمت چپ را به همراه واشر آن باز کنید.



-۳۱- موتور را تا حد ممکن بدون اینکه به دسته موتور سمت راست موتور فشار آورده شود، پایین آورید. انتهای جعبه دنده را تا حد ممکن به سمت چپ فشار دهید.

-۳۲- موتور را توسط جک نگهدارنده موتور ۲۴۴۱۳۰۱۴ در موقعیت مناسب نگهدارید.

-۳۳- پیچ های اتصال موتور به جعبه دنده را باز کنید. توجه: محل اتصال صحیح هر پیچ و پوشش ها را یادداشت کنید تا بمنظور دوباره سوار کردن استفاده شود.

-۳۴- جعبه دنده را به سمت چپ جابجا کنید تا از پین های راهنمای آزاد شود و سپس انتهای جعبه دنده را به سمت بالا بچرخانید تا از دسته موتور عقبی آزاد گردد.

-۳۵- جعبه دنده را از خودرو پایین آورید و پین های راهنمای را از سطح تماس جعبه دنده یا موتور جمع آوری کنید.

سوار کردن جعبه دنده

سوار کردن

همیشه در هنگام دوباره سوار کردن ، قطعات زیر را

تعویض کنید :

کاسه نمدهای پلوسها

مهره های قفلی

قطعات زیر را به گریس آغشته کنید :


شیارهای شفت ورودی جعبه دنده

انگشتی های اهرم دوشاخ انتخاب کنند

احتیاط : کنترل کنید که بلبرینگ کلاچ در محل خود

قرار گرفته باشد . اطمینان حاصل کنید که گلدانی کلاچ

درست در محل خارهای راهنمای قرار گرفته باشد .



۱- با استفاده از جرثقیل (J1020) به آرامی جعبه دنده را در وضعیت خود بالا ببرید و جعبه دنده را رو به سمت موتور تنظیم کنید . اطمینان حاصل کنید که گلدانی کلاچ در محل صحیح خارهای راهنمای قرار گیرد .

۲- پیچ های اتصال موتور و محفظه جعبه دنده را با توجه به مکان یادداشت شده هر پیچ در عملیات پیاده کردن ، محکم کنید .


۳- با احتیاط جرثقیل را بالا برده و موتور و جعبه دنده را در وضعیت صحیح خود قرار دهید .


۴- پیچ دوسر رزوه پوسته گیربکس و اثر آن را در محل خود نصب کنید .

۵- دسته موتور سمت چپ و ۲ مهره آن را با گشتاوری برابر با ۲۳ نیوتن متر محکم کنید .

۶- مهره و واشر اتصال دسته موتور با پیچ دوسر رزوه را با گشتاور برابر با ۶۵ نیوتن متر محکم کنید .

۷- جرثقیل را از جعبه دنده باز کرده و با ابزار جابجایی موتور ۲۴۴۱۳۰۱۴ آنرا جدا کنید .







۸- پایه نگهدارنده شیلنگهای کولر را نصب کنید و پیچ های آن را مholm کنید .

۹- پیچ اتصال جعبه دنده به قسمت تحتانی موتور را مholm کنید .

۱۰- سینی گلدانی کلاچ را نصب کنید و ۳ پیچ آن را با گشتاور برابر با ۱۰ نیوتن متر مholm کنید .




۱۱- در خودروهای دارای کولر ، لوله های کولر را در محل خود قرار دهید و بست نگهدارنده شیلنگهای مهره آن را Mholm کنید .



۱۲- کانکتورهای الکتریکی کیلومتر شمار را متصل کنید .

۱۳- سیم کیلومتر را نصب کنید و بوسیله نصب پین نگهدارنده ، Mholm کنید .

۱۴- سپر حرارتی محافظ سیم کیلومترشمار را در محل خود نصب کنید .




۱۵- پلوس سمت چپ را درون دیفرانسیل جا بزنید و توپی چرخ را فشار دهید تا پلوس در محل خود قرار گیرد.

۱۶- پلوس سمت راست را درون دیفرانسیل جا بزنید و توپی چرخ را فشار دهید تا پلوس در محل خود قرار گیرد.

۱۷- پیچ های نگهدارنده بلبرینگ پلوس دو تکه (سمت راست) اصطلاحاً پیچ های چکمه ای را ۹۰ درجه بچرخانید تا کنس بیرونی بلبرینگ را در محل خود ثابت نگه دارد. سپس مهره آن را به میزان ۲۰ نیوتون متر محکم کنید.


۱۸- پیچ دسته موتور عقبی متصل به رام را محکم کنید.



۱۹- روغن جعبه دنده را دوباره پر کنید (به صفحه ۷۳ مراجعه نمایید).


۲۰- پیچ اتصال سیبک زیر کمک به طبق را به میزان ۲۵۰ نیوتون متر محکم کنید.

۲۱- میله عمودی میل موج گیر را در محل خود بر روی طبق نصب کنید و پیچ آنرا میزان ۶۵ نیوتون متر محکم کنید.




۲۲- پیچ های اتصال پوشش پلاستیکی به سپر، خارهای پلاستیکی متصل کننده پوشش به گلگیر و پیچ اتصال پوشش به رام را در محل های مخصوص نصب کنید.

23




۲۳- سینی موتور را نصب کنید و پیچ های آن را محکم کنید.

۲۴- چرخهای خودرو را نصب کنید و با گشتاور برابر با ۸۵ نیوتن متر محکم کنید.




۲۵- استارت را نصب کنید و پیچ های آن را محکم کنید.




۲۶- اهرم های اتصال دسته دنده به گیربکس را جدا کنید.

۲۷- اتصال کلید چراغ دنده عقب را وصل کنید و کابلها را طبق یادداشت عملیات پیاده کردن در اطراف جعبه دنده مرتب کنید.



-۲۸- سیم کلاچ را در محل خود در جعبه دنده نصب کنید .


-۲۹- روکش سیم کلاچ را در اهرم کلاچ نصب کنید .



-۳۰- جعبه ECU را نصب کنید و مهره های آن را محکم کنید .

-۳۱- لوله هوای ورودی را نصب کنید بست های آن را محکم کنید .

-۳۲- سینی زیر باطری و باطری را نصب کنید و سرهای باطری را وصل کنید . (به کتاب ۱۲ مراجعه کنید) .



باز کردن قطعات جعبه دنده (تعمیر اساسی)


باز کردن قطعات

قبل از باز کردن :

جعبه دنده را از خودرو پیاده کنید .

گلدانی کلاچ را خوب تمیز کنید .

- شش پیچ درپوش گیربکس / پیچ بازدید سطح روغن گیربکس را باز کنید و درپوش را جدا کنید .




- دنده را درگیر کنید و پین نگهدارنده را از ماهک دنده ۵ خارج کنید .


- دنده دیگری را درگیر کنید تا ماهک ها را قفل کند .

- مهره شفت ورودی را که از نوع ستاره ای است با ابزار مخصوص باز کنید .

- خار فنری ماهک دنده ۱/۲ و دنده ۳/۴ را خارج کنید .




- توبی دنده را با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۰۵۰۰۲ خارج کنید .



۷- ماهک دنده ۵ را جدا کنید.

توجه : مواظب باشید که فنر و ساقمه ماهک دنده ۵ که به بیرون پرتاب می شود ، گم نشوند.




۸- کشویی و توپی دنده ۵ را بدون ماهک ، نصب کنید.

۹- دنده ۵ را در گیر کنید.

۱۰- مهره شفت خروجی را پیاده کنید.

شرکت دیجیتال همان محدودیت محدود

اولین سامانه ایران




۱۱- موقعیت توپی را نسبت به کشویی علامت گذاری کنید.

۱۲- توپی و کشویی دنده ۵ را بیرون آورید.

۱۳- دنده متحرک ۵ را با استفاده از ابزار ۲۵۴۰۵۰۰۲ بیرون آورید.

۱۴- بوش دنده محرک را بیرون آورید.

۱۵- واش فاصله ایمیل آمده.



۱۶- پیچ های نگهدارنده بلبرینگ محور شفت خروجی را باز کنید.


۱۷- واشر رینگی متوقف کننده را پیاده کنید (در صورت ضرورت از دو پیچ گوشتشی سرتخت برای آزاد کردن واشر استفاده کنید)

۱۸- پیچها را باز کنید و صفحه متوقف کننده شفت را بردارید.

۱۹- پیچ نگهدارنده هرزگرد دنده عقب را باز کنید.


۲۰- پیچ های محکم کننده پوسته جعبه دنده را باز کنید.

۲۱- پوسته جعبه دنده را پیاده کنید (با ضربات چکش چوبی پوسته را از واشرهای فعلی آزاد کنید).




۲۲- دنده عقب را درگیر کنید.


۲۳- دنده و شفت هرزگرد دنده عقب را خارج کنید.



۲۴- میل ماهک دنده ۵ را پیچانده و خارج کنید.




-۲۵- میل ماهک دنده  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{3}{4}$  را پیچانده و خارج کنید.




-۲۶- ماهک دنده  $\frac{3}{4}$  را چرخانده و خارج کنید.  
-۲۷- اهرم انتخاب دنده را کاملاً بیرون کشیده و در این وضعیت آن را با چرخاندن به سمت پایین، ساکن و ثابت کنید.


-۲۸- قفل دنده مربوط به اهرم انتخاب دنده را بلند کنید.



-۲۹- مجموعه شفت ورودی و خروجی را بیرون آورید.




- ۳۰- ماهک دنده عقب را بیرون آورید.
- ۳۱- انگشتی قفل کننده را بیرون آورید.
- ۳۲- فر را بیرون آورید.
- ۳۳- کلید چراغ دنده عقب را بیرون آورید.
- ۳۴- صفحه آهنربایی را بردارید.




- ۳۵- پین را از شفت انتخاب دنده خارج کنید.
- ۳۶- پین نگهدارنده را از اهرم انتخاب دنده و انگشتی درگیر کننده بیرون آورید.
- ۳۷- شفت انتخاب دنده را بیرون آورید.
- ۳۸- شفت انتخاب دنده شامل قطعات زیر است.
- انگشتی درگیر کننده دنده عقب
- قفل دنده
- انگشتی درگیر کننده دنده ها
- فر و بوش کائوچویی فر

**احتیاط :** قطعات شفت انتخاب دنده قابل تفکیک نمی باشد .

- ۳۹- بوش شفت خروجی را خارج کنید.



- ۴۰- پین خاردار دسته کنترل کلاچ را با استفاده ابزار مخصوص رابط و ۲۵۴۱۲۰۰۸ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) و چکش لغزان ۱ ۲۵۴۱۰۰۰۱ جدا کنید.
- ۴۱- اهرم را جدا کنید.
- ۴۲- شفت را جدا کنید.
- ۴۳- بوش ها را جدا کنید.




۴۴- کاسه نمد شفت انتخاب دنده را بیرون آورید .

۴۵- پیچ های پایه نگهدارنده انگشتی در گیرکننده را جدا کنید .

**توجه :** اهرم انتخاب فقط وقتی قابل پیاره کردن است  
که دیفرانسیل کاملاً باز شده باشد .

۴۶- خار راهنمای خارج کنید .




۴۷- پیچ های قیفی پشت دو شاخه کلاغ را باز کنید و آن را جدا کنید .


۴۸- واشر تنظیم را از شفت ورودی خارج کنید .

۴۹- کنس بیرونی بلبرینگ را خارج کنید .


۵۰- با احتیاط کاسه نمد قیفی را خارج کنید .




۵۱- کنس بلبرینگ عقب شفت ورودی را با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۰۲ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) و پرس خارج کنید .



- ٥٢- پیچ ، واشر و چرخدنده کیلومترشمار را باز کنید .
- ٥٣- پیچ های هو زینگ کیلومترشمار یا دیاقد را باز کنید و آن را جدا کنید .
- ٥٤- اورینگ پشت دیاقد را بردارید .
- ٥٥- دنده کیلومتر شما را باز کنید .
- ٥٦- واشر تنظیم را بردارید .



- ٥٧- پیچ های پوسته دیفرانسیل را باز کنید . ( ١٠ عدد )



- ٥٨- دیفرانسیل را از محفظه جعبه دنده جدا کنید .
- ٥٩- اهرم انتخاب را بیرون آورید .
- ٦٠- پین راهنمای را بردارید .

## سوار کردن قطعات جعبه دنده

## نصب کردن

قبل از نصب کردن :



قطعات و پوسته را باید قبل از سوار کردن خوب  
شستشو کرد .

قطعات را از نظر ساییدگی ، تغییر شکل یا نقص قسمتها  
بررسی کنید .

اگر مقدار زیادی برآده در جعبه دنده وجود داشته باشد  
آنگاه تمام دنده ها را باید تعویض کرد . همیشه هردو  
یاتاقان یک محور را با هم تعویض نمایید حتی اگر فقط  
یکی از آنها آسیب دیده باشد .

تمام کاسه نمدهای شفت محرک را تعویض کنید .

تمام دنده ها و سطوح اصطکاکی را قبل از نصب کردن  
روغن کاری کنید .



۵- پوسته دیفرانسیل را نصب کنید و پیچ هایش را شل  
ببندید .


۶- واشر تنظیم را قرار دهید .

۷- دنده کیلومترشمار را نصب کنید .


۸- اورینگ پشت ایاق را در محل خود قرار دهید .

۹- ایاق را در محل خود قرار دهید و پیچ های آن را به  
میزان ۲۰ نیوتون متر مholm کنید .

۱۰- کیلومتر شمار ، واشر و پیچ را با گشتاور برابر با  
۱۲/۵ نیوتون متر مholm کنید .



۱۱- با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۱۰ جازن کاسه نمد (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) ، کاسه نمد روغن را جا بزنید . برای محکم شدن آن از چکش استفاده کنید .




۱۲- کاسه نمد سمت راست را با استفاده از ابزار ۲۵۴۱۲۰۱۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) جا بزنید . در این حالت هم با استفاده از چکش آن را در جای خود محکم کنید .


۱۳- پیچهای پوسته دیفرانسیل را محکم کنید .

- پیچ ۱۰ میلی متر را به اندازه ۴۰ نیوتون متر

- پیچ ۷ میلی متر را به اندازه ۱۲/۵ نیوتون متر



۱۴- کنس بلبرینگ عقب شافت ورودی را جا بزنید .




۱۵- قیفی پشت دو شاخه کلچ را بدون فیلر جا بزنید و محکم نکنید . کنس بلبرینگ جلو شافت ورودی را جا بزنید .

۱۶- فنر جدا شده را جا بزنید . با استفاده از دو پیچ تا ۱/۵ نیوتون متر محکم کنید .

۱۷- دو پین راهنمایی را در محل خود نصب کنید .


۱۸- کاسه نمد شفت انتخاب دنده را جا بزنید .



۱۹- قطعات شفت انتخاب دنده را در محل خود قرار دهید .

۲۰- شفت انتخاب دنده را در محل خود قرار دهید .

۲۱- یک پین نگهدارنده را در محل خود قرار دهید .



۲۲- کاسه نمد شفت انتخاب دنده را روغن کاری کرده و جا بزنید .




۲۳- واشر را جا بزنید .

۲۴- فنر را جا بزنید .

۲۵- اهرم جدا شده را جا بزنید .

۲۶- پین های نگهدارنده نو را جا بزنید .

۲۷- پین های نگهدارنده نو را جا بزنید .




-۳۲- اهرم انتخاب دنده را کاملاً بیرون کشیده و در این وضعیت آنرا با چرخاندن به سمت پایین ، ساکن و ثابت کنید .

-۳۳- قفل دنده مربوط به اهرم انتخاب دنده را بلند کنید .


-۳۴- شفت ورودی و خروجی را با ماهک ۱/۲ کوپل کنید.

-۳۵- دنده را در جای خود قرار دهید .


-۳۶- دنده عقب را با آن درگیر کنید .



-۳۷- دنده عقب و شفت هرزگرد را جا بزنید ، راستای دندانه ها باید به طرف پایین باشد و پین نگهدارنده شفت (محور) باید ۵ میلیمتر داخل شود .



-۳۸- دنده ها را در حالت خلاص قرار داده و میل ماهک دنده ۵ را جا بزنید .




-۳۹- پوسته جعبه دنده را جا بزنید و پیچهای آنرا با گشتاور ۱۲/۵ نیوتون متر محکم کنید .

-۴۰- پیچ محافظ شفت دنده عقب را با واشرهای نوتا گشتاور ۲۰ نیوتون متر محکم کنید .


-۴۱- خار شفت ماهک را جا بزنید و با نیروی گشتاور ۱۵ نیوتون متر محکم کنید .

-۴۲- رینگ متوقف کننده بلبرینگ را جا بزنید .


-۴۳- دو پیچ محافظ بلبرینگ و واشرهایش را جا بزنید و تا گشتاه ۱۵ نت: مت محکم کنند .




- ۴۴- واشر فاصله انداز را در حالتی که لبه آن به سمت بلبرینگ است، جا بزنید .  
 ۴۵- بوش دنده ۵ را جا بزنید .  
 ۴۶- دنده متحرک ۵ را جا بزنید .  
 ۴۷- کشویی و توپی را بدون ماهک جا بزنید .



- ۴۸- با استفاده از دسته دنده دو دنده را درگیر کنید (۳) یا ۴ را با دنده ۵) .  
 ۴۹- مهره شفت خروجی را خارج کنید و روزهای آنرا با چسب بپوشانید .  
 ۵۰- مهره شفت خروجی را بسته تا گشتاور ۵۰ نیوتون متر محکم کنید . برای قفل کردن آن لبه های فلزی را به سمت داخل برگردانید .  
 ۵۱- کشویی و توپی را بردارید .  
 ۵۲- ماهک دنده ۵ را در جایش قرار داده و قطعات را با توجه به علامت قرار داده شده هنگام باز کردن دوباره سوار کنید .




- ۵۳- ساقمه قفل کننده را در محل خود قرار داده و آنرا همزمان با پایین آوردن کشویی دنده به داخل فشار دهید



۵۴- دنده ۳ و ۴ یا ۵ را درگیر کنید .


۵۵- رزوهای شفت ورودی را چسب بزنید .

۵۶- مهره های شفت ورودی را جا بزنید و تا گشتاور ۵ نیوتن متر محکم کنید و با خم کردن لبه فلز به سمت داخل ، شفت آنرا قفل کنید و سپس ماهک و شفت آنرا با یک پین نو سوار کنید .



۵۷- لبه های پوسته دنده ۵ را با چسب آغشته کرده و آنرا روی بدنه جعبه دنده نصب کنید و پیچهای آنرا تا گشتاور ۱۲/۵ نیوتن متر محکم کنید .


۵۸- پیچ بازدید سطح روغن را با یک واشر نو ببندید ولی آنرا محکم نکنید .




۵۹- واشر پیش بار بلبرینگ شفت ورودی ( ۲۵۴۰۹۰۰۱ ) از کیت ۲ ( ۲۵۴۰۱۰۰۲ ) را بر روی کنس خارجی بلبرینگ قرار داده و بر روی شفت ورودی سوار کنید .

۶۰- قیفی پشت دو شاخه کلاچ را بدون واشر کاغذی جا بزنید . همزمان که شفت ورودی را می چرخانید تا محکم شود ، قیفی پشت دو شاخه را بردارید . با این کار بلبرینگ در موقعیت درست قرار می گیرد .

۶۱- قیفی پشت دو شاخه کلاچ و واشر پیش بار را خارج کنید .




۶۲- عمق سنج را روی لبه اتصال قرار داده ، دستگیره را برداشته و خط کش سمت چپ را به سمت پایین بکشید تا کنس خارجی بلبرینگ تماس پیدا کند . اندازه بدست آمده را "A" می نامیم . همچنین می توانید از میکرومتر استفاده کنید .



۶۳- عمق سنج را روی لبه قیفی پشت دو شاخه کلاچ قرار داده ، دستگیره را آزاد کنید و خط کش سمت چپ را به سمت پایین بکشید تا با سطح قیفی تماس پیدا کند . اندازه بدست آمده را "B" می نامیم . برای این کار هم می توانید از میکرومتر استفاده کنید .

۶۴- اندازه "B" را از اندازه "A" کم کرده و به عدد بدست آمده مقدار  $0.3 / 0.08$  میلیمتر اضافه کنید . تا لقی معادل  $0.08 + 0.008$  میلیمتر حاصل شود .


توجه : این مقدار ضخامت واشر کاغذی می باشد .



۶۵- با استفاده از ابزار مخصوص جا زن کاسه نمد (از کیت ۱۰۰۲ / ۱۲۰۴) یک کاسه نمد نو را جا بزنید و قیفی پشت دو شاخه کلاچ را آزاد کنید .

۶۶- یک شیم را در محل قرار دهید (ابعاد آنرا قبلاً به دست آوردهیم) .

۶۷- قیفی پشت دو شاخه کلاچ را دوباره جا بزنید و سه پیچ آنرا تا گشتاور  $12/5$  نیوتن متر محکم کنید .




۶۸- از ابزار مخصوص واسطه کشنده پین دو شاخه کلاچ ۲۵۴۱۲۰۰۸ ( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ ) و چکش لغزنده ۲۵۴۱۰۰۱ استفاده کنید و پین خاردار دسته کلاچ را جا بزنید .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





پیاده کردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو

ابزار مخصوص

۲۴۴۱۳۰۱۴

۱۲- ابزار جابجایی موتور

۴- کشنده مغزی دنده ۵

۲۵۴۰۵۰۰۲

(۲۵۴۰۱۰۰۲)

) ۲۵۴۰۱۰۰۲

روغن گیربکس را تخلیه کنید.

۱- سینی زیر باطری و باطری را باز کنید. (به کتاب ۱۲

مراجعه نمایید)

۲- سیم کلاچ را از جعبه دنده جدا کنید (به صفحه ۸۵

مراجعه نمایید)

۳- خودرو را بر روی جک قرار دهید و چرخ سمت چپ

را باز کنید.

۴- سینی زیر موتور را باز کنید.

۵- کابل کلاچ را از پوشش پلاستیکی چرخ سمت چپ

آزاد کنید.



۶- روغن گیربکس را تخلیه کنید.


۷- پوشش پلاستیکی چرخ سمت چپ را باز کنید (به

صفحه ۲۱ مراجعه نمایید).

۸- جعبه دنده را با استفاده ابزار مخصوص جک موتور

و قلاب نگهدارنده آن ثابت نگهدارید.







۹- مهره اتصال دو سر رزوه پوسته گیربکس به دسته  
موتور سمت چپ را باز کنید.

۱۰- پیچ های دسته موتور سمت چپ را باز کنید.

۱۱- واشر و پیچ دو سر رزوه را از روی پوسته  
گیربکس باز کنید.




۱۲- جعبه دنده را پایین آورده تا محافظ اتصال توپی با  
میله موج گیر تماس یابد.




۱۳- پیچ پوست عقب گیربکس و پیچ بازدید سطح  
روغن را باز کنید.

۱۴- پوسته عقب گیربکس را باز کنید.



۱۵- دنده ۵ را با استفاده از اهرم دسته دنده ، درگیر کنید .


۱۶- پین ماهک دنده ۵ را خارج کنید .



۱۷- کشویی و توپی دنده ۵ را علامت گذاری کنید .


۱۸- جعبه دنده را از طریق درگیر کردن دنده عقب توسط دسته دنده قفل کنید .

۱۹- مهره شفت ورودی و واشر فنری ماهک دنده پنج را باز کنید .




۲۰- توپی دنده ۵ را توسط کشنده مغزی ۲(۰۵۴۰۰۵۰۰۲) از


کیت ۲(۰۵۴۰۱۰۰۲) از محل خود خارج کنید .




- ۲۱- توبی و کشویی و ماهک دنده ۵ را خارج کنید .  
احتفاظ : موازن باشید فنر و ساقمه قفل کننده ماهک به بیرون پرتاب نشوند .



- ۲۲- توبی و کشویی را بدون ماهک نصب کنید .  
-۲۳- با دست دنده ۵ را درگیر کنید .  
-۲۴- مهره شفت خروجی را با ابزار مخصوص شل کنید  
-۲۵- توبی و کشویی را خارج کنید .




- ۲۶- دنده محرک دنده ۵ را خارج کنید .  
-۲۷- بوش دنده ۵ را خارج کنید .  
-۲۸- واشر فاصله انداز را خارج کنید .



-۲۹- پیچ و صفحه نگهدارنده ماهک را خارج کنید .

-۳۰- پیچهای نگهدارنده یاتاقان شفت خروجی را باز کنید.


-۳۱- خار رینگی متقوف کننده را آزاد کنید (در صورت ضرورت از دو پیچ گوشته سر تخت برای بالا کشیدن و آزاد کردن واشر استفاده کنید) .



-۳۲- پیچ نگهدارنده شفت هرزگرد دنده عقب را باز کنید .

-۳۳- پیچهای پوسته جعبه دنده را باز کنید .

-۳۴- پوسته جعبه دنده را پیاده کنید (با ضربه چکش چوبی آنرا از واشرهای قفلی آزاد نمایید) .




-۳۵- شفت هرزگرد دنده عقب و دنده عقب را خارج کنید .


-۳۶- صفحه آهنربایی را خارج کنید .

-۳۷- میل ماهک دنده ۵ را خارج کنید .

**توجه :** برای خارج نمودن مجموعه از خار قفلی دنده متحرک و دنده محرک دنده ۵ را به سمت پوسته فشار دهید و با چرخاندن آنها را همراه شفت آزاد کنید .



- ۳۸- میل ماهک دنده ۲/۱ و ۴/۳ را بچرخانید و آزاد کنید.
- ۳۹- شفت ورودی ، شفت خروجی ، ماهک و میل ماهک را خارج کنید .
- توجه : ماهک ها را بچرخانید تا از خار قفلی آزاد شوند .



- ۴۰- کنس خارجی بلبرینگ شفت ورودی را خارج کنید .
- ۴۱- واشر تنظیم را خارج کنید .
- ۴۲- کاسه نمک شفت ورودی را بیرون آورید .

## سوار کردن قطعات جعبه دنده در داخل خودرو

### دوباره نصب نمودن

- قطعات و پوسته باید قبل از سوار کردن خوب شستشو شوند.

- قطعات را از نظر ساییدگی ، تغییر شکل یا نقص قطعات بررسی کنید .

- اگر مقدار زیادی برآرد در جعبه دنده وجود داشته باشد آنگاه تمام دنده ها را باید تعویض کرد . همیشه یاتاقانهای یک محور را با هم تعویض نمایید حتی اگر فقط یکی از آنها آسیب دیده باشد .


- تمام کاسه نمدهای شفت محرک را تعویض کنید .

- تمام دنده ها و سطوح اصطکاکی را قبل از نصب کردن روغن کاری کنید .

**ابزار مخصوص (از کیت ۲۵۴۱۰۰۲)**

۱- کاسه نمده جازن قیفی جلوی گیربکس ۲۵۴۱۲۰۰۹

۲- واشر پیش بار ۲۵۴۰۹۰۰۱




**توجه :** اگر قطعات شفت ورودی تعویض شده باشند ، آنگاه عملیات تنظیم محور شفت ورودی باید انجام گیرد (به قسمت تنظیم مراجعه نمایید)

۱- با استفاده از کاسه نمده جازن کاسه قیفی شفت ورودی را نصب کنید .

۲- واشر تنظیم تعیین شده را نصب کنید (به قسمت تنظیم مراجعه نمایید)

۳- کنس خارجی بلبرینگ شفت ورودی را نصب کنید .



قطعات زیر را سوار کنید  
شفت ورودی / خروجی


شفت خروجی

ماهک دنده ۲/۱

ماهک دنده ۴/۳

توجه : برای توضیحات کامل دوباره نصب کردن  
قسمتهای شفت به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید .

۴- به شیارهای شفت مقداری گریس بزنید .




۵- شفت ورودی ، شفت خروجی و قسمت ماهک را  
نصب کنید .

توجه : ماهکها را بچرخانید تا آنها در خار قفلی درگیر  
شوند .

۶- میل ماهک ها را نصب کنید .


۷- میل ماهک دنده ۲/۱ و ۴/۳ را بچرخانید تا فنر و  
ساقمه ماهک جایی گیرد .



۸- میل ماهک دنده را نصب کنید .

۹- صفحه آهنربایی را نصب کنید .


۱۰- شفت هرزگرد و دنده عقب را سوار کنید .



سطح اتصال پوسته کلچ را به چسب آب بندی آغشته کنید.

۱۱- کنترل کنید که پین های راهنمایی بر روی جعبه دنده و یا پوسته نصب شده باشند. در این حالت پوسته را نصب کنید.

۱۲- پیچ های اتصال پوسته جعبه دنده را با گشتاوری برابر با  $12/5$  نیوتون متر محکم کنید.




۱۳- پیچ نگهدارنده شفت هرزگرد دنده عقب را با گشتاور برابر با  $20$  نیوتون متر محکم کنید.

۱۴- خار نگهدارنده شفت را نصب کنید.

۱۵- پیچ را با گشتاوری برابر با  $15$  نیوتون متر محکم کنید.

۱۶- خار رینگ متوقف کننده را نصب کنید.

۱۷- پیچ های نگهدارنده بلبرینگ شفت خروجی را به مقدار  $15$  نیوتون متر محکم کنید.




۱۸- واشر فاصله انداز را در حالتی که سمت پله ای آن به سمت بلبرینگ باشد نصب کنید.

۱۹- بوش دنده  $5$  را نصب کنید.

۲۰- دنده محرکه دنده  $5$  را نصب کنید.

۲۱- دنده  $5$  را بوسیله اهرم دسته دنده، درگیر کنید.




۲۲- توپی و کشویی را به همراه ماهک نصب کنید .


۲۳- با دست دنده ۵ را درگیر کنید .

۲۴- مهره شفت خروجی را بیندید (روزهای آنرا چسب مالیکوت بزنید) . سپس مهره را به میزان ۵۰ نیوتن متر محکم کنید و مهره را با و خم کردن لبه های آن به داخل قفل کنید .

۲۵- توپی و کشویی را باز کنید .




۲۶- توپی کشویی و ماهک دنده ۵ را با توجه به علامت نصب کنید .



۲۷- ساقمه قفل کننده را با فشار دادن مجموعه ماهک و کشویی به داخل وارد محل مربوطه کنید .

۲۸- با دست دنده ۵ را درگیر کنید .




-۲۹- رزوهای شفت ورودی را با چسب مالیکوت آغشته کنید .



-۳۰- مهره شفت ورودی را نصب کنید و با گشتاوری برابر با ۵۰ نیوتن متر محکم کنید و بوسیله خم کردن لبه های آن به درون شیارهای شفت آنرا قفل کنید .

-۳۱- یک خار فنری حلقوی نو در محل خود جا بزنید .

-۳۲- خار فنری جهت ثابت نمودن میل ماهک و ماهک دندنه ۵ نسبت به همدیگر را جا بزنید .




-۳۳- سطح تماس پوسته عقب گیربکس را به چسب آب بندی ۲ Silicon Class آغشته کنید .




-۳۴- پوسته عقبی را نصب کنید .

-۳۵- واشر را نصب کرده و پیچهای بازدید سر ریز روغن گیربکس را کمی سفت کنید .

-۳۶- پیچ ها را به میزان ۱۲/۵ نیوتن متر محکم کنید .



-۳۷- رزوه های پیچ دو سر رزوه نگهدارنده گیربکس را به چسب آب بندی آغشته کنید و در محل مربوط به میزان ۵۰ نیوتون متر محکم کنید.



-۳۸- با استفاده از جک موتور جعبه دنده را در وضعیت خود تنظیم کنید.

-۳۹- دسته موتور سمت چپ را نصب کنید.

-۴۰- دو مهره نصب را با گشتاوری برابر با  $17/5$  نیوتون متر محکم کنید.

-۴۱- مهره و واشر اتصال پیچ دو سر رزوه نگهدارنده گیربکس را دسته موتور را ببندید و به مقدار ۷۰ نیوتون متر محکم کنید.

-۴۲- سیم کلاچ را به جعبه دنده متصل کنید (به صفحه ۸۵ مراجعه کنید).

-۴۳- سینی زیر باتری و باتری را نصب کنید. (به کتاب ۱۲ مراجعه کنید)


-۴۴- روغن جعبه دنده را به مقدار صحیح پر کنید (به صفحه ۷۳ مراجعه کنید).


-۴۵- پوشش پلاستیکی چرخ سمت جلو را نصب کنید (به صفحه ۱۷ مراجعه نمایید).

-۴۶- سیم کلاچ را به پوشش پلاستیکی چرخ سمت چپ متصل کنید.

-۴۷- سینی زیر موتور را نصب کنید (به صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).


-۴۸- چرخ سمت چپ جلو خودرو را ببندید و با گشتاوری برابر با ۸۵ نیوتون متر محکم کنید.






### تنظیم کاسه نمدهای شفت ورودی


- ۱- با استفاده از ابزار ۲۵۴۰۹۰۰۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) واشر پیش بار تنظیم را جا بزنید.
- ۲- کنس بیرونی بلبرینگ شفت ورودی را جا بزنید.
- ۳- شفت ورودی جمع شده را جا بزنید.
- ۴- کنس بیرونی بلبرینگ شفت ورودی را در پوسته جعبه دنده جا بزنید.
- ۵- پوسته جعبه دنده را بر جای خود قرار دهید.
- ۶- پیچ های پوسته جعبه دنده را ۱۲/۵ نیوتن متر سفت کنید.
- ۷- مهره جدید شفت ورودی را بدون اینکه محکم کنید، طوری در جای خود بیندید که صورت پیخ خورده آن بطرف بیرون قرار گیرد.




- ۸- پایه ساعت اندازه گیری ۲۴۴۰۲۰۰۱ را نصب کنید.
- ۹- میله آن را نیز در جای خود قرار دهید.
- ۱۰- پایه جمع شده را بیندید.
- ۱۱- ساعت را بیندید.
- ۱۲- سیم کلاچ را درگیر کنید.
- ۱۳- پدال کلاچ را کاملاً بفشارید.




- توجه : عملیات زیر باید بهنگام فشردن پدال کلاچ انجام شود .
- ۸- شفت ورودی را چرخانده و به عقب بفشارید .
  - ۹- ساعت را صفر کنید .
  - ۱۰- شفت ورودی را بکشید .
  - ۱۱- مقدار ساعت را بخوانید . (A)
  - ۱۲- برای بار دوم عملیات را انجام داده و ساعت را بخوانید و مقدار بزرگتر را یادداشت کنید . (A)
  - ۱۳- ضخامت واشر اولیه (B) = ۰/۹۰ mm
  - ۱۴- تلرانس کاری (C) = ۰/۰۸ mm
  - ۱۵- مقدار (C)-(B)+(A) ضخامت لازم برای واشر تنظیم خواهد بود .
- توجه : حین انجام فرآیند فوق ، هیچ ابزاری را نباید جابجا کنید .



W75R047



W75R048



W75R049

### باز کردن قطعات شفت ورودی

#### باز کردن قطعات

مهم : بلبرینگ هایی که از روی شفت بیرون آورده شده اند نباید دوباره مورد استفاده قرار گیرند همواره از بلبرینگ نو و جدید استفاده کنید.

۱- انتهای شفت را با مهره اش نگهداشت و بدنه را در محل دنده ۳ محافظت کرده و محور را با فشار خارج کنید.

توسط پرس رولبرینگ مخروطی عقب شافت ورودی را جدا کنید شفت ورودی را بر روی ابزار مخصوص ۲۵۴۰۵۰۰۱ و ۲۵۴۰۷۰۰۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) طوری قرار دهید که سطح تماس ابزار چرخنده محرک دنده یک باشد.

۲- دنده محرک دنده ۴ را جدا کنید.

۳- بوش مغزی دنده محرک دنده ۴ را جدا کنید.

۴- کشویی و توپی دنده ۳ و ۴ را جدا کنید.

توجه : بر روی توپی و کشویی دنده ۴ علامت گذاری کنید تا در زمان نصب مجدد دچار مشکل نشود.

۵- دنده محرک دنده ۳ را جدا کنید.


۶- رولبرینگ مخروطی سمت جلوی شفت ورودی را با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۰۵۰۰۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) جدا کنید.

## نصب کردن قطعات شفت ورودی

مهم :


- قطعات را هنگام نصب کردن روغنکاری کنید .
- به علامت های رسم شده مربوطه در هنگام جدا کردن توجه نمایید .
- موقعیت جدید توپی و کشویی را نسبت به علامت زده شده ، کنترل کنید .
- از رولبرینگ های نو و جدید بجای رولبرینگ های کار کرده استفاده کنید .

- همیشه مهره ها را با مهره های نو تعویض کنید .
- از کاربرد رولبرینگ های با سطوح خراشیده و معیوب خودداری کنید .
- رولبرینگ جلویی شفت ورودی را با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۰۶ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) نصب کنید




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (علیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکار خودرو در ایران



- کنس خارجی رولبرینگ سمت عقب شفت ورودی را با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۰۲ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ و ۲۵۴۰۷۰۰۱) و (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) در محل خود قرار دهید .

- کنس خارجی رولبرینگ را توسط پرس و ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۱۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) در محل خود جا بزنید .



۴- دنده محرک دنده ۳ را جا بزنید.

**احیاط:** وضعیت مکانی دنده های ۳ و ۴ را با یکدیگر جابجا نکنید.


۵- کشویی و توپی را جا بزنید و به علامت های ترسیم شده در هنگام پیاده کردن ، توجه نمایید.

۶- علامتهای ترسیم شده بر روی شیارهای کشویی را با چرخنده دنده ۳ هم امتداد کنید.

توجه : علامتها باید با کشویی هم جهت باشد.

۷- دنده محرکه دنده ۴ را نصب کنید.


۸- بوش مغزی شیاردار چرخنده دنده ۴ را نصب کنید.



۹- رولبرینگ مخروطی عقب شفت ورودی را توسط ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۶ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) جا بزنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعاملی خودرو در ایران

**باز کردن قطعات شفت خروجی** **جدا کردن**

**مهم :** از رولبرینگ های جدید و نو بجای رولبرینگ های کار کرده استفاده کنید.

با استفاده از ابزار مخصوص :

- ۱- چرخ دندۀ متحرک دندۀ ۵ را خارج کنید.
- ۲- بلبرینگ را جدا کنید.


- ۳- دندۀ متحرک دندۀ ۴ و ۳ (دندۀ دوقلو) را جدا کنید.
- ۴- دندۀ متحرک دندۀ ۲ را جدا کنید.

- ۵- بوش معزی شیاردار دندۀ ۲ را جدا کنید.

**توجه :** در صورت نیاز برای خارج نمودن دندۀ متحرک دندۀ ۵ و بوش می توان دندۀ متحرک دندۀ ۴ را خارج نمود.


۶- وضعیت توپی را نسبت به کشویی علامت گذاری کنید.

۷- کشویی و توپی را جدا کنید.




۸- دندۀ متحرک دندۀ ۱ را جدا کنید.


۹- بلبرینگ سوزنی کف گرد را بیرون آورید.



۱۰- واشر قفلی را با استفاده از خار بازکن و اهرم کردن تیغه فیلر خارج کنید .



۱۱- بلبرینگ را با استفاده از پرس و ابزار مخصوص ۲۵۴۰۵۰۰۱ خارج کنید دقت کنید که شفت و مهره انتهای آن دچار آسیب دیدگی نشوند .



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیر طرح خودرو در ایران

## نصب کردن قطعات شفت خروجی


**مهم :**

- قطعات را هنگام نصب کردن روغنکاری کنید.
- به علامت های ترسیم شده هنگام باز کردن توجه نمایید.


- وضعیت سطوح شفت در محل یاتاقانها را از نظر ساییدگی یا خراشیدگی بررسی نمایید. اگر آسیب دیدگی مشاهده شد آنگاه شفت را تعویض نمایید.
- از رولبرینگهای جدید و نو بجای رولبرینگهای کار کرده استفاده کنید.




- 1- با استفاده از ابزار مخصوص و پرس ۲۵۴۱۲۰۱۱ ( از کیت ۲۵۴۱۰۰۲ ) بلبرینگ را طوری که شیار آن رو به بالا باشد جا بزنید.



- ۲- واشر فنری قفلی بلبرینگ را در محل خود قرار دهید.
  - ۳- بلبرینگ سوزنی کف گرد را در محل خود قرار دهید.
  - ۴- دنده متحرک دنده ۱ را نصب کنید.
  - ۵- کشویی دنده ۱ و ۲ و توپی آن را نصب کنید.
- توجه : به علامتهایی که در هنگام باز نمودن گذاشته اید توجه کنید و همچنین مج دندانه های دنده کشویی به سمت دنده یک باشد.
- ۶- دنده متحرک دنده ۲ را نصب کنید.
  - ۷- بوش مغزی شیاردار را نصب کنید.
  - ۸- دنده متحرک یکپارچه (دوقلو) دنده های ۳ و ۴ را نصب کنید.




۹- بلبرینگ را به نحوی که شیار جای خار رینگی آن رو به بالا باشد (به فلش توجه کنید) توسط پرس و ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۰۶ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) جا بزنید.



۱۰- چرخنده متحرک دنده ۵ را بطوری که لبه برآمده آن به سمت بلبرینگ باشد (به فلش توجه کنید) جا بزنید.  
۱۱- مهره نو را بیندید و بطور موقت محکم کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (آنلاین خودرو)

اولین سامانه دیجیتال تعاملی خودرو ایران




### باز کردن قطعات دیفرانسیل

#### پیاده کردن

مهم : از رولبرینگ نو و جدید بجای رولبرینگ‌های قدیمی استفاده کنید .


۱- رولبرینگ‌ها را با استفاده از ابزار مخصوص (از کیت ۲۵۴۱۰۰۴ (۲۵۴۰۱۰۰۲) و ۲۵۴۰۰۰۱) جدا کنید .



- ۲- هشت پیچ کرانویل را باز کنید .
- ۳- کرانویل را از پوسته دیفرانسیل جدا کنید .

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (تولیدی خودرو)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران




۴- پین مهارکننده میل دیشلی را خارج کنید .


۵- میل دیشلی را بیرون آورید .

۶- چرخدنده هرزگردها را خارج کنید .

۷- واشر بشقابی پشت دنده هرزگردها را با چرخاندن و فشار دادن خارج کنید .



- چرخدنده های سر پلوس را خارج کنید .
- بوش پلاستیکی چرخدنده سرپلوس را خارج کنید .




#### نصب کردن قطعات دیفرانسیل


**مهم :**

- قطعات را هنگام نصب روغنکاری کنید .
- وضعیت سطوح نشیمن شفت در محل رولبرینگها را از نظر آسیب دیدگی و خراشیدگی وارسی کنید . اگر آسیب دیدگی مشاهده شد آنگاه شفت را تعویض کنید .
- رولبرینگهای خارج شده با رولبرینگهای جدید جایگزین شوند .


- 1- با استفاده از ابزار مخصوص ۱۲۰۰۴ ( از کیت ۲۵۴۱۲۰۰ ) رولبرینگها را جا بزنید .



- 2- کرانویل را به حالتی که طرف پخدار دنده ها به سمت هوژینگ باشد ، بر روی هوژینگ نصب کنید .
- 3- پیچ های کرانویل را بطور ضربدری به مقدار ۶۵ نیوتون متر محکم کنید .



- ۴- بوش کائوچویی چرخدنده سرپلوس را در هوزینگ با استفاده از گریس ثابت کنید .
- ۵- چرخدنده های سرپلوس را در محل خود قرار دهید .



- ۶- واشر بشقابی را در پشت چرخدنده هرزگردها قرار دهید .
- ۷- چرخدنده هرزگردها را در محل خود قرار دهید .
- ۸- میل دیشلی دیفرانسیل را از بین چرخدنده هرزگردها و هوزینگ عبور دهید .
- ۹- میل دیشلی را توسط پین نگهدارنده در محل خود بر روی هوزینگ ثابت کنید .

(مشخصت محدود)

اوین سامانه درخواست

تعمیر خودرو ایران

## تعویض کاسه نمد پلوس سمت راست




خارج نمودن کاسه نمد پلوس سمت راست

(پلوس دو تکه)

ابزار مخصوص

۱- سیبک کش (خارج کننده سیبک از طبق) ۲۴۷۰۴۰۰۱

۲- جازن کاسه نمد پلوس سمت راست ۲۵۴۱۲۰۱۱ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲)



۱- خودرو را توسط جک بلند کنید و چرخ سمت راست را باز کنید.

۲- سینی زیر موتور را باز کنید (به صفحه ۶۱ مراجعه نمایید).

۳- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به صفحه ۷۳ مراجعه نمایید).

۴- با استفاده از ابزار مخصوص سیبک کش ۲۴۷۰۴۰۰۱ سیبک زیر کمک چرخ سمت راست را از طبق خارج کنید.

۵- مهره های پیچ های نگهدارنده بلبرینگ پلوس سمت راست را شل کنید.


۶- پیچ های چکمه ای (نگهدارنده بلبرینگ پلوس سمت راست) را ۹۰ درجه بچرخانید تا بلبرینگ آزاد شود. پیچ اتصال میله عمودی میل موج گیر را از طبق جدا کنید.

۷- توپی چرخ را با دست بیرون بشکید و پلوس را از دیفرانسیل خارج کنید.


۸- آب بندی گرد و غبار را از انتهای داخلی شفت بیرون بشکید.

توجه: جهت نصب مجدد موارد زیر را رعایت کنید.

۹- پلوس را در یک محل ثابت بگذارید تا چهار آسیب دیدگی نشود.




- کاسه نمد پلوس را از محل خود بر روی دیفرانسیل خارج کنید.




**نصب مجدد قطعات**  
قبل از نصب کردن تمام محدوده اطراف کاسه نمد و شیارهای پلوس را تمیز کنید.

- با استفاده از جازن کاسه نمد ۲۵۴۱۲۰۱۰ یک کاسه نمد جدید در محل مربوطه جا بزنید.
- گردگیر کاسه نمد را در محل خود قرار دهید.



- پلوس را در درون دیفرانسیل جا بزنید.
- بلبرینگ میانی پلوس را در محل خود بر روی پوسته گیربکس قرار دهید.
- پیچ های چکمه ای را ۹۰ درجه بچرخانید تا بلبرینگ را در محل خود ثابت نگه دارد.
- مهره های پیچ های چکمه ای را به میزان ۲۰ نیوتن متر محکم کنید.



۷- سپر محافظ آب بندی روغن را پیاده کنید.




۸- سیبک زیر کمک را در محل خود بر روی طبق قرار دهید و پیچ آن را با مقدار ۲۵۰ نیوتون متر محکم کنید.

۹- سینی زیر موتور را نصب کنید (به صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).

۱۰- خودرو را پایین آورید و چرخ سمت راست جلو را ببندید و با گشتاوری برابر با ۸۵ نیوتون متر محکم کنید.

۱۱- جعبه دنده را با مقدار مناسب روغن پر کنید.

اوین سامنه دیجیتال خودرو ایران



تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ


باز کردن

ابزار مخصوص

۱- سیبیک کش (خارج کننده سیبیک از طبق) ۲۴۷۰۴۰۰۱

۲- جا زن کاسه نمد سمت چپ ۲۵۴۱۲۰۱۰

از کیت ۲۵۴۰۱۰۲




۱- خودرو را توسط جک بالا ببرید و چرخ سمت چپ جلو را درآورید.

۲- سینی زیر موتور را باز کنید (به صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).


۳- روغن جعبه دنده را تخلیه کنید (به صفحه ۷۳ مراجعه کنید).

۴- سیبیک را توسط ابزار سیبیک کش از طبق جدا کنید. اتصال میله عمودی میل تعادل از طبق را باز کنید.



۵- توپی چرخ را به سمت بیرون بکشید و پلوس را از درون دیفرانسیل خارج کنید و آن را در مکانی ثابت قرار دهید تا آسیب دیدگی پیدا نکند.

۶- کاسه نمد را از محل خود خارج کنید.

**نصب کردن**

قبل از دوباره نصب کردن

- تمام محدوده اطراف کاسه نمد و شیارهای سرپلوس را تمیز کنید.

- لبه های بیرونی کاسه نمد و شیارهای سرپلوس را گریسکاری کنید.

- با استفاده از ابزار مخصوص کاسه نمد جازن کاسه نمد را جا بزنید.

- پلوس را به آرامی درون دیفرانسیل جا بزنید.

- گردگیر کاسه نمد را جا بزنید.


- طبق را به سیبک متصل کنید و مهره سیبک را به میزان ۲۵۰ نیوتون متر محکم کنید. اتصال میله عمودی تعادل به طبق را محکم کنید.

- سینی زیر موتور را نصب کنید (به صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).

- خودرو را پایین آورید و چرخ سمت چپ جلو را نصب کنید و با گشتاوری برابر با ۸۵ نیوتون متر محکم کنید.

- جعبه دنده را پر کنید.


**دیجیتال خودرو**  
دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اوین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



### تعویض کاسه نمد شفت ورودی کلاچ

#### پیاده کردن


- ۱- جعبه دنده را از موتور جدا کنید (به صفحه ۱۵ مراجعه نمایید).
- ۲- پیچ های قیفی پشت دو شاخه کلاچ را باز کنید.
- ۳- قیفی را جدا کنید.
- ۴- واشر فاصله انداز پشت قیفی را بردارید.
- ۵- کاسه نمد را باز کنید.



#### نصب کردن

##### قبل از نصب کردن

- تمام قطعه های مربوطه را تمیز کنید و از نظر ساییدگی بررسی کنید.
- قطعات ساییده شده را باید تعویض کنید.
- شیارهای شفت ورودی را گریسکاری کنید.
- ۱- کاسه نمد را روغنکاری کنید و با استفاده از ابزار مخصوص ۲۵۴۱۲۰۰۹ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲) روی شفت ورودی قرار دهید.
- ۲- واشر فاصله انداز را در محل خود قرار دهید.
- ۳- قیفی پشت دو شاخه کلاچ را بر روی شفت ورودی نصب کنید و پیچ های آن را به مقدار ۱۲/۵ نیوتون متر محکم کنید.
- ۴- جعبه دنده را سوار کنید (به صفحه ۲۰ مراجعه نمایید).



### تعویض کاسه نمد اهرم انتخاب کننده دنده پیاده کردن

- ۱- خودرو را در بالابر ساکن کرده و چرخ سمت چپ جلو را پیاده کنید .
- ۲- خودرو را بالا برده و پوشش کمانی چرخ سمت چپ را پیاده کنید (به جعبه دنده مراجعه کنید) .
- ۳- میله اتصال را از شفت انتخاب کننده جعبه دنده پیاده کنید .
- ۴- آب بندی شفت انتخاب شده را از محفظه جعبه دنده پیاده کنید .


### سوار کردن

قبل از دوباره سوار کردن تمام قطعات مربوطه را تمیز کرده و از نظر ساییدگی وارسی نمایید .

قطعات ساییده شده باید تعویض شوند .

لبه خارجی آب بندی را گریسکاری کنید .

- ۱- مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است .



### کلید چراغ دنده عقب

پیاده کردن

- ۱- اتصال باطری را جدا کرده و باطری را پیاده کنید (به کتاب ۱۲ مراجعه نمایید).
- ۲- سینی باطری را پیاده کنید (به کتاب ۱۲ مراجعه نمایید).
- ۳- کانکتور کلید چراغ دنده عقب را جدا کنید.
- ۴- کلید چراغ دنده عقب و واشر را از محفظه جعبه دنده پیاده کنید.


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سوار کردن

- ۱- مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.
- توجه : از واشرهای نو استفاده کنید.

**باز کردن چرخ دنده کیلومتر شمار****پیاده کردن**

۱- خودرو را بر روی بالابر ساکن کرده و خودرو را بالا ببرید.


۲- سپر حرارتی را پیاده کنید.

۳- پین نگهدارنده را پیاده کنید.

۴- کابل محرکه را پیاده کنید.

۵- اتصال را جدا پیاده کنید.

۶- پیچ و واشر را پیاده کنید.




۷- محرکه سرعت سنج را پیاده کنید.

۸- واشر O شکل را پیاده کنید.

۹- پینیون را پیاده کنید.

۱۰- کاسه نمد را جدا کنید.



**توجه :** اگر پینیون خیلی آسیب دیده است آنگاه محرکه پینیون در محفظه جعبه دنده را وارسی کنید.

۱۱- شفت محرکه سمت راست راست را پیاده کنید (به صفحه ۱۰۳ مراجعه نمایید).

۱۲- سه پیچ اتصال پوشش محرکه به جعبه دنده را پیاده کنید.

۱۳- پوشش محرکه را پیاده کنید.

۱۴- واشر O شکل را پیاده کنید.

۱۵- پینیون محرکه و واشر تنظیم را پیاده کنید.

**سوار کردن**


قبل از دوباره سوار کردن

- تمام قطعات مربوطه را تمیز کرده و از نظر ساییدگی وارسی نمایید.

- قطعات ساییده شده باید تعویض شوند.

- لبه های خارجی آب بندی نو را گریسکاری کنید.

- واشر O شکل نو سوار کنید.



## تخلیه و پر کردن روغن

### تخلیه کردن

این عملیات را زمانی می توان بهتر انجام داد که دمای روغن جعبه دندنه به اندازه دمای موتور روشن باشد.

**اخطار:** روغن جعبه دندنه در هنگامی که موتور روشن است. بسیار داغ است بنابراین موارد احتیاطی لازم برای جلوگیری از سوختگی باید رعایت گردد.

- ۱- خودرو را بالا ببرید.
- ۲- زیرسینی موتور را پیاده کنید (به صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).

- ۳- گل پخش کن (Mudguard) چرخ سمت چپ را پیاده کنید (به صفحه ۱۷ مراجعه نمایید).

۴- محدوده را تمیز کرده و دریچه پر کردن / اندازه کردن روغن و واشر را باز کنید.

۵- دریچه تخلیه روغن را باز کرده و بگذارید روغن کاملاً در ظرف مناسب تخلیه گردد.

۶- دریچه و شیارهای محافظه جعبه دندنه را خوب تمیز کنید.

### پر کردن

با مقدار دقیق روغن مشخص شده جعبه دندنه را پر کنید. (به صفحه ۱۴ مراجعه نمایید).

۱- از طریق سوراخ دریچه در محافظه روغن جعبه دندنه را پر کنید. اگر مقدار صحیح روغن اضافه شد و مقدار زیادی در زمان وارسی به بیرون ریخت آنگاه دریچه روغن را بسته و خودرو را برای مسافت کوتاهی برانید تا روغن در تمام جعبه دندنه توزیع شود.

۲- مقدار روغن را وارسی کرده و در صورت لزوم اضافه نمایید.

۳- واشر نو سوار کرده و دریچه را با نیروی گشتاور آچار ترک برابر با ۳۰ نیوتن متر محکم کنید.

۴- پوشش کمانی پایینی چرخ سمت چپ را سوار کنید.

۵- زیرسینی موتور را سوار کنید.

۶- سینی زیر موتور را نصب کنید.

## کلاچ


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## اطلاعات فنی



صفحه کلاچ


نوع : دیافراگمی فنری

قطر : ۲۰۰ میلیمتر



دیسک


نوع : صفحه خشک یک تکه با فنر دیافراگمی



مقدار گشتاور سفت کردن پیچها

پیچ های نگهدارنده صفحه کلاچ : ۲۵ نیوتون متر

## ابزار مخصوص



شفت مصنوعی کلاچ  
شماره فنی : ۲۵۵۰۲۰۰۱

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## مشخصات فنی

نمای کلی سیستم



نیرو توسط کلاچ از موتور به جعبه دنده انتقال می یابد . این کلاچ شامل یک دیسک و یک صفحه کلاچ از نو دیافراگمی فنری است . مکانیزم آزادسازی مکانیکی است و توسط کابل هدایت می شود .

نیرو از فلاپویل در موتور به شفت ورودی در جعبه دنده از طریق دیسک منتقل می شود . این نیرو بوسیله صفحه کلاچ که به فلاپویل پیچ شده است منتقل می شود که سطح اصطکاکی و تماس صفحه حرکتی با فلاپویل را تحت نیرو قرار می دهد .


فنر دیافراگم بر روی صفحه بوسیله اتصال خارخور به شفت ورودی متصل است . وقتی که محور آزاد سازی بر روی انگشتی های دیافراگم فشار می آورد ، این انگشتی ها مانند اهرم عمل کرده و نیروی گیره ای صفحه فشار از صفحه حرکتی و فلاپویل را آزاد می کنند . این عمل درگیری موتور با جعبه دنده را آزاد می کند .

## تنظیم و تعویض

پیاده کردن کلی کلاچ

پیاده کردن

- ۱- جعبه دنده را پیاده کنید (به صفحه ۱۵ مراجعه نمایید)
- ۲- محل نصب دیسک به فلایویل را علامت گذاری کنید.
- ۳- پیچ های دیسک را به ترتیب شلک کنید تا فشار فنر آزاد شود.
- ۴- پیچ های دیسک را باز کنید.
- ۵- دیسک را از خارهای اتصال جدا کنید.
- ۶- صفحه کلاچ را باز کنید.





### نصب مجدد

ابتدا تمام قطعات مربوطه را تمیز کرده و از نظر ساییدگی بررسی کنید.

قطعات ساییده شده را تعویض کنید.

- ۱- دیسک و صفحه کلاچ را بر روی فلایویل در محل علامت گذاری شده نصب کنید.
- ۲- با استفاده از شفت کلاچ مصنوعی ۲۵۵۰۲۰۰۱ صفحه کلاچ را با دیسک و فلایویل، هم مرکز کنید.
- ۳- پیچ های دیسک را به ترتیب به مقدار ۲۵ نانومتر محکم کنید.
- ۴- بلبرینگ انتهای میل لنگ و شفت ورودی گیربکس را گریس بمالید.
- ۵- جعبه دنده را نصب کنید . (به صفحه ۲۰ مراجعه کنید)






## mekanizm klag

### pイヤde کردن

- ۱- جعبه دنده را پியاده کنید. (به صفحه ۱۵ مراجعه کنید)
- ۲- بلبرینگ کلاچ را از دو شاخ کلاچ، آزاد کنید و از روی شفت ورودی گیربکس، خارج کنید.




- ۳- با استفاده از ابزار مخصوص چکش لغزان ۲۵۴۱۰۰۱ و رابط ۲۵۴۱۲۰۰۸ خارج کنید و آن را از شفت دو شاخ کلاچ جدا کنید.
- ۴- واشرهای نگهدارنده را فشار داده و بوش بالایی شفت دو شاخ کلاچ را آزاد کنید.
- ۵- شفت دو شاخه کلاچ را از بوش پایینی آزاد نموده و از داخل گلدانی کلاچ خارج کنید.
- ۶- واشرهای نگهدارنده را فشار داده و بوش پایینی شفت دو شاخ کلاچ را از گلدانی کلاچ خارج کنید.

### sوار کردن

قبل از سوار کردن


- تمام قطعات مربوطه را تمیز کنید و از نظر ساییدگی بررسی نمایید.
- قطعات ساییده شده باید تعویض شوند.
- ۱- مراحل سوار کردن عکس مراحل پியاده کردن است.
- توجه : همواره از بوش و پین جدید استفاده کنید.



## کابل کلاچ

### پیاده کردن

- ۱- باطری و سینی زیر باطری را باز کنید (به کتاب ۱۲ مراجعه نمایید).
- ۲- اتصال سیم کلاچ به جعبه دنده را آزاد کنید.
- ۳- روکش سیم کلاچ را از بازوی اهرم کلاچ، جدا کنید.




## عملیات در داخل خودرو

- ۴- پیچ های پوشش زیر ستون فرمان را باز کنید.
- ۵- پوشش را از زیر داشبورد، جدا کنید.




شرکت دیجیتال خودرو سامانه های سرگردانی محدود


اولین سامانه دیجیتال سرگردان خودرو دیجیتال کاران




- ۶- انتهای گیره نگهدارنده سیم کلاچ را فشار دهید و کابل کلاچ را آزاد کنید.




- ۷- گردگیر لاستیکی روی بدنه در محل عبور کابل کلاچ را، آزاد کنید.
- ۸- کابل را از داخل بدنه بیرون بکشید .




- ۹- کلاچ را از بست پایینی گلگیر لاستیکی داخل چرخ آزاد کنید .
- ۱۰- کابل را از گیره اتصال به شیلنگ کولر آزاد کنید.
- ۱۱- کابل را از خودرو خارج کنید.



- نصب کردن**
- قبل از سوار کردن
- گردگیر لاستیکی کابل را برعکس کنید.
  - انتهای کابل را گریسکاری کنید.
  - ۱- کابل را از داخل قفل پلاستیکی عبور دهید و آن را درون صفحه پشت پدال کلاچ ، جا بزنید .
  - ۲- انتهای سیم کلاچ را در اهرم کلاچ جا بزنید.
  - ۳- متوقف کننده خارجی کابل را فشار داده تا در قفل پلاستیکی ، قفل شود .
  - ۴- پوشش زیر داشبورد سمت راننده را نصب کنید .




۵- گردگیر لاستیکی کابل را که بر روی کابل نصب شده است بر روی قفل پلاستیکی بروگردانید.



۶- روکش سیم کلاج را به بازویی کلاج ، متصل کنید .

۷- سیم کلاج را در محل مربوطه بر روی جعبه دندنه نصب کنید .




۸- کابل کلاج را توسط بست پلاستیکی به شیلنگ کولر متصل کنید .

۹- کابل کلاج را به گلگیر پلاستیکی داخل چرخ ، متصل کنید .

۱۰- سینی زیر باطری را در محل خود ، نصب کنید .

۱۱- باطری را بر روی سینی باطری قرار دهید و بستهای باطری را ببندید .



پدال کلاچ

پیاده کردن

پدال کلاچ جزئی از قسمت پدال ترمز و بوستر می باشد.  
(به کتاب ۸ برای پیاده کردن مراجعه نمایید)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## پلوس ها

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## اطلاعات فنی

## مقدار گشتاور سفت کردن پیچها



۳۲۵ نیوتون متر

۱۵ نیوتون متر

۳۰ نیوتون متر

۷۵ نیوتون متر


۱- مهره پلوس

۲- مهره پیچ چکمه های بلبرینگ پلوس بلند

۳- مهره سیبیک زیر کمک


۴- پیچ اتصال میل موج گیر کوتاه به طبق

ابزار مخصوص



25102021

قیچی نگهدارنده توپی چرخ  
شماره فنی: ۲۵۱۰۲۰۱۶ و ۲۵۱۰۲۰۱۷



24704001

سیبیک کش  
شماره فنی: ۲۴۷۰۴۰۰۱


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## اطلاعات فنی

### نمای کلی سیستم انتقال قدرت




شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W75D010

نیروی تولیدی موتور ، از طریق گیربکس و با استفاده از دو عدد پلوس که دارای طولهای متفاوت هستند ، به چرخهای منتقل می شود . در دو انتهای پلوس ، از دو مفصل استفاده شده است . این مفصلها برای انتقال نیرو به چرخها در هنگام پیچیدن خودرو مؤثر هستند .

## پلوس ها




شکل ۱۰-۲ پلوس خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W75D011


دو انتهای پلوس ها شیاردار می باشد . در سمتی که به سگست متصل می شود، رزووه هایی وجود دارد که با بستن مهره، به سگست به پلوس ، متصل می شود . سمت دیگر پلوس درون دنده پلوس دیفرانسیل قرار می گیرد . در پلوس بلند سمت راست ، از دو قسمت تشکیل شده است ، شفت میانی میله صلب توپری است که از یک طرف درون دنده پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل به مفصل میانی پلوس می باشد .  
به دلیل دو قسمت بودن این پلوس ، بر روی دسته موتور عقبی ، یک بلبرینگ تعییه شده است ، که شفت میانی از درون آن می گذرد .

## اتصال مفصل پلوس



مفصل داخلی پلوس سمت دیفرانسیل از نوع سرعت ثابت می باشد . این مفصل دارای ۳ ساقمه است که درون یک بلبرینگ قرار دارند . این ساقمه ها درون بلبرینگ بطور محوری ، حرکت می کنند .  
مفصل خارجی پلوس ، گشتاور تولیدی موتور از طریق پلوسها به چرخها متصل می کند پلوس و مفصل خارجی ، توسط شیارهایی که بر روی دو قسمت پلوس و مفصل خارجی وجود دارند ، به همیگر متصل شده اند . برای اطمینان و ایمنی ، از یک خار حلقوی استفاده شده است . این مفصل شبیه یک زنگ کروی است که بلبرینگهای درون آن ، حرکت را از پلوس ها به چرخها منتقل می کنند .  
این مفصل ها کاملاً گریسکاری شده اند و توسط یک گردگیر ، پوشانده شده اند . این مفصلها ، فقط زمانی که گردگیر عوض شود یا مفصل باز و بسته شود ، روغنکاری می شوند .


## تنظیم و تعویض




### پیاده کردن پلوس

#### ابزار مخصوص

- ۱- جازن کاسه نمد ۲۵۴۱۲۰۹ و ۲۵۴۱۲۰۱۰ (از کیت ۲۵۴۰۱۰۲)
- ۲- قیچی نگهدارنده توپی همراه با دسته مخصوص ۲۵۱۰۲۰۱۷ و ۲۵۱۰۲۰۱۶
- ۳- سیبک کش ۲۴۷۰۴۰۰۱




- ۱- خودرو را بر روی چرخهای ثابت نگه دارید و پیچ اتصال میل تعادل کوتاه به طبق را باز کنید .
- ۲- خودرو را بالا برد و آن را ثابت کنید .
- ۳- چرخهای جلو را باز کنید .
- ۴- سینی زیر موتور را باز کنید (صفحه ۱۶ را ببینید)
- ۵- روغن گیربکس را تخلیه کنید . (صفحه ۷۳ را ببینید)




۶- خار و واشر قفلی پیچ سر پلوس را باز کنید .

۷- با استفاده از ابزار مخصوص قیچی نگهدارنده توپی ۲۵۱۰۲۰۱۶ و ۲۵۱۰۲۰۱۷ توپی را نگهدارید و مهره را باز کنید .

توجه : از عمل ترمزگیری برای باز نمودن این پیچ استفاده نکنید . چرا که باعث خسارت در پیچ های نگهدارنده دیسک چرخ شود .



۸- با استفاده از ابزار مخصوص سیبیک کش ۲۴۷۰۴۰۰۱ سیبیک زیر کمک را باز کنید .




**پلوس سمت چپ :**

۹- فرمان را به سمت راست تا انتهای بچرخانید .

۱۰- سگست چرخ سمت چپ را در جهت نشان داده شده در شکل ، به سمت بیرون بشیبد تا اتصال سیبیک از طبق ، و اتصال پلوس از درون سگست جدا شود .

۱۱- پلوس را از درون دیفرانسیل ، خارج کنید .

توجه : خودرو را هرگز بدون پلوس ، حرکت ندهید ، زیرا باعث خرابی بلبرینگ سگست می شود .



### تنظیم و تعویض

#### پلوس سمت راست (بلند)

۱۲- فرمان را تا انتهای به سمت چپ بچرخانید.

۱۳- مهره های پیچ چکمه ای نگهدارنده بلبرینگ وسط را باز کنید.

۱۴- پیچ های چکمه ای را فشار داده و همزمان  $90^{\circ}$  بچرخانید.

۱۵- مجموعه توپی چرخ و سگدست سمت راست را به طرف بیرون کشیده تا سرپلوس از داخل آن آزاد گردد.


۱۶- در صورتی خرابی کاسه نمد پلوس آنرا تعویض کنید.

۱۷- پلوس را از داخل پایه وسط خارج کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



### سوار کردن پلوس

به منظور بستن به روش زیر عمل کنید .


قبل از بستن :

- هزار خاری دو سر پلوس را تمیز کرده و از نظر سایش و خرابی کنترل کنید .

- لبه های بیرونی کاسه نمذنو و همچنین هزار خاری های دو سر پلوس را گریس کاری کنید .

- گردگیرها از نظر پارگی بستها از نظر سفت بودن کنترل شود .

- کاسه نمذپلوس سمت چپ را بازدید کرده و در صورت خرابی آنرا تعویض کنید .




W75R147

#### پلوس سمت چپ :

۱- هزار خاری سمت دیفرانسیل در محل مربوطه قرار داده و به آهستگی به سمت داخل فشار دهید .


۲- هزار خاری بیرونی را در داخل توپی چرخ به آرامی جا بزنید .

۳- سگدست را روی طبق جازده و مهره سیبیک را با گشتاور ۴ نیوتون متر محکم کنید .




با استفاده از ابزار مخصوص نگهدارنده توپی چرخ (قیچی نگهدارنده توپی) مهره پلوس را با گشتاور ۲۶۵ نیوتون متر محکم کنید .


۵- پوشش قفل کن مهره و اشپیل آن را در محل خود جا بزنید .




- ۶- خودرو را از روی جک پایین آورده و پیچهای آن را با گشتاور ۸۵ نیوتن مترا ببندید .
- ۷- در حالی که خودرو روی چرخ قرار گرفته میله موجگیر کوتاه را در محل خود ببندید .
- ۸- سینی زیر موتور را ببندید .
- ۹- روغن گیربکس را پر کنید .



- پلوس سمت راست :**
- ۱۰- گردگیر را در محل خود قرار دهید .
  - ۱۱- هزار خاری سرپلوس را داخل دیفرانسیل به آرامی جا بزنید .
  - ۱۲- بلبرینگ وسط پلوس را روی پایه وسط جا بزنید .
  - ۱۳- پیچ های چکمه ای را  $90^{\circ}$  چرخانده تا در محل خود قرار گیرد .
  - ۱۴- مهره های آن را به میزان ۲۰ نیوتن متر محکم کنید



- ۱۵- هزار خاری سر بیرونی پلوس را داخل توپی چرخ به آرامی جا بزنید .
- ۱۶- سگدست را روی طبق زیر کمک جازده و مهره آنرا به میزان ۴۵ نیوتن متر محکم کنید .
- ۱۷- مطابق مراحل ۴ تا ۹ مربوط به پلوس سمت چپ عمل کنید .



### تعویض گردگیر لاستیکی

اتصال خارجی (سمت چرخ)

۱- پلوس را مطابق روش گفته شده در فصل قبل خارج کنید.

۲- پلوس را بر روی گیره با فکهای نرم بسته و بستهای دو طرف گردگیر را خارج کنید.

۳- گردگیر را به سمت خارج بلغزانید.

۴- سرپلوس را توسط چکش و اهرم مناسب دربیاورید. بدین مตظر باستی خار مربوطه از شیار آن خارج شود

۵- خار فرنی را از روی پلوس در بیاورید.



۶- گردگیر و بوش پلاستیکی انتها گردگیر را خارج کنید. قبل از بستن کلیه اجزا را کنترل کرده در صورت خرابی هر یک از اجزاء آن را تعویض کنید.

- بلبرینگ داخلی ، سه شاخه ای پلوس و اثرات سایش بر روی سطوح

- اثر سائیدگی بر روی ساقمه های بلبرینگ  
- کنس بلبرینگ

۷- رینگ پلاستیکی را روی گردگیر جدید جا بزنید.

۸- بوش پلاستیکی روی پلوس جا زده و گردگیر را در محل خود قرار داده و با بلند کردن لبه گردگیر هوای داخل آن را خالی کنید.




۹- خار فرنی جدید را روی پلوس جا بزنید.

۱۰- سر پلوس را جا بزنید و هزار خاری را گریس بزنید.

۱۱- لبه خارجی گردگیر را در محل خود جا بزنید.

۱۲- بستهای دو طرف گردگیر را ببندید.




### گردگیر داخلی (سمت گیربکس)

- ۱- پلوس را طبق روش گفته شده در فصل قبل خارج کنید.
- ۲- گردگیر خارجی (سمت چرخ) را طبق روش گفته شده در بیاورید.
- ۳- بست دو طرف گردگیر داخلی را باز کنید. گردگیر و بوش پلاستیکی را خارج کنید.
- ۴- سر پلوس سمت گیربکس را خارج کنید.



- ۵- قبل از بستن کلید اجزاء را تمیز کرده و از نظر خرابی و سائیدگی کنترل کنید.
- ۶- بوش پلاستیکی جدید را روی پلوس جا زده و گردگیر را در محل مربوطه جا بزنید.
- ۷- سر پلوس سمت گیربکس را با گریس پر کرده در محل خود قرار دهید.
- ۸- گردگیر را بسته و لبه آنرا جهت تخلیه هوا یکبار بلند کرده و رها کنید.
- ۹- بستهای دو طرف گردگیر را ببندید.
- ۱۰- سر پلوس را مطابق روش گفته شده در قسمت قبل ببندید.




### تعویض بلبرینگ وسط پلوس

به منظور خارج کردن بلبرینگ به ترتیب زیر عمل کنید :

ابزار مخصوص مورد نیاز :


- ۱- ابزار کشنه بلبرینگ ۲۵۴۰۵۰۰۱
- ۲- واسطه جازن بلبرینگ پلوس ۲۵۴۱۲۰۰۶  
( از کیت ۲۵۴۰۱۰۰۲ )



- ۱- پلوس سمت راست را خارج کنید ( مطابق صفحه ۹۸ )
- ۲- توسط ابزار مخصوص مطابق شکل بلبرینگ وسط پلوس و بوش آنرا در بیاورید .

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مستولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران



به منظور جا زدن مطابق روش زیر عمل کنید :

- ۱- کنس داخلی بلبرینگ جدید را گریس بزنید .
- ۲- توسط ابزار واسطه جازن بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب بلبرینگ را جا بزنید .
- ۳- بوش پشت بلبرینگ را جا بزنید .
- ۴- پلوس سمت راست را ببندید .

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## مکانیزم (اهرم بندی) دسته دنده

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## اطلاعات فنی

## گشتاور سفت کردن پیچها

1



W75S007

۱۵ نیوتون متر

۲۰ نیوتون متر

۱۷ نیوتون متر


۱- پیچ اهرم بلند تعویض دنده

۲- مهره اهرم دسته دنده

۳- مهره های پایه کائوچویی نگهدارنده دسته دنده

## تشریح سیستم

### اجزای سیستم




W75D013

انتقال نیرو از دسته دنده به گیربکس از طریق مکانیزم فوق منتقل می شود از این مکانیزم نیروهای پیچشی و برشی را با حداقل اصطکاک به گیربکس منتقل می کند بدین ترتیب برای تعویض دنده نیروی کمی مورد نیاز است.

- ۱- سردسته دنده
- ۲- پایه نگهدارنده دسته دنده
- ۳- کائوچویی کروی دسته دنده
- ۴- تثیت کننده دسته دنده
- ۵- میله بلند تعویض دنده
- ۶- اهرم دو شاخه ای تعویض دنده

## اطلاعات فنی

عملکرد




W75D014

موقعیتهای مختلف درگیری دنده (دنده های جلو و عقب) بر روی دسته دنده نشان داده شده است هنگام انتخاب دنده عقب می باشد ابتدا دسته دنده به سمت پایین فشرده شده سپس دنده عقب را درگیر کرد . در حالت خلاص بودن دنده بعلت وجود فنر داخل گیربکس دسته دنده ما بین دنده های ۳ و ۴ قرار می گیرد . همین امر موجب می گردد که راننده موقعیت صحیح دنده ها را بدون اشتباه پیدا کند .


## تنظیم و تعویض

### دسته دنده و پایه کائوچویی نگهدارنده دسته دنده




به منظور باز کردن به ترتیب زیر عمل کنید :

- ۱- کنسول وسط (کنسول ترمز دستی) و دریچه های کولر را باز کنید .
- ۲- پیچ و مهره اتصال دسته دنده به میله بلند تعویض دنده را باز کنید .
- ۳- پیچ های پایه نگهدارنده کنسول را باز کنید .
- ۴- مهره های پایه نگهدارنده دسته دنده را باز کرده و مجموعه آن را خارج کنید .
- ۵- دسته دنده و بوش پلاستیکی نگهدارنده دسته دنده را خارج کنید .



به منظور بستن به ترتیب زیر عمل کنید :

- ۱- دسته دنده و بوش پلاستیکی را جا بزنید .
- ۲- مجموعه دسته دنده را جا زده و چهار مهره آن را ببندید .
- ۳- دو پیچ پایه نگهدارنده کنسول را ببندید .
- ۴- پیچ مهره اتصال دسته دنده به دو شاخه میله بلند تعویض دنده را ببندید .
- ۵- کنسول وسط و دریچه های کولر را ببندید .



### باز کردن و بستن مکانیزم دسته دنده


به منظور باز کردن به ترتیب زیر عمل کنید .

۱- کنسول وسط و دریچه های کولر را باز کنید .

۲- پیچ و مهره اتصال دسته دنده به دو شاخه میل بلند را باز کنید .

۳- پیچ اتصال میل بلند به دو شاخه را باز کنید .

۴- اهرم را به سمت داخل خودرو بکشید .



۵- در پوش پایه مفصلی میل ماهک تعویض دنده را در آورده پیچ زیر آن را باز کنید .

۶- میل ماهک های کوتاه را از محل خود خارج کنید.

شرکت دیجیت  
اولین سامانه  
برای ع米尔کاران خودرو


به منظور بستن اجزا به ترتیب زیر عمل کنید .

به ترتیب معکوس مراحل باز کردن عمل کنید البته به

موارد زیر باید توجه شود :


- کلیه اجزا را از نظر خرابی و سایش کنترل کرده و در صورت نیاز تعویض کنید .

- پیچ اتصال میله بلند به دو شاخه را به میزان ۱۵ نیوتن متر سفت کنید .



### تعویض سر دسته دنده و گردگیر آن

- به منظور باز کردن به ترتیب زیر عمل کنید .
- ۱- سر دسته دنده را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و باز کنید .
  - ۲- خارها گردگیر دسته دنده را از کنسول وسط جدا کنید .
  - ۳- روش بستن معکوس مراحل فوق است .



### تعویض بوش های دسته دنده

به منظور باز کردن به ترتیب زیر عمل کنید :  
در صورتی که اتصالات لقی زیاد داشته باشند بوشها باید تعویض شوند.

- شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئلوبت محدود)**
- اوین سامانه دیجیتال تعیین کننده خودرو ایران**
- ۱- دسته دنده را مطابق روش شرح داده شده در همین فصل باز کنید .
  - ۲- بوش فلزی فاصله انداز را توسط یک اهرم خارج کنید .
  - ۳- بوشها را خارج کرده و تعویض کنید .
  - ۴- بوش فلزی فاصله انداز را جا بزنید .
  - ۵- دسته دنده را در محل خود ببندید .

## ابزار مخصوص




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)






اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



**مجموعه ابزار مخصوص تعمیر گیربکس BE۳**

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
1	25401003	25401003	C.0317-BE/E	جعبه خالی ابزار مخصوص تعمیر گیربکس BE	
2	25401002	25412002	C.0317-A	ابزار جازن کنس و درآورنده بیرونی شفت ورودی	 A
3	25401002	25412004	C.0317-D	ابزار جازدن بلبرینگ دیفرانسیال	 D
4	25401002	25412006	C.0317-F	ابزار جازن بلبرینگ‌های جلو و عقب شفت ورودی و خروجی	 F
5	25401002	25407001	C.0317-JZ	واسطه زیرپرسی	 JZ
6	25401002	25409001	C.0317-K	واشر پیش بار جهت تنظیم بلبرینگ شفت ورودی	 K
7	25401002	25412010	C.0317-T	جازن کاسه نمد سمت چپ دیفرانسیل	 T
8	25401002	25412011	C.0317-U	ابزار مخصوص جازن کاسه نمد پلوس (دیفرانسیل) سمت راست	 U
9	25401002	25412009	C.0317-W	ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد قیفی یا راهنمای بلبرینگ کلاچ	 W
10	25401002	25405002	C.0317-Y	ابزار درآورنده مغزی دنده پنج گیربکس	 Y
11	25401002	25412008	C.0317-V	درآورنده پین هزارخاری دوشاخه کلاچ	 V

**مجموعه ابزار مخصوص تعمیر گیربکس BE۴**

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
12	25410001	25410001	7.0316-A	چکش لغزنده	
13	25405001	25405001	FACOM U53	ابزار دراور نده دنده جات گیربکس	
14	24704001	24704001	8.0709	ابزار بیرون کشیدن سیبک	
15	24402001	24402001	7.0118-EZ+FZ	پایه ساعت	
16	25502001	25502001	7.0213	شفت مصنوعی کلاچ خودرو سامانه (مسئولیت کاران خودرو در ایران)	
17	25102016	25102016	8.0606-A1Y	بدنه قیچی نگهدارنده توپی چرخ جلو	
18	25102017	25102017	8.0606-A2	دسته قیچی نگهدارنده بازو بست توپی چرخ	
19	24413014	24413014	7.0102.ZV	ابزار جابجایی موتور	