

L9930

GND

بدون استفاده

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۸۸ میکرو

ارتباط با پایه ۸ میکرو (فرمان استپر)

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۲ کانکتور خاکستری و با یک دیود زنر به منفی

ورودی ۱۲ ولت به پایه A۴ کانکتور مشکی

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۳ کانکتور خاکستری

بدون استفاده

GND

GND

بدون استفاده

بدون استفاده

ارتباط با پایه ۵ میکرو و با یک مقاومت ۴۷۲ ارتباط با ۵۷

ارتباط با پایه ۷ میکرو (فرمان استپر)

ارتباط با خروجی استپر به پایه E۳ کانکتور خاکستری و با یک دیود زنر به منفی

ورودی ۱۲ ولت به پایه A۴ کانکتور مشکی

ارتباط با خروجی استپر به پایه D۱ کانکتور خاکستری

بدون استفاده

GND