

تهویه مطبوع : قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات

برای شماره فنی روغن‌ها خودرو : قطعات و مواد مصرفی لازم برای تعمیرات

جدول ظرفیت سیال خنک کننده خودروها با توجه به نوع موتور و مشخصات آن.

مقدار روغن (ml)	نوع روغن	نوع کمپرسور	ظرفیت سیال خنک کننده (g)	موتور
120 ± 10	PAG 488	Valeo VCS-14EC	450 ± 35	H4B
100 ± 10				H5F
				K9K



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

جدول مقادیر روغنی که باید هنگام تعویض اجزاء اضافه شود:

انجام عملیات بر روی مدار سیستم تهویه مطبوع	مقدار روغن (cc یا ml یا ml)
تعویض روغن مدار	مقدار روغن تخلیه شده را اندازه گرفته و به همان اندازه روغن جدید اضافه کنید
ترکیدن لوله یا هر نوع نشتی زیاد	۱۰۰
تعویض شیلنگ	مقدار روغن تخلیه شده + ۱۰
تعویض کندانسور	مقدار روغن تخلیه شده + ۳۰
تعویض تبخیر کننده	مقدار روغن تخلیه شده + ۳۰
تعویض مخزن رطوبت‌گیر	مقدار روغن تخلیه شده + ۱۵
باز کردن و نصب مجدد کمپرسور	مقدار روغن تخلیه شده
تعویض کمپرسور	روغن اضافه نشود
تعویض استاندارد کمپرسور	به مقدار لازم روغن اضافه شود
تعویض کمپرسور و یک یا چند قطعه از سیستم گرمایش و تهویه مطبوع	روغن اضافه نشود
تعویض استاندارد کمپرسور و یک یا چند قطعه از مدار سیستم گرمایش و تهویه مطبوع	به مقدار لازم روغن اضافه شود