

HC08AG

GND

ارتباط با پایه ۱۵ IC L9708

ارتباط با پایه ۱۹ IC 74HC574D

ارتباط با پایه های ۲، ۱۰ و ۱۳ همین IC

ارتباط با پایه ۵۳ میکرو

ارتباط با عملگر سوزن انژکتور شماره ۲ گاز به پایه ۶۴ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۱۶ IC L9708

ارتباط با پایه ۱۹ IC 74HC574D

ارتباط با پایه های ۵، ۱۰ و ۱۳ همین IC

ارتباط با پایه ۵۲ میکرو

ارتباط با عملگر سوزن انژکتور شماره ۱ گاز به پایه ۶۳ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۱۴ IC L9708

ارتباط با پایه ۵۴ میکرو

ارتباط با عملگر سوزن انژکتور شماره ۳ گاز به پایه ۶۵ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۱۹ IC 74HC574D

ارتباط با پایه های ۲، ۵ و ۱۳ همین IC

ارتباط با پایه ۱۳ IC L9708

ارتباط با پایه ۵۷ میکرو

ارتباط با عملگر سوزن انژکتور شماره ۴ گاز به پایه ۶۶ کانکتور ECU

ارتباط با پایه ۱۹ IC 74HC574D

ارتباط با پایه های ۲، ۵ و ۱۰ همین IC

VCC-5V