

فصل 6

سیستم فرمان

فهرست

6B-13.....	نصب و مونتاژ مجموعه میله پائینی فرمان.....	پیش بینی ها.....
6B-14.....	مشخصات.....	پیش بینی ها.....
6B-14	مشخصات گشتاور و اتصالات.....	پیش بینی های لازم در مورد سیستم فرمان.....
6B-14.....	ابزار مخصوص و تجهیزات.....	شناسایی عمومی سیستم فرمان.....
6B-14.....	ابزار مخصوص.....	دستورالعمل ها و اطلاعات شناسایی سیستم فرمان.....
6C-1	سیستم فرمان هیدرولیک.....	تشخیص علائم ایراد سیستم فرمان.....
6C-1.....	پیش بینی ها.....	غربیلک و ستون فرمان.....
6C-1	نکات مربوط به سیستم فرمان هیدرولیک.....	پیش بینی ها.....
6C-1.....	توضیحات کلی.....	پیش بینی های لازم هنگام سرویس ایربگ
6C-1.....	ساختار سیستم فرمان هیدرولیک.....	نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان.....
6C-2.....	ساختار جعبه فرمان.....	جابجایی و نگهداری سیستم ایربگ نصب
6C-2.....	ساختار پمپ هیدرولیک فرمان.....	شده بر روی غربیلک و ستون فرمان.....
6C-3.....	نمودار شماتیک و جریان.....	نحوه دسترسی به سیستم ایربگ نصب شده بر روی
6C-3.....	نمودار جریان روغن هیدرولیک در پمپ هیدرولیک فرمان.....	غربیلک و ستون فرمان.....
6C-3.....	دستورالعمل ها و اطلاعات.....	توضیحات کلی.....
6C-3.....	تشخیص علائم ایراد سیستم فرمان هیدرولیک.....	ساختار غربیلک و ستون فرمان.....
6C-4.....	بررسی غربیلک فرمان.....	دستورالعمل ها و اطلاعات شناسایی سیستم فرمان.....
6C-5.....	بررسی نیروی فرمان.....	تشخیص علائم ایراد سیستم ایربگ نصب شده
6C-5.....	بررسی بازیافت غربیلک فرمان.....	بر روی غربیلک و ستون فرمان.....
6C-5.....	بررسی خلاصی غربیلک فرمان.....	بازررسی سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک
6C-5.....	بررسی فشار روغن هیدرولیک در مدار سیستم فرمان هیدرولیک.....	و ستون فرمان و تعمیرات مورد نیاز پس از تصادف.....
6C-7.....	دستورالعمل های تعمیرات.....	سرویس سیستم ایربگ نصب شد بر روی
6C-7.....	تعویض روغن هیدرولیک فرمان.....	غربیلک و ستون فرمان.....
6C-7.....	بررسی سطح روغن هیدرولیک فرمان.....	دستورالعمل های تعمیرات.....
6C-8.....	بررسی نشتی روغن هیدرولیک فرمان.....	بررسی وضعیت ستون فرمان در مورد خسارت ناشی از تصادف.....
6C-8.....	روشن هوایگیری سیستم فرمان هیدرولیک.....	نصب و مونتاژ غربیلک فرمان.....
6C-9.....	تنظیم و بازرسی و پمپ هیدرولیک فرمان و تسممه کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهز باشد) برای موتور مدل M16.....	نصب و مونتاژ مجموعه کابل فنر تماسی.....
6C-9.....	تنظیم نمودن مجموعه کابل فنر تماسی.....	بازررسی مجموعه کابل فنر تماسی.....
6C-9.....	خودرو به این سیستم مجهز باشد) برای موتور مدل J20.....	تنظیم سوئیچ خودرو(برا
6C-9.....	نصب و مونتاژ مجموعه ستون فرمان.....	نصب و مونتاژ مغزی سوئیچ خودرو(برا
6C-10.....	بررسی لاستیک گردگیر میله فرمان.....	خودروهایی که فاقد سیستم استارت بدون سوئیچ هستند).....
6C-10.....	بررسی گردگیر سیبک چیقی فرمان.....	نصب و مونتاژ مجموعه قفل فرمان (سوئیچ).....
6C-10.....	نصب و مونتاژ چیقی فرمان.....	بازررسی اهرم تنظیم ستون فرمان.....
6C-11.....	بازررسی سیبک چیقی فرمان.....	نصب و مونتاژ مجموعه میله بالایی فرمان.....
6C-12.....	اجزاء مجموعه جعبه فرمان.....	بازررسی مجموعه میله بالایی فرمان.....
6C-13.....	نصب و مونتاژ مجموعه جعبه فرمان.....	

6C-19.....	اجزاء پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16	6C-14.....	نصب و مونتاژ بوش نگهدارنده جعبه فرمان
6C-20	اجزاء مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20	6C-14.....	بازرسی بوش نگهدارنده جعبه فرمان
6C-20.....	نصب و مونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16	6C-15.....	نصب و مونتاژ لاستیک گردگیر میله فرمان / میله فرمان
6C-22.....	بازرسی پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16	6C-16.....	اجزاء لوله ها و شیلنگ های سیستم فرمان
6C-23	بازرسی پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20	6C-18	نصب و مونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان
6C-23.....	مشخصات.....	6C-18	برای موتور مدل M16
6C-23	مشخصات گشتاور اتصالات	6C-18	نصب و مونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان
6C-24	ابزار مخصوص و تجهیزات.....	6C-18	برای موتور مدل G20
6C-24	مواد توصیه شده برای سرویس		
6C-24	ابزار مخصوص		

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



پیش بینی ها

پیش بینی ها

پیش بینی های لازم در مورد سیستم فرمان
هشدار سیستم ایربگ
به بخش " هشدار سیستم ایربگ : در فصل ۰۰ " مراجعه نمایید.

احتیاط مربوط به اتصالات
به بخش " احتیاط مربوط به اتصالات : در فصل ۰۰ " مراجعه نمایید.

پیش بینی های لازم هنگام سرویس سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان
به بخش پیش بینی های لازم هنگام سرویس سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان : در بخش ۶B ، مراجعه نمایید.

جابجایی و نگهداری سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان
به بخش " جابجایی و نگهداری سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان : در بخش ۶B ، مراجعه نمایید.

نحوه دسترسی به سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان
به بخش " نحوه دسترسی به سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان : در بخش ۶B ، مراجعه نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شناസایی کلی سیستم فرمان

دستورالعمل ها و اطلاعات شناسایی فرمان

نحوه تشخیص عیوب سیستم فرمان

بدلیل اینکه ایراد موجود در مجموعه فرمان با سیستم های زیادی مرتبط می باشد ، هنگام بررسی یک مشکل ، بایستی تمامی این موارد در نظر گرفته شود.

برای پرهیز از تشخیص نادرست ایراد ، همواره ابتدا تست جاده را انجام دهید.

مطلوبیت روشن های بازرسی اولیه که در ادامه ذکر شده ، ایراد را بررسی نموده و هر گونه اشکال بوجود آمده را اصلاح نمایید.

(۱) لاستیک ها از لحاظ فشار باد و سایش غیر یکنواخت بررسی نمایید.

(۲) خودرو را بر روی جک قرار داده و سیستم فرمان را از لحاظ شل بودن اتصالات و یا خراب بودن قطعات ، بازرسی نمایید.

(۳) چرخهای جلو را بچرخانید. این موارد را بازرسی نمایید : مدور نبودن لاستیک ها ، سایش لاستیک ها ، بالانس نبودن لاستیک ها ، خم بودن لبه ها ، شل بودن و یا خرابی بلبرینگ چرخها

شرط	سریع بودن فرمان	زیاد بودن خلاصی فرمان	ضعیف بودن برگشت فرمان	صدای غیر عادی از سیستم فرمان(صدای تلق تلق)	جیج و یا ضعیف بودن فرمان	عدم تعادل فرمان هنگام ترمز گیری
سرفت بودن فرمان	گیر داشتن پیچ جوش چیقی فرمان یا سیبک های پائینی بهم خوردن تنظیم جلو بندی تنظیم نبودن باد لاستیک ها گیر داشتن ستون فرمان کم بودن میزان روغن هیدرولیک فرمان ، شل بودن تسمه پمپ هیدرولیک و یا کارکرد نامطلوب سیستم هیدرولیک فرمان	چقی فرمان و یا بازوی کنترل سیستم تعلیق جلو را تعویض نمایید. وضعیت تنظیم بودن جلو بندی را بررسی نمایید. باد لاستیک ها را تنظیم نمایید. آن را تعمیر و یا تعویض نمایید. مطلوبیت تشخیص عالم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6C فرمان : در پخش 6C ، وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید. بلبرینگ چرخ را تعویض نمایید.	خراب بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایراد داشتن جعبه فرمان خراب بودن اتصالات شفت فرمان خراب بودن چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. اتصالات را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا جعبه فرمان را تعویض نمایید.	گیر داشتن سیبک ها گیر داشتن ستون فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی خراب بودن سیستم فرمان وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید. باد لاستیک ها را تنظیم نمایید.	مجددأ آنرا محکم نمایید. آن را تعویض نمایید. آن را تعویض نمایید. مطابق "تشخیص عالم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6C" وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید.
زیاد بودن خلاصی فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان را تعویض نمایید.	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	گیر داشتن سیبک ها گیر داشتن ستون فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی خراب بودن سیستم فرمان وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید. باد لاستیک ها را تنظیم نمایید.	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	مجددأ آنرا محکم نمایید. آن را تعویض نمایید. آن را تعویض نمایید. مطابق "تشخیص عالم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6C" وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید.
ضعیف بودن برگشت فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	مجددأ آنرا محکم نمایید. آن را تعویض نمایید. آن را تعویض نمایید. مطابق "تشخیص عالم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6C" وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید.
صدای غیر عادی از سیستم فرمان(صدای تلق تلق)	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	شل بودن پیچ های پوسته جعبه فرمان ایران را محکم نمایید. مجموعه جعبه فرمان را تعویض نمایید. چقی فرمان و یا سیبک های داخلی میله فرمان	مجددأ آنرا محکم نمایید. آن را تعویض نمایید. آن را تعویض نمایید. مطابق "تشخیص عالم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6C" وضعیت را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهید.
جیج و یا ضعیف بودن فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان	شل بودن سیبک ها و میله فرمان شل بودن میله فرمان
عدم تعادل فرمان هنگام ترمز گیری	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی	شکسته بودن و یا ضعیف بودن فنرها خراب بودن جعبه فرمان بهم خوردن تنظیم جلو بندی

غريبيلك و ستون فرمان

پيش بيني ها

پيش بيني هاي لازم هنگام سرويس سистем ايربگ نصب شده بر روی غريبيلك و ستون فرمان به بخش "پيش بيني هاي لازم هنگام سرويس سистем ايربگ نصب شده بر روی غريبيلك و ستون فرمان : در بخش 8B" ، مراجعه نمایيد.

جابجاي و نگهداري سистем ايربگ نصب شده بر روی غريبيلك و ستون فرمان به بخش پيش بيني هاي لازم هنگام جابجاي و نگهداري سистем ايربگ نصب شده بر روی غريبيلك و ستون فرمان : در بخش 8B" ، مراجعه نمایيد.

نحوه دسترسی ايربگ نصب شده بر روی غريبيلك و ستون فرمان هنگام کار به بخش "پيش بيني هاي لازم هنگام دسترسی به سیستم ایربگ و کمربند ایمنی" : در بخش 8B" ، مراجعه نمایيد.

توضیحات کلی


ساختار غريبيلك و ستون فرمان

ستون فرمان اين خودرو از نوع دو لوله اي بوده و علاوه بر عملکرد فرمان ، سه ويزگي مهم نيز دارد.

- ستون فرمان اين خودرو ، خاصیت جذب انرژی داشته و بگونه اي طراحی شده که هنگام تصادف از روبرو ، فشرده می شود.
- سوئیچ خودرو و قفل ، بنحو مناسبی بر روی ستون فرمان نصب شده است.
- بدليل وجود قفل بر روی ستون فرمان ، عملکرد سوئیچ و فرمان خودرو قفل شده و از سرقت خودرو جلوگیری می شود.

برای اطمینان از عملکرد ستون فرمان بعنوان جذب کننده انرژی ، بایستی تنها از پیچ و مهره های تعیین شده هنگام طراحی استفاده شده و اتصالات تا گشتاور تعیین شده ، محکم شود. هنگام ، بازکردن مجموعه ستون فرمان (6) ، برای جابجایی آن بایستی دقت ویژه ای اعمال شود استفاده از ابزار جهت بیرون کشیدن غريبيلك فرمان یا ضربه ناگهانی برروی شفت فرمان که برروی مجموعه نصب شده و یا انداختن مجموعه ستون فرمان ، موجب بریدن پین های پلاستیکی می شود. موقعیت و طول ستون فرمان ، توسط این پین ها حفظ می شود.

مجموعه ايربگ راننده يكى از اجزا ، سیستم های حفاظتی (ايربگ) است که در مرکز غريبيلك فرمان (1) نصب شده است . در صورتی که تصادف خودرو از رویرو دارای شدت معينی باشد، سیستم ايربگ باعث نگه داشتن راننده و سرنشین توسيط کمربند ایمنی می شود. اين کار توسط باد شدن سريع کيسه هوا انجام می شود. مجموعه ايربگ بایستی با دقت جابجا شود تا از عملکرد ناخواسته آن جلوگیری شود. هنگام سرويس اين مجموعه بایستی نکات ذکر شده در بخش "پيش بيني هاي لازم هنگام سرويس و عيب يابي سیستم ایربگ : در بخش 8B" ، را رعایت نمایيد.



15. پیچ نگهدارنده شفت بالایی فرمان	8. مجموعه شفت بالایی فرمان	1. غربلک فرمان
16. پیچ تصال پائین مجموعه شفت پائینی فرمان	9. کاسه نمذ پائین فرمان	2. مهره شفت غربلک فرمان
17. پیچ اتصال بالایی مجموعه شفت پائینی فرمان : ابتدا تمام پیچ ها و مهره های نگهدارنده و اتصال را محکم نموده و سپس پیچ اتصال پائین شفت پائینی فرمان را محکم نمایید.	10. مجموعه شفت پائینی فرمان	3. مجموعه کابل فتر تماسی
(24.0 lb-ft, 3.3 kgfm) 33N.m : (a)	11. پیچ نگهدارنده مجموعه ستون فرمان	4. قاب بالایی ستون فرمان
(18.0 lb-ft, 2.5 kgfm) 25 Nm : (b)	12. مهره نگهدارنده مجموعه ستون فرمان : بعد از سفت کردن مهره نگهدارنده ستون فرمان پیچ فرمان را سفت نمایید.	5. قاب پائینی ستون فرمان
(17.0 lb-ft, 2.3 kgfm) 23N.m : (c)	13. پیچ اتصال بالایی مجموعه شفت بالایی فرمان	6. مجموعه ستون فرمان
✖ : پس از باز نمودن قلعه ، مجدداً استفاده نشود.	14. مهره اتصال بالایی مجموعه شفت بالایی فرمان : ابتدا پیچ های نگهدارنده شفت بالایی را محکم نموده و سپس مهره اتصال شفت بالایی را محکم نمایید.	7. مجموعه قفل فرمان

دستورالعمل ها و اطلاعات شناسایی سیستم فرمان

پس از وقوع تصادف و صرفنظر از اینکه ایربگ عمل نموده و یا سالم باشد،
باشیستی مطابق نکات ذکر شده در این دو بخش ، تعییرات بازرگانی و
بررسی لازم بر روی سیستم ایربگ شود: "بررسی وضعیت ستون فرمان
برای خسارت ناشی از تصادف " و " تعییرات و بازرگانی های مورد نیاز پس
از تصادف : در بخش 8B".

سرویس سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان
به بخش "پیش بینی های مورد نیاز هنگام سرویس سیستم ایربگ : در
بخش 8B" مراجعه نمایید.



نحوه عیب یابی سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون
فرمان

برای شناسایی ایراد غربیلک و ستون فرمان ، به بخش " نحوه تشخیص
علائم ایراد سیستم فرمان : در بخش 6A" ، مراجعه نمایید.

برای شناسایی ایراد سیستم ایربگ ، به بخش " بررسی سیستم شناسایی
ایربگ : در بخش 8B" ، مراجعه نمایید.

بازرگانی سیستم ایربگ نصب شده بر روی غربیلک و ستون فرمان و
تعییرات مورد نیاز پس از تصادف

دستورالعمل های تعییرات




- وضعیت شفت فرمان را از لحاظ نرم و روان بودن حرکت آن بررسی نمایید. در صورت وجود ایراد ، مجموعه ستون فرمان را تعویض نمایید.
- وضعیت کاسه نمذپائین شفت بالایی فرمان را از لحاظ شکستگی و یا تغییر شکل دادن بررسی نمایید. در صورت وجود ایراد ، آن را تعویض نمایید.
- وضعیت اتصالات شفت فرمان را از لحاظ ایراداتی نظریه ترک داشتن ، شکستگی ، کارکرد نامطلوب و یا خلاصی بیش از حد بررسی نمایید. در صورت وجود ایراد ، مجموعه شفت بالایی فرمان ، مجموعه شفت پائینی فرمان و یا مجموعه ستون فرمان را تعویض نمایید.

بررسی وضعیت ستون فرمان در مورد خسارت ناشی از تصادف توجه

هنگامی که بدنه خودرو در اثر تصادف آسیب بینند و در نتیجه ستون فرمان فشرده شده و یا ایربگ عمل نموده باشد، احتمال دارد که ستون فرمان خراب شده و یا تنظیم آن بهم خورده باشد.

- اطمینان حاصل نمایید که دو عدد کپسول (1) بصورت کاملاً اینم به پایه ستون فرمان (2) وصل شده است.
- میزان خلاصی بین کپسول ها و پایه براکت ستون فرمان را اندازه گیری نمایید. خلاصی در هر دو طرف بایستی در حد 0mm(0in) باشد. اگر خلاصی وجود داشت و یا پایه شل بود ، مجموعه ستون فرمان را تعویض نمایید.



- دو عدد پرج (1) مجموعه ستون فرمان را از لحاظ شل بودن ، ترک داشتن و یا شکسته بودن بررسی نمایید.

در صورتیکه پرچها شل بوده ، ترک داشته و یا شکسته شده باشد ، مجموعه ستون فرمان را تعویض نمایید.

- مقادیر "a" و "b" را مطابق شکل اندازه گیری نمایید. اگر این دو عدد از مقادیر تعیین کوچکتر باشد ، مجموعه ستون فرمان را تعویض نمایید.

طول مجموعه ستون فرمان


(18.54±0.04 in.) 471.0 ± 1.0mm : "a"

(16.69 ± 0.04 in.) 423.9 ± 1.0mm : "b"

- مجموعه شفت بالایی فرمان را در مورد شرایط زیر بررسی نمایید.

توجه

در صورتیکه بدلیل وقوع تصادف و یا به هر دلیلی دیگری، شفت از داخل پوسته خارج شود، توپی داخل آن خارج شده و یا آسیب خواهد دید. در صورتیکه طول مجموعه شفت بالایی فرمان، کوتاه باشد، وضعیت مشابهی ایجاد خواهد شد. هنگامی که موارد فوق مشاهده شد، مجموعه شفت بالایی فرمان را تعویض نمایید.




نصب و مونتاژ غربیلک فرمان

⚠️ احتیاط

در صورت دمونتاژ نمودن غربیلک فرمان ، مجموعه کابل فنر تماسی می تواند آزادانه بچرخد. ولی مجموعه کابل فنر تماسی را بیش از تعداد دور مجاز نچرخانید(حدود ۲/۵ دور نسبت به موقعیت مرکزی بطرف چپ یا راست) در غیر اینصورت، فنر خواهد شکست.

باز نمودن


- ۱) مطابق "نصب و باز نمودن مجموعه ایربگ راننده : در بخش 8B ایربگ راننده را دمونتاژ نمایید.
- ۲) در صورتیکه خودرو به کانکتور سوئیچ کنترل صدا مجهز است. این کانکتور را قطع نمایید . کانکتور بوق را نیز قطع نمایید.
- ۳) مهره شفت فرمان را باز نمایید.
- ۴) بر روی شفت و غربیلک فرمان ، علامت (1) بزنید. این علامت ها هنگام نصب مجدد ، مورد استفاده قرار می گیرد.




– مجموعه شفت بالایی فرمان (1) خم نشده و یا آسیب ندیده باشد.

– کاسه نمد پائین (2) آسیب ندیده باشد.

– اتصال بالا (3) با اعمال نیروی جزئی دست بچرخد و اتصال پائین (4) نیز همزمان با آن بچرخد.



– شفت (1) با اعمال نیروی کم ، در داخل پوسته حرکت نماید.




– شفت بایستی با اعمال نیروی کم شروع به حرکت نموده تا زمانیکه متوقف شود . طول "a" از مقدار تعیین شده ، بلندتر است.


⚠️ احتیاط

از اعمال نیروی بیش از حد شفت برای فشرده نمودن آن ، خودداری نمایید. توپی داخل آن ممکنست آسیب ببیند.

طول مجموعه شفت بالایی فرمان (14.29 in.)363.0mm : "a"



(۳) مهره شفت فرمان را تا مقدار تعیین شده محکم نمایید.



(۴) در صورت نیاز کانکتور سوئیچ کنترل صدا و کانکتور بوق را نصب نمایید.

(۵) مطابق "نصب و دمونتاز ایربگ راننده : در بخش 8B" ، ایربگ راننده

را نصب نمایید. **تعامیرکاران خودرو در ایران را نصب نمایید.**

نصب و دمونتاز مجموعه کابل فنر تماسی


⚠️ احتیاط

مجموعه کابل فنر تماسی را بیش از تعداد دور مجاز نچرخانید (حدود ۲/۵ دور نسبت به موقعیت مرکزی بطرف چپ و راست) در غیر اینصورت ، فنر خواهد شکست.

دمونتاز

(۱) مطابق "نصب و دمونتاز غربیلک فرمان" ، غربیلک فرمان را از ستون فرمان باز نمایید.

(۲) قاب سوراخ محل نصب ستون فرمان را دمونتاز نمایید.




(۵) با استفاده از ابزار مخصوص (A) ، غربیلک فرمان (1) را جدا نمایید.

⚠️ احتیاط

با چکش بر روی انتهای شفت ، ضربه نزنید. این کار موجب شل شدن پین های پلاستیکی می شود. این پین ها طول ستون فرمان را ثابت نگه می دارد. با توجه به اینکه طراحی ستون فرمان بگونه ای است که قابل تغییر طول است . چکش کاری موجب خراب شدن ستون فرمان می شود.

ابزار مخصوص
(A) : ۰۹۹۴۴-۳۶۰۱۱ (کد اختصاصی ۲۴۷۰۵۰۰۳)



نصب

(۱) چرخهای جلو خودرو بایستی در موقعیت مستقیم (رو به جلو) باشد. مجموعه کابل فنر تماسی نیز در موقعیت مرکز قرار گرفته باشد. به بخش "در مرکز قرار دادن مجموعه کابل فنر تماسی" مراجعه نمایید.

⚠️ احتیاط

برای نصب غربیلک فرمان ، این دو شرط به عنوان پیش نیاز بایستی انجام شود. در صورتیکه بدون وجود این شرایط ، غربیلک فرمان نصب شود ، پس از چرخاندن غربیلک فرمان ، مجموعه کابل فنر تماسی خواهد شکست.


(۲) با قرار دادن دو عدد خار (2) مربوط به مجموعه کابل فنر تماسی بر روی شیارهای (3) موجود در پشت غربیلک فرمان و نیز تنظیم نمودن علامت های (4) موجود روی غربیلک و شفت فرمان ، غربیلک فرمان (1) را روی شفت فرمان نصب نمایید.

۳) کلیه کانکتورهایی که در قسمت "دمونتاژ" جدا نموده اید، مجدداً در جای خود نصب نمایید.


۴) قاب بالایی (ستون فرمان (2) و قاب پائینی ستون فرمان (3) را نصب نموده و سپس پیچ های قاب ستون فرمان (1) را نصب نمایید.

احتیاط

هنگام نصب قاب پائینی (3) و قاب بالایی (2)، مراقب باشید تا دسته سیم اصلی بین دو قاب قرار نگیرد.




۵) قاب (1) سوراخ محل نصب ستون فرمان را نصب نمایید.



۶) مطابق "نصب و دمونتاژ غربیلک فرمان" ، فرمان را بر روی ستون فرمان نصب نمایید.


۳) پیچ های قاب ستون فرمان (1) را باز نمایید (۳ عدد)

۴) قاب بالایی (2) و قاب پائینی (3) را از هم جدا نموده و سپس آنها را دمونتاژ نمایید.



۵) کلیه کانکتورها را از مجموعه کابل فنر تماسی جدا نمایید.

۶) مجموعه کابل فنر تماسی (1) را بردارید.



نصب


۱) ابتدا چرخهای جلو خودرو را در جهت مستقیم (رو به جلو) قرار داده و سپس سوئیچ خودرو را در حالت "LOCK" قرار دهید.


۲) مجموعه کابل فنر تماسی را بر روی ستون فرمان نصب نمایید.

توجه

هر مجموعه کابل فنر تماسی جدید، با استفاده از یک پین قفلی

(۱) در موقعیت مرکزی خود، ثابت نگه داشته شده است. پس از نصب مجموعه کابل فنر تماسی جدید بر روی ستون فرمان **۱** این پین قفلی را بردارید.






- [A]: کمی بچرخانید تا متوقف شود.
 [B]: مجموعه کابل فنر تماسی را حدود ۲/۵ دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

بازرسی مجموعه کابل فنر تماسی

⚠️ احتیاط

مجموعه کابل فنر تماسی را بیش از تعداد دور مجاز نچرخانید (حدود ۲/۵ دور نسبت به موقعیت مرکزی بطرف چپ و راست). در غیر اینصورت، فنر خواهد شکست.

دسته سیم مجموعه کابل فنر تماسی (1) را از لحاظ علامت سوختگی، ذوب شدن و یا سایر آسیب ها بررسی نمایید. اگر آسیب دیده است، آن را تعویض نمایید.



- تنظیم نمودن (در مرکز قرار دادن) مجموعه کابل فنر تماسی
 ⚠️ احتیاط

نصب و دمونتاژ مجموعه ستون فرمان

⚠️ احتیاط

هنگامی که مجموعه ستون فرمان از روی خودرو دمونتاژ می شود. بشدت احتمال دارد که آسیب بییند. انداختن مجموعه ستون فرمان بر روی انتهای آن می تواند موجب خراب شدن شفت فرمان یا شل شدن پین های پلاستیکی شود که طول ستون فرمان را نسبت به مجموعه ستون ثابت نگه می دارد و در نتیجه ستون فرمان خم شده و یا تغییر شکل خواهد داد. هر کدام از آسیب های فوق می تواند موجب خراب شدن طراحی ستون شود.

هنگام شل نمودن پیچ و مهره های نگهدارنده ستون فرمان، اطمینان حاصل نمایید که مجموعه شفت بالایی فرمان و مجموعه ستون فرمان از یکدیگر جدا شده است. در غیر اینصورت اتصال بالایی و پایه نصب مجموعه شفت بالایی فرمان آسیب خواهد دید.

در صورت دمونتاژ نمودن غربیلک فرمان، مجموعه کابل فنر تماسی می تواند آزادانه بچرخد. ولی مجموعه کابل فنر تماسی را بیش از تعداد دور مجاز نچرخانید (حدود ۲/۵ دور نسبت به موقعیت مرکزی بطرف چپ و راست). در غیر اینصورت، فنر خواهد شکست.

- (1) چرخهای جلو خودرو بایستی در موقعیت مستقیم (رو به جلو) باشد.
- (2) سویچ خودرو بایستی در حالت "LOCK" باشد.
- (3) مجموعه کابل فنر تماسی (2) را بنیروی کمی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا آنکه دیگر نچرخد.

توجه

مجموعه کابل فنر تماسی حداقل می تواند ۵ دور بچرخد، بعبارت دیگر اگر در موقعیت مرکزی قرار داشته باشد، حدود ۲/۵ دور در جهت چپ و یا راست خواهد چرخید.

- (4) از موقعیتی که مجموعه کابل فنر تماسی (2) دیگر نمی تواند بچرخد (ثابت شده است)، حدود ۲/۵ دور آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و علامت روی آن را با علامت (1) تنظیم نمایید.


۸) کانکتور را از مجموعه قفل فرمان جدا نمایید.

۹) برای خودروهای مدل A/T (گیربکس اتوماتیک)، کابل قفل داخلی (۱) را از سوئیچ خودرو


جدا نمایید. در این حالت بایستی سوئیچ خودرو در موقعیت "ACC"

باشد.

پس از جدا نمودن کابل مورد نظر، سوئیچ خودرو را در موقعیت "LOCK" قرار دهید.



۱۰) پیچ اتصال بالای شفت بالای فرمان (۱) و مهره مربوط به آن (۲) را باز نمایید.




۱۱) پایه نگهدارنده ستون فرمان را دمونتاژ نمایید (اگر خودرو به این قطعه مجهز باشد).

۱۲) پیچ های نگهدارنده مجموعه ستون فرمان (۲) و مهره های مربوط به آن (۳) را باز نمایید.

توجه

پیش از محکم نمودن پیچ ها و مهره های نگهدارنده، بایستی اهرم گردش جایجا شود.



۱۳) مجموعه ستون فرمان را از خودرو دمونتاژ نمایید.

دمونتاژ

هشدار

در حالیکه ستون فرمان در موقعیت عمودی و مجموعه ایربگ رو به پانین قرار دارد، هرگز مجموعه ستون فرمان را روی غربیلک فرمان قرار ندهید در غیر اینصورت امکان بروز صدمات بدنی وجود دارد.

احتیاط


در حالیکه غربیلک فرمان و ستون فرمان باز شده است، هرگز غربیلک فرمان را نچرخانید. چرخاندن غربیلک فرمان بیش از ۲/۵ دور، موجب شکسته شدن مجموعه کابل فنر تماسی خواهد شد.

۱) سر پاتری منفی (-) را جدا نمایید.

۲) مطابق "روش غیر فعال نمودن سیستم ایربگ : در بخش ۸B"، مستقیم ایربگ را غیر فعال نمایید.

۳) مطابق "نصب و دمونتاژ غربیلک فرمان" و "نصب و دمونتاژ مجموعه کابل فنر تماسی"، غربیلک فرمان و مجموعه کابل فنر تماسی را دمونتاژ نمایید.

۴) قاب زیر پانل تجهیزات (۱) را دمونتاژ نمایید.



۵) مطابق "نصب و دمونتاژ بخش کنترل ایموبیلایزر (ICM)" : در بخش ۱۰C، بخش کنترل ایموبیلایزر را دمونتاژ نمایید.


۶) مطابق "نصب و دمونتاژ کلید چراغهای جلو (در کلیه چراغها)" : در بخش ۹B، کلید چراغهای جلو را دمونتاژ نمایید.

۷) مطابق "نصب و دمونتاژ کلید شیشه شوی و برف پاک کن" : در بخش ۹D، کلید شیشه شوی را دمونتاژ نمایید.

غربیلک و ستون فرمان


گشتاور اتصالات

مهره اتصال بالای مجموعه شفت بالایی فرمان (a) :
(17.0 lb-ft, 2.3kgf-m)23N.m

**نصب****⚠ احتیاط**

ابتدا پیچ ها و مهره های نگهدارنده مجموعه ستون فرمان محکم شده و سپس پیچ های اتصال شفت فرمان محکم شود.



- ۱) چرخهای جلو خودرو را در حالت مستقیم (رو به جلو) قرار دهید.
- ۲) مطابق شکل ، لبه صاف "A" از اتصال بالای شفت بالایی فرمان (1) را با سوراخ پیچ "B" در مجموعه ستون فرمان ، تنظیم نمایید. سپس اتصال بالای شفت بالایی فرمان را وصل نمایید.



- ۳) با مامس نمودن سطح بالای شیارهای موجود روی پایه پائینی ، روی پیچ های نگهدارنده ، مجموعه ستون فرمان (1) را نصب نمایید.
- ابتدا مهره های نگهدارنده بالایی ستون فرمان (3) و سپس پیچ های نگهدارنده پائینی (2) را تا میزان گشتاور تعیین شده ، محکم نمایید.

گشتاور اتصالات

پیچ و مهره نگهدارنده مجموعه ستون فرمان (a) :
(18.0 lb-ft, 2.5 kgf-m)25N.m



- ۴) پایه نگهدارنده ستون فرمان را دمونتاژ نمایید (اگر خودرو به این قطعه مجهز باشد).

- ۵) پیچ جدید اتصال بالای شفت بالایی فرمان (2) و مهره جدید مربوط به آن (1) را نصب نمایید. سپس مهره جدید (2) اتصال بالای شفت بالایی فرمان را تا میزان گشتاور تعیین شده ، محکم نمایید.

توجه


پیچ و مهره بالای اتصال شفت بالایی فرمان را پس از باز شدن ، مجدداً استفاده نشود. همواره از پیچ و مهره جدید استفاده نمایید.

- ۷) کانکتور مجموعه قفل فرمان را وصل نمایید.
- ۸) مطابق " نصب و دمونتاژ مجموعه کابل فنر تماسی " ، مجموعه کابل فنر تماسی را نصب نمایید.
- ۹) مطابق " نصب و دمونتاژ کلید شیشه شوی و برف پاک کن : در بخش 9D ، کلید شیشه شوی را نصب نمایید.
- ۱۰) مطابق " نصب و دمونتاژ کلید چراغهای جلو (در کلیه چراغها) : در بخش 9B ، کلید چراغهای جلو را نصب نمایید.
- ۱۱) مطابق " نصب و دمونتاژ بخش کنترل ایموبلایزر (ICM) : در بخش 10 C ، بخش کنترل ایموبلایزر را نصب نمایید.

(5) مجموعه مغزی سوئیچ خودرو را مطابق روش زیر دمونتاز نمایید.
 (a) سوئیچ خودرو را در موقعیت "ACC" قرار دهید.

(b) میله 2mm (0.078 in) (2) را در سوراخ (3) قرار داده و
 مغزی قفل سوئیچ خودرو را فشار دهید.

(c) مجموعه مغزی سوئیچ خودرو (1) را از مجموعه قفل فرمان (4)
 جدا نمایید.



نصب


(1) مجموعه مغزی سوئیچ خودرو را مطابق روش زیر نصب نمایید.
 (a) سوئیچ خودرو را در موقعیت "ACC" قرار دهید.
 (b) در این حالت، مجموعه مغزی سوئیچ خودرو را داخل مجموعه
 قفل فرمان قرار دهید تا صدای کلیک از آن شنیده شود.

(2) مطابق "نصب و دمونتاز بخش کنترل ایموبلایزر (ICM)" : در بخش
 10C ، بخش کنترل ایموبلایزر (ICM) را نصب نمایید.

(3) قاب بالا و پائین ستون فرمان و پیچهای آن (1) را نصب نمایید.


⚠️ احتیاط تعمیرکاران خودرو در ایران

هنگام نصب قاب ها ، دقت نمایید تا سیم اصلی بین قاب ها قرار
 نگیرد.




(4) مطابق "فعال نمودن سیستم ایربگ" : در بخش 8B ، سیستم ایربگ
 را فعال نمایید.

(12) قاب زیر پانل تجهیزات (1) را نصب نمایید.



(13) قاب سوراخ محل نصب ستون فرمان را نصب نمایید.



(14) اگر غربیلک فرمان باز شده باشد، مطابق "نصب و دمونتاز غربیلک
 فرمان" ، آن را نصب نمایید.

(15) سر باتری منفی (-) را به باتری وصل نمایید.

(16) پس از نصب مجموعه ستون فرمان ، مطابق "فعال نمودن سیستم
 ایربگ" : در بخش 8B ، سیستم ایربگ را فعال نمایید.

اولین س

بازرسی مجموعه ستون فرمان

مطابق "بررسی وضعیت ستون فرمان در مورد خسارت ناشی از تصادف" ،
 وضعیت ستون فرمان را از لحاظ عملکرد و سالم بودن بررسی نمایید.

نصب و دمونتاز مغزی سوئیچ خودرو (برای خودروهایی که فاقد
 سیستم استارت بدون سوئیچ هستند)


دمونتاز

(1) سر باتری منفی (-) را از باتری جدا نمایید.

(2) مطابق "غیر فعال نمودن سیستم ایربگ" : در بخش 8B ، سیستم
 ایربگ را غیر فعال نمایید.

(3) قاب بالا و پائین ستون فرمان را باز نمایید.

(4) مطابق "نصب و دمونتاز بخش کنترل ایموبلایزر (ICM)" : در بخش
 10C ، بخش کنترل ایموبلایزر (ICM) را دمونتاز نمایید.



- ۶) سوئیچ خودرو را در حالت "ACC" یا "ON" قرار داده و بررسی نمایید که شفت فرمان حرکت نرم و روان دارد یا نه . همچنین عملکرد قفل فرمان رانیز کنترل نمایید.
- ۷) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه ستون فرمان" ، ستون فرمان را نصب نمایید.

بازرسی اهرم تنظیم ستون فرمان

در خصوص موارد زیر اطمینان حاصل نمایید.

- هنگامی که اهرم تنظیم ستون فرمان در موقعیت بالا (2) قرار دارد، ستون فرمان حرکت نرم و روانی داشته باشد(یعنی ستون فرمان قفل نشده است).
- هنگامی که اهرم تنظیم ستون فرمان در موقعیت پائین (3) قرار دارد، ستون فرمان (1) کاملاً محکم شده و حرکت نداشته باشد(یعنی ستون فرمان قفل شده است).



نصب و دمونتاژ مجموعه شفت بالایی فرمان

! احتیاط

هنگامی که مجموعه شفت بالایی فرمان باز شده ، هرگز غربیلک فرمان را نجرخانید.

در صورتی که نیاز باشد غربیلک فرمان چرخانده شود و یا مجموعه کابل فنر تماسی از موقعیت مرکزی آن خارج شود ، بایستی مجدداً تنظیم شود. همچنین چرخاندن غربیلک فرمان بیش از ۲/۵ دور موجب شکستن مجموعه کابل فنر تماسی می شود.

نصب و دمونتاژ مجموعه قفل فرمان (سوئیچ خودرو)


دмонتاژ

- ۱) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه ستون فرمان" مجموعه ستون فرمان را دمونتاژ نمایید.
- ۲) با استفاده از سمهه (نوک تیز) (1) نشان داده شده در شکل ، پیچ های (2) نگهدارنده قفل فرمان را شل نموده و سپس باز نمایید.

توجه


مراقب باشید که بخش آلومینیومی پوسته قفل فرمان در اثر ضربه واردہ توسط سمهه آسیب نبیند.

- ۳) سوئیچ خودرو را در موقعیت "ACC" یا "ON" قرار داده و سپس مجموعه قفل فرمان (3) را از ستون فرمان جدا نمایید.



نصب

- ۱) سوراخ مستطیل شکل روی شفت فرمان (2) را در مرکز سوراخ موجود روی مجموعه ستون فرمان (1) قرار دهید.



- ۲) سوئیچ خودرو را در موقعیت "ACC" یا "ON" قرار داده و مجموعه قفل فرمان را روی ستون فرمان نصب نمایید.

- ۳) سپس سوئیچ خودرو را در موقعیت "LOCK" قرار داده و آن را خارج نمایید.

- ۴) توبی قفل سوئیچ را با شیار مستطیل شکل روی شفت فرمان ، تنظیم نموده و شفت را بجرخانید تا مطمئن شوید که شفت فرمان قفل شده است.

- ۵) پیچ های جدید را آنقدر محکم نمایید تا گل پیچ بشکند.


نصب

(۱) اطمینان حاصل نمایید که چرخ های جلو و غریلک فرمان در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار دارد.

(۲) مجموعه شفت بالایی فرمان را به داشبورد نصب نمایید. پیچ های (۱) نگهدارنده شفت بالایی فرمان را تا گشتاور تعیین شده، محکم نمایید.

گشتاور اتصالات

پیچ نگهدارنده مجموعه میله بالایی فرمان (17.0 lb-ft, 2.3kgf-m) 23N.m : (a)




(۳) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه ستون فرمان" ، مجموعه ستون فرمان را روی خودرو نصب نمایید.

(۴) با تنظیم نمودن علامت های (۳) حک شده قبل از عملیات دمونتاژ ، شفت بالایی فرمان (۱) را به شفت پائینی فرمان (۲) نصب نمایید.

(۵) پیچ اتصال (۴) را نصب نمایید، سپس آنرا تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات
پیچ اتصال پائین مجموعه میله بالایی فرمان (18.0 lb-ft, 2.5kgf-m) 25N.m : (a)

**بازرسی مجموعه میله بالایی فرمان**

مطابق "بررسی وضعیت ستون فرمان در مورد خسارت ناشی از تصادف" ، وضعیت عملکرد و سالم بودن شفت فرمان را بررسی نمایید.


دمونتاژ

(۱) غریلک فرمان را بگونه ای بچرخانید که چرخهای جلو خودرو ، در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار بگیرد.


(۲) سوئیچ خودرو را در موقعیت "LOCK" قرار داده و آن را خارج نمایید.

(۳) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه ستون فرمان" ، مجموعه ستون فرمان را از روی خودرو ، دمونتاژ نمایید.


(۴) روی شفت بالایی فرمان (۲) و شفت پائینی فرمان (۱) ، علامت تنظیم (۳) حک نمایید تا هنگام نصب مجدد ، بعنوان راهنمای استفاده شود.



(۵) پیچ اتصال (۱) و شفت بالایی فرمان (۳) را از شفت پائینی (۲) باز نمایید.



(۶) پیچ های (۱) نگهدارنده شفت بالایی فرمان را باز نمایید(۴ عدد).




(۷) مجموعه شفت بالایی فرمان را از روی خودرو جدا نمایید.

نصب

- ۱) قبل از نصب میله پائینی فرمان ، به نکات زیر توجه داشته باشید:
- چرخهای جلو خودرو در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار داشته باشد.
 - علامت های حک شده روی پوسته جعبه فرمان (۶) و میله پینیون (۴) مقابله هم قرار گرفته باشد.
 - ۲) با تنظیم نمودن شیار (۱) موجود روی میله پائینی فرمان با علامت (۴) موجود روی میله پینیون (۵) ، میله پائینی فرمان (۲) را به میله پینیون نصب نمایید.
 - ۳) پیچ اتصال (۳) را نصب نموده و آنرا تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات

پیچ اتصال پائین مجموعه میله پائینی فرمان (18.0 lb-ft,2.5 kgf-m)25N.m : (a)



اوین سامانه دیجیتال خودرو (متاتک محدود)


- ۴) با تنظیم نمودن علامت هایی (۴) که قبل از باز نمودن ، حک شده است ، میله بالایی فرمان (۲) را به میله پائینی فرمان (۱) نصب نمایید.

توجه

اطمینان حاصل نمایید که چرخهای جلو خودرو در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار داشته باشد.

گشتاور اتصالات

پیچ اتصال بالای مجموعه میله پائینی فرمان (18.0 lb-ft,2.5 kgf-m)25N.m : (a)



نصب و دمونتاژ مجموعه شفت پائینی فرمان


! احتیاط

هنگامی که مجموعه میله پائینی فرمان باز شده ، هرگز غربیلک فرمان را نچرخانید.

در صورتیکه نیاز باشد غربیلک فرمان چرخانده شود و یا مجموعه کابل فنر تماسی از موقعیت مرکزی آن خارج شود ، بایستی مجدد تنظیم شود. همچنین چرخاندن غربیلک فرمان بیش از ۲/۵ دور موجب شکستن مجموعه کابل فنر تماسی می شود.

دمونتاز


- ۱) غربیلک فرمان را بچرخانید بطوريکه چرخهای جلو خودرو در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار بگیرد.
- ۲) سویچ خودرو را در موقعیت "LOCK" قرار داده و سپس آنرا خارج نمایید.
- ۳) روی میله بالایی فرمان (۲) و میله پائینی فرمان ، علامت تنظیم (۳) حک نمایید تا هنگام نصب مجدد بعنوان اهنما استفاده شود.
- ۴) پیچ اتصال (۴) و میله بالایی فرمان (۲) را از اتصال (۳) باز نمایید.



- ۵) پیچ اتصال (۲) را باز نموده و سپس مجموعه میله پائینی فرمان (۱) را جدا نمایید.

توجه

در صورتیکه رنگ زرد (۳) قابل تشخیص نباشد ، بر روی اتصال پائین مجموعه میله پائینی فرمان (۱) و میله پینیون مربوط به مجموعه جعبه فرمان (۴) ، علامت تنظیم حک نمایید تا در هنگام نصب مجدد ، مورد استفاده قرار گیرد.



مشخصات

مشخصات گشتاور اتصالات

توجه	گشتاور سفت کردن			قطعه اتصال
	Lb-ft	Kgf-m	N.m	
☞	24.0	3.3	33	مهره شفت فرمان
☞	18.0	2.5	25	پیچ و مهره نگهدارنده مجموعه ستون فرمان
☞	17.0	2.3	23	مهره اتصال بالای مجموعه شفت بالایی فرمان
☞	17.0	2.3	23	پیچ نگهدارنده مجموعه شفت بالایی فرمان
☞	18.0	2.5	25	پیچ اتصال پائین مجموعه شفت بالایی فرمان
☞	18.0	2.5	25	پیچ اتصال پائین مجموعه پائینی فرمان
☞	18.0	2.5	25	پیچ اتصال بالای مجموعه میله پائینی فرمان

توجه

گشتاور سفت کردن در بخش زیر توضیح داده شده است:
"ساختار غربیلک و ستون فرمان"

مرجع :

برای آگاهی از مقادیر گشتاور سفت کردن اتصالاتی که در این بخش به آنها اشاره نشده است به "اطلاعات اتصالات : در بخش ۰A" مراجعه نمایید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


ابزار مخصوص و تجهیزات

ابزار مخصوص

09944-36011

کد اختصاصی ۲۴۷۰۵۰۰۳

ابزار جدا نمودن غربیلک فرمان



--	--

سیستم فرمان هیدرولیک

پیش بینی ها

نکات مربوط به سیستم فرمان هیدرولیک

توجه

- برخی از قطعات در مجموعه جعبه فرمان قابل تنظیم و یا باز شدن نیستند. برای اطلاعات بیشتر به توضیحات ارائه شده در بخش "ساختار مجموعه جعبه فرمان" مراجعه نمایید.
- کلیه اتصالات جعبه فرمان جزء قطعات و سیستم های حیاتی خودرو تاثیر گذاشته و یا می تواند موجب هزینه های تعمیر بالایی شود. در صورت نیاز به تعویض ، این قطعات بایستی با قطعه ای با شماره فنی یکسان و یا از قطعه ای مشابه تعویض شود. برای اطمینان از عملکرد مناسب این قطعات ، در حین عملیات نصب مجدد، بایستی از مقادیر گشتاور تعیین شده استفاده شود.
- اگرچه تصاویر ارائه شده در این بخش ، تنها خودرو مدل فرمان سمت چپ را نشان می دهد ، با وجود این ، روشها و مقادیر مشابهی برای خودرو مدل فرمان سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات کلی


ساختار سیستم فرمان هیدرولیک

سیستم فرمان هیدرولیک این خودرو ، نیروی لازم برای چرخاندن غریلیک فرمان توسط راننده را کاهش می دهد.


بدین منظور از فشار روغن هیدرولیک که از طریق پمپ هیدرولیک فرمان (۲) تأمین می شود، استفاده شده است. نیروی محرک این پمپ نیز از موتور خودرو تأمین می شود.

پمپ هیدرولیک این خودرو از نوع چرخدنده - شانه ای (rack and pinion) همراه با واحد شیر کنترل و سیلندر روغن هیدرولیک می باشد. تمام این اجزاء در پوسته جعبه فرمان (۱) قرار گرفته است.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



.3. مخزن پمپ هیدرولیک



ساختار جعبه فرمان

جعبه فرمان از دو بخش تشکیل شده است : یک قسمت شامل سیلندر و قسمت دیگر یک شیر ، اجزاء اصلی قسمت سیلندر عبارتست از یک پوسته (7) ، یک چرخدنده شانه ای (8) ، یک لوله و در قسمت شیر هم یک پوسته (10) ، یک غلاف (4) و یک شف (2) ، غلاف و پینیون (6) توسط یک پین (1) به یکدیگر وصل شده و شفت و شیر نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند . پینیون و شفت توسط میله پیچشی (3) بهم وصل شده است.

بنابراین هنگامی که شفت حرکت می کند ، شیر موقعیتش را تغییر می دهد. در نتیجه مسیر عبور هیدرولیک بطرف سیلندر باز شده و به عمل فرمان دادن ، کمک می نماید.

هنگامی که بدلیل نشتی روغن هیدرولیک و یا سایر دلایل ، غربیلک فرمان بختی می چرخد (یعنی وقتی که فرمان در حالت دستی - غیر هیدرولیک - قرار دارد) ، شفت و پینیون در یک راستا بوده و نیروی خروجی مستقیماً از طریق پینیون و چرخدنده شانه ای خواهد بود.

ساختار پمپ هیدرولیک فرمان

پمپ هیدرولیک فرمان از نوع پروانه ای بوده و نیروی محرک آن از طریق یک تسمه 7 شکل متصل به میل لنگ ، تامین می شود.

مشخصات پمپ هیدرولیک فرمان


نوع پروانه ای	مدل
M16 (906psi , 63.7 kg/cm2) 6370 kpa J20 (975 psi , 68.6 kg/cm2) 6860 kpa	اولین فشار تخلیه نحوه کنترل فشار روغن هیدرولیک
شیر کنترل جریان و شیر تخلیه	
هنگامی سوئیچ روشن می شود (بسته می شود) که فشار روغن هیدرولیک بالاتر از 2500-3000 (356-427 psi , 25-30 kg/cm2) kpa باشد.	سوئیچ فشار روغن هیدرولیک فرمان
این سیگنال برای کنترل سرعت در حالت دنده خلاص ، توسط ECM استفاده می شود.	

شیر کنترل جریان (شیر تخلیه)

دبی روغن از پمپ هیدرولیک فرمان ، متناسب با سرعت دورانی پمپ افزایش می یابد. یک شیر کنترل جریان نیز به مجموعه اضافه شده تا متناسب با دور موتور ، مقدار بهینه روغن هیدرولیک مورد نیاز سیستم را تامین نماید.(در شرایطی که خودرو در حال حرکت باشد.)

نمودار شماتیک و جریان

نمودار جریان روغن هیدرولیک در پمپ هیدرولیک فرمان




1. پمپ هیدرولیک فرمان	3. مخزن پمپ هیدرولیک	5. پینیون
2. مقطع شیر	4. چرخدنده شانه ای	6. سیلندر

دستورالعمل ها و اطلاعات شناسایی سیستم جعبه فرمان

تشخیص علائم ایجاد سیستم فرمان هیدرولیک

اقدام اصلاحی / آیتم مرجع	علت احتمالی	شرایط
روغن هیدرولیک را تعویض نمایید.	روغن هیدرولیک خراب شده ، ویسکوزیته آن کم است، دو نوع مختلف از روغن هیدرولیک با هم ترکیب شده	فرمان سفت است (در سرعت کم)
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	لوله ها و یا شیلنگ ها تغییر حالت داده ، هوا از طریق اتصالات وارد سیستم می شود	
سیستم را هوگیری نمائید.	هوای خروجی از مدار سیستم جعبه فرمان کافی نیست	
کشش تسمه را تنظیم نموده و یا در صورت نیاز ، تسمه را تعویض نمایید.	تسمه پمپ هیدرولیک سائیده شده ، کشش تسمه کافی نیست	
باد لاستیک ها را تنظیم نمایید.	میزان باد لاستیک ها بشدت کم شده	
وضعیت جلویندگی را بررسی و آنرا تنظیم نمایید.	تنظیم جلویندگی بهم خورده است	
غribیلک فرمان را بصورت صحیح نصب نمایید.	غribیلک فرمان بصورت صحیح نصب نشده (پیچیده است)	
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	خم شدن میله فرمان یا سیبیک چپقی فرمان	
فشار روغن هیدرولیک فرمان زیاد نمی شود.	فشار روغن هیدرولیک فرمان زیاد نمی شود.	
تعویض نمایید.		
فشار روغن هیدرولیک به آرامی افزایش می یابد.		
کارکرد نامطلوب مجموعه جعبه فرمان		
به سیستم ، روغن هیدرولیک اضافه نموده و سپس هوگیری نمایید.	بدلیل کافی نبودن میزان روغن هیدرولیک ، هوا وارد سیستم میشود.	هنگام چرخاندن غribیلک فرمان بسمت راست یا چپ ، موقتاً سفت می شود.
میزان کشش تسمه را تنظیم نموده و در صورت نیاز تسمه را تعویض نمایید.	تسمه پمپ هیدرولیک فرمان روی پولی می لغزد.	
فشار روغن هیدرولیک سیستم جعبه فرمان ، افزایش نمی یابد.		
فشار روغن هیدرولیک به آرامی افزایش می یابد.		
کارکرد نامطلوب سیستم جعبه فرمان		
جعبه فرمان را تعویض نمایید.		

اقدام اصلاحی / آیتم مرجع	عملت بروز ایراد	شرایط
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	لوله ها و یا شیلنگ ها تغییر شکل داده است	ضعیف بودن برگشت فرمان
ستون فرمان را بصورت صحیح نصب نشده است	ستون فرمان بصورت صحیح نصب نشده است	
وضعیت جلویندی را بررسی و آنرا تنظیم نمایید.	تنظیم جلویندی بهم خورده است	
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	سیبیک ها ایراد دارد	
فشار را بررسی نموده و قطعه معیوب را تعویض نمایید.	فشار روغن هیدرولیک فرمان ، افزایش نمی یابد.	
میزان فشار را بررسی نموده و قطعه معیوب را تعییر یا تعویض نمایید.	فشار روغن هیدرولیک به آرامی افزایش می یابد.	
جهیه فرمان را تعویض نمایید.	کار کرد نامطلوب سیستم جعبه فرمان	
لاستیک را تعویض نمایید.	نا مناسب بودن و یا یکنواخت نبودن لاستیک	کشیدن فرمان به یک سمت هنگام رانندگی
فشار باد لاستیک کم و یا غیر یکنواخت است.	فشار باد لاستیک کم و یا غیر یکنواخت است.	
لاستیک های چپ و راست را تنظیم نموده و یکسان نمایید.	ترمز ها به سمت یک چرخ کشیده می شود.	
آن را تعییر نمایید.	تنظیم جلویندی بهم خورده است	
وضعیت جلویندی را بررسی و آنرا تنظیم نمایید.	تنظیم چرخهای عقب بهم خورده است	
وضعیت تنظیم چرخهای عقب را بررسی و آنرا تنظیم نمایید.	کار کرد نامطلوب شیر کنترل در جعبه فرمان	
جهیه فرمان را تعویض نمایید.	به بخش " تشخیص علامت ایراد سیستم فرمان " در بخش 6A مراجعه نمایید.	خلاصی فرمان زیاد بوده و خودرو منحرف می شود
مجددآ آنها را محکم نمایید	اتصالات لوله ها و شیلنگ های هیدرولیک ، شل شده است	روغن هیدرولیک نشته دارد
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	لوله ها و یا شیلنگ ها اسیب دیده و یا تغییر شکل داده است	
به سیستم ، روغن هیدرولیک اضافه نموده و هوایبری نمایید.	بدلیل کافی نبودن میزان روغن هیدرولیک ، به درون سیستم هوا کشیده شده است.	صدای غیر عادی
لوله ها و یا شیلنگ ها را تعویض نمایید.	در داخل لوله ها و شیلنگ ها ، هوا با روغن هیدرولیک مخلوط شده است.	
میزان کشش تسمه را تنظیم نمایید.	تسمه پمپ هیدرولیک شل شده است.	
تسمه را تعویض نمایید.	تسمه پمپ هیدرولیک ساییده شده است.	
مجددآ بیچ ها را محکم نمایید.	پیچ اتصال جعبه فرمان ، شل شده است.	
مجددآ آنها را محکم نمایید.	مکانیزم میله ای و یا اتصالات شل شده است	
لوله ها و یا شیلنگ ها را به صورت صحیح نصب نمایید.	لوله ها و یا شیلنگ ها با بدنه خودرو در تماش هستند.	
قطعه معیوب را تعویض نمایید.	پره های پمپ هیدرولیک آسیب دیده است.	
پوسته سیستم فرمان را تعویض نمایید.	کار کرد نامطلوب شیر کنترل در جعبه فرمان	
یاتاقان شفت پمپ هیدرولیک معیوب است.	یاتاقان شفت پمپ هیدرولیک معیوب است.	فرمان حالت خلاصی ندارد
سوئیچ فشار سیستم هیدرولیک فرمان معیوب است.	سوئیچ فشار سیستم هیدرولیک فرمان را تعویض نمایید.	



- اگر خلاصی غربیلک فرمان در محدوده تعريف شده نباشد، مطابق روش زیر ، شکل را بررسی و در صورت مشاهده ایراد ، قطعه را تعویض نمایید.
- بلبرینگ انتهای میله فرمان از لحاظ خراب بودن
 - سیبیک پائین از لحاظ خراب بودن
 - اتصال شفت فرمان از لحاظ خراب بودن
 - پینیون فرمان یا چرخدنده شانه ای از لحاظ سایش یا شکسته بودن
 - هر یک از قطعات از لحاظ شل بودن

بررسی غربیلک فرمان

- با تکان دادن غربیلک فرمان در جهت شفت فرمان و در جهت عرضی ، وضعیت آن را از لحاظ شل بودن و یا سرو صدا بررسی نمایید.
- در حالیکه موتور خودرو خاموش بوده و چرخهای جلو در جهت مستقیم (رو به جلو) باشد، وضعیت خلاصی غربیلک فرمان را بررسی نمایید.

خلاصی غربیلک فرمان
(0 - 1.2 in .) 0 - 30mm : "a"

بررسی خلاصی فرمان

- (۱) موتور را تا دمای عملکرد نرمال گرم نمایید.
- (۲) اگر خودرو به سیستم A/C مجهز است، سوئیچ A/C (کولر) را در موقعیت خاموش "OFF" قرار دهید.
- (۳) غریلک فرمان را بطور کامل بچرخانید و دور موتور را بررسی نمایید.

هنگام چرخاندن غریلک فرمان تا انتهای، دور موتور به صورت لحظه‌ای کاهش یافته ولی بالا فاصله به میزان تعیین شده، بر می‌گردد.

اگر کانکتور سوئیچ فشار هیدرولیک فرمان وصل باشد، کانکتور را قطع نموده و مجدداً بررسی را انجام دهید.

در حالیکه کانکتور وصل شده است، بایستی کاهش لحظه‌ای دور موتور نسبت به حالتیکه کانکتور وصل نیست، کمتر باشد.

بررسی فشار روغن هیدرولیک در مدار سیستم فرمان هیدرولیک

- (۱) پس از تمیز نمودن کامل محل اتصال شیلنگ فشار بالا و پمپ هیدرولیک فرمان، شیلنگ را از پمپ جدا نموده و ابزار مخصوص رانصب نمایید (مانometer فشار روغن هیدرولیک، اتصال و شیلنگ).


⚠ احتیاط

مراقب باشید که هنگام انجام سرویس، به کندانور کولر آسیبی نرسد، اگر خودرو به این سیستم مجهز باشد.

ابزار مخصوص تعمیر کاران خودرو در ایران

(A) ۰۹۹۱۵-۷۷۴۱۲: (کد اختصاصی ۲۵۷۰۱۰۲۱)


(B) ۰۹۹۱۵-۷۷۴۲۰: (کد اختصاصی ۲۵۷۰۱۰۲۲)



۱. مخزن پمپ هیدرولیک فرمان	4. پیچ
2. اتصالات	5. سمت فشار بالا
3. رینگ	6. سمت فشار پائین

بررسی نیروی فرمان


- (۱) خودرو را روی یک جاده مسطح قرار داده و چرخهای جلو را در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار دهید.
- (۲) بررسی نمایید که فشار باد لاستیکها مطابق مقدار تعريف شده باشد (به پلاک مشخصات تایپ مراجعه نمایید).
- (۳) موتور را روشن نموده و اجازه دهید تا دمای روغن هیدرولیک فرمان به (122-140° F) 50-60° C برسد.



- (۴) در حالیکه خودرو در حالت دنده خلاص است، با قرار دادن یک عدد نیروسنج فنری روی غریلک فرمان و کشیدن آن بسمت پائین، نیروی فرمان را اندازه گیری نمایید.

نیروی فرمان

کمتر از (6.6 lb , 3.0 kg) 30 N



بررسی میزان برگشت غریلک فرمان

⚠ هشدار

هنگام انجام تست رانندگی، محلی را انتخاب نمایید که خلوت بوده و از لحاظ احتمال بروز تصادف، ایمن باشد. همچنین دقت نمایید تا تصادف روی ندهد.

مطابق روش زیر، میزان برگشت غریلک فرمان را، بررسی نمایید.

(۱) آن را تا انتهای سمت راست و یا چپ بچرخانید.

(۲) آنرا در نقطه گردش حداقل در یک طرف قرار داده و سپس خودرو را به آرامی به حرکت در آورید.


(۳) شتاب خودرو را کمی افزایش دهید.

اگر در سرعت کمتر از 10kph (6.3mph)، غریلک فرمان شروع به برگشت نماید، شرایط عادی است.

اگر نتایج غیر عادی بود، مطابق "برگشت ضعیف فرمان" در بخش تشخیص علائم ایراد پمپ هیدرولیک فرمان ایراد را شناسایی نمایید.

⚠ احتیاط

اطمینان حاصل نمایید که شیر مانومتر بیشتر از ۱۰ ثانیه بسته نباشد.



b) شیر مانومتر را بطور کامل باز نموده و دور موتور را تا 1500 rpm بالا ببرید. سپس غربیلک فرمان را بطور کامل بطرف چپ و راست چرخانده و فشار تخلیه را کنترل نمایید.

اگر میزان فشار از مقدار تعیین شده بیشتر باشد ، به احتمال زیاد ، کارکرد نامطلوب شیر تخلیه ، منشا ایراد می باشد.

اگر میزان فشار کمتر از مقدار تعیین شده باشد ، به احتمال زیاد ، خرابی پوسته فرمان منشا ایراد است. پوسته را تعویض نمایید.

فشار تخلیه هنگامی که شیر مانومتر باز است

برای موتور مدل M16 : 6170-6870 kpa


(877-977psi, 61.7-68.7 kg/cm²)

برای موتور مدل J20 : 6560-7360kpa

(933-1047 psi , 65.6-73.6 kg/cm²)


⚠ احتیاط

اطمینان حاصل نمایید که غربیلک فرمان بیشتر از ۱۰ ثانیه در حالت چرخش حداکثر نباشد.



۳) مطابق " روش هوایگیری سیستم هیدرولیک فرمان " هر یک از اتصالات را از لحاظ نشتی روغن هیدرولیک بررسی کرده و هوایگیری نمایید.

۴) در حالیکه خودرو در حالت دندنه خلاص بوده و در جا روشن است ، غربیلک فرمان را بچرخانید و موتور را گرم نمایید تا دمای روغن هیدرولیک تا ۵۰-۶۰°C (122-140°F) افزایش یابد.




۴) سپس در حالیکه خودرو در جا روشن بوده و غربیلک فرمان آزاد است ، فشار روغن هیدرولیک را در خروجی پمپ ، اندازه گیری نمایید.

اگر فشار بیشتر از مقدار تعیین شده باشد ، شیر کنترل و لوله های سیستم هیدرولیک فرمان را از لحاظ مسدود بودن کنترل نمایید.

فشار روغن هیدرولیک

کمتر از (142 psi , 10 kg/cm²) 1000kpa



1. مخزن پمپ هیدرولیک	4. پوسته جعبه فرمان
2. شیر مانومتر (باز)	5. سمت فشار بالا
3. پمپ هیدرولیک	6. سمت فشار پائین

۵) کنترل فشار تخلیه

(a) دور موتور را تا 600 rpm بالا ببرید. در حالیکه افزایش فشار نشان

داده شده در مانومتر را کنترل نموده و فشار تخلیه را می خوانید

(حداکثر فشار روغن هیدرولیک) ، شیر مانومتر را بتدریج بیندید.

اگر میزان فشار از مقدار تعیین شده بالاتر باشد ، به احتمال زیاد ،

کارکرد نامطلوب شیر تخلیه ، منشا ایراد است.

اگر میزان فشار از مقدار تعیین شده کمتر باشد ، به احتمال زیاد ،

خرابی پمپ هیدرولیک فرمان یا خراب شدن فنر شیر تخلیه ، منشا

ایراد است.

فشار تخلیه هنگامی که شیر مانومتر بسته است

برای موتور مدل M16 : 6170-6870 kpa

(877-977psi, 61.7-68.7 kg/cm²)

برای موتور مدل J20 : 6560-7360kpa

(933-1047 psi , 65.6-73.6 kg/cm²)


دستورالعمل های تعمیرات

بررسی سطح روغن هیدرولیک فرمان

در حالیکه موتور خاموش است ، سطح روغن هیدرولیک را در مخزن پمپ هیدرولیک، کنترل نمایید. سطح روغن بایستی بین علامت "بالا" (UPPER) و پائین (LOWER) باشد. اگر سطح روغن پائینتر از علامت "پائین" (LOWER) باشد، تا علامت "بالا" (UPPER)، داخل مخزن پمپ هیدرولیک را پر نمایید.

توجه

- فقط از روغن هیدرولیک تعیین شده استفاده نمایید.
- هنگامی سطح روغن هیدرولیک را کنترل نمایید که روغن هیدرولیک سرد باشد.



تعویض روغن سیستم هیدرولیک فرمان


احتناء

فقط از روغن هیدرولیک تعیین شده استفاده نمایید. استفاده از سایر انواع روغن هیدرولیک، ممکنست موجب بروز عدم کارکرد مناسب یا سایر شرایط غیر عادی شود.

(۱) خودرو را روی جک قرار دهید.

(۲) سینی زیر موتور را باز نمایید.

(۳) هنگامی که موتور سرد است ، شیلنگ فشار پائین جعبه فرمان (۱) را از لوله جدا نمایید. سپس روغن هیدرولیک را از شیلنگ فشار پائین تخلیه نمایید.



(۴) شیلنگ فشار پائین را به لوله وصل نمایید.

(۵) مطابق "روش هواگیری سیستم فرمان هیدرولیک" روغن هیدرولیک را شارژ نموده و سپس سیستم را هواگیری نمایید.

مشخصات روغن هیدرولیک

DEXRON - II

مقدار مرجع ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان


(1.48/1.23-1.69/1.41 Us/lmp.pt) 0.7-0.8 لیتر

بررسی نشتی روغن هیدرولیک

موتور را روشن نموده و غربیلک فرمان را تا انتهای بطرف چپ و راست بچرخانید تا حداکثر فشار در روغن هیدرولیک ایجاد شود. سپس مجموعه جعبه فرمان (۱)، پمپ هیدرولیک (۲) و مخزن پمپ هیدرولیک (۳) و اتصالات آن را کنترل نمایید.

! احتیاط

هرگز غربیلک فرمان را بیشتر از ۱۰ ثانیه در حالت چرخش حداکثر قرار ندهید.



روش هوایگیری سیستم فرمان هیدرولیک

- (۱) قسمت جلو خودرو را بلند نموده و با استفاده از پایه های مناسب آن را مهار نمایید.
- (۲) مخزن پمپ هیدرولیک را تا سطح تعیین شده از روغن هیدرولیک پر نمایید.

توجه

قبل از روشن نمودن موتور، اهرم تعویض دنده را در حالت خلاص قرار دهید(برای خودروهای مدل A/T - اتوماتیک - اهرم تعویض دنده را در حالت "P" قرار دهید) و ترمز دستی را بکشید.

(۳) موتور را بمدت ۳ تا ۵ ثانیه در دور آرام روشن نگه داشته و سپس آنرا خاموش نموده و تا میزان تعیین شده ، روغن هیدرولیک به سیستم شارژ نمایید.
(۴) در حالیکه موتور خاموش است ، غربیلک فرمان را چند بار تا انتهای بطرف چپ و راست بچرخانید. سپس تا میزان تعیین شده ، روغن هیدرولیک به سیستم شارژ نمایید.

(۵) در حالیکه موتور روشن است ، غربیلک فرمان را چند بار تا انتهای بطرف چپ و راست بچرخانید تا تمام کف موجود در مخزن پمپ هیدرولیک از بین برود.

توجه

سیستم را بطور کامل هوایگیری نمایید. در صورتیکه هوا در داخل روغن هیدرولیک باشد، ممکنست پمپ هیدرولیک صدای غیر عادی داشته و یا فرمان سفت باشد.

(۶) سر انجام اطمینان حاصل نمایید که سطح روغن هیدرولیک مطابق میزان تعیین شده باشد.

تنظیم و بازرسی تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل M16

بازرسی

تسمه کمپرسور پمپ هیدرولیک بایستی کاملاً سالم بوده و کاملاً روی پولی منطبق باشد.

- میزان کشش تسمه را بررسی نمایید. بدین منظور نیروی 10kg (22lb) را در نقطه ای وسط دو پولی بر روی تسمه اعمال نموده و میزان فرو رفتن آن را اندازه گیری نمایید.


گشتاور اتصالات

پیچ پولی تسمه پمپ هیدرولیک (a) :

(18.5 lb-ft , 2.5 kgf-m) 25 N m

مهره پولی کشش تسمه پمپ هیدرولیک (b) : (b)

(18.5 lb-ft , 2.5 kgf-m) 25 Nm



7. پولی پمپ هیدرولیک	5. شل نمودن
8. پولی میل لنگ	6. محکم نمودن

نصب و دمونتاژ تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل J20

خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل M16


به بخش "بازرسی تسمه واتر پمپ و دینام بر روی خودرو (برای موتور مدل J20 : در بخش L1" مراجعه نمایید.

نصب و دمونتاژ تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل M16

دمونتاز

1) پیچ (1) و مهره (2) پولی کشش (هرزگرد) را باز نمایید.

2) پولی کشش (3) و تسمه پمپ هیدرولیک (4) را دمونتاز نمایید.



نصب

بر عکس مراحل دمونتاز را انجام دهید به نکات زیر توجه داشته باشید.

مطابق "تنظیم و بازرسی تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل M16" ، کشش تسمه را تنظیم نمایید.


میزان فرورفتگی تسمه پمپ هیدرولیک با سیستم کولر

(0.35-0.39 in.) 9-10mm : (a)


میزان فرورفتگی تسمه پمپ هیدرولیک بدون سیستم کولر

(0.16-0.35 in.) 4-9mm : (b)

[A]




[B]



5. تسمه پولی کشش (هرزگرد)	1. پولی پمپ هیدرولیک
6. مهره پولی کشش (هرزگرد)	2. پولی کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد)
[A] : با سیستم کولر	3. پولی میل لنگ
[B] : بدون سیستم کولر	4. پولی کشش (هرزگرد)


نصب و دمونتاز چپقی فرمان دمونتاز

- (1) خودرو را توسط جک بالا برده و چرخهای جلو را باز نمایید.
- (2) مهره (3) چپقی فرمان را باز نمایید.




1. چپقی فرمان 2. سگدست

- (3) با استفاده از ابزار مخصوص (2) ، چپقی فرمان (1) را جدا نمایید.



- (4) برای آسان کردن عملیات میزان فرمان پس از نصب ، روی رزووه میله فرمان علامت بزنید تا موقعیت نصب مهره قفلی چپقی فرمان (3) مشخص باشد. سپس مهره قفلی (3) را شل نموده و چپقی فرمان (4) را از میله فرمان (1) جدا نمایید.




نصب و دمونتاز تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مججهز باشد) برای موتور مدل 20J2

به بخش نصب و دمونتاز تسمه واتر پمپ و دینام (برای موتور مدل 20J2) : در بخش L1 ، مراجعه نمایید.

بررسی لاستیک گردگیر شانه ای فرمان


- لاستیک را از لحاظ ترک داشتن و خرابی بررسی نمایید. وجود این اشکالات بمعنای زنگ زده بودن دندانه ها ، وجود گرد و غبار در داخل لاستیک و کم بودن گریس می باشد . این موارد را نیز کنترل نمایید.

- لاستیک گردگیر شانه ای فرمان را از لحاظ ضربه خوردن و خرابی بررسی نمایید. در صورت فرورفتگی، لاستیک را به مدت چند ثانیه متراکم نمایید تا فرورفتگی از بین برود.



بررسی گردگیر سیبیک چپقی فرمان

گردگیر را از لحاظ شکاف و خرابی بررسی نموده و در صورت وجود ایراد ، قطعه را تعویض نمایید.




"**4** مطابق " تنظیم و بازرسی تنظیم چرخهای جلو ، در بخش **2B**

اطمینان حاصل نمایید که زاویه toe – in چرخها صحیح باشد.


5 پس از اطمینان از صحیح بودن میزان زاویه toe – in ، مهره قفلی چپقی فرمان را تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات

65 N m (47.0 lb-ft, 6.5kgf-m) : (a) مهره قفلی چپقی فرمان



بازرسی سیبیک چپقی فرمان
وضعیت سیبیک چپقی فرمان (1) را بررسی نمایید. در صورت معیوب بودن، آن را تعویض نمایید.



(اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران)


نصب

1) با مهره قفلی (3) ، چپقی میله فرمان (4) را به میله فرمان (1) متصل نمایید. مهره قفلی (3) را تا علامت مشخص شده (2) روی رزوه های میله فرمان بندید.

2) چپقی فرمان (4) را به سگدست (5) متصل نمایید. سپس مهره قفلی جدید چپقی فرمان (6) را تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات


43 Nm(31.0 lb-ft , 4.3 kgf-m) : (a) مهره چپقی فرمان




3) پس از نصب چرخها ، خودرو را پائین آورده و مهره چرخها را تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات

مهره چرخ (a) : (72.5 lb-ft , 10.0 kgf-m) 100N.m



اجزاء مجموعه جعبه فرمان




اولین سامانه دیجیتال تعمیر ایران خودرو در ایران
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

(31.0lb-ft,4.3kgf-m)43N.m :	6. مهره قفلی چپقی فرمان	[A] : خودرو مدل فرمان سمت چپ
(65.0lb-ft,9.0kgf-m)90N.m:	7. چپقی فرمان	[B] : خودرو مدل فرمان سمت راست
(47.0lb-ft,6.5kgf-m)65N.m:	8. مهره چپقی فرمان	1. پوسته جعبه فرمان
(76.0lb-ft,10.5kgf-m)105N.m :	9. پیچ نگهدارنده مجموعه جعبه فرمان	2. میله فرمان برای قفل نمودن مهره میله فرمان ، چسب 99000-32100 را روی رزوه های آن بریزید.
: پس از یکبار استفاده نمودن ، مجدداً استفاده نشود.	10. لوله هیدرولیک فرمان	3. بست
	11. بوش نصب مجموعه جعبه فرمان	4. لاستیک گردگیر میله فرمان
	(18.5lb-ft,2.5kgf-m)25N.m :	5. بست لاستیک گردگیر میله فرمان

(۱) پیچ ها (۱) را باز نموده و سپس مجموعه جعبه فرمان را از سمت چپ خودرو بیرون بیاورید.

توجه


مجموعه پوسته فرمان را نمی توان از سمت راست خودرو بیرون آورد.



نصب

بر عکس مراحل دمونتاز را انجام دهید. به نکات زیر توجه داشته باشید.

- پس از اینکه اطمینان پیدا نمودید که چرخهای جلو در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار دارد، مجموعه جعبه فرمان را بصورت موقت به بدنه خودرو نصب نمایید. سپس در حالیکه چپقی فرمان به سگدست وصل شده، چرخدنده شانه ای را در موقعیتی نزدیک به حالت خلاص نصب نمایید. سپس با تنظیم نمودن علامت (۱) روی پینیون و علامت (۲) روی پوسته جعبه فرمان، حالت خلاص را ایجاد نمایید. سپس اتصال پائین فرمان را به پینیون وصل نمایید.
- میله پائینی فرمان : در بخش ۶B ذکر شده، مراجعه نمایید.



احتیاط

هنگام وصل نمودن اتصال پائین فرمان و پینیون، اطمینان حاصل نمایید که غربلک فرمان و چرخهای جلو در موقعیت مستقیم (رو به جلو) قرار داشته باشد.

- اگر هنگام جدای نمودن پوسته جعبه فرمان، یک روی لوله جدا شده قرار داده اید، بایستی از قبل از نصب مجدد لوله، این را بردارید.
- اتصالات را مطابق گشتاورهای زیر، محکم نمایید.

نصب و دمونتاز مجموعه جعبه فرمان

احتیاط

هرگز مجموعه قطعات سیستم جعبه فرمان را باز ننمایید. این کار، بشدت بر عملکرد مجموعه جعبه فرمان تاثیر منفی دارد.

دمونتاز

(۱) سرباتری منفی (-) را از باتری جدا نمایید.

(۲) با استفاده از یک سرنگ و یا وسیله ای شبیه آن، روغن هیدرولیک را از مخزن پمپ هیدرولیک تخلیه نمایید.

(۳) خودرو را روی جک قرار داده و چرخهای جلو (چپ و راست) را باز نمایید.


(۴) مطابق مراحل ۲ تا ۳ در قسمت "دمونتاز" که در بخش "نصب و دمونتاز چپقی فرمان" ذکر شده، چپقی فرمان سمت چپ و راست را باز نمایید.

(۵) مطابق مرحله ۵ در قسمت "دمونتاز" که در بخش "نصب و دمونتاز مجموعه شفت پائینی فرمان را از پینیون مجموعه جعبه فرمان جدا نمایید.

(۶) لوله هیدرولیک فشار بالا (۳) را از جعبه فرمان جدا نمایید.

(۷) لوله هیدرولیک فشار پائین (۴) را از جعبه فرمان جدا نمایید.

(۸) لوله های هیدرولیک جعبه فرمان (۵) را از مجموعه جعبه فرمان باز نمایید.




(۹) پیچ و اتصال نگهدارنده میله موجگیر را باز نمایید.

توجه

میله موجگیر، از روی خودرو جدا نشود.

(۱۰) پایه نگهدارنده میله تعادل (۲) را از سمت چپ مجموعه سیستم تعلیق جلو جدا نمایید.



نصب احتیاط

از بوش جدید استفاده نمایید.

(۱) با استفاده از جک هیدرولیکی (۲) و ابزار مخصوص ، بوش (۱) را تحت فشار جا بزنید.


ابزار مخصوص

(A) : ۰۹۹۱۳-۷۵۸۲۱ (کد اختصاصی ۲۵۰۱۴۰۱۰)


(B) : ۰۹۹۴۵-۵۵۴۱۰ (کد اختصاصی ۲۵۱۰۳۰۰۷)

توجه

قبل از نصب بوش ، اطراف آن را با مایع صابون آغشته نمایید تا نصب بهتر انجام شود.



(۲) بوش را بگونه ای تحت فشار جا بزنید که ابعاد مطابق شکل باشد.



(3.15 in.) 80mm : B (0.24 in.) 6mm : A

(۳) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه جعبه فرمان" مجموعه جعبه فرمان را نصب نمایید.

بازرسی بوش نگهدارنده جعبه فرمان

بوش را از لحاظ شل بودن ، وجود ترک و شیار ، تغییر شکل داشتن و یا خرابی بررسی نمایید.

در صورت وجود هر یک از این ایرادات ، قطعه معیوب را تعویض نمایید.

گشتاور اتصالات

پیچ شفت پائینی فرمان :

(18.5lb-ft , 2.5 kgf-m) 25N.m

پیچ لوله هیدرولیک فشار بالا متصل به جعبه فرمان :

(25.5lb-ft , 3.5 kgf-m) 35N.m

مهره لوله هیدرولیک متصل جعبه فرمان :

(18.5lb-ft , 2.5 kgf-m) 25N.m

پیچ نگهدارنده جعبه فرمان :


(76lb-ft , 10.5 kgf-m) 105N.m

پیچ لوله هیدرولیک فشار پائین متصل به جعبه فرمان :

(29.0lb-ft , 4.0kgf-m) 40N.m

پیچ نگهدارنده پایه میله تعادل :

(43.0lb-ft , 6.0 kgf-m) 60N.m



- پس از نصب قطعات مجموعه ، روغن هیدرولیک تعیین شده را به سیستم تزریق نموده و هوایگیری نمایید. به بخش "روش هوایگیری سیستم جعبه فرمان" مراجعه نمایید.

- زاویه toe چرخها را بررسی نموده و در صورت نیاز آنرا تنظیم نمایید. به بخش "تنظیم و بازرسی تنظیمات چرخهای جلو : در بخش 2B" ، مراجعه نمایید.

نصب و دمونتاژ بوش نگهدارنده جعبه فرمان

دمونتاژ


(۱) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه جعبه فرمان" ، مجموعه جعبه فرمان را باز نمایید.

(۲) با استفاده از یک جک هیدرولیکی (۱) و ابزارهای مخصوص ، بوش را خارج نمایید.


ابزار مخصوص

(A) : ۰۹۹۴۳-۸۸۲۱ (کد اختصاصی ۲۴۷۰۶۰۰۸)

(B) : ۰۹۹۴۵-۵۵۴۱۰ (کد اختصاصی ۲۵۵۱۰۳۰۰۷)



۳) سطح داخلی "A" که در شکل نشان داده شده را با گریس آغشته نمایید.



۴) لاستیک گردگیر را بصورت صحیح در شیارهای جعبه فرمان و میله فرمان جا بزنید. اطمینان حاصل نمایید که لاستیک گردگیر دچار پیچش و یا تغییر شکل نشده باشد.


۵) با استفاده از بستهای موجود، لاستیک گردگیر را محکم نمایید. سیم بایستی جدید بوده و دوباره دور گردگیر پیچانده شود. دوسر آنرا با هم و با استفاده از پیچ گوشتی و یا وسیله دیگری نظیر آن بکشید و اطمینان حاصل نمایید که سیم قطع نشده باشد. سپس دو سر آن را چندین بار بپیچانید. دو سر پیچیده شده بایستی در جهت محیطی خم شود.



۶) مهره قفلی چپقی فرمان و چپقی فرمان را بر روی میله فرمان نصب نمایید. مهره قفلی را تا علامت (1) زده شده در مرحله دمونتاژ بیندید.

توجه

در صورتیکه میله فرمان تعویض شود، طول "a" را روی قطعه تعویض شده (قبلی) را اندازه گیری و آن را بر روی میله فرمان جدید اعمال نمایید تا موقعیت صحیح مهره قفلی مشخص شود.



۷) مطابق "نصب و دمونتاژ مجموعه سیستم جعبه فرمان" ، مجموعه جعبه فرمان را نصب نمایید.

نصب و دمونتاژ لاستیک گردگیر میله فرمان / میله فرمان
دمونتاژ



۱) مطابق نصب و دمونتاژ جعبه فرمان " ، مجموعه جعبه فرمان را دمونتاژ نمایید.

۲) برای سهولت تنظیم پس از نصب محل قرارگیری مهره قفلی چپقی فرمان روی رزوه های میله فرمان را علامت (4) بزنید.

۳) مهره قفلی (2) چپقی فرمان را شل نموده و چپقی فرمان را باز نمایید.

۴) بسته های لاستیک گردگیر میله فرمان را بردارید.

۵) لاستیک گردگیر (3) را از میله فرمان (2) جدا نمایید.



3. صفحه الومینیومی 4. گیره کارگاهی (رومیزی)

نصب

۱) رزوه های میله فرمان و نیز جعبه فرمان را تمیز نمایید.

۲) رزوه های مهره میله فرمان را با چسب قفل کن، آغشته نموده و سپس آنرا تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

"B" : چسب قفل کن رزوه ها 99000-32100

(چسب قفل کن رزوه ها 1305)


گشتاور اتصالات

مهره میله فرمان (a) : 90N.m (65.0 lb-ft, 9.0kgf-m)




اجزاء لوله ها و شیلنگ های سیستم فرمان

[A]





شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین مرحله در دیجیتال تعمیر کار خودرو در ایران



6C-16



13. واشر	5. شیلنگ مکش	[A] : خودرو مدل فرمان سمت چپ با موتور مدل M16
14. پیچ پولی کشش تسمه پمپ هیدرولیک	6. شیلنگ برگشت فشار پائین	[B] : خودرو مدل فرمان سمت راست با موتور مدل M16
15. مهره پولی کشش تسمه پمپ هیدرولیک	7. پایه مخزن پمپ هیدرولیک	[C] : خودرو مدل فرمان سمت چپ با موتور مدل J20
16. بطرف مجموعه جعبه فرمان (18.0 lb-ft, 2.5 kgfm) 25N.m :	8. بطرف جعبه فرمان	[D] : خودرو مدل فرمان سمت راست با موتور مدل J20
(43.5lb-ft, 6.0kgf-m)60N.m :	9. پیچ اتصال پمپ هیدرولیک فرمان	1. مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان
(25.5 lb-ft, 3.5 kgfm) 35N.m :	10. پیچ سر شش گوش فشار بالا جعبه فرمان	2. پایه
X : پس از استفاده ، مجدداً استفاده نشود..	11. پیچ نگهدارنده پمپ هیدرولیک	3. مخزن پمپ هیدرولیک
	12. مهره شش گوش فشار پائین جعبه فرمان	4. لوله و شیلنگ فشار بالا

توجه

- مطابق " تنظیم و بازرسی تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل M16 " ، تسمه پمپ هیدرولیک را تنظیم نمایید.
- پس از نصب پمپ هیدرولیک ، روغن هیدرولیک تعریف شده را به سیستم شارژ نموده و هوایبری نمایید. (به بخش " روش هوایبری سیستم هیدرولیک فرمان " مراجعه نمایید).

گشناور اتصالات

پیچ نگهدارنده پمپ هیدرولیک فرمان :
(18.0 lb-ft , 2.5 kgf-m)25N.m

پیچ لوله هیدرولیک فشار بالا :

(43.5 lb-ft , 6.0 kgf-m)60N.m

نصب و دمونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20

دمونتاژ

⚠️ احتیاط

هرگز قطعات پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20 ، جدا نشود. این کار موجب از بین رفتن کارکرد آن خواهد شد. در صورت وجود هر گونه ایجاد ، پمپ هیدرولیک را تعویض نمایید.

(مسئلولیت محدود)

توجه


پیش از جدا نمودن اتصال قسمت مکش و تخلیه ، آنها را تمیز نمایید.

(۱) سر باتری منفی (-) را از باتری جدا نمایید.

(۲) با استفاده از یک سرنگ و یا وسیله ای شبیه به آن ، روغن هیدرولیک را از مخزن پمپ هیدرولیک تخلیه نمایید.

(۳) مطابق " نصب و دمونتاژ منیفولد گاز : برای موتور مدل J20 در بخش 1D " مانیفولد را دامونتاژ نمایید.

(۴) لوله هیدرولیک فشار بالا(1) و شیلنگ مکش (2) را از پمپ هیدرولیک فرمان (3) جدا نمایید.



توجه

هنگام تخلیه روغن هیدرولیک از اتصالات باز شده ، یک ظرف زیر لوله قرار دهید و یا لوله ها را مسدود نمایید.

(۵) دسته سیم اصلی سوئیچ فشار روغن هیدرولیک را از ترمینال سوئیچ جدا نمایید.

نصب و دمونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16

دمونتاژ

توجه

پیش از جدا نمودن اتصال قسمت مکش و تخلیه ، آنها را تمیز نمایید.

(۱) سر باتری منفی (-) را از باتری جدا نمایید.

(۲) با استفاده از یک سرنگ و یا وسیله ای شبیه به آن ، روغن هیدرولیک را از مخزن پمپ هیدرولیک تخلیه نمایید.

(۳) لوله هیدرولیک فشار بالا و شیلنگ مکش را از پمپ هیدرولیک جدا نمایید.

توجه

هنگام تخلیه روغن هیدرولیک از اتصالات باز شده ، یک ظرف زیر لوله قرار دهید و یا لوله ها را مسدود نمایید.


(۴) دسته سیم اصلی سوئیچ فشار روغن هیدرولیک را از ترمینال سوئیچ جدا نمایید.

(۵) مطابق " نصب و دمونتاژ تسمه پمپ هیدرولیک و کمپرسور کولر (اگر خودرو به این سیستم مجهر باشد) برای موتور مدل

M16 " تسمه پمپ هیدرولیک را دامونتاژ نمایید.

(۶) پیچ های (1) نگهدارنده پمپ هیدرولیک را باز نمایید.

(۷) پمپ هیدرولیک (2) را باز نمایید.



توجه

کلیه ورودی ها و خروجی های پمپ را مسدود نمایید تا از ورود گرد و غبار و یا هر نوع ماده خارجی دیگر به داخل پمپ هیدرولیک ، جلوگیری شود.

نصب

برعکس مراحل دمونتاژ را انجام دهید . به نکات زیر توجه داشته باشید.

۶) مطابق "نصب و دمونتاژ تسمه و اتر پمپ و دینام (برای موتور 20JL) :

در بخش "1" ، تسمه و اتر پمپ و دینام را باز نمایید.

۷) پیچ های (1) نگهدارنده پمپ هیدرولیک فرمان را باز نموده و سپس

هیدرولیک فرمان را جدا نمایید.


کلیه ورودی ها و خورجی های پمپ را مسدود نمایید. تا از ورود گرد و غبار و یا هر نوع ماده خارجی دیگر به داخل پمپ هیدرولیک ، جلوگیری شود.

نصب

بر عکس مراحل دمونتاژ را نجام دهید . به نکات زیر توجه داشته باشید.

توجه

پس از نصب پمپ هیدرولیک ، روغن هیدرولیک را به سیستم شارژ نموده و هوایگیری نمایید. به بخش " روش هوایگیری سیستم هیدرولیک فرمان " مراجعه نمایید.



گشتاور اتصالات

پیچ نگهدارنده پمپ هیدرولیک فرمان :

(18.0 lb-ft , 2.5 kgf-m)25N.m


: لوله هیدرولیک فشار بالا

پیچ

(43.5 lb-ft , 6.0 kgf-m)60N.m

اجزاء پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16 کت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اوین سامانه دیجیتال میرکاران خودرو در ایران




17. محافظ تسمه	9. پره	1. کانکتور قسمت مکش
18. کانکتور قسمت مکش	10. روتور	2. ارینگ
(20.5lb-ft, 2.8 kgf-m)28N.m : (43.5lb-ft, 6.0 kgf-m)60N.m :	11. خار رینگ	3. سوئیچ فشار روغن هیدرولیک
(9.0lb-ft, 1.2 kgf-m)12N.m :	12. صفحه جانبی	4. شیر کنترل جریان (شیر تخلیه)
⊗ : پس از استفاده ، مجدداً استفاده نشود.	13. پولی (شفت پمپ)	5. فن
	14. کاسه نمد	6. درپوش پمپ
	15. پوسته نمد	7. درپوش پمپ
	16. مجموعه شیر کنترل جریان	8. رینگ یاتاقان


مونتاژ

- (1) لبه کاسه نمد (1) را به گریس و سطح لغزنه شفت (2) را نیز به روغن هیدرولیک آغشته نمایید. سپس شفت پولی (2) را از سمت کاسه نمد، داخل پوسته پمپ جا بزنید.

99000-25010 (SUZUKI super grease A) "A"




- (2) ارینگ ها (1) را با روغن هیدرولیک آغشته نموده و سپس آن را روی پوسته پمپ جا بزنید.




- (3) صفحه جانبی، رینگ یاتاقان و صفحه جانبی (1) را روی پوسته پمپ نصب نمایید.

توجه

- مطابق شکل، پین های دوگانه را روی رینگ یاتاقان و صفحه جانبی (1) و نیز در سوراخ پیچ (2) جا بزنید.



اجزاء مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20




1. کانکتور قسمت مکش	(2.7 lb-ft, 0.37 kgf-m) 3.7N.m : (a)
2. ارینگ	(14.5 lb-ft, 2.0 kgf-m) 20N.m : (b)
3. سوچیج روغن هیدرولیک	: مجدد استفاده نشود.
4. پیچ کانکتور قسمت مکش	

مونتاژ و باز نمودن قطعات پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور

M16


باز کردن

- سطح بیرونی آن را کاملاً تمیز نمایید.
- در حالیکه صفحه هایی آلومینیومی را داخل گیره کارگاهی قرار داده اید، پوسته پمپ (15) را محکم نمایید.
- پیچ کانکتور قسمت مکش، کانکتور قسمت مکش (1) و ارینگ (2) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- سوچیج فشار روغن هیدرولیک (مجموعه ترمینال) (3) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- در پوش (6)، فتر کنترل جریان (5) و شیر تخلیه (شیر کنترل جریان) (4) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- پیچ های درپوش، درپوش پمپ (7) و ارینگ (2) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- خار فری (11) را از شفت پمپ (13) جدا نمایید.
- پره ها (9) را از روتور (10) جدا نمایید.
- رینگ یاتاقان (8)، روتور (10)، صفحه جانبی (12) و ارینگ (2) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- پولی (13) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.
- کاسه نمد (14) را از پوسته پمپ (15) جدا نمایید.



(12) سطح لغزندۀ درپوش پمپ و روتور را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(13) مطابق شکل ، پین های دوگانه (1) را روی سوراخ های مسطح درپوش (2) قرار داده و درپوش پمپ را روی پوسته پمپ نصب نمایید.



(14) پیچ های درپوش پمپ (1) را بتدربیج محکم نمائید تا سر حد گشتاور تعیین شده برسد.

توجه


پس از نصب درپوش پمپ (1) ، بررسی نمایید که شفت بتواند با نیروی دست بچرخد.

گشتاور اتصالات

پیچ درپوش پمپ هیدرولیک فرمان (a) :

(20.5 lb-ft , 2.8 kgf-m) 28 N m

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




(15) ارینگ (2) مربوط به سوئیچ فشار روغن هیدرولیک را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(16) ارینگ (2) را به سوئیچ فشار روغن هیدرولیک نصب نمایید.

(17) سوئیچ فشار روغن هیدرولیک را روی پوسته پمپ نصب نمایید.

گشتاور اتصالات

سوئیچ فشار روغن هیدرولیک برای موتور مدل (a) M16 :
(20.5 lb-ft , 2.8 kgf-m) 28 N m




(4) سطح لغزندۀ روتور (1) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(5) روتور (1) را بگونه ای روی شفت جا بزنید که نقطه جهت نمای

(3) موجود روی سطح روتور ، رو به بالا باشد.

توجه


هرگز از خار رینگ (2) باز شده ، مجدداً استفاده نشود.



(7) سطح لغزندۀ رینگ یاتاقان (1) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.


(8) روی هر یک از پره ها (2) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(9) پره ها (2) (10 عدد) را روی روتور (1) نصب نمایید.




(10) ارینگ (1) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(11) ارینگ (1) را روی پوسته پمپ نصب نمایید.




بازرسی پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16

پوسته پمپ ، درپوش ، صفحه جانبی و شفت سطح هر یک از قطعات فوق را لحاظ سایش و خرابی بررسی نمایید. اگر هر یک از قطعات ، معیوب باشد ، مجموعه پمپ هیدرولیک را تعویض نمایید.




رینگ یاتاقان

سطح لغزندۀ رینگ یاتاقان را از لحاظ سایش و خرابی بررسی نمایید. اگر هریک از قطعات معیوب باشد ، مجموعه پمپ هیدرولیک را تعویض نمایید.



روتور و پره

سطح لغزندۀ روتور و پره را از لحاظ سایش و خرابی بررسی نمایید.




- خلاصی بین روتور و پره را بررسی نمایید. در صورت وجود هر گونه ایجاد ، مجموعه پمپ هیدرولیک را تعویض نمایید.

خلاصی بین روتور و پره

استاندارد : (0.0006 in.) 0.015 mm

حداکثر : (0.0011 in.) 0.027 mm



1. فیلر (فاصله سنج)

(18) شیر تخلیه (شیر کنترل جریان) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.

(19) شیر تخلیه (شیر کنترل جریان) را روی پوسته پمپ نصب نمایید.

(20) فنر کنترل جریان را نصب نمایید.

(21) ارینگ های مربوط به درپوش را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.


(22) ارینگ ها را به درپوش نصب نمایید.

(23) درپوش را تا گشتاور تعیین شده محکم نمایید.

گشتاور اتصالات


(43.5 lb-ft, 6.0 kgf-m) 60N.m

درپوش (a):



(24) ارینگ (2) مربوط به رابط قسمت مکش (1) را به روغن هیدرولیک آغشته نمایید.


(25) ارینگ (2) را به رابط قسمت مکش (1) نصب نمایید.




(26) مطابق شکل ، رابط قسمت مکش (1) را روی پوسته پمپ نصب نمایید.

گشتاور اتصالات

: (a) M16 (9.0 lb-ft, 1.2 kgf-m) 12N.m



**بازرسی پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل J20**


پمپ هیدرولیک فرمان را از لحاظ موارد زیر بررسی نمایید.

- آسیب دیدگی پوسته پمپ.
- نشتی روغن هیدرولیک از پوسته پمپ.
- سایش و آسیب دیدگی پولی
- وجود صدای غیر عادی هنگام چرخاندن پولی با دست

در صورت وجود هر یک از ایندادات فوق ، پمپ هیدرولیک فرمان را تعویض نمایید.

شیر تخلیه (شیر کنترل جریان) و فنر مربوط به آن

- مسیر عبور روغن هیدرولیک در شیر تخلیه و رابط اریفیس را از لحاظ وجود مسدود بودن بررسی نمایید.
- سطح شیر تخلیه را از لحاظ سایش و خراش بررسی نمایید.



- طول آزاد فنر شیر تخلیه (1) را اندازه گیری نمایید.


طول آزاد شیر تخلیه

استاندارد : (0.866 in.) 22.0mm

حداکثر : (0.748 in.) 19.0mm

مشخصات**مشخصات گشتاور اتصالات**

توجه	گشتاور تعیین			اتصال
	Lb-ft	Kgf-m	N.m	
	18.5	2.5	25	پیچ پولی کشش (هرزگرد) تسمه پمپ هیدرولیک
	18.5	2.5	25	مهره پولی کشش (هرزگرد) تسمه پمپ هیدرولیک
	31.0	4.3	43	مهره چقی فرمان
	72.5	10.0	100	مهره چخ
	47.0	6.5	65	مهره قفلی چقی فرمان
	18.5	2.5	25	پیچ میله پانیئنی فرمان
	25.5	3.5	35	پیچ لوله روغن هیدرولیک فشار بالا مربوط به جعبه فرمان
	18.0	2.5	25	مهره لوله هیدرولیک متصل به جعبه فرمان
	75	10.5	105	پیچ نگهدارنده جعبه فرمان
	29.0	4.0	40	پیچ لوله روغن هیدرولیک فشار پائین متصل به جعبه فرمان
	43.0	6.0	60	پیچ نگهدارنده پایه میله اتصال
	65.0	9.0	90	مهره سبک میله فرمان
	18.0	2.5	25	پیچ نگهدارنده پمپ هیدرولیکی فرمان
	43.5	6.0	60	پیچ لوله روغن هیدرولیک فشار بالا
	20.5	2.8	28	پیچ دریوش پمپ هیدرولیک فرمان
	20.5	2.8	28	سوئیچ فشار روغن هیدرولیک برای موتور مدل M16
	43.5	60.0	60	دریوش
	9.0	1.2	12	پیچ رابط قسمت مکش برای موتور مدل ۱۶M

توجه

گشتاور اتصالات در بخش های زیر نیز ذکر شده است :

"اجزا مجموعه جعبه فرمان"

"اجزا لوله ها / شیلنگ های سیستم هیدرولیک"

"اجزا پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل M16"

"اجزا مجموعه پمپ هیدرولیک فرمان برای موتور مدل 20J"

مرجع

برای گشتاور اتصالاتی که در این بخش ذکر نشده ، به اطلاعات اتصالات : در بخش ۰A ، مراجعه نمایید.

تجهیزات و ابزار مخصوص


مواد توصیه شده برای سرویس

توجه	محصول توصیه شده توسط SUZUKI یا مشخصات	مواد
☞	P/N: 99000-25010	SUZUKI Super Grease A
☞	P/N: 99000-32100	چسب قفل کن 1035

توجه

مواد مورد نیاز در زمان سرویس در این بخش نیز توضیح داده شده است:
"اجزا مجموعه جعبه فرمان"

ابزار مخصوص

 09915 - 77412 کد اختصاصی ۲۵۷۰۱۰۲۱ گیج اندازه گیری فشار روغن	 09913 - 75821 کد اختصاصی ۲۵۰۱۴۰۱۰ دسته جازن بلبرینگ دیفرانسیل
 09943 - 88211 کد اختصاصی ۲۴۷۰۶۰۰۸ جازن بلبرینگ پینیون	 09915 - 77420 کد اختصاصی ۲۵۷۰۱۰۲۲ شیلنگ رابط فشنگی به گیج
	 09945 - 55410 کد اختصاصی ۲۵۱۰۳۰۰۷ جازن بوش