

فهرست

۶	ابزار عیب یاب
۶	دستگاه عیب یاب PPS
۶	دستگاه عیب یاب IKCO DIAG
۷	سیستم شارژ باتری
۸	معرفی قطعات سیستم شارژ
۸	آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)
۸	باتری
۹	مروری به سیستم
۱۰	معرفی آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)
۱۱	معرفی لامپ اخطار شارژ صفحه نشان دهنده ها (صفحه کیلومتر)
۱۱	باز و بست باتری
۱۱	جاگذاری باتری:
۱۲	باز و بست آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)
۱۳	تعویض تنظیم کننده ولتاژ و جاروبکهای زغالی دینام
۱۴	استارت
۱۵	معرفی سامانه راه انداز موتور
۱۵	موتور استارت
۱۶	توضیحات فنی
۱۶	مروری بر سیستم
۱۷	موتور استارت
۱۸	سوئیچ استارت
۱۸	رله استارت
۱۹	باز و بست موتور استارت
۱۹	(تعویض موتور استارت)
۲۰	سیستم روشنایی و علائم
۲۱	معرفی انواع لامپها
۲۱	روشنایی خارجی
۲۳	روشنایی داخلی
۲۴	مروری بر سیستم روشنایی خارجی
۲۵	مروری بر سیستم روشنایی داخلی
۲۶	باز و بست چراغها و لامپها
۳۱	تعویض لامپ چراغ جلو

۳۱	جداسازی لامپ نور پایین
۳۱	جداسازی لامپ نور بالا
۳۲	جداسازی چراغ کناری
۳۲	جداسازی لامپ های راهنمای جلو
۳۳	تنظیم نور پایین برای چراغ های جلو
۳۴	تنظیم نور بالا برای چراغ های جلو
۳۵	بازوبست دسته راهنما و چراغ
۳۷	بازو بست چراغ های عقب GLX
۳۸	بازو بست چراغ های عقب SLX
۳۹	تعویض لامپ عقب، راهنما و چراغ ترمز
۳۹	بازو بست لامپ عقب درب صندوق
۴۰	تعویض لامپ های دنده عقب و مه شکن روی درب صندوق
۴۰	چراغ نمره پلاک درب صندوق عقب
۴۱	لامپ ترمز سوم پژو ۴۰۵ GLX
۴۲	لامپ سقفی جلو و لامپ نقشه خوانی
۴۲	لامپ سقفی جلو
۴۲	لامپ چراغ نقشه خوانی
۴۳	لامپ چراغ سقفی عقب
۴۴	کلیدهای لادری عقب و جلو
۴۵	بوق
۴۶	بازوبست بوق
۴۶	شستی بوق و دسته چراغ و راهنما
۴۷	سیستم برف پاک کن و شیشه شور
۴۸	معرفی سیستم برف پاک کن و شیشه شور
۴۹	بازو بست بازوی برف پاک کن
۵۰	موتور برف پاک کن جلو
۵۰	دور تند ۶: نیوتن متر بازو بست موتور برف پاک کن و اتصالات آن (مکانیزم)
۵۱	بازو بست موتور برف پاک کن و اتصالات آن (مکانیزم)
۵۳	مخزن ذخیره آب شیشه شور
۵۴	پمپ شیشه شور
۵۵	بازو بست پمپ شیشه شور
۵۶	دسته برف پاک کن
۵۶	شیلنگ های شیشه شور

۵۷	 دسته سیم‌ها
۵۸	 معرفی انواع دسته سیم‌های خودرو
۵۹	 دسته سیم جلو پنجره
۶۰	 دسته سیم جلو(اصلی)
۶۲	 اجزای مرتبط با دسته سیم جلو(اصلی)
۶۳	 دسته سیم پنل جلو داشبورد
۶۴	 دسته سیم عقب (اتاق)
۶۶	 دسته سیم در صندوق عقب
۶۷	 دسته سیم چراغ سقفی جلو
۶۸	 دسته سیم موتور
۷۰	 دسته سیم در سمت چپ (راننده)
۷۱	 دسته سیم سوئیچ در جلو سمت چپ (راننده)
۷۳	 دسته سیم در سمت راست (شاگرد)
۷۴	 دسته سیم درهای عقب سمت چپ و راست
۷۶	 دسته سیم تهویه
۷۷	 دسته سیم لنت ترمز
۸۰	 جعبه تقسیم
۸۱	 پایه صفحه ای رله ها
۸۲	 با زو بست اسپویلر/چراغ سوم ترمز پژو ۴۰۵ SLX
۸۲	 بستن: اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
۸۲	 مراحل بستن اسپویلر عکس مراحل باز نمودن می باشد. چراغ‌های مه شکن پژو 405 SLX
۸۳	 چراغ‌های مه شکن پژو 405 SLX
۸۳	 تعویض لامپ مه شکن
۸۳	 تنظیم لامپ مه شکن
۸۴	 لیست ابزار الکتریکی



-ابزار عیب یاب

دستگاه عیب یاب PPS

با کد اختصاصی : ۲۶۷۰۱۰۰۳



دستگاه عیب یاب IKCO DIAG

(با کد اختصاصی : ۲۶۷۰۱۰۱۱)

و یا کد اختصاصی : ۲۴۸۰۷۰۰۶)

یا کد اختصاصی : ۲۴۸۰۳۰۲۹

سیستم شارژ باتری

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




معرفی قطعات سیستم شارژ

آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)

نوع، ولتو (نام شرکت سازنده)

گروه ۸




W711S001

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرات خودرو در ایران



W711S002




باتری

نوع، اتمیک (نام شرکت سازنده)

ولتاژ، ۱۲ ولت

قطب باتری متصل به بدنه خودرو : منفی

مروری به سیستم



W711D001

بخشهای مختلف سیستم شارژ کننده

۱- صفحه نشان دهنده ها


۲- باتری

۳- مولد

نقش سیستم شارژ کننده

مدار شارژ کننده باید بتواند هم باتری را شارژ کند و هم مجموعه های برقی خودرو را راه اندازی و تغذیه کند.

معرفی آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)




W711D002

قطعات آلترناتور

- ۱- درپوش عقب
- ۲- درپوش جلو
- ۳- پره های خنک کننده
- ۴- چرخ تسمه (قرقره) محرک
- ۵- یکسو کننده (تبدیل کننده برق AC به DC)
- ۶- رتور (قسمت چرخنده میانی)
- ۷- استاتور (قسمت ثابت محیطی)
- ۸- تنظیم کننده (رگلاتور)

آلترناتور یک مولد برق متناوب AC است که توسط یک پل دیودی در قسمت درپوش عقبی خود جریان متناوب AC را به جریان مستقیم DC تبدیل میکند که برای شارژ کردن باتری ضروری است. آلترناتور طوری ساخته شده که بصورت خودکار جریان را تنظیم میکند اما ولتاژ توسط تنظیم کننده ای که داخل آن بکار رفته کنترل میشود.




معرفی لامپ اخطار شارژ صفحه نشان دهنده (صفحه کیلومتر)

لامپ اخطار شارژ، راننده را از اینکه مولد شارژ میکند یا نه مطلع می سازد. مکان قرار گیری آن در صفحه نشاندهنده ها بوده و ولتاژ مثبت خود را از قطب مثبت باتری و پس از عبور از جعبه فیوز اصلی دریافت می کند. در صورتیکه آلترناتو بچرخد یا به هر علتی عمل شارژ را انجام ندهد، ولتاژ منفی (بدنه) از طریق تنظیم کننده (رگولاتور) به لامپ میرسد و آنرا خاموش میکند.


باز و بست باتری

باتری در قسمت چپ موتور قرار گرفته است. قطع قطبهای باتری را با باز کردن مهره سر کابل منفی شروع کنید. کاور پلاستیکی سر کابل قطب مثبت را بردارید. نکته مهم: همیشه اول قطب منفی جدا شود در هنگام سوار کردن باتری آخر وصل شود. میله و بست نگهدارنده ی باتری را باز کنید. باتری را پیاده کنید.



جاگذاری باتری:

عکس روند جداسازی است. توجه: قبل از اتصال ترمینالهای باتری آنها را به گریس یا وازلین آغشته نمایید. نکته مهم: قطب منفی همیشه باید آخر وصل شود.




W711R004

باز و بست آلترناتور (مولد سه فاز با خروجی DC)


جداسازی

- ۱- قطب منفی باتری را قطع نمایید.
- ۲- درپوشهای لاستیکی را برداشته و اتصال الکتریکی عقب آلترناتور را جدا کنید.
- ۳- با رعایت احتیاط خودرو را جک زده و بلند کنید.
- ۴- چرخ جلو در سمت راست را درآورید.
- ۵- طاق پلاستیکی بالای چرخ (شل گیر) را درآورید.



W711R005

- ۶- تسمه سفت کن را آزاد کرده و ثابت نگه دارید.
- ۷- تسمه چرخاننده دینام را درآورید.
- ۸- برای رسیدن به پیچ نگهدارنده زیرین دینام تسمه سفت کن را درآورید.



W711R0061

- ۹- پیچ نگهدارنده زیرین را باز کنید.
- ۱۰- پیچ و مهره بالایی را باز کرده تا دینام از پیچ بالایی جدا شود.

جاگذاری

روند جاگذاری معکوس جداسازی است.

تعویض تنظیم کننده ولتاژ و جاروبکهای زغالی دینام

جداسازی:


روشی که توصیف شده برای آلترناتور پیاده شده از خودرو است.

۱- سه پیچ بدنه را باز کنید و محافظ و پوشش دینام را آزاد کنید

۲- دو پیچ نگهدارنده دینام را باز کنید.

۳- رگلاتور را از گیره ها جدا کنید.

جاروبکهای زغالی دینام به رگلاتور متصل نیستند و باید بصورت یک مجموعه ی واحد تعویض شوند.



جاگذاری:


۱- نوار فنری مقابل رگلاتور را صاف کنید.

آنرا تمیز کرده و لایه ی نازکی از گریس را به منظور جلوگیری از اکسید شدن بکار برید.

۲- اتصال بدنه رگلاتور را تمیز کرده و از گریس استفاده کنید.

۳- رگلاتور ولتاژ را در جای خود قرار دهید.

۴- پوشش انتهایی محافظ آن را نصب کنید.



استارت

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




معرفی سامانه راه انداز موتور

موتور استارت

نوع : ولتو (نام شرکت)

جهت چرخش : راست گرد

ولتاژ کار : ۱۲ ولت



دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



توضیحات فنی

مروری بر سیستم




سامانه راه انداز موتور (موتور استارت)

۱- موتور راه انداز

۲- سوئیچ اصلی خودرو

۳- رله استارت

موتور استارت




W711D006

موتور استارت به بدنه ی موتور خودرو وصل است. یک سیم پیچ استوانه ای دنده پینیون استارت را با چرخ دنده های فلاپویل درگیر میکند وقتی موتور روشن شده و سرعت موتور خودرو از سرعت استارت بیشتر شود ، پینیون توسط یک چرخ دنده هرز گرد از شفت (محور) خود آزاد می شود. این عمل موتور استارت را از فلاپویل جدا کرده از چرخش بیش از حد موتور استارت جلوگیری می کند.

سوئیچ استارت

موتور استارت هنگامی کار میکند که سوئیچ استارت در حالت استارت قرار گیرد (حالت فنری ST) رها ساختن سوئیچ (کلید) استارت، مدار موتور استارت و همچنین تغذیه سیم پیچ محرک پینیون را قطع می کند. فنر اتوماتیک استارت پینیون را به حالت عادی خود بر میگرداند (از فلاپویل جدا میکند)



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



رله استارت

رله استارت در پایین سمت چپ داشبورد در صفحه نگهدارنده رله ها نصب شده است.


هنگامیکه سوئیچ در وضعیت استارت قرار بگیرد رله استارت عمل کرده و مدار عمل کننده سیم پیچ استارت بسته می شود.



W711D026

بازو بست موتور استارت (تعویض موتور استارت)


جداسازی:



- ۱- قطب منفی باتری را قطع میکنیم.
- ۲- لوله های هوا کش را برای دسترسی راحتتر به موتور استارت پیاده نماییم.
- ۳- ابتدا دو عدد مهره و واشر را باز کرده و سپس اتصالات الکتریکی اتوماتیک استارت (سیم پیچ موتور استارت) را جدا نماییم.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (استالیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



- ۴- با توجه به وضعیت قرارگیری پایه ی نگهدارنده پیچ ها و واشرهایی که استارت را به محفظه ی گیر بکس محکم میکنند باز نماییم.
 - ۵- لوله هواکش میل لنگ را از پایه جدا کرده و پایه را به عقب بکشید.
 - ۶- موتور استارت را از محفظه ی جعبه گیربکس جدا کنید.
- توجه:
- قبل از جاگذاری مجدد موتور استارت سطوح نگهدارنده ی موتور استارت، کابلها و اتصالات الکتریکی را تمیز و گریس کاری کنید.

جاگذاری

برای جاگذاری و سوار کردن استارت عکس مراحل جداسازی را انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




سیستم روشنایی و علائم

معرفی انواع لامپها روشنایی خارجی

1



2



3



4



5



6



W711S004

۱- لامپ های چراغ جلو (نور بالا) ۵۵ وات

۲- لامپ های چراغ جلو (نور پایین) ۵۵ وات


۳- لامپ چراغهای جانبی ۵ وات

۴- لامپ های مه شکن جلو ۵۵ وات (مخصوص پژو SLX)


۵- لامپ های راهنمای عقب و جلو ۲۱ وات

۶- لامپ های راهنمای گلگیر ۵ وات

1




2



3




4



5



6



W711S0-6

۱- لامپ مه شکن عقب ۲۱ وات

۲- لامپ دنده عقب ۲۱ وات

۳- لامپ خطر عقب-لامپ ترمز ۲۱-۵ وات


۴- لامپ ترمز سوم LED

۵- لامپ پلاک نمره ۵ وات


۶- لامپ درها ۵ وات

روشنایی داخلی


1



2



3




۱- لامپ سقف ۵وات

۲- لامپ صندوق عقب ۵وات



۳- روشنایی جعبه داشبورد ۵وات

۴- لامپ نقشه خوانی ۵وات

4



مروری بر سیستم روشنایی خارجی



۱- چراغ های اصلی و راهنمای جلو ۵۵ وات - ۲۱ وات ۲



۲- راهنمای گلگیر جلو ۲۱ وات

۳- چراغ خطر و ترمز عقب و دنده عقب و مه شکن عقب همه ۲۱ وات

۴- چراغ پلاک ۵ وات

۵- چراغ ترمز سوم (بالا) LED


مروری بر سیستم روشنایی داخلی



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




- ۱- کلید (کلید و سوئیچ) لای دری
- ۲- کلید (کلید و سوئیچ) روشنایی صندوق عقب
- ۳- لامپ صندوق عقب
- ۴- روشنایی جعبه داشبورد
- ۵- چراغ سقفی و نقشه خوانی

بازوبست چراغها و لامپها

باز و بست چراغ جلو :


۱- خودرو را روی جک بگذارید




دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




۲- چرخ جلو را باز نمایید.



۳- شل گیر را باز کنید

۴- دو عدد مهره (۱) را باز کنید.





دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۵- پیچ (۲) را باز کنید.




۶- پیچ های (۳) را باز کنید.




۷- پیچ ای (۴) را باز کرده و جلو پنجره را جدا نمایید.




۸- پیچ های (۵) مربوط به چراغ را باز کنید.




۹- خار های (۶) را باز نمایید.



۱۰- سوکت های (۷) را باز کنید



توجه داشته باشید که با دقت چراغ جلو را بیرون کشیده و سه سوکت مربوط به آن را جدا کنید.



جاگذاری:


عکس حالت جداسازی عمل شود.

توجه :

پس از جاگذاری چراغ را بررسی و آن را تنظیم نمایید

تعویض لامپ چراغ جلو

چهار لامپ در واحد چراغ های جلو بکار رفته است.



W711R012

جداسازی لامپ نور پایین

- ۱- پیچ مرکز درپوش عقب را باز کنید.
- ۲- گیره فنری را با فشار دادن به داخل و بالا کشیدن باز کنید.
- ۳- لامپ و سوکت آن را درآورید.
- ۴- لامپ را از سوکت جدا کنید.

جاگذاری

عکس عملیات جداسازی.

توجه

شیشه لامپ جدید را با انگشت لمس نکنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



جداسازی لامپ نور بالا


- ۱- پیچ کاور عقب را باز کنید.
- ۲- سوکت اتصال بدنه را جدا کنید.
- ۳- گیره فنری را از طریق فشار دادن به داخل و بلند کردن باز کنید.
- ۴- لامپ را به همراه سوکت درآورید.
- ۵- لامپ را از سوکت جدا کنید.

جاگذاری :

برای جاگذاری عکس دستورات جداسازی عمل شود

توجه :

با انگشتان خود شیشه ی لامپ جدید را لمس نکنید.



W711R013

جداسازی چراغ کناری


- سوکت (کانکتور) لامپ کناری در قسمت پایین مجموعه ی چراغ قرار دارد.
- ۱- مجموعه کانکتور و لامپ را بچرخانید تا از محل خود خارج شود.
 - ۲- لامپ را از سوکت جدا کنید.

جاگذاری :

برای جاگذاری عکس دستورات جداسازی عمل شود

توجه :

با انگشتان خود شیشه ی لامپ جدید را لمس نکنید.



W711R014

جداسازی لامپ های راهنمای جلو


- ۱- نگهدارنده ی لامپ و سوکت آن را بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده و بطور کامل از مجموعه ی چراغ جدا نمایید.
- ۲- لامپ دارای نگهدارنده ی تیغه ای فنری است آن را به پایین فشار داده و با چرخش در جهت خلاف عقربه های ساعت جدا نمایید.

جاگذاری :


عکس روش جداسازی عمل نمایید.

توجه :



شیشه ی لامپ جدید را لمس نکنید..




W711R015




تنظیم نور پایین برای چراغ‌های جلو



**H₁ : DIPPED BEAM CENTER
MARK FOR (X7)**



LOW BEAM



شکل بالا مربوط به تنظیم نور پایین می باشد.



دیوار (SCREEN)

H1 : مرکز نور پایین تعیین شده برای پژو 405 GLX و 405 SLX (H1: DIPPED BEAM CENTER MARK FOR P 405)


نور پایین (LOW BEAM)

انحراف قابل قبول = ± 0.25 (TOLERANCE: ± 0.25)

تنظیم نور بالا برای چراغهای جلو



H₂: MAIN BEAM CENTER MARK FOR (X7)



$$2h = Z \times 0.08$$

$$L = Z \times 0.18$$

The rectangular area (2h * L) should be illuminated with high luminous intensity.

MAIN BEAM

شکل بالا مربوط به تنظیم نور بالا می باشد.

دیوار (SCREEN)

H2: مرکز نور بالا تعیین شده برای پژو 405 GLX و 405 SLX (H2: MAIN BEAM CENTER MARK FOR P405)

نور بالا (MAIN BEAM)

انحراف = ± 0.25 (TOLERANCE: ± 0.25)

منطقه مستطیل شکل به ابعاد (2h * L) باید با شدیدترین نور روشن گردد.

بازوبست دسته راهنما و چراغ

جداسازی


- ۱- قاب بالایی و پایینی میله فرمان را با باز کردن دو پیچ آن جدا نمایید.
- ۲- پیچهای نگهدارنده ی دسته ی راهنما را باز کنید.
- ۳- دسته راهنما را از بدنه متصل به میله فرمان جدا نموده و دو سوکت آن را درآورید.

جاگذاری

عکس دستورالعمل جداسازی است.

توجه :

هنگام اتصال مجدد سوکت ها مطمئن شوید در جهت صحیح و بطور کامل وصل شده اند.




W711R018

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





W711R019

بازوبست چراغ راهنمای بغل (گلگیر)

جداسازی:

- ۱- چراغ راهنما را در جهت جلوی خودرو فشار داده و آن را به سمت خارج بکشید تا در بیاید.
- ۲- سوکت آن را جدا کنید.
- ۳- قاب چراغ را با دقت نگهداشته و بچرخانید تا لامپ و نگهدارنده ی آن بیرون بیایند.
- ۴- لامپ را از نگهدارنده جدا کنید.

جاگذاری:


عکس عملیات جداسازی است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





W711R024

بازو بست چراغ‌های عقب GLX

جداسازی:

می‌توانید برای چراغ‌های عقب چپ و راست بصورت زیر جداسازی را انجام دهید:


۱- موکت صندوق عقب را با بقدر نیاز کنار بزنید.

۲- سوکت را جدا کنید.

۳- سه پیچ را جدا کنید تا لامپ را درآورید.


جاگذاری:

عکس جداسازی است. (گشتاور بستن مهره‌ها $5\text{NM} \pm 15\%$ می‌باشد).



بازو بست چراغ‌های عقب SLX

- ۱- موکت صندوق عقب را با بقدر نیاز کنار بزنید.
- ۲- سوکت نشان داده شده در شکل را جدا کنید.
- ۳- سه پیچ را جدا کنید تا چراغ‌های را درآورید.




تعویض لامپ عقب، راهنما و چراغ ترمز

جداسازی:

- ۱- موکت داخل صندوق عقب را به اندازه ی کافی کنار بزنید.
- ۲- سوکت های الکتریکی را جدا کنید.
- ۳- دو گیره پلاستیکی را فشار داده و نگهدارنده لامپ را جدا کنید.
- ۴- لامپ ها را با فشردن به داخل و چرخاندن همزمان در خلاف جهت عقربه های ساعت درآورید.

جاگذاری:

عکس جداسازی است.



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بازو بست لامپ عقب درب صندوق


جداسازی:

برای چراغ های سمت چپ و راست از همین روش استفاده شود:


- ۱- درب صندوق را باز کنید.
- ۲- سوکت های الکتریکی را جدا کنید.
- ۳- چهار پیچ را با دقت درآورید تا لامپ جدا شود.

جاگذاری:

عکس جداسازی است.



W711R026



تعویض لامپهای دنده عقب و مه شکن روی درب

صندوق

جداسازی:

- ۱- درب صندوق را باز کنید.
- ۲- سوکت های الکتریکی را جدا کنید.
- ۳- دو گیره ی پلاستیکی را فشار داده و نگهدارنده لامپ را درآورید.
- ۴- لامپ را با فشردن به داخل و گردش همزمان در جهت خلاف عقربه های ساعت درآورید.

جاگذاری:

بر عکس جداسازی است.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


چراغ نمره پلاک درب صندوق عقب

جداسازی:

- ۱- لامپ را به سمت چپ و پایین فشار دهید تا جدا شود.
- ۲- سوکت را جدا کنید.
- ۳- نگهدارنده ی لامپ را بچرخانید و درآورید.
- ۴- لامپ را از نگهدارنده جدا کنید.

جاگذاری:

عکس عمل جداسازی است.




W711R028

لامپ ترمز سوم پژو ۴۰۵ GLX

جداسازی:

- ۱- کاور عقب چراغ را از جای خار خود آزاد نمایید و بیرون بکشید.
- ۲- سوکت الکتریکی را جدا کنید.
- ۳- دو عدد پیچ با مهره ۴۰-۱۰۰*۶ نشان داده شده در شکل A را باز نمایید..
- ۴- مجموعه چراغ را خارج نمایید
- ۵- در این حالت می توان لامپ B (لامپ تک کنتاكت ۱۲ ولت، ۲۱ وات) را خارج نمود.



جاگذاری:

برعکس جداسازی است.

توجه:

در هنگام جاگذاری اول مطمئن شوید مجموعه در محل خود نشسته است سپس پیچها را سفت کنید.

لامپ سقفی جلو و لامپ نقشه خوانی

لامپ سقفی جلو

جداسازی:


- ۱- یک پیچ گوشتی در شکاف انتهای چراغ وارد کرده و به حالت اهرمی مجموعه چراغ را خارج کنید.
- ۲- سوکت را جدا کنید.
- ۳- چراغ را نگهداشته و باید نگهدارنده لامپ را جدا کنید.
- ۴- لامپ را جدا سازید.

جاگذاری:

عکس جداسازی است.

توجه:

در هنگام جاگذاری دقت کنید پایه ی لامپ در جای خود محکم شود.



W711R030

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

لامپ چراغ نقشه خوانی

جداسازی:

چراغ نقشه خوانی تنها بصورت یک مجموعه کامل میتواند جایگزین شود. پس لامپ را نمیتوان به تنهایی جایگزین کرد.


- ۱- یک پیچ گوشتی را به شیار بالایی چراغ وارد کرده و به حالت اهرمی مجموعه چراغ را خارج کنید.

- ۲- سوکت را جدا کنید.

- ۳- مجموعه چراغ پیاده نمایید.

جاگذاری:

مراحل آن عکس مراحل جداسازی است.



W711R052

لامپ چراغ سقفی عقب

جداسازی:


- ۱- با وارد کردن پیچ گوشتی به شیار عقبی چراغ و به حالت اهرمی آن را خارج نمایید.
- ۲- سوکت را جدا کنید.
- ۳- مجموعه چراغ را نگهداشته و پایه ی لامپ را از نگهدارنده جدا کنید.
- ۴- لامپ را درآورید.

جاگذاری:

دستورات بصورت معکوس جداسازی انجام شود.

توجه:

مطمئن شوید نگهدارنده ی لامپ در هنگام جاگذاری بطور کامل در چراغ قرار گرفته است.



W711R032

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کلیدهای لادری عقب و جلو


لا دری جلو

در قسمت پایین و عقب در جلو قرار گرفته است.

- ۱- پیچ را باز کنید.
- ۲- سوکت الکتریکی را درآورید.
- ۳- کلید لا دری را جدا نمایید.

جاگذاری:

بصورت معکوس انجام شود.




W711R034

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



W711R035

کلید در عقب


در قسمت پایین ستون عقب قرار دارد.

- ۱- پیچ را باز کنید.
- ۲- سوکت الکتریکی را جدا نمایید.
- ۳- کلید را درآورید.

جاگذاری:

بصورت معکوس عمل شود.

بوق



۱- فرکانس:

۴۲۰ هرتز با تلورانس ۳۵ هرتز برای صدای بم



۵۰۰ هرتز با تلورانس ۳۵ هرتز برای صدای زیر

۲- جریان مصرفی در بوق پیوسته یا ممتد $5/5 \pm 0/5$ آمپر

بازوبست بوق

جداسازی:

در هر طرف خودرو یک بوق قرار دارد.
بوقها در پشت سپر جلو و پایین آن یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار دارند.



- ۱- قطب منفی باتری را جدا کنید.
- ۲- شل گیر بالای چرخ را درآورید. (گل پخش کن)
- ۳- سوکت الکتریکی را جدا نمایید.
- ۴- با باز کردن یک پیچ بوق را درآورید.

جاگذاری:

معکوس جداسازی است.

شستی بوق و دسته چراغ و راهنما

جداسازی:


- ۱- با باز پایینی
- ۲- دو پیچ
- ۳- دسته کنید.

جاگذاری:

عکس جداسازی

توجه:

در هنگام
مطمئن شوید.



کردن دو پیچ قاب دور میل فرمان بالایی و
را جدا کنید.
نگهدارنده ی دسته چراغ را باز کنید.
چراغ را درآورده و دو سوکت آن را جدا

است.

جاگذاری از اتصال صحیح سوکت به دسته چراغ

W711R018

سیستم برف پاک کن و شیشه شور





دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



معرفی سیستم برف پاک کن و شیشه شور



سیستم برف پاک کن

سیستم شامل قسمت‌های زیر می باشد:

۳- موتور شیشه شور

۴- رله برف پاک کن

۱- دسته برف پاک کن

۲- موتور برف پاک کن

۵- مخزن آب شیشه شور

برف پاک کن

موتوری که تیغه های برف پاک کن را میگرداند دو سرعت و با قابلیت توقف خودکار است بطوریکه در هنگام خاموش شدن، همیشه تیغه برف پاک کن ها در قسمت پایین شیشه میایستد. عملکرد تیغه ها و شیشه شور توسط دسته برف پاک کن که بر روی تلسکوپی فرمان قرار دارد، صورت میگیرد.

مجموعه شیشه شور

از مخزن پمپ - مایع - سنسور سطح مایع (در قسمت پایینی مخزن قرار دارد)، شیلنگ ها و نازل برای شیشه جلو تشکیل شده است.

بازو بست بازوی برف پاک کن

جداسازی


۱- شیلنگی که شیر پنجره جلو را به مایع شیشه شور وصل میکند را از انتهای اتصال دهنده آن جدا کنید .

۲- در پوش پیچ بازوی برف پاک کن در آورده و پیچ را باز کنید.

۳- تیغه برف پاک کن را از شیشه جدا کرده و بازو را از محل خود خارج سازید .

توجه

جای بازوی برف پاک کن را قبل از جداسازی بر روی پیچ مربوط به آن علامت بزنید .



W711R038

جاگذاری

مراحل جاگذاری عکس مراحل عملیات جداسازی است.

توجه: اطمینان حاصل کنید که شیشه پاک کن در محل مناسب بر روی پیچ سوار شود.

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

موتور برف پاک کن جلو

سرعت (دور بر دقیقه) و جریان مصرفی در ولتاژ ۱۳/۵ روی

شیشه ی مرطوب :

دور آرام ، ۴۵ دور در دقیقه با تلورانس ۶

دور تند ، ۷۱ دور در دقیقه با تلورانس ۸


جریان مصرفی نامی:

دور آرام ، کمتر از ۱۰ آمپر

دور تند ، کمتر از ۱۰ آمپر

جریان مصرفی در ولتاژ ۱۳/۵ در حالت رتور قفل شده (مثلا تیغه های

برف پاک کن یخ زده باشند): ۲۶ آمپر



W711S010

حداکثر گشتاور:


دور آرام: ۸/۵ نیوتن متر

دور تند: ۶ نیوتن متر

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



بازو بست موتور برف پاک کن و اتصالات آن (مکانیزم)

جداسازی


این مجموعه، زیر شیشه جلو و خارج اتاق قرار دارد.

۱- اتصال منفی باتری را جدا کنید.


۲- بازوی برف پاک کن را پیاده کنید (به صفحه ۵۳ مراجعه نمایید).

۳- چهار عدد پیچ را باز کرده و در پوش زیر شیشه جلو را بلند کنید.

۴- شیلنگ مایع شیشه شور را از انتهای اتصال دهنده در سمت چپ جدا کنید.




W711R039




۵- پیچها را باز کرده و پوشش پلاستیکی روی ورودی هوای بخاری و مخزن مایع شیشه شور را آزاد کنید.



W711R040




۶- پوشش انعطاف پذیر پلاستیکی روی موتور شیشه شور را برداشته و کانکتور موتور را جدا کنید.



W711R041

۷- سه عدد پیچ و واشرهای اتصال موتور برف پاک کن به بدنه را باز کرده و مجموعه موتور را بطور کامل خارج کنید.




W711R042

دیجیتال خودرو

۸- مهره محکم کننده اتصال به پیچ هرز گرد تیغه برف پاک کن را باز کنید.

۹- سه عدد پیچ محکم کننده موتور برف پاک کن به پایه نگهدارنده را باز کرده و سپس موتور را جدا پیاده کنید.



W711R043

جاگذاری

مراحل جاگذاری عکس مراحل جداسازی است.

مخزن ذخیره آب شیشه شور


جداسازی

مخزن مایع شیشه شور در گوشه سمت چپ زیرشیشه جلو و پشت موتور قرار دارد.

۱- قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲- شبکه زیر شیشه جلو و در پوش پلاستیکی ورودی بخاری را باز کنید (به صفحه ۵۴ مراجعه نمایید).

۳- کانکتور را از پمپ مایع شیشه شور جدا کنید.



W711R046


۴- دو عدد مهره محکم کننده مخزن را باز کرده سپس مخزن را بلند کنید.

۵- اگر مخزن دارای مایع است، مایع را تخلیه کرده و سپس شیلنگ مایع را از پمپ جدا کنید.


۶- مخزن را خارج کنید.

جاگذاری

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات جداسازی است.



W711R045



پمپ شیشه شور

مکان : روی مخزن مایع شیشه شور
نوع : پمپ سانتریفوژ (گریز از مرکز)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




با زو بست پمپ شیشه شور

جداسازی

۱- قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲- مخزن شیشه شور را پیاده کنید (به صفحه ۵۶ مراجعه نمایید).



W711R046

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳- پس از جدا کردن کانکتور و شیلنگ مایع، با احتیاط پمپ را از واشر آب بندی مخزن آزاد کنید.

جاگذاری

مراحل جاگذاری عکس مراحل عملیات جداسازی است.



W711R047

دسته برف پاک کن

جداسازی


۱- قاب بالایی و پایینی میله فرمان که توسط دو پیچ محکم شده اند را باز کنید (به صفحه ۷ کتاب فرمان مراجعه نمایید).

۲- دو پیچ محکم کننده دسته برف پاک کن را باز کنید.

۳ دسته برف پاک کن را خارج کرده و سوکت آن را جدا کنید.

جاگذاری

مراحل جاگذاری عکس مراحل عملیات جداسازی است.



W711R051

دیجیتال خودرو

۱- برای جداسازی شیلنگها سه عدد پیچ مربوط به آن را باز کنید.

جداسازی

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دسته سیم‌ها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



معرفی انواع دسته سیمهای خودرو

دسته سیمها

این خودرو دارای ۱۵ دسته سیم است:

دسته سیم پانل جلو

دسته سیم سوئیچ در

دسته سیم جلو

دسته سیم در جلو سمت راست (شاگرد)

دسته سیم صفحه نشان دهنده ها

دسته سیم در عقب

دسته سیم عقب

دسته سیم در عقب راست

دسته سیم در صندوق عقب

دسته سیم تهویه

دسته سیم چراغ سقفی جلو

دسته سیم لنت ترمز

دسته سیم موتور

دسته سیم پمپ بنزین

دسته سیم در جلو سمت چپ (راننده)

جعبه فیوز، جعبه تقسیم و مجموعه رله ها

جعبه فیوز در بخش موتور در پایین سمت چپ شیشه جلو قرار دارد. جعبه تقسیم در پشت چراغ جلو (سمت چپ) قرار دارد. مجموعه رله ها داخل اتاق سرنشین قسمت پایین و سمت چپ داشبورد و صفحه نشان دهنده ها قرار دارد (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دسته سیم جلو پنجره

برای باز نمودن دسته سیم چراغ جلو (فن) قطعات زیر را باز نمایید :

جلو پنجره ، سپر جلو ، موتور فن ، قاب گردگیر، سینی فن و همچنین شل کردن کندانسور و رادیاتور

حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W711D012

اجزای مرتبط با دسته سیم جلو پنجره

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC01	اتصال داخلی دسته سیم به جلو پنجره	BB10	جعبه تقسیم
2670	چراغ مه شکن جلو سمت چپ	E001	نقطه اتصال بدنه
2320	چراغ راهنمای جلو سمت چپ	E002	نقطه اتصال بدنه
2610	چراغ جلو سمت چپ	1510A	فن
2620	چراغ کوچک سمت چپ	1510B	فن
2675	چراغ مه شکن جلو سمت راست	1500A	رله فن
2325	چراغ راهنمای جلو سمت راست	1500B	رله فن
2615	چراغ جلو سمت راست	1500C	رله فن
2625	چراغ کوچک سمت راست	2520A	بوق
		2520B	بوق

دسته سیم جلو(اصلی)

برای باز نمودن دسته سیم اصلی قطعات زیر را باز نمایید :

جعبه فیوز محفظه موتور ، مخزن هیدرولیک ، بست سیم کشی روی پالونی ، بست رابط سینی جلو موتور برف پاک کن، بوستر(بستگی به رد شدن دسته سیم از آن ناحیه دارد)، بازویی برف پاک کن ، شبکه جلو پنجره ، قاب هواکش فیلتر تهویه ، دریچه تهویه مخزن شیشه شوی، شل گیر، داشبورد، لیور دنده(برای ۴۰۵ و پارس داشبورد جدید)، کنسول وسط و قاب رکاب در دوطرف.


حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






W711R056

اجزای مرتبط با دسته سیم جلو (اصلی)

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC20A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به داشبورد	8618 B	سیستم هشدار دهنده
IC20B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به داشبورد	8618 A	سیستم هشدار دهنده
IC22A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به در چپ	8005	رله کمپرسور کولر
IC22B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به در چپ	8048	رله فن تهویه
IC24A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به در راست	8611	سوئیچ درب محفظه موتور
IC24B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به در راست	3310	میکروسوئیچ سطح روغن ترمز
IC26A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به بخاری	BB10 B	جعبه تقسیم
IC21	اتصال داخلی دسته سیم جلو به چراغ سقف جلو	B10A	جعبه تقسیم
IC23A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به عقب	6235	کنترل یونیت قفل مرکزی
IC23B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به عقب	8005B	رله کولر
IC23C	اتصال داخلی دسته سیم جلو به عقب	E020A	اتصال بدنه
IC02A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به موتور	E005	اتصال بدنه
IC02B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به موتور	E006	اتصال بدنه
IC02C	اتصال داخلی دسته سیم جلو به موتور	E020	اتصال بدنه
IC01	اتصال داخلی دسته سیم جلو به پیل جلو	8010	کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور
IC03A	اتصال داخلی دسته سیم جلو به لنت ترمز	2350	رله فلاشر
IC03B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به لنت ترمز	2305	یونیت فلاشر
4720	هشدار روشن ماندن چراغها	2665	رله چراغ مه شکن جلو
2340	چشمک زن جانبی سمت چپ	6020	رله شیشه بالابر جلو
2600B	دسته راهنما	BF00A	جعبه فیوز
2600A	دسته راهنما	BF00B	جعبه فیوز
3050	رئوسا تنظیم روشنایی صفحه نشان دهنده ها	BF00C	جعبه فیوز
8007	سوئیچ سه مرحله ای گاز کولر	BF00D	جعبه فیوز
8410A	رادیوپخش	BF00E	جعبه فیوز
8410B	رادیوپخش	BF00F	جعبه فیوز
8116	تایمر گرمکن شیشه عقب	BF00G	جعبه فیوز
6126	رله شیشه بالا بر عقب	BF00H	جعبه فیوز
2345	چشمک زن جانبی سمت راست	BF00I	جعبه فیوز
0005	دسته برف پاک کن	BF00J	جعبه فیوز
8605	آژیر	CA00A	سوئیچ اصلی
1086	رله استارت	CA00B	سوئیچ اصلی
2100	سوئیچ چراغ ترمز	CA00C	سوئیچ اصلی
5100	پمپ شیشه شور	0004A	صفحه نشان دهنده ها
5010	کنترل یونیت برف پاک کن	0004B	صفحه نشان دهنده ها
5015	موتور برف پاک کن	0004C	صفحه نشان دهنده ها
IC20B	اتصال داخلی دسته سیم جلو به داشبورد	0004D	صفحه نشان دهنده ها
		0004E	صفحه نشان دهنده ها
		0004F	صفحه نشان دهنده ها

دسته سیم پنل جلو داشبورد

برای باز نمودن دسته سیم داشبورد کافیست داشبورد باز شود سپس کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.





اجزای مرتبط با دسته سیم پنل جلو داشبورد

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC20A	اتصال داخلی دسته سیم داشبورد به جلو	3053	لامپ فندک
IC20B	اتصال داخلی دسته سیم داشبورد به جلو	7220	ساعت
3005	تایمر لامپ سقفی	8100	فندک جلو
8110	کلید گرم کن شیشه عقب	3115	چراغ جعبه داشبورد
		3110	میکروسوئیچ چراغ جعبه داشبورد

دسته سیم عقب (اتاق)


برای باز کردن دسته سیم چراغ عقب (داخل اتاق) قطعات زیر را باز نمایید :
کنسول وسط ، صندلی ها، موکت کف ، قاب رکاب ها ، قاب ستون ها، تاقچه عقب و موکت داخل صندوق عقب
حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.



اجزای مرتبط با دسته سیم عقب

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC35	اتصال داخلی دسته سیم عقب به پمپ بنزین	3003A	کلید لادری
IC33	اتصال داخلی دسته سیم عقب به در عقب راست	3003	کلید لادری
IC32	اتصال داخلی دسته سیم عقب به در عقب چپ	3002	کلید لادری
IC60	اتصال داخلی دسته سیم عقب به در صندوق عقب	3002A	کلید لادری
8430	بلند گو (سمت چپ)	E027	اتصال بدنه
8435	بلندگو (سمت راست)	E026D	اتصال بدنه
8105	فندک عقب	E026G	اتصال بدنه
3020	چراغ سقفی عقب	840J	آنتن برقی
2630	چراغ عقب خودرو (سمت چپ)	6265	موتور قفل کننده دریچه باک بنزین
2635	چراغ عقب خودرو (سمت راست)	4310	نمایشگر سطح سوخت
3105 A	چراغ صندوق عقب	4400	میکروسوئیچ ترمز دستی
3105 B	چراغ صندوق عقب	8120A	گرمکن شیشه عقب
3100	میکروسوئیچ چراغ صندوق عقب	2110	چراغ سوم ترمز
3035	لامپ فندک عقب	IC23A	اتصال داخلی دسته سیم عقب به جلو
2225	آلارم تشخیص دنده عقب	IC23B	اتصال داخلی دسته سیم عقب به جلو
2220	کنترل یونیت آلارم تشخیص دنده عقب	IC23C	اتصال داخلی دسته سیم عقب به جلو
IC35	اتصال داخلی دسته سیم عقب به پمپ بنزین		

دسته سیم در صندوق عقب



W711D016


۷۱

اجزای مرتبط با دسته سیم در صندوق عقب

شماره قطعه	مشخصات
IC60	اتصال داخلی دسته سیم در عقب
2636	چراغ نمره پلاک
2633	چراغ نمره پلاک
2632	چراغ‌های در صندوق عقب (سمت چپ)
2637	چراغ‌های در صندوق عقب (سمت راست)
6260	محرك قفل در صندوق عقب

دسته سیم چراغ سقفی جلو

برای باز کردن چراغ سقفی قطعات زیر را باز نمایید :
قاب ستون جلو ، آفتاب گیر و قسمت جلوی پوشش سقف
حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.



W711D017

اجزای مرتبط با دسته سیم چراغ سقفی جلو

شماره قطعه	مشخصات
IC21	اتصال داخلی دسته سیم چراغ سقفی جلو
6230	گیرنده مادون قرمز


3065	لامپ نقشه خوانی
3010	چراغ سقفی
3060	چراغ روشنایی آفتاب گیر (راست)
3061	چراغ روشنایی آفتاب گیر (چپ)

دسته سیم موتور

برای باز نمودن دسته سیم موتور قطعات زیر را باز نمایید :

باتری ، سینی زیر باتری ، کنترل یونیت موتور ، هواکش و هواکش دریچه گاز (XU7) و قاب کوئل (EF7 و TU5)

حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید



اجزای مرتبط با دسته سیم موتور

مشخصات	شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	8008	انژکتور سیلندر ۱	1331
کمپرسور کولر	8020	انژکتور سیلندر ۲	1332
مولد سه فاز با خروجی DC (آلترناتور)	1020	انژکتور سیلندر ۳	1333
جعبه تقسیم	BB10	انژکتور سیلندر ۴	1334
شیر برقی کنیستر	1215	سنسور دمای هوای ورودی	1240
میکروسوییچ مایع خنک کننده موتور	4025	سنسور فشار هوای ورودی	1312
ترمیستور مایع خنک کننده موتور	1220	اتصال داخلی دسته سیم موتور به جلو	IC02A
خازن	1136	اتصال داخلی دسته سیم موتور به جلو	IC02B
اتصال بدنه	E040	اتصال داخلی دسته سیم موتور به جلو	IC02C
سنسور سطح روغن موتور	4120	سنسور لرزش موتور	1120
سنسور دور موتور	1313	میکرو سوئیچ فشار روغن	4110
استپ موتور (موتور مرحله ای دور آرام)	1225	المنت گرمکن بخار روغن	1273
کویل	1135	میکروسوییچ چراغ دنده عقب	2200
کنترل یونیت سیستم سوخت رسانی و جرقه	1320	استارت	1010
سوئیچ ایترسی	1203	فیوز پمپ بنزین	C1260
رله دابل	1304	فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
کانکتور ارتباطی با دستگاه عیب یاب	C1300	مقاومت گرمکن دریچه گاز	1270
پتانسیومتر دریچه گاز	1317	سنسور سرعت خودرو	1620


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

دسته سیم در سمت چپ (راننده)

برای باز نمودن دسته سیم درب قطعات زیر را باز نمایید :

رودری و قاب رکاب


حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.

**اجزای مرتبط با دسته سیم در جلو سمت چپ (راننده)**

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC22B	اتصال داخلی دسته سیم در جلو سمت چپ	3000 A	کلید لادری
6410	موتور آینه برقی	3000	کلید لادری

IC25A	اتصال داخلی دسته سیم در جلو سمت چپ به	3040	لامپ در
IC25B	اتصال داخلی دسته سیم در جلو سمت چپ به	6240	موتور محرک در جلو سمت چپ
6040	موتور شیشه بالا بر برقی	6200	سوئیچ محرک در جلو سمت چپ
		IC22A	اتصال داخلی دسته سیم در جلو سمت چپ

دسته سیم سوئیچ در جلو سمت چپ (راننده)



W711R057

اجزای مرتبط با دسته سیم سوئیچ در جلو سمت چپ (راننده)

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
8420	بلندگو	6000	سوئیچ اتوماتیک شیشه بالابر
6015	کلید شیشه بالابر جلو سمت راست	6030	کنترل یونیت شیشه بالابر اتوماتیک
6110	کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ	IC25A	اتصال داخلی دسته سیم سوئیچ
6115	کلید شیشه بالابر عقب سمت راست	IC25B	اتصال داخلی دسته سیم سوئیچ
6400	کلید آینه برقی	6120	کلید قطع کن شیشه بالابرهای عقب

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




دسته سیم در سمت راست (شاگرد)

برای باز نمودن دسته سیم درب قطعات زیر را باز نمایید :

رودری و قاب رکاب

حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.



W711D020

اجزای مرتبط با دسته سیم در سمت راست (شاگرد)

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
IC24B	اتصال داخلی دسته سیم در سمت راست	3001 A	کلید لادری
8425	بلندگو	3001	کلید لادری
6415	موتور آینه برقی	3045	لامپ در
6045	موتور شیشه بالابر برقی	6245	موتور محرک قفل در


6005	کلید شیشه بالا بر برقی	6205	سوئیچ محرک قفل در
		IC24A	اتصال داخلی دسته سیم در سمت راست

دسته سیم درهای عقب سمت چپ و راست

برای باز نمودن دسته سیم درب قطعات زیر را باز نمایید :

رودری و قاب رکاب

حال کانکتورهای مربوط به دسته سیم را جدا نمایید.



W711D022

اجزای مرتبط با دسته سیم درهای عقب

شماره قطعه	مشخصات	شماره قطعه	مشخصات
3047	لامپ در عقب سمت راست	3042	لامپ در عقب سمت چپ
IC33	اتصال داخلی دسته سیم در عقب سمت راست	IC32	اتصال داخلی دسته سیم در عقب سمت چپ
6255	موتور محرک قفل در عقب سمت راست	6250	موتور محرک قفل در عقب سمت چپ
6135	موتور شیشه بالابر (چپ)	6130	موتور شیشه بالابر عقب سمت چپ
6105	کلید شیشه بالابر (چپ)	6100	کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



دسته سیم تهویه



دیجیتال خودرو سامانه سیم‌کشی (شرکت دیجیتال خودرو سامانه سیم‌کشی)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

W711D023

اجزای مرتبط با دسته سیم تهویه

شماره قطعه	مشخصات
8035	سنسور دمای اتاق سرنشین
8050/8045	مدول کننده موتور فن تهویه/فن تهویه
8025	پنل تهویه
8006	سنسور دمای اواپراتور
8070	موتور دریچه هوای ورودی تهویه
IC26A	اتصال داخلی دسته سیم تهویه به جلو



دسته سیم لنت ترمز



اجزای مرتبط با دسته سیم لنت ترمز

مشخصات	شماره قطعه
اتصال داخلی دسته سیم لنت ترمز به جلو	IC03
نقطه اتصال بدنه	E009
لنتهای ترمز	4432

جعبه فیوز



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






فیوزهای جعبه فیوز

شماره فیوز	حداکثر جریان	عملکرد
F1	10A	رادیو (بعد از سوئیچ)
F1A	10A	رادیو (مستقیم از باتری)
F2	5A	کنترل یونیت، کلید کولر، فرمان رله، قطع و وصل کولر، فرمان تایمر چراغ سقف (از سوئیچ)
F3	5A	A.B.S
F4	5A	چراغ خطر عقب (راست)، آلامر اخطار روشن بودن چراغها
F5	5A	فرمان رله بخاری، کلید تهویه
F6	30A	A.B.S
F7	20A	بوق
F8	----	شنت
F9	5A	چراغهای نمره، چراغ عقب سمت چپ
F10	30A	شیشه بالابر عقب
F11	30A	نور بالا، نور پایین، چراغهای کوچک
F12	5A	لامپهای اخطار، چراغ دنده عقب، دور سنج موتور
F13	20A	چراغهای مه شکن
F14	30A	A.B.S
F15	10A	کنترل یونیت قفل مرکزی، آنتن برقی، تایمر چراغ سقفی
F16	20A	فندک (مستقیم از باتری)
F16A	10A	فندک (بعد از سوئیچ)
F17	10A	کنترل یونیت سیستم هشدار دهنده، آژیر
F18	10A	چراغهای مه شکن عقب، رله مه شکن جلو
F19	5A	چراغ پشت پنل تهویه، چراغهای کوچک صفحه نشان دهنده ها، چراغ پنل رادیو،
F20	30A	بدون استفاده
F21	30A	فن تهویه
F22	20A	بدون استفاده
F23	5A	کنترل کننده گرمکن شیشه عقب
F24	20A	موتور برف پاک کن، تایمر برف پاک کن، پمپ شیشه شور
F25	5A	ساعت، حافظه رادیو، کنترل یونیت دما، و مایع خنک کننده موتور
F26	15A	فلاشر، رله فلاشر
F27	30A	گرمکن شیشه عقب، گرمکن آینه ها
F28	10A	چراغهای ترمز، لامپ هشدار دینام، ساعت دیجیتال، رله شیشه بالابر جلو سمت چپ
F29	30A	شیشه بالابرهای جلو
F30	10 A	راهنما، کلید اتوماتیک شیشه بالابر، فرمان رله، شیشه بالابر برقی، لامپ نقشه



جعبه تقسیم

شماره فیوز	مقدار	شرح
F ۳۱	۳۰A	فن
F ۳۲	۳۰A	فن
F ۳۳	سنت	سوئیچ اصلی
F ۳۴	سنت	رله مه شکن



W712D044

پایه صفحه ای رله ها



W711R049

شماره	شماره رله	کاربرد رله	رنگ
۱	1086	استارت	مشکی
۲	2350	فلasher	مشکی
۳	4720	آلارم روشن ماندن چراغها	سفید
۴	8116	گرمکن شیشه عقب	نارنجی
۵	6020	شیشه بالابرهای جلو	مشکی
۶	5010	کنترل یونیت برف پاک کن	آبی
۷	2665	مه شکن جلو	مشکی
۸	8045	فن تهویه	زرد
۹	6126	شیشه بالابرهای عقب	مشکی
۱۰	8005	بوئین کلاچ کمپرسور کولر	مشکی


با زو بست اسپویلر / چراغ سوم ترمز پژو ۴۰۵ SLX

کانکتور چراغ سوم ترمز را جدا نمایید .

دو عدد مهره M6 پشت صندوق عقب در محل نشان داده در شکل زیر را باز نمایید.

۲ عدد فوم دو طرف اسپویلر را به آرامی جدا نمایید.

با خارج نمودن خار چراغ از محل خود ، چراغ را جدا نمایید.



بستن:

مراحل بستن اسپویلر عکس مراحل باز نمودن می باشد.


چراغ‌های مه شکن پژو 405 SLX

جداسازی:

دسترسی به چراغ‌های مه شکن جلو از زیر سپر امکان پذیر است.

۱- سوکت را درآورید.


۲- دو پیچ و یک مهره را درآورید و مجموعه لامپ مه شکن را از پشت سپر درآورید.



جاگذاری:

عکس جداسازی است.

پس از جاگذاری باید دوباره تنظیم شوند.



تعویض لامپ مه شکن

جداسازی:

۱- کاور عقب را جدا کنید.

۲- گیره فنری را با فشار دادن و بالا بردن آزاد کنید تا جدا شود.

۳- لامپ و نگهدارنده ی آن را جدا کنید.


۴- لامپ را از نگهدارنده جدا کنید.

جاگذاری:

عکس جداسازی است.

توجه:

شیشه لامپ جدید را لمس نکنید.



W711R022

تنظیم لامپ مه شکن

تنظیم:

پیچ تنظیم آن را مانند چراغ‌های نور بالا بچرخانید بطوریکه

$$Y = X - (Z \times 2.0\%)$$

W711R050 ۸۳

- توجه: با بازو بست هریک از قطعات الکتریکی از جمله دسته سیمها ممکن بر روی هریک از نودها و یا ECU موتور خطایی ظاهر گردد بنابراین لازم است قبل از تحویل خودرو به مشتری خطاها توسط دستگاه عیب یاب پاک شود و همچنین جهت بررسی صحت عملکرد قطعات و دسته سیمها نیاز به تست عملگرها بوده که باید توسط دستگاه عیب یاب انجام شود.

لیست ابزار الکتریکی

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
۱	۲۴۸۰۳۰۲۹	-----	-----	IKCO_DIAG	
۲	۲۶۷۰۱۰۰۳	-----	-----	PPS	
۳	۲۵۶۰۵۰۰۱ یا ۲۵۶۰۵۰۰۳	-----	-----	دستگاه تستر باتری	یا 

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

